

POSSIBILITES DE FORMATION DES INDICATIFS D'APPEL

(voir la section III de l'Article 19 du RR)

Type de station	Numéro du RR	Formations permises	Nombre* de combinaisons	Observations
Stations fixes et stations terrestres	19.52	XXA-XXZ XXA2-XXZ9 XXA20-XXZ99 ¹ XXA200-XXZ999	26 208 2 080 20 800	¹ Pour les stations fixes, recommandée, dans toute la mesure du possible (voir le numéro 19.53 du RR)
Stations de navire	19.55	XXAA-XXZZ XXAA2-XXZZ9 XL2000-XL9999 XXA2000-XXZ9999	676 5 408 8 000 208 000	L = Le deuxième caractère est une lettre
Stations d'engin de sauvetage de navire	19.60	P00-P99 **	100 par navire	P = Indicatif d'appel de navire de base (voir les numéros 19.55-19.56 du RR)
		P20-P99 ***	80 par navire	
Stations de radiobalise de localisation des sinistres	19.62	B P BP	pas de limite	B = Lettre B en Morse P = Indicatif d'appel du navire de base auquel appartient la radiobalise (voir les numéros 19.55-19.56 du RR)
Stations d'aéronef	19.58	XXAAA-XXZZZ	17 576	
Stations d'engin de sauvetage d'aéronef	19.64	P2-P9	8 par aéronef	P = Indicatif d'appel complet de l'aéronef de base (voir le numéro 19.58 du RR)
Stations mobiles terrestres	19.66	XL2000-XL9999 XXA2000-XXZ9999 XXAA2000-XXZZ9999	8 000 208 000 5 408 000	L = Deuxième caractère, à condition qu'il s'agisse d'une lettre
Stations d'amateur	19.68 19.68A 19.69	Y0A-Y9Z Y0XA-Y9XZ Y0XXA-Y9XXZ Y0XXXA-Y9XXXZ	260 6 760 175 760 4 569 760	Y = Premier caractère, à condition qu'il s'agisse de la lettre B, F, G, I, K, M, N, R ou W (voir le numéro 19.68 du RR)
		XX0A-XX9Z XX0XA-XX9XZ XX0XXA-XX9XXZ XX0XXXA-XX9XXXZ	260 6 760 175 760 4 569 760	
	19.68.1	XXX0A-XXX9Z XXX0XA-XXX9XZ XXX0XXA-XXX9XXZ	6 760 175 760 4 569 760	Ces possibilités de formation sont valides uniquement dans le cas des demi-séries (lorsque les deux premiers caractères sont attribués à plus d'un Etat Membre)

Stations expérimentales	19.68 19.68A	Y2A-Y9Z Y2XA-Y9XZ Y2XXA-Y9XXZ Y2XXXA-Y9XXXZ	208 5 408 140 608 3 655 808	Y = Premier caractère, à condition qu'il s'agisse de la lettre B, F, G, I, K, M, N, R ou W (voir le numéro 19.68 du RR)
		XX2A-XX9Z XX2XA-XX9XZ XX2XXA-XX9XXZ XX2XXXA-XX9XXXZ	208 5 408 140 608 3 655 808	
Stations du service spatial	19.71	XX00-XX99 XX000-XX999	100 1 000	Si le second caractère est un chiffre
		XX20-XX99 XX200-XX999	80 800	Si le second caractère est une lettre

XX = Les deux premiers caractères de la série d'indicatifs d'appel attribuée.

* = Le nombre réel peut être inférieur, pour se conformer aux termes des numéros **19.46 19.48** du RR

** = Si le dernier caractère de **P** est un chiffre.

*** = Si le dernier caractère de **P** est une lettre.
