

Groenland (indicatif de pays +299)

Communication du 7.VII.2017:

Tele-Post, Nuuk, annonce le plan de numérotage suivant pour le Groenland.

Informations générales:

- La capitale du Groenland est Nuuk
- Heure locale: UTC –3 heures (Heure d'été: UTC –2 heures)
- L'indicatif de pays du Groenland est +299
- Le numéro d'abonné comprend six (6) chiffres

Numéros d'abonné à six chiffres pour les services du réseau fixe et du réseau mobile:

Localité service du réseau fixe	Numéros d'abonné à six chiffres	Numéros d'essai*
Nuuk	31 xxxx – 37 xxxx	32 10 00
Sud	6 xxxxx	64 26 29
Ouest	8 xxxxx	86 47 55
Nord/Est	9 xxxxx	94 33 00
Numéros de service	11x – 18x	

Numéros non géographiques	Numéros d'abonné à 6 chiffres	Numéros d'essai*
Fixe	38 xxxx – 39 xxxx	
V-SAT	19 91 xx – 19 92 xx	
Service mobile	21 xxxx – 29 xxxx 42 xxxx – 49 xxxx 51 xxxx – 59 xxxx	55 52 99

- * Une tonalité de 800 Hz indiquera que l'appel a abouti.
(Le niveau est de 8 dB inférieur au niveau pour les essais (–8 dBm0)).

Vérification des indicatifs et longueurs des numéros pour l'acheminement des appels vers le Groenland:

Option 1:

Vérification des indicatifs jusqu'à 1 chiffre après l'indicatif de pays 299 et vérification de la longueur minimale/maximale du numéro

(L'indicatif de pays 299 est compris dans la longueur du numéro)

Numéro	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Non valide	6/6	9/9	9/9	9/9	9/11	9/9	9/9	9/9	9/9

Option 2:

Vérification des indicatifs jusqu'à 2 chiffres après l'indicatif de pays 299 et vérification de la longueur minimale/maximale du numéro

(L'indicatif de pays 299 est compris dans la longueur du numéro)

	Deuxième chiffre									
Premier chiffre	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Non valide *)	Non valide								
1	Non valide	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/9
2	Non valide	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
3	Non valide	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
4	Non valide	Non valide	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
5	9/11 **)	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
6	Non valide	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
7	9/9	Non valide								
8	Non valide	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
9	Non valide	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9

*) 00 est le préfixe international

**) Essentiellement acheminement radiomessagerie GSM.

Contact:

Tele-Post
 Postboks 1002
 3900 Nuuk
 Tél.: +299 341255
 Fax: +299 322255
 E-mail: roaming@telepost.gl
 URL: www.tele.gl

Communication du 22.VII.2009:

Tele-Post, Nuuk, annonce la mise à jour du plan de numérotage national (NNP – National Numbering Plan) de Groenland.

Plan national de numérotage du Groenland

Aperçu général:

- Capitale: Nuuk
- Heure locale: UTC –3 heures (heure d'été: UTC –2 heures)
- Indicatif de pays: +299
- Numéro d'abonné: six (6) chiffres

Numéros d'abonné à six (6) chiffres pour les services des réseaux fixes et mobiles

<i>Localité (service du réseau fixe) (services du réseau mobile)</i>	<i>Numéros d'abonné à six (6) chiffres</i>	<i>Numéros d'essai*</i>
Nuuk	31 XX XX – 36 XX XX	32 10 00 34 10 00
VoIP	38 XX XX – 39 XX XX	
Nanortalik	61 XX XX	61 36 99
Qaqortoq	64 XX XX	64 12 29
Narsaq	66 XX XX	66 10 13
Paamiut	68 XX XX	68 14 99
Ivittuut	69 1X XX	69 10 99
Maniitsoq	81 XX XX	81 25 55
Kangerlussuaq	84 XX XX	84 14 99
Sisimiut	85 XX XX – 86 XX XX	86 50 55
Kangaatsiaq	87 XX XX	87 10 09
Aasiaat	89 XX XX	89 23 99
Qasigannuit	91 XX XX	91 13 99
Qeqertasuaq	92 XX XX	92 14 99
Ilulissat	94 XX XX	94 33 00
Uummannaq	95 XX XX	95 13 99
Upernavik	96 XX XX	96 13 99
Qaanaaq	97 XX XX	97 10 99
Tasiilaq	98 XX XX	98 10 99

<i>Localité (service du réseau fixe) (services du réseau mobile)</i>	<i>Numéros d'abonné à six (6) chiffres</i>	<i>Numéros d'essai*</i>
Illoqqortoormiut	99 XX XX	99 10 99
V-SAT	19 91 00 – 19 92 99	
Service mobile (GSM)	22 XX XX – 29 XX XX 42 XX XX – 49 XX XX 52 XX XX – 59 XX XX	
Numéros de service	11X – 18X	

* Une tonalité à 800 Hz indiquera que l'appel a abouti (le niveau est de 8 dB au-dessous du niveau d'essai (-8 dBm0)).

*Filtrage de code et longueurs des numéros pour l'acheminement des appels
à destination du Groenland*

Option 1: Filtrage de code jusqu'à un (1) chiffre après l'indicatif de pays +299 et contrôle de la longueur minimale/maximale du numéro (l'indicatif de pays +299 est compris dans la longueur du numéro).

Chiffre	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Non valide	6/6	9/9	9/9	9/9	9/11	9/9	9/9	9/9	9/9

Option 2: Filtrage de code jusqu'à deux (2) chiffres après l'indicatif de pays +299 et contrôle de la longueur minimale/maximale du numéro (l'indicatif de pays +299 est inclus dans la longueur du numéro).

♣	Deuxième chiffre									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Premier chiffre										
0	Non valide*)	Non valide								
1	Non valide	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/9
2	Non valide	Non valide	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
3	Non valide	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
4	Non valide	Non valide	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
5	9/11 **)	Non valide	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
6	Non valide	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9

7	9/9	Non valide								
8	Non valide	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
9	Non valide	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9

*) 0 est le préfixe international.

**) La longueur maximale est de onze (11) chiffres pour Voice Mail Routing GSM.

Tous les numéros comportent onze (11) chiffres, excepté:

299500010	HLR	Registre de localisation de rattachement
299500011	VLR	Registre de localisation des visiteurs
299500011	MSC	Centre de commutation mobile
299500012	EIR	Registre d'identification des équipements
299500005	SMSC	Centre de système de messages courts
299505050	Mobilsvr	Voicemail

Contact:

Mr Erik Rosing
 Tele-Post
 Postboks 1002
 3900 NUUK
 Tél: +299 34 1255
 Fax: +299 32 2966
 E-mail: ero@tele.gl

Network Operation Centre (NOC)
 Tél: +299 34 13 77 (ligne directe)
 Tél: +299 34 12 55, extention 13 77
 (via switchboard)
 Fax: +299 31 23 47
 E-mail: noc@tele.gl