

Zimbabwe (indicativo de país +263)

Comunicación del 12.XII.2018:

La *Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe (POTRAZ)*, Harare, anuncia la siguiente actualización del plan de numeración nacional de Zimbabwe.

POTRAZ ha aprobado la enmienda y consolidación de los indicativos interurbanos geográficos nacionales en la red telefónica pública conmutada de Zimbabwe por TelOne (Pvt) Limited.

POTRAZ también ha asignado los nuevos bloques de números de abonado 078 6 XXX XXX y 078 7 XXX XXX a Econet Wireless Zimbabwe.

A continuación figura el plan de numeración nacional actualizado de Zimbabwe.

1. Definiciones

Indicativo de país (CC)

El indicativo de país (CC): Combinación de una, dos o tres cifras que identifican un país o conjunto de países concreto.

Plan de marcación

Una cadena o combinación de cifras decimales y símbolos que define el método según el cual se utiliza el plan de numeración. El plan de marcación consta de prefijos, sufijos y otra información complementaria al plan de numeración que resulta necesaria para completar la llamada.

Indicativo interurbano geográfico o Indicativo interurbano (AC)

Indicativo interurbano dotado de un límite geográfico definido. Los indicativos interurbanos geográficos están destinados a servicios de línea fija (o línea terrestre) convencionales que terminan en puntos fijos.

La red telefónica pública conmutada (RTPC) está dividida en varias zonas geográficas. A cada una de esas zonas geográficas se atribuye un indicativo interurbano.

Prefijo de acceso internacional (IAP)

Cifra o combinación de cifras utilizadas para indicar que el número que sigue es un número de directorio internacional. En Zimbabwe el prefijo de acceso de marcación internacional es el '00'.

Prefijo de acceso nacional (NAP) o prefijo interurbano

Cifra o combinación de cifras utilizada por el abonado llamante, que realiza una llamada a un abonado de su propio país, pero fuera de su zona de numeración o red. Da acceso al equipo automático interurbano saliente.

En Zimbabwe la cifra cero ('0') se utiliza como prefijo de acceso nacional, que indica una llamada a otra zona geográfica (red fija) o una llamada de una red fija a una móvil, de una red móvil a otra móvil y de cualquier otra red a la red VoIP.

Indicativo nacional de destino (NDC)

El NDC es una combinación de cifras que identifica una zona geográfica específica distinta dentro de un país o una red o grupo de servicio diferente (servicios móviles o VoIP).


Número de abonado (SN)

La parte del número E.164 que identifica a un abonado en una red o zona de numeración se llama número de abonado (SN).

X – Notación utilizada en ese plan para representar cualquier cifra de 0 a 9

2. Estructura del número E.164 internacional

El número E.164 internacional para zonas geográficas se compone de un número variable de cifras decimales dispuestas en campos de código específicos. Los campos de código del número E.164 internacional son los indicativos de país (CC) y el número nacional significativo (NSN). El número nacional significativo (NSN) es la combinación del NDC y el SN.



3. Plan de marcación

Marcación local (RTPC)

Un abonado en la misma zona geográfica marca solamente el número de abonado (SN).

Cifras marcadas para una llamada RTPC local	SN (XXXXXXXX)
---	---------------

Marcación nacional

Un abonado que marca un número en una zona geográfica distinta de su propia zona geográfica marca el prefijo de acceso nacional, el indicativo de zona y el número de abonado. Una llamada de fijo a móvil, de móvil a móvil o de cualquier red a una red VoIP en Zimbabwe se considera nacional.

Cifras marcadas para llamadas nacionales (RTPC)	NAP + AC + SN
Otras redes (MÓVIL/VoIP)	NAP + NDC + SN

Marcación internacional

Un abonado que marca un número internacional marca el prefijo de acceso internacional, el indicativo de país, el indicativo de zona/indicativo de red de destino y el número de abonado.

El signo más (+) se puede utilizar para indicar un prefijo de acceso internacional (p.ej., +263 para Zimbabwe).

Cifras marcadas (RTPC)	IAP + CC + AC + SN
Otras redes (MÓVIL/VoIP)	IAP + CC + NDC + SN

4. Códigos especiales y prefijos de acceso

CIFRAS	SERVICIO	Comentarios/Observaciones
"0"	Prefijo de acceso nacional (prefijo interurbano)	Indica una llamada a otra zona geográfica, a un número de servicio móvil o a número de servicios VoIP.
"00"	Prefijo de acceso internacional	Las cifras '00' se utilizan como prefijo de acceso internacional e indican una llamada internacional o una llamada fuera de Zimbabwe.
7X	Indicativo nacional de destino (NDC) no geográfico para servicios de telefonía móvil	71 – NetOne Cellular 73 – Telecel Zimbabwe 77 – Econet Wireless Zimbabwe 78 – Econet Wireless Zimbabwe
112	Servicios de emergencia	NetOne, PowerTel Communications Econet Wireless Zimbabwe Telecel Zimbabwe
114	Emergencia (Policía)	NetOne
116	Línea de ayuda a la infancia	Todos los operadores (móviles y fijos)
119	Servicios de emergencia	Telecel Zimbabwe
263	Indicativo de país	Indicativo de país de Zimbabwe
904	Tono de llamada automático	Red fija
908	Oficina de pruebas	Red fija
950	Aviso de averías - Teléfono	Red fija
952	Aviso de averías	Red fija
953	Aviso de averías - Datos	Red fija
960	Hora	Red fija
961	Red de ayuda a la infancia	Red fija
962	Consultas a la guía	Red fija
965	Consultas a la guía internacional	Red fija
966	Reserva de telefonía internacional	Red fija
967	Solicitud interurbana	Red fija
968	Consulta interurbana	Red fija
969	Reserva interurbana	Red fija
993	Bomberos	Emergencia (Red fija)
994	Ambulancia	Emergencia (Red fija)
995	Policía	Emergencia (Red fija)
999	Emergencia general (Bomberos/ Ambulancia/Policía)	Emergencia (Red fija)
86XX	Indicativo nacional de destino (NDC) no geográfico para servicios de telefonía VoIP	Operadores VoIP
3XXXX	Servicios de código corto con recargo	Operadores móviles
080x	Llamadas gratuitas	Todos los operadores

5. Cuadro de asignación de códigos de puntos de señalización internacional en Zimbabwe

<i>CPSI (Binario)</i>	<i>CPSI (Decimal)</i>	<i>Nombre único del punto de señalización</i>	<i>Nombre del operador del punto de señalización</i>
6-095-0	13048	Harare STP-202	Telecel Zimbabwe
6-095-1	13049	Econet Pockets Hill STP	Econet
6-095-2	13050	Econet Willowvale STP	Econet
6-095-3	13051	HRE-ZTE-MSC1-2	NetOne (Pvt) Ltd
6-096-0	13056	Harare TS (F150)	TelOne (Pvt) Ltd
6-096-1	13057	Gweru ITSC (AXE10)	TelOne (Pvt) Ltd
6-096-2	13058	ZWNET1A	NetOne (Pvt) Ltd
6-096-3	13059	ZWNET1B	NetOne (Pvt) Ltd
6-096-4	13060	Harare ISC (C&C08)	TelOne (Pvt) Ltd
6-096-5	13061	Econet Pockets Hill GMSC	Econet Wireless
6-096-6	13062	Gweru ITSC (C&C08)	TelOne (Pvt) Ltd
6-096-7	13063	Liquid Telecom	Data Control Systems (1996) (Pvt) Ltd
6-097-0	13064	Econet Willowvale GMSC	Econet Wireless
6-097-1	13065	PowerTel STP1	PowerTel Communications (Pvt) Ltd
6-097-2	13066	Harare STP-148	Telecel Zimbabwe
6-097-3	13067	Harare GMSC-148	Telecel Zimbabwe
6-097-4	13068	Africom	Africom (Pvt) Ltd
6-097-5	13069	Aquiva Wireless	Aquiva Wireless (Pvt) Ltd
6-097-7	13071	Pecus VoIP	Pecus Enterprises

6. Servicios de la red pública de telecomunicaciones móviles

Los números de abonado nacionales de los servicios de la red pública de telecomunicaciones móviles son números no geográficos formados por el indicativo nacional de destino (NDC) y el número de abonado (SN).

El indicativo nacional de destino para las redes de telecomunicaciones móviles se denomina también indicativo de red móvil (MNC).

Para las llamadas de móvil a móvil o de móvil a RTPC/VoIP nacionales, se ha de marcar en primer lugar el prefijo nacional "0", seguido del número nacional de destino completo. Para las llamadas internacionales, se ha de marcar el prefijo de acceso internacional "00", seguido del indicativo de país y del número nacional del abonado.

<i>Operador de red móvil (MNO)</i>	<i>Indicativo nacional de destino (NDC) móvil</i>	<i>Número de abonado nacional (SN)</i>	<i>Longitud del número nacional significativo (N(S)N)</i>
NetOne Cellular	71	2 XXX XXX	9
		3 XXX XXX	9
		4 XXX XXX	9
		5 XXX XXX	9
		6 XXX XXX	9
		7 XXX XXX	9
		8 XXX XXX	9
Telecel Zimbabwe	73	9 XXX XXX	9
		2 XXX XXX	9
		3 XXX XXX	9
		4 XXX XXX	9
		5 XXX XXX	9
		6 XXX XXX	9
		7 XXX XXX	9
Econet Wireless Zimbabwe	77	8 XXX XXX	9
		9 XXX XXX	9
		1 XXX XXX	9
		2 XXX XXX	9
		3 XXX XXX	9
		4 XXX XXX	9
		5 XXX XXX	9
	78	6 XXX XXX	9
		7 XXX XXX	9
		8 XXX XXX	9
		9 XXX XXX	9
		2 XXX XXX	9
		3 XXX XXX	9
		4 XXX XXX	9
5 XXX XXX	9		
6 XXX XXX	9		
7 XXX XXX	9		

7. Servicios de voz por telefonía Internet (VoIP)

Los números de abonado nacionales de los servicios VoIP son números no geográficos formados por el indicativo nacional de destino (NDC) y el número de abonado (SN). Para las llamadas VoIP nacionales se ha de marcar primero el prefijo nacional "0", seguido del número nacional significativo (NSN).

Para las llamadas internacionales se marca el prefijo de acceso internacional "00" seguido del indicativo de país y el número nacional significativo.

<i>Operador de servicios VoIP</i>	<i>Indicativo de destino nacional (NDC)</i>	<i>Número de abonado nacional (SN)</i>	<i>Longitud del número nacional significativo (NSN)</i>
Africom (Pvt) Ltd	8644	000000 – 155999	10
		200000 – 280999	10
		800000 – 809999	10
		910000 – 999999	10
Aquiva Wireless (Pvt) Ltd	8630	000000 – 000499	10
Dandemutande	8612	000000 – 009999	10
Liquid Telecoms Zimbabwe	8677	000000 – 665999	10
		700000 – 779999	10
		911000 – 912000	10
Pecus Enterprises (Pvt) Ltd	8655	000000 – 025000	10
PowerTel	8611	200000 – 419999	10
Telecontract (Pvt) Ltd	8683	000000 – 009999	10
TelOne (Pvt) Ltd	8688	000000 – 009999	10
ZARNet	8622	000000 – 009999	10

8. Números para servicios de llamada gratuita

Las siguientes son asignaciones de números de llamada gratuita para Zimbabwe.

<i>Operador</i>	<i>Código de llamada gratuita</i>	<i>Números de llamada gratuita</i>
TelOne (Pvt) Ltd	0800	0000 – 9999
		2231000 – 2234999
		2239000 – 2239999
NetOne (Pvt) Ltd	0801	0000 – 9999
PowerTel Communications	0802	0000 – 0999
Econet Wireless Zimbabwe	0808	0000 – 8999

9. Redes telefónicas públicas conmutadas (RTPC)

El número de abonado nacional para los servicios RTPC es un número geográfico. El Indicativo interurbano geográfico o indicativo de zona (AC), también llamado indicativo interurbano (TC), define cada zona geográfica.

- Para las llamadas dentro de la misma zona de numeración geográfica (llamadas locales), sólo se marca el número de abonado.
- Para las llamadas nacionales a otras zonas geográficas, se marca el prefijo nacional "0" seguido del número nacional significativo (AC+SN).
- Para las llamadas internacionales, se marca el prefijo de acceso internacional "00", seguido del indicativo de país y el número nacional significativo del abonado.

**** Algunas zonas geográficas/de central utilizarán indicativos de zona dobles****

9.1. Harare

N.º	Nombre de la central	Indicativo de la central	Número inicial	Número final	Números disponibles
1	Arcturus	024	2142000	2142999	1000
2	Athlone	024	2448000	2448999	1000
3	Athlone	024	2492000	2492999	1000
4	Avondale Host	024	2307000	2308999	2000
5	Avondale Host	024	2371000	2379999	9000
6	Avondale Host	024	2302000	2304999	3000
7	Avondale Host	024	2339000	2339999	1000
8	Avondale Host	024	2332000	2337999	6000
9	Avondale Host	024	2326000	2329999	4000
10	Beatrice	024	2150200	2150899	700
11	Belvedere	024	2740000	2741999	2000
12	Bluffhill	024	2310000	2310999	1000
13	Bluffhill	024	2331000	2331999	1000
14	Bluffhill	024	2305000	2305999	1000
15	Borrowdale Host	024	2850000	2855999	6000
16	Borrowdale Host	024	2858000	2859999	2000
17	Borrowdale Host	024	2870000	2870999	1000
18	Borrowdale Host	024	2880000	2886999	7000
19	Braeside	024	2782000	2782999	1000
20	Braeside	024	2742000	2743999	2000
21	Chitungwiza	024	2121000	2131999	11000
22	Dzivarasekwa	024	2216000	2217999	2000
23	Eastlea	024	2746000	2746999	1000
24	Eastlea	024	2776000	2776999	1000
25	Eastlea	024	2788000	2788999	1000
26	Epworth	024	2577000	2577999	1000
27	Glen Norah	024	2680000	2680999	1000
28	Glen Norah	024	2613000	2613999	1000
29	Glen View Host	024	2645000	2649999	5000
30	Glen View Host	024	2682000	2688999	7000
31	Glen View Host	024	2690000	2697999	8000
32	Gunhill	024	2744000	2745999	2000
33	Gunhill	024	2783000	2783999	1000
34	Harare Airport	024	2575000	2575999	1000
35	Harare Airport	024	2585000	2585999	1000
36	Harare Soft Client	024	2000000	2011199	11200
37	Hatfield Host	024	2570000	2574999	5000
38	Hatfield Host	024	2578000	2584999	7000
39	Hatfield Host	024	2586000	2588999	3000
40	Hatfield Host	024	2500000	2509999	10000

N.º	Nombre de la central	Indicativo de la central	Número inicial	Número final	Números disponibles
41	Highfield	024	2689000	2689999	1000
42	Highfield	024	2611000	2612999	2000
43	Highfield	024	2616000	2616999	1000
44	Highlands Host	024	2442000	2445999	4000
45	Highlands Host	024	2437000	2439999	3000
46	Highlands Host	024	2494000	2494499	500
47	Highlands Host	024	2495000	2498999	4000
48	Highlands Host	024	2480000	2484999	5000
49	Highlands Host	024	2490000	2490999	1000
50	Hillside	024	2526000	2527499	1500
51	Hillside	024	2747000	2747999	1000
52	Hillside	024	2778000	2778999	1000
53	Julius Nyerere Way Host	024	2748000	2759999	12000
54	Julius Nyerere Way Host	024	2770000	2775999	6000
55	Julius Nyerere Way Host	024	2710000	2719999	10000
56	Julius Nyerere Way Host	024	2779000	2781999	3000
57	Julius Nyerere Way Host	024	2785000	2789999	5000
58	Julius Nyerere Way Host	024	2777000	2777999	1000
59	Kambanje	024	2494500	2494999	500
60	Kambanje	024	2499000	2499999	1000
61	Kuwadzana Host	024	2230000	2239999	10000
62	Kuwadzana Host	024	2218000	2219999	2000
63	Kuwadzana Host	024	2207000	2219999	13000
64	Mabvuku	024	2493000	2493999	1000
65	Mabvuku	024	2491000	2491999	1000
66	Mabvuku	024	2459000	2462499	3500
67	Mabvuku	024	2488000	2489999	2000
68	Marlborough	024	2300000	2300999	1000
69	Marlborough	024	2309000	2309999	1000
70	Marlborough	024	2313000	2313999	1000
71	Meyrick Park	024	2310500	2312499	2000
72	Meyrick Park	024	2315000	2316999	2000
73	Meyrick Park	024	2306000	2306999	1000
74	Msasa	024	2446000	2447999	2000
75	Msasa	024	2485000	2487999	3000
76	Mufakose	024	2698000	2699999	2000
77	Mufakose	024	2681000	2681999	1000
78	Northwood	024	2301000	2301999	1000
79	Northwood	024	2369000	2369999	1000
80	Northwood	024	2338000	2338999	1000
81	Norton	024	2010600	2011099	500
82	Norton/Knowe	024	2152000	2155499	3500
83	Ruwa	024	2132000	2133699	1700
84	Ruwa	024	2134000	2136499	2500
85	Seke	024	2722000	2724999	3000
86	Southernton	024	2660000	2669999	10000
87	Southernton	024	2620000	2621999	2000
88	Sunningdale	024	2576000	2576999	1000
89	Sunningdale	024	2589000	2589999	1000
90	Unit 3	024	2700000	2709999	10000
91	Unit 3	024	2250000	2257999	8000
92	Unit 4 C&C08	024	2790000	2799999	10000
93	Unit 4 C&C08	024	2760000	2769999	10000
94	Unit 4 CDMA	024	2900000	2939999	40000

N.º	Nombre de la central	Indicativo de la central	Número inicial	Número final	Números disponibles
95	Unit 6	024	2730000	2739999	10000
96	Warren Park	024	2220000	2229999	10000
97	Waterfalls	024	2610000	2610999	1000
98	Waterfalls	024	2617000	2618499	1500
99	Waterfalls	024	2614000	2615999	2000
100	Winchendon	024	2860000	2862999	3000

9.2. Bulawayo

N.º	Nombre de la central	Indicativo de la central	Número inicial	Número final	Números disponibles
1	Bellevue	029	2460000	2479999	20000
2	Bulawayo	029	2260000	2279999	20000
3	Bulawayo	029	2320000	2321999	2000
4	Bulawayo	029	2330000	2330999	1000
5	Bulawayo	029	2360000	2360999	1000
6	Bulawayo	029	2880000	2889999	10000
7	Cowdray Park	029	2560000	2569999	10000
8	Esigodini	029	2800200	2800899	700
9	Figtreet	029	2804000	2804899	900
10	Hillside	029	2240000	2249999	10000
11	Kezi	029	2807200	2807899	700
12	Killarney	029	2290000	2299999	10000
13	Luveve	029	2520000	2529999	10000
14	Mabutweni	029	2400000	2419999	20000
15	Matopos	029	2809200	2809899	700
16	Nkulumane	029	2480000	2499999	20000
17	Northend	029	2200000	2219999	20000
18	Nyamandlovu	029	2821200	2821899	700
19	Pumula	029	2420000	2439999	20000
20	Queensdale	029	2227000	2228999	2000
21	Queensdale	029	2226000	2226999	1000
22	Riverside	029	2280000	2289999	10000
23	Shangani	029	2802200	2802899	700
24	Surburbs	029	2250000	2259999	10000
25	Surburbs	029	2230000	2239999	10000
26	Tsholotsho	029	2861200	2861899	700
27	Turkmine	029	2803200	2803899	700

9.3 Mashonaland

N.º	Nombre de la central	Indicativo de la central	Número inicial	Número final	Números disponibles
1	Banket	067	2142000	2143999	2000
2	Bindura	066	2106000	2107999	2000
3	Centenary	066	2102000	2102999	1000
4	Chakari	068	2189200	2189899	700
5	Chegutu	068	2152200	2155499	3300
6	Chinhoyi	067	2121000	2129999	9000
7	Chirundu	061	2140200	2140899	700
8	Christon Bank	066	2195500	2196999	1500
9	Concession	066	2192000	2192999	1000
10	Darwendale	067	2192200	2192899	700
11	Glendale	066	2182000	2182899	900
12	Guruve	066	2172000	2172999	1000
13	Kadoma	068	2131000	2132999	2000
14	Kadoma Ngezi	068	2134000	2134999	1000
15	Kadoma Rimuka	068	2122000	2128999	7000
16	Kariba	061	2145000	2146799	1800
17	Karoi	061	2142000	2143699	1700
18	Macheke	065	2080200	2080899	700
19	Makuti	061	2141200	2141899	700
20	Marondera	065	2320000	2328999	9000
21	Marondera	065	2728000	2729999	2000
22	Mazowe	066	2195000	2195499	500
23	Mhangura	067	2145000	2145999	1000
24	Mount Darwin	066	2122200	2124199	2000
25	Murewa	065	2122000	2124999	3000
26	Murombedzi	067	2152000	2152999	1000
27	Mutoko	065	2132000	2132999	1000
28	Mutorashanga	067	2196200	2196899	700
29	Mvurwi	066	2162000	2162999	1000
30	Raffingora	067	2198200	2198899	700
31	Sanyati	068	2162000	2162999	1000
32	Selous	068	2144000	2144999	1000
33	Selous	068	2008500	2010599	2100
34	Shamva	066	2137200	2137899	700
35	Trelawney	067	2136200	2136899	700
36	Wedza	065	2082000	2082999	1000

9.4 Midlands

N.º	Nombre de la central	Indicativo de la central	Número inicial	Número final	Números disponibles
1	Battle Fields	055	2570000	2570999	1000
2	Chivhu	054	2122000	2123999	2000
3	Gokwe	055	2592000	2593999	2000
4	Gweru Host	054	2220000	2233999	14000
5	Kwekwe Main	055	2520000	2526999	7000
6	Lalapanzi	054	2548200	2548899	700
7	Mbizo 1 & 2	055	2540000	2547999	8000
8	Mkoba 1	054	2250000	2253999	4000
9	Mkoba 2	054	2255000	2258999	4000
10	Munyati	055	2557200	2557899	700
11	Mvuma	054	2532200	2532899	700
12	Nkayi	055	2558200	2558899	700
13	Redcliff	055	2562000	2563999	2000
14	Redcliff	055	2568000	2569999	2000
15	Senga	054	2260000	2262999	3000
16	Shurugwi	054	2526000	2528999	3000

9.5 Manicaland

N.º	Nombre de la central	Indicativo de la central	Número inicial	Número final	Números disponibles
1	Birchenough Bridge	027	2032000	2032999	1000
2	Checheche	027	2317200	2317899	700
3	Chikanga MSAN	020	2010000	2011599	1600
4	Chimanimani	027	2052000	2053999	2000
5	Chipangayi	027	2046200	2046899	700
6	Chipinge	027	2045600	2045799	200
7	Chipinge	027	2044400	2044599	200
8	Chipinge	027	2042000	2043499	1500
9	Dangamvura	020	2130000	2131999	2000
10	Dangamvura MSAN	020	2030000	2032099	2100
11	Hauna	026	2092000	2092999	1000
12	Headlands	025	2072000	2072999	1000
13	Juliasdale	026	2082200	2084199	2000
14	Murambinda	025	2062000	2062999	1000
15	Murambinda	025	2058000	2058499	500
16	Mutare Fetex	020	2060000	2069999	10000
17	Mutare MSAN	020	2020000	2025999	6000
18	Nyanga	026	2098000	2098799	800
19	Nyazura	025	2055200	2055899	700
20	Odzi	020	2002000	2002999	1000
21	Penhalonga	020	2422200	2422999	800
22	Rusape MSAN	025	2050000	2054499	4500

9.6 Masvingo

N.º	Nombre de la central	Indicativo de la central	Número inicial	Número final	Números disponibles
1	Chatsworth	039	2308200	2308899	700
2	Chiredzi	031	2315000	2317499	2500
3	Chiredzi	031	2312000	2314199	2200
4	Gutu	039	2302000	2303999	2000
5	Jerera	039	2342000	2342999	1000
6	Mashava	039	2452000	2452999	1000
7	Masvingo	039	2277000	2277999	1000
8	Masvingo	039	2260700	2269699	9000
9	Mataga	039	2366200	2366899	700
10	Mberengwa	039	2360200	2360899	700
11	Mucheke RSM	039	2252000	2255999	4000
12	Ngundu	031	2370200	2370899	700
13	Nyaningwe	039	2380200	2381999	1800
14	Nyika	039	2323200	2323899	700
15	Rutenga	031	2337200	2337899	700
16	Triangle	031	2335000	2336999	2000
17	Zvishavane	039	2355500	2357999	2500
18	Zvishavane	039	2352000	2354999	3000

9.7 Matabeleland

N.º	Nombre de la central	Indicativo de la central	Número inicial	Número final	Números disponibles
1	Baobab	081	2830000	2834999	5000
2	BeitBridge	085	2322000	2323999	2000
3	Binga	081	2847200	2847899	700
4	Collen Bawn (CBN)	084	2835000	2835199	200
5	Dete	081	2835200	2835899	700
6	Filabusi	084	2801000	2801999	1000
7	Gwanda	084	2829000	2829999	1000
8	Gwanda	084	2820000	2825999	6000
9	Hwange	081	2820000	2824999	5000
10	Jotsholo	081	2875000	2875999	1000
11	Lupane	081	2856000	2857999	2000
12	Plumtree	089	2805000	2807999	3000
13	Victoria Falls (Airport)	083	2840000	2849999	10000
14	West Nicholson	084	2808200	2808899	700

Contacto:

Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe (POTRAZ)
 Block A, Emerald Business Park
 30 The Chase, Mt. Pleasant
 P. O. Box MP 843
 HARARE
 Zimbabwe
 Tel.: +263 24 2333032
 Fax: +263 24 2333041
 Correo-e: the.regulator@potraz.gov.zw
 URL: www.potraz.gov.zw