



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

**БР
БЮРО РАДИОСВЯЗИ
МСЭ**

**СТАТУС РАДИОСВЯЗИ МЕЖДУ ЛЮБИТЕЛЬСКИМИ
СТАНЦИЯМИ РАЗНЫХ СТРАН**

**(в соответствии с положением необязательного
характера п. 25.1 Регламента радиосвязи)**

и

**ФОРМА ПОЗЫВНЫХ СИГНАЛОВ, ПРИСВОЕННЫХ
КАЖДОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СВОИМ ЛЮБИТЕЛЬСКИМ И
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ СТАНЦИЯМ**

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2022 г.)

Примечание БР

В Циркулярном письме CR/486 от 16 мая 2022 года Бюро радиосвязи предложило администрациям сообщить в Союз о занимаемой ими позиции в отношении положения п. 25.1 Регламента радиосвязи, касающегося радиосвязи между станциями своей любительской службы и любительской спутниковой службы с аналогичными станциями других стран. В этом Циркулярном письме было указано также, что в том случае, когда такая информация от администрации не поступит, будет считаться, что соответствующая администрация не имеет возражений против такой радиосвязи.

В том же Циркулярном письме администрациям предлагается далее сообщить Бюро форму позывных сигналов, которые они присвоили своим любительским и экспериментальным станциям.

Приложение к Оперативному бюллетеню № 1251 от 1 сентября 2022 года отменяет и заменяет предыдущее Приложение к Оперативному бюллетеню № 1154 от 15 августа 2018 года. В Приложении учитывается информация, полученная от администраций в отношении положения п. 25.1 Регламента радиосвязи. Что касается формы позывных сигналов, присвоенных любительским и экспериментальным станциям, в отсутствие новой информации, полученной от администрации, воспроизводится информация, хранящаяся в настоящее время в соответствующих реестрах Бюро.

Настоящее Приложение обновляется с помощью нумерованной серии поправок, публикуемых в Оперативном бюллетене МСЭ. Наряду с этим информация, содержащаяся в настоящем Приложении, размещена также на домашней странице МСЭ по адресу: <http://www.itu.int/pub/T-SP/e>, и для пользователей предусмотрен дистанционный доступ.

Администрациям предлагается проверить правильность опубликованной в настоящем документе информации и сообщить в Союз о любых несоответствиях. Об изменениях к представленной информации следует заявить в Бюро в кратчайшие сроки.

International Telecommunication Union
The Director of the Radiocommunication Bureau
Place des Nations
1211 GENEVA 20
Switzerland
Тел.: + 41 22 730 5800
Факс: + 41 22 730 5785
Эл. почта: brmail@itu.int

Ничто в способе представлении информации в настоящем Приложении или в размещении данных не подразумевает одобрения или принятия со стороны МСЭ по вопросам, затрагивающим статус и границы государств и территорий.

РАДИОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЛЮБИТЕЛЬСКИМИ СТАНЦИЯМИ (РР 25.1)

Администрация страны или географический район	МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ РАЗНЫХ СТРАН		Примечания и наложенные ограничения	Форма позывных сигналов
	Разрешено	Запрещено		
1	2	3	4	5
Афганистан.....	x		1)	
Аляска (Штат)	x		1)	43
Албания (Республика)	x		1)	
Алжирская Народная Демократическая Республика	x		1)	11
Американское Самоа	x		1)	43
Андорра (Княжество)	x		1)	
Ангола (Республика)	x		1)	
Ангилья	x		1)	42
Антигуа и Барбуда.....	x		1)	
Аргентинская Республика.....	x		1)	11
Армения (Республика)	x		1)	
Аруба.....	x		1)	11
Остров Вознесения	x		1)	42
Австралия	x			11–12
Австрия	x		1)	12
Азербайджан (Республика)	x		1)	
Азорские острова	x		1)	35–36
Содружество Багамских Островов.....	x		1)	12
Бахрейн (Королевство).....	x		1)	12–13
Бангладеш (Народная Республика)....	x		1)	
Барбадос.....	x		1)	13
Беларусь (Республика).....	x			13
Бельгия	x		1)	13–14
Белиз.....	x		1)	14
Бенин (Республика).....	x		1)	14
Бермудские острова.....	x		1)	42
Бутан (Королевство)	x		1)	14
Боливия (Многонациональное Государство).....	x		1)	14
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба	x		1)	14
Босния и Герцеговина.....	x		1)	
Ботсвана (Республика)	x		1)	15

1	2	3	4	5
Остров Буве.....	x		1)	33
Бразилия (Федеративная Республика)	x		1)	15-16
Британские Виргинские Острова.....	x		1)	42
Бруней-Даруссалам	x		1)	16
Болгария (Республика)	x		1)	16
Буркина-Фасо	x		1)	16
Бурунди (Республика).....	x		1)	16
Кабо-Верде (Республика)	x		1)	16
Камбоджа (Королевство).....	x		1)	
Камерун (Республика).....	x		1)	16
Канада.....	x		1)	16-17
Канарские острова	x		1)	39
Каймановы острова.....	x		1)	42
Центральноафриканская Республика .	x		1)	17
Чад (Республика)	x		1)	17
Острова Чагос (Индийский океан)	x		1)	42
Чили	x		1)	17
Китайская Народная Республика.....	x		1)	
Остров Рождества (Индийский океан).	x			11-12
Остров Клиппертон	x		1)	21
Кокосовы (Килинг) острова	x			11-12
Колумбия (Республика)	x		1)	17
Союз Коморских Островов	x		1)	18
Конго (Республика).....	x		1)	18
Острова Кука	x		1)	18
Коста-Рика	x		1)	18
Кот-д'Ивуар (Республика)	x		1)	18
Хорватия (Республика)	x		1)	18
Архипелаг Крозе.....	x		1)	21
Куба.....	x		1)	18
Кюрасао	x		1)	18
Кипр (Республика).....	x		1)	18
Чешская Республика.....	x		1)	19
Корейская Народно-Демократическая Республика		x	1)	
Демократическая Республика Конго....	x		1)	
Дания	x		1)	19
Диего-Гарсия	x		1)	42
Джибути (Республика).....	x		1)	19
Содружество Доминики	x		1)	19
Доминиканская Республика.....	x		1)	19

1	2	3	4	5
Остров Пасхи.....	x		1)	17
Эквадор.....	x		1)	19-20
Египет (Арабская Республика)	x		1)	20
Сальвадор (Республика)	x		1)	20
Экваториальная Гвинея (Республика). .	x		1)	
Эритрея.....		x	1)	
Эстонская Республика	x		1)	20
Эсватини (Королевство)	x		1)	21
Эфиопия (Федеративная Демократическая Республика)	x		1)	21
Фолклендские (Мальвинские) острова	x		1)	42
Фарерские острова.....	x		1)	19
Фиджи (Республика).....	x		1)	21
Финляндия	x		1)	21
Франция	x		1)	21
Французская Полинезия	x		1)	21
Габонская Республика	x		1)	21
Гамбия (Республика)	x		1)	21
Грузия	x		1)	21
Германия (Федеративная Республика)	x			22
Гана	x		1)	23
Гибралтар	x		1)	42
Греция	x		1)	23
Гренландия.....	x		1)	19
Гренада.....	x		1)	
Гваделупа (департамент Франции)	x		1)	21
Гуам.....	x		1)	43
Гватемала (Республика)	x		1)	23
Гвиана (департамент Франции)	x		1)	21
Гвинейская Республика	x		1)	23
Гвинея-Бисау (Республика)	x		1)	23
Гайана	x		1)	24
Гаити (Республика)	x		1)	24
Гавайи (Штат)	x		1)	43
Острова Херд и Макдональд.....	x			11-12
Гондурас (Республика)	x		1)	24
Гонконг (Специальный административный район Китая)	x		1)	
Остров Хауланд	x		1)	43
Венгрия	x		1)	24
Исландия	x		1)	24
Индия (Республика)	x		1)	24

1	2	3	4	5
Индонезия (Республика).....	x		1)	24
Иран (Исламская Республика)	x		1)	25
Ирак (Республика).....	x		1)	25
Ирландия	x		1)	25
Израиль (Государство)	x		1)	25
Италия.....	x		1)	25–26
Ямайка	x		1)	26
Япония	x		1)	26
Остров Джарвис	x		1)	43
Остров Джонстон.....	x		1)	43
Иорданское Хашимитское Королевство	x		1)	26
Казахстан (Республика).....	x		1)	
Кения (Республика).....	x		1)	26
Острова Кергелен	x		1)	21
Кирибати (Республика)	x		1)	27
Корея (Республика).....	x		1)	27
Кувейт (Государство)	x		1)	27
Кыргызская Республика.....	x		1)	27
Лаосская Народно-Демократическая Республика	x		1)	27
Латвийская Республика	x		1)	27
Ливан.....	x		За исключением Израиля	27
Лесото (Королевство)	x		1)	27
Либерия (Республика).....	x		1)	
Ливия.....	x		1)	28
Лихтенштейн (Княжество).....	x		1)	28
Литовская Республика	x		1)	28
Люксембург	x		1)	28
Макао (Специальный административный район Китая)	x		1)	
Мадагаскар (Республика)	x		1)	28
Мадейра.....	x		1)	35–36
Малави.....	x		1)	28
Малайзия	x		1)	29
Мальдивская Республика	x		1)	29
Мали (Республика).....	x		1)	
Мальта	x		1)	29
Остров Марион.....	x		1)	39
Маршалловы Острова (Республика) ...	x		1)	
Мартиника (департамент Франции)....	x		1)	21
Мавритания (Исламская Республика) .	x		1)	29
Маврикий (Республика)	x		1)	29

1	2	3	4	5
Майотта (территориальное сообщество).....	x		1)	21
Мексика	x		1)	30
Федеративные Штаты Микронезии.....	x		1)	30
Острова Мидуэй	x		1)	43
Молдова (Республика).....	x		1)	30–31
Монако (Княжество)	x		1)	31
Монголия.....	x		1)	
Черногория	x		1)	
Монтсеррат	x		1)	42
Марокко (Королевство)	x		1)	31
Мозамбик (Республика)	x		1)	31
Мьянма (Союз)	x		1)	31
Намибия (Республика).....	x		1)	31
Науру (Республика).....	x		1)	31
Непал (Федеративная Демократическая Республика).....	x		1)	31
Нидерланды (Королевство).....	x		1)	31
Новая Кaledония	x		1)	21
Новая Зеландия	x		1)	32
Никарагуа.....	x		1)	32
Нигер (Республика)	x		1)	33
Нигерия (Федеративная Республика)..	x		1)	33
Ниуэ.....	x		1)	33
Остров Норфолк.....	x			11–12
Содружество Северных Марианских островов.....	x		1)	43
Северная Македония	x		1)	
Норвегия	x		1)	33
Оман (Султанат).....	x		1)	33
Пакистан (Исламская Республика)	x		1)	33
Палау (Республика)	x		1)	
Остров Пальмира	x		1)	43
Панама (Республика).....	x		1)	
Папуа-Новая Гвинея	x		1)	34
Парагвай (Республика)	x		1)	34
Перу	x		1)	34
Филиппины (Республика).....	x		1)	34
Острова Феникс.....	x		1)	27
Остров Питкэрн	x		1)	42
Польша (Республика)	x		1)	34–35
Португалия	x		1)	35–36
Пуэрто-Рико.....	x		1)	43
Катар (Государство).....	x		1)	36

1	2	3	4	5
Турецкая Республика.....	x		1)	36
Реюньон (департамент Франции)	x		1)	21
Родригес	x		1)	29
Румыния.....	x		1)	36
Российская Федерация	x		1)	36-37
Руандийская Республика.....	x		1)	37
Сен-Бартельми (департамент Франции)	x		1)	21
Остров Святой Елены.....	x		1)	42
Сент-Китс и Невис (Федерация).....	x		1)	
Сент-Люсия.....	x		1)	
Сен-Мартен (департамент Франции)	x		1)	21
Острова Сен-Поль и Амстердам.....	x		1)	21
Сен-Пьер и Микелон (территориальное сообщество).....	x		1)	21
Сент-Винсент и Гренадины	x		1)	
Самоа (Независимое Государство)	x		1)	37
Сан-Марино (Республика)	x		1)	37
Сан-Томе и Принсипи (Демократическая Республика).....	x		1)	37
Саудовская Аравия (Королевство)	x		1)	37
Сенегал (Республика).....	x		1)	38
Сербия (Республика)	x		1)	
Сейшельские Острова (Республика) ...	x		1)	38
Сьерра-Леоне.....	x		1)	38
Сингапур (Республика)	x		1)	38
Синт-Мартен (голландская часть)	x		1)	38
Словакская Республика	x		1)	38
Словения (Республика)	x		1)	38
Соломоновы Острова	x		1)	38
Сомали (Федеративная Республика)...	x		1)	
Южно-Африканская Республика	x		1)	39
Южный Судан (Республика).....	x		1)	
Испания.....	x		1)	39
Шри-Ланка (Демократическая Социалистическая Республика).....	x		1)	39
Судан (Республика)	x		1)	
Суринам (Республика)	x		1)	39
Лебединые острова.....	x		1)	24
Швеция.....	x		1)	39
Швейцария (Конфедерация)	x		1)	40
Сирийская Арабская Республика.....	x		За исключением Израиля	40
Таджикистан (Республика)	x		1)	

1	2	3	4	5
Танзания (Объединенная Республика)	x		1)	40
Таиланд	x		1)	40
Тимор-Лешти (Демократическая Республика)	x		1)	
Тоголезская Республика	x		1)	
Токелау	x		1)	32
Тонга (Королевство).....	x		1)	40
Тринидад и Тобаго	x		1)	40
Тристан-да-Кунья	x		1)	42
Тунис	x		1)	41
Туркменистан	x		1)	
Острова Теркс и Кайкос.....	x		1)	42
Тувалу	x		1)	41
Уганда (Республика)	x		1)	41
Украина	x		1)	41
Объединенные Арабские Эмираты	x		1)	41
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	x		1)	41–42
Соединенные Штаты Америки	x		1)	43
Американские Виргинские Острова	x		1)	43
Уругвай (Восточная Республика)	x		1)	43
Узбекистан (Республика).....	x		1)	
Вануату (Республика)	x		1)	43
Государство-город Ватикан.....	x		1)	43
Венесуэла (Боливарианская Республика)	x		1)	43
Вьетнам (Социалистическая Республика)	x		За исключением связи между станциями любительской спутниковой службы	43
Остров Уэйк	x		1)	43
Острова Уоллес и Футуна.....	x		1)	21
Йеменская Республика	x		1)	
Замбия (Республика)	x		1)	43
Зимбабве (Республика)	x		1)	43

- 1) Данная администрация не выразила в явной форме своей позиции. В контексте процедуры консультаций предполагается, что данная администрация не имеет возражений против радиосвязи между любительскими станциями своей страны и станциями других стран (см. Циркулярное письмо CR/486 от 16 мая 2022 г.).

ФОРМА ПОЗЫВНЫХ СИГНАЛОВ, ПРИСВОЕННЫХ КАЖДОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СВОИМ ЛЮБИТЕЛЬСКИМ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ СТАНЦИЯМ

Алжирская Народная Демократическая Республика

Любительские станции: 7X0, 7X2, 7X3, 7X4 и 7X5, за которыми следуют 2 или 3 буквы.

Экспериментальные станции: 7X6 и 7X7, за которыми следуют 2 или 3 буквы.

Аргентинская Республика

Любительские станции: AY, AZ, LU, LW, за которыми следуют цифра (0–9) и 2 или 3 буквы, первая из которых обозначает провинцию, где расположена станция.

Буквы, обозначающие провинцию:	A–B и C	– Федеральная столица
	D–E	– провинция Буэнос-Айрес
	F	– провинция Санта-Фе
	GA–GOZ	– провинция Чако
	GP–GZZ	– провинция Формоса
	H	– провинция Кордова
	I	– провинция Мисьонес
	J	– провинция Эндре-Риос
	K	– провинция Тукуман
	L	– провинция Корриентес
	M	– провинция Мендоса
	N	– провинция Сантьяго-дель-Эстепро
	O	– провинция Сальта
	P	– провинция Сан-Хуан
	Q	– провинция Сан-Луис
	R	– провинция Катамарка
	S	– провинция Ла-Риоха
	T	– провинция Жужуй
	U	– провинция Ла-Пампа
	V	– провинция Рио-Негро
	W	– провинция Чубут
	XA–XOZ	– провинция Санта-Крус
	XP–XZZ	– провинция Огненная Земля, Антарктика и острова Южной Атлантики
	Y	– Неукен
	Z	– Антарктика.

Примечание. – Новички должны использовать префикс AZ.

Аруба

Любительские станции: P43 или P49, за которыми следует группа не более чем из трех букв.

- Примечания.** – i) Иностранные любители используют позывной сигнал, присвоенный им их администрацией за которым следуют косая черта (/) и далее P4 для обозначения периода длительностью один год.
- ii) Префикс P40 или P41, за которым следует группа не более чем из трех букв, присваивается в рамках особых событий на период, не превышающий одного месяца.

Австралия

Любительские станции: VK, AX* или VI*, за которыми следуют цифра (обозначающая штат или территорию, где расположена станция) и 2, 3 или 4 буквы.

Для позывных сигналов, имеющих суффиксы длиной 3 или 4 буквы, первая буква обозначает категорию лицензии.

(См. продолж.)

Австралия (продолжение)

Любительские станции класса "Высокий" обозначаются позывными сигналами с суффиксом из 2 букв и суффиксами из 3 букв, где первой буквой является A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, S, T, U, W, X, Y или Z.

Любительские станции класса "Стандартный" обозначаются позывными сигналами с суффиксом из 3 букв, где первой буквой является H, L, M, N, P или V.

Любительские станции класса "Базовый" обозначаются позывными сигналами с суффиксом из 4 букв, где первой буквой является F.

* Для случаев особого национального значения или значения уровня штата/местного значения.

Экспериментальные станции: AX, за которыми следуют цифра (2–9) и 3 буквы, первая из которых обозначает штат или территорию, где расположена станция.

Станция	Штат или территория									
	Австра- лийская столичная терри- тория	Новый Южный Уэльс	Виктория	Квинсленд	Южная Австралия	Западная Австралия	Тасма- ния	Северная терри- тория	Внешние терри- тории Австра- лии	Антаркти- ческая терри- тория
Любительская	1	2	3	4	5	6	7	8	9	–
Экспериментальная	A	N	V	Q	S	W	T	D	–	–

Австрия

Любительские станции:

OE, за которыми следуют цифра (1–9, обозначающая провинцию или район, где расположена станция) и 2, 3 или 4 буквы.

Только одна буква, обозначающая станции, участвующие в соревнованиях, имеющие ограниченные и временные лицензии, специально для станций клубов.

Первая буква суффикса: "X", обозначающая маяк, ретрансляторы и станции клубов; использование "Q" невозможно.

Экспериментальные станции:

OE, за которыми следуют цифра (2–9, обозначающая провинцию, в которой расположена станция) и 2 буквы (QA–QZ).

Цифры, обозначающие провинцию или районы:

- 1 – Вена (только любительские станции)
- 2 – Зальцбург
- 3 – Вена (только экспериментальные станции)
- 4 – Бургенланд
- 5 – Верхняя Австрия
- 6 – Штирия
- 7 – Тироль
- 8 – Каринтия
- 9 – Форарльберг
- 0 – Экстерриториальные

Соответственно добавлены буквы в конец позывного сигнала:

- /M – работа в режиме подвижной станции
- /P – работа в режиме переносной станции
- /MM – на борту морского судна
- /AM – на борту воздушного судна

Содружество Багамских Островов

Любительские станции и экспериментальные станции:

C62AA–C69ZZ.

Бахрейн (Королевство)

Любительские станции:

A9, за которыми следуют цифра (от 0 до 9), далее следуют 2, 3 или 4 знака, последний из которых должен быть буквой.

(См. продолж.)

Бахрейн (Королевство) (продолжение)

Префикс	Цифра	Суффикс
A9	0–9	До 4 знаков, последний из которых должен быть буквой.

Барбадос

Любительские станции: 8P6AA–8P6ZZ*
8P9AA–8P9ZZ**.

* Для национальных радиолюбителей.

** Для иностранных радиолюбителей, гостей и владельцев краткосрочной лицензии.

Беларусь (Республика)

Любительские станции: EU, EV или EW, за которыми следует цифра (1–4, 6–8, указывающая город или область, в которой находится станция) и одна, две или три буквы.

Номера, обозначающие город или область:

1. Город Минск
2. Минская область
3. Брестская область
4. Гродненская область
5. Витебская область
6. Могилевская область
7. Гомельская область.

Позывной сигнал, содержащий:

- 4 знака – класс А (оператор, имеющий лицензию СЕПТ, свидетельство HAREC)
- 5 знаков – класс А и класс В (оператор, имеющий лицензию СЕПТ, свидетельство HAREC)
- 6 знаков – класс С (оператор, имеющий лицензию новичка, сертификат ARNEC)
- 5 знаков – четвертым символом является W, X, Z для станций клубов.

Экспериментальные станции:

- EU1A00R–EU8Z99R (кроме EU5A00R–EU5Z99R) – ретрансляторы
- EU1A00B–EU8Z99B (кроме EU5A00B–EU5Z99B) – радиомаяки
- EU10S–EU89S – спутники
- EV0AA–EV9ZZ – для станций, участвующих в соревнованиях по радиосвязи
- EV10ISS–EV89ISS – для экспедиций на космические объекты
- EV0ANA–EV0ANZ – для станций, работающих в Антарктике
- EV0A–EV9999Z – для станций, работающих в дни национальных и международных особых событий.

EU5, EV5, EW5, за которыми следует одна буква, – только для участников международных соревнований по КВ и УКВ радиосвязи (до одного года).

Примечание. – Имеющие лицензию иностранные радиолюбители должны использовать EW, за которыми следуют косая черта (/) и их собственный позывной сигнал.

Бельгия

Любительские станции	
ON0AA–ON0ZZ ON0AAA–ON0ZZZ	Автоматические станции
ON1AA–ON1ZZ ON1AAA–ON1ZZZ	Станции класса 2
ON2AA–ON2ZZ ON2AAA–ON2ZZZ	В настоящее время не используются
ON3AA–ON3ZZ ON3AAA–ON3ZZZ	Станции класса 3
ON4AA–ON4ZZ ON4AAA–ON4ZZZ ON5AA–ON5ZZ ON5AAA–ON5ZZZ ON6AA–ON6ZZ ON6AAA–ON6ZZZ ON7AA–ON7ZZ ON7AAA–ON7ZZZ ON8AA–ON8ZZ ON8AAA–ON8ZZZ	Станции класса 1

Любительские станции	
ON9AAA-ON9AZZ	Станции класса 3 для иностранцев
ON9BAA-ON9BZZ	Станции класса 2 для иностранцев
ON9CAA-ON9CZZ	Станции класса 1 для иностранцев
OP0LE или OP0OL	Станции клубов в Антарктике
OR3AA-OR3ZZ OR3AAA-OR3ZZZ	Станции класса 3 в Антарктике (временное использование)
OR4AA-OR4ZZ OR4AAA-OR4ZZZ	Станции класса 1 в Антарктике (временное использование)
OR4ISS	На борту ISS
OO0A-OO9Z OP0A-OP9Z OQ0A-OQ9Z OR0A-OR4Z OR6A-OR9Z OS0A-OS9Z OT0A-OT4Z OT6A-OT9Z	Дополнительные позывные сигналы для станций класса 1
OR5A-OR5Z OT5A-OT5Z	Станции для соревнований, в которых используется оборудование высокой мощности

Белиз

Любительские станции: V31AA-V31ZZ – лицензия класса 1.
V32AA-V32ZZ – лицензия класса 2.

Бенин (Республика)

Любительские станции: TY, за которыми следуют цифра (1–9) и 2 буквы.

Бутан (Королевство)

Любительские станции: A50AA-A50ZZ*
A51AA-A51ZZ**
A52AA-A52ZZ***.

* Для клубов и станций любителей.

** Для национальных радиолюбителей.

*** Для гостевых радиолюбителей.

Боливия (Многонациональное Государство)

Любительские станции: CP1AA-CP9ZZ.

Цифры, обозначающие департамент: 1 – Ла-Пас
2 – Чукисака
3 – Оруро
4 – Пotosи
5 – Кочабамба
6 – Санта-Крус
7 – Тариха
8 – Бени
9 – Пандо.

За позывным могут следовать буквы "M", "MA", "MF", "MM", "S" или "C" в следующих случаях:

M: для подвижных земных станций

MA: для подвижных воздушных станций

MF: для подвижных речных станций

MM: для подвижных морских станций

S: для станций второй категории

C: для станций, эксплуатируемых на временной основе.

Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба

Любительские станции: PJ4AA-PJ4ZZZ – Бонэйр
PJ5AA-PJ5ZZZ – С. Эстатиус
PJ6AA-PJ6ZZZ – Саба.

Ботсвана (Республика)

Любительские станции:

A22AA-A22ZZ.

Бразилия (Федеративная Республика)

Любительские станции			
Штат	Классы А и В		Класс С
Акри	PT8AA-PT8ZZ	PT8AAA-PT8ZZZ	PU8JAA-PU8LZZ
	*ZZ8HA-ZZ8MZ	ZZ8HAA-ZZ8MZZ	
Алагоас	PP7AA-PP7ZZ	PP7AAA-PP7ZZZ	PU7AAA-PU7DZZ
	*ZZ7AA-ZZ7ZZ	ZZ7AAA-ZZ7ZZZ	
Амапа	PQ8AA-PQ8ZZ	PQ8AAA-PQ8YZZ	PU8GAA-PU8IZZ
	*ZV8AA-ZV8ZZ	ZV8AAA-ZV8YZZ	
Амазонас	PP8AA-PP8ZZ	PP8AAA-PP8YZZ	PU8AAA-PU8CZZ
	*ZZ8AA-ZZ8GZ	ZZ8AAA-ZZ8GZZ	
Баия	PY6AA-PY6ZZ	PY6AAA-PY6YZZ	PU6JAA-PU6YZZ
	*ZY6AA-ZY6ZZ	ZY6AAA-ZY6YZZ	
Сеара	PT7AA-PT7ZZ	PT7AAA-PT7YZZ	PU7MAA-PU7PZZ
	*ZV7AA-ZV7ZZ	ZV7AAA-ZV7YZZ	
Федеральный округ	PT2AA-PT2ZZ	PT2AAA-PT2YZZ	PU2AAA-PU2EZZ
	*ZV2AA-ZV2ZZ	ZV2AAA-ZV2YZZ	
Эспириту-Санту	PPIAA-PPIZZ	PP1AAA-PP1YZZ	PU1AAA-PU1IZZ
	*ZZ1AA-ZZ1ZZ	ZZ1AAA-ZZ1YZZ	
Гояс	PP2AA-PP2ZZ	PP2AAA-PP2YZZ	PU2FAA-PU2HZZ
	*ZZ2AA-ZZ2ZZ	ZZ2AAA-ZZ2YZZ	
Мараньян	PR8AA-PR8ZZ	PR8AAA-PR8YZZ	PU8MAA-PU8OZZ
	*ZX8AA-ZX8ZZ	ZX8AAA-ZX8YZZ	
Мату-Гросу	PY9AA-PY9ZZ	PY9AAA-PY9YZZ	PU9OAA-PU9YZZ
	*ZY9AA-ZY9ZZ	ZY9AAA-ZY9YZZ	
Мату-Гросу-ду-Сул	PT9AA-PT9ZZ	PT9AAA-PT9YZZ	PU9AAA-PU9NZZ
	*ZV9AA-ZV9ZZ	ZV9AAA-ZV9YZZ	
Минас Жерайс	PY4AA-PY4ZZ	PY4AAA-PY4YZZ	PU4AAA-PU4YZZ
	*ZY4AA-ZY4ZZ	ZY4AAA-ZY4YZZ	
Пара	PY8AA-PY8ZZ	PY8AAA-PY8YZZ	PU8WAA-PU8YZZ
	*ZY8AA-ZY8ZZ	ZY8AAA-ZY8YZZ	
Параиба	PR7AA-PR7ZZ	PR7AAA-PR7YZZ	PU7EAA-PU7HZZ
	*ZX7AA-ZX7ZZ	ZX7AAA-ZX7YZZ	
Парана	PY5AA-PY5ZZ	PY5AAA-PY5YZZ	PU5MAA-PU5YZZ
	*ZY5AA-ZY5ZZ	ZY5AAA-ZY5YZZ	
Пернамбуку	PY7AA-PY7ZZ	PY7AAA-PY7YZZ	PU7RAA-PU7YZZ
	*ZY7AA-ZY7ZZ	ZY7AAA-ZY7YZZ	
Пеауи	PS8AA-PS8ZZ	PS8AAA-PS8YZZ	PU8PAA-PU8SZZ
	*ZW8AA-ZW8ZZ	ZW8AAA-ZW8YZZ	
Рио-де-Жанейро	PYIAA-PYIZZ	PYIAAA-PYIYZZ	PUIJAA-PUIYZZ
	*ZYIAA-ZYIZZ	ZYIAAA-ZYIYZZ	
Риу-Гранди-ду-Норти	PS7AA-PS7ZZ	PS7AAA-PS7YZZ	PU7IAA-PU7LZZ
	*ZW7AA-ZW7ZZ	ZW7AAA-ZW7YZZ	
Риу-Гранди-ду-Сул	PY3AA-PY3ZZ	PY3AAA-PY3YZZ	PU3AAA-PU3YZZ
	*ZY3AA-ZY3ZZ	ZY3AAA-ZY3YZZ	

Любительские станции			
Штат	Классы А и В		Класс С
Рондония	PW8AA-PW8ZZ	PW8AAA-PW8YZZ	PU8DAA-PU8FZZ
	*ZZ8NA-ZZ8SZ	ZZ8NAA-ZZ8SZZ	
Рорайма	PV8AA-PV8ZZ	PV8AAA-PV8YZZ	PU8TAA-PU8VZZ
	*ZZ8TA-ZZ8ZZ	ZZ8AAA-ZZ8YZZ	
Санта-Катарина	PP5AA-PP5ZZ	PP5AAA-PP5YZZ	PU5AAA-PU5LZZ
	*ZZ5AA-ZZ5ZZ	ZZ5AAA-ZZ5YZZ	
Сан-Паулу	PY2AA-PY2ZZ	PY2AAA-PY2YZZ	PU2KAA-PU2YZZ
	*ZY2AA-ZY2ZZ	ZY2AAA-ZY2YZZ	
Сержипи	PP6AA-PP6ZZ	PP6AAA-PP6YZZ	PU6AAA-PU6IZZ
	*ZZ6AA-ZZ6ZZ	ZZ6AAA-ZZ6YZZ	
Токантинс	PQ2AA-PQ2ZZ	PQ2AAA-PQ2YZZ	PU2IAA-PU2JZZ
	*ZX2AA-ZX2ZZ	ZX2AAA-ZX2YZZ	
Острова Маритимас	PY0AA-PY0ZZ	PY0AAA-PY0ZZZ	PU0AAA-PU0ZZZ
	*ZY0AA-ZY0ZZ	ZY0AAA-ZY0ZZZ	

* Специальные позывные сигналы: в рамках национальных и международных соревнований и экспедиций.

Бруней-Даруссалам

Любительские станции: V85, за которыми следуют 2 или 3 буквы для связи на ВЧ и ОВЧ.
V85, за которыми следует 1 буква только для связи на ОВЧ.

Болгария (Республика)

Любительские станции: LZ1-LZ9, за которыми следует группа не более чем из трех букв.

Буркина-Фасо

Любительские станции и экспериментальные станции: XT2 или XT3, за которыми следуют 2 буквы.

Бурунди (Республика)

Любительские станции: 9U5, за которыми следуют 2 буквы.

Кабо-Верде (Республика)

Любительские станции: D44AA-D44ZZ.

Камерун (Республика)

Любительские станции: TJ1, за которыми следуют 2 буквы.

Канада

Любительские станции: VE1, VA1, за которыми следуют 1, 2 или 3 буквы – провинции Новая Шотландия и Нью-Брансуик
VE2, VA2, за которыми следуют 1, 2 или 3 буквы – провинция Квебек
VE3, VA3, за которыми следуют 1, 2 или 3 буквы – провинция Онтарио
VE4, VA4, за которыми следуют 1, 2 или 3 буквы – провинция Манитоба
VE5, VA5, за которыми следуют 1, 2 или 3 буквы – провинция Саскачеван

(См. продолж.)

Канада (продолжение)

VE6, VA6, за которыми следуют 1, 2 или 3 буквы	– провинция Альберта
VE7, VA7, за которыми следуют 1, 2 или 3 буквы	– провинция Британская Колумбия
VE8, за которыми следуют 1, 2 или 3 буквы	– Северо-Западные территории (исключая Нунавут)
VE9, за которыми следуют 1, 2 или 3 буквы	– провинция Нью-Брансуик
VE0*, за которыми следуют 1, 2 или 3 буквы	– любительская станция на борту морского судна
VO1, за которыми следуют 1, 2 или 3 буквы	– провинция Ньюфаундленд (исключая Лабрадор)
VO2, за которыми следуют 1, 2 или 3 буквы	– Лабрадор
VY0, за которыми следуют 1, 2 или 3 буквы	– территория Нунавут
VY1, за которыми следуют 1, 2 или 3 буквы	– территория Юкон
VY2, за которыми следуют 1, 2 или 3 буквы	– провинция Остров Принца Эдуарда.

* VE0 предназначен для использования в тех случаях, когда любительская радиостанция работает с кораблем, совершающим международные рейсы.

Экспериментальные станции: VX9, за которыми следуют 2 или 3 буквы – Канада (все провинции и территории).

Центральноафриканская Республика

Любительские станции и экспериментальные станции: TL8, за которыми следуют 2 или 3 буквы.

Чад (Республика)

Любительские станции и экспериментальные станции: TT8, за которыми следуют 2 буквы, первая из которых буква A.

Чили

Любительские станции: CE или XQ, за которыми следуют цифра (обозначающая зону, в которой расположена станция) и 2 или 3 буквы.
CE1–CE8, за которыми следуют 2 или 3 буквы – материковая часть Чили
CE9, за которыми следуют 2 или 3 буквы – Антарктика
CE0Y, за которыми следуют 2 или 3 буквы – остров Пасхи
CE0Z, за которыми следуют 2 буквы – острова Хуан-Фернандес и Сан-Феликс.

Колумбия (Республика)

Любительские станции: HJ или HK, за которыми следуют цифра (0–9, обозначающая зону, к которой относится радиолюбитель) и 1, 2 или 3 буквы.

Цифры, обозначающие зоны:

- 0 – островная территория Колумбии и подвижная морская служба
- 1 – департаменты Атлантико, Боливар, Кордoba и Сукре
- 2 – департаменты Гуахира, Магдалена, Сесар и Северный Сантандер
- 3 – департаменты Кундинамарка, Мета и Вичада
- 4 – департаменты Антьокия и Чоко
- 5 – департаменты Каука и Валье-дель-Каука
- 6 – департаменты Кальдас, Толима, Рисаральда, Киндио и Уила
- 7 – департаменты Сантандер, Бояка, Араука и Касанаре
- 8 – департаменты Нарињо, Какета и Путумайо
- 9 – департаменты Амасонас, Ваупес, Гуйния и Гуавьяре.

Примечание. – 5J или 5K, за которыми следуют цифра (0–9) и 1, 2 или 3 буквы, разрешены на временной основе для любительских станций, эксплуатируемых в ходе соревнований или особых событий.

Союз Коморских Островов

Любительские станции: D68, за которыми следуют 2 буквы*.

* 2 буквы являются идентификатором оператора.

Конго (Республика)

Любительские станции и экспериментальные станции: TN8AA–TN8ZZ.

Острова Кука

Любительские станции: ZK1, за которыми следуют 2 буквы.

Коста-Рика

Любительские станции: TE или TI, за которыми следуют цифра и группа не более чем из трех букв.

Кот-д'Ивуар (Республика)

Любительские станции: TU2AA–TU2ZZ.

Экспериментальные станции: TU3AA–TU3ZZ.

Хорватия (Республика)

Любительские станции: 9A, за которыми следуют цифра и 1, 2 или 3 буквы.

Куба

Любительские станции: T4, CL, CM или CO, за которыми следуют цифра (обозначающая провинцию или зону, в которой расположена станция) и 1, 2 или 3 буквы.

Цифры, обозначающие провинцию или зону:

- 1 – провинция Пинар-дель-Рио
- 2 – провинция Гавана-сити
- 3 – провинция Гавана
- 4 – муниципалитет Остров Хувентуд
- 5 – провинция Матансас
- 6 – провинции Вилья-Клара, Сьенфуэгос и Санкти-Спиритус
- 7 – провинции Сьего-де-Авила и Камагуэй
- 8 – провинции Сантьяго-де-Куба, Гранма, Ольгин, Лас-Тунас и Гуантанамо.

Кюрасао

Любительские станции: PJ2AA–PJ2ZZZ.

Кипр (Республика)

Любительские станции: 5B4AAA–5B4ZZZ.

Примечание. – Иностранные радиолюбители используют позывной сигнал, присвоенный им их администрацией, за которым следуют косая черта (/) и далее 5B4, на временной основе.

Чешская Республика

Любительские станции:

OK0–OK8, за которыми следуют 1, 2 или 3 буквы
OL0–OL9, за которыми следуют 1, 2 или 3 буквы
OK8, за которыми следуют 2 или 3 буквы для иностранцев,
осуществляющих передачу с территории Чешской Республики
OK0, за которыми следуют 2 или 3 буквы исключительно для
непредвиденных задач
OL0–OL9, за которыми следует 1 буква только для целей
международных соревнований любителей
OL0–OL9, за которыми следуют 2 или 3 буквы только для
непредвиденных задач и только на период существования этих задач.

Экспериментальные станции:

OK9, за которыми следуют 2 или 3 буквы.

Дания

Любительские станции			
Район	Префикс	Цифра	Суффикс
Дания	OU, OV, OZ, 5P, 5Q	0–9	До 4 знаков, последний из которых должен быть буквой
Фарерские острова	OY	1–9	1, 2 или 3 буквы
Гренландия	OX	1–9	2 или 3 буквы

Джибути (Республика)

Любительские станции:

J28AA–J28ZZ*
J20AA–J20ZZ**.

* Для любительских станций, эксплуатируемых на постоянной основе.

** Для любительских станций, эксплуатируемых на временной основе.

Примечание. – Для особых событий радиолюбители используют J20, за которыми следует группа из 3 букв.

Содружество Доминики

Любительские станции и
экспериментальные станции:

J73AA–J73ZZ.

Доминиканская Республика

Любительские станции:

HI, за которыми следуют цифра (обозначающая зону, в которой расположена станция) и группа не более чем из трех букв.

Цифры, обозначающие зону:

- 1 – остров Беата
- 2 – остров Саона
- 3 – Регион центрального Сибао
- 4 – Регион северо-западной линии
- 5 – Юго-западный регион
- 6 – Южный центральный регион
- 7 – Восточный регион
- 8 – Южный регион
- 9 – Северо-западный регион.

Эквадор

Любительские станции:

HC или HD, за которыми следуют цифра (1–8, обозначающая провинцию, в которой расположена станция) и 1, 2 или 3 буквы.

Новички после цифры, обозначающей провинцию, должны использовать букву N.

(См. продолж.)

Эквадор (продолжение)

Цифры, обозначающие провинцию: 1 – провинции Карчи, Имбабура и Пичинча
2 – провинции Гуаяс (побережье) и Лос-Риос
3 – провинции Эль-Оро (побережье) и Лоха
4 – провинции Манаби (побережье) и Эсмеральдас (побережье)
5 – провинции Чимборасо, Каньяр и Асуай
6 – провинции Котопахи, Тунгуреа и Боливар
7 – провинции Напо, Пастаса, Морона-Сантъяго, Самора и Сукаумбиос
8 – провинция Галапагосские острова.

Экспериментальные станции: HD9, за которыми следуют 3 буквы.

Примечание. – Радиолюбители, работающие в рамках состязаний, должны использовать HD9, за которыми следует 1 буква, на временной основе.

Египет (Арабская Республика)

Любительские станции: SU, за которыми следуют цифра и 2 буквы.

Сальвадор (Республика)

Любительские станции: YS, за которыми следуют цифра (1–9, обозначающая зону, в которой расположена станция) и группа не более чем из трех букв.

Цифры, обозначающие зоны: 1 – департамент Сан-Сальвадор
2 – департамент Санта-Ана
3 – департамент Сан-Мигель
4 – департамент Ла-Либертад
5 – департаменты Ла-Пас, Кускатлан и Чалатенанго
6 – департаменты Усулутан, Сан-Висенте и Кабаньяс
7 – департамент Консонате
8 – департамент Ауачапан
9 – департаменты Морасан и Ла-Унион.

Экспериментальные станции: HU9, за которыми следуют 2 буквы.

Примечание. – Иностранные радиолюбители должны использовать YS, за которыми следуют цифра (1–9, обозначающая рабочую зону), косая черта (/) и их собственный позывной сигнал.

Эстонская Республика

Любительские станции: ES, за которыми следуют цифра (0–9, обозначающая уезд, в котором расположена станция) и 1, 2 или 3 буквы.

Цифры, обозначающие уезды: 0 – уезды Хийумаа, Сааремаа и все малые острова Вайнамере
1 – Таллин
2 – уезд Харьюмаа
3 – уезды Ляэнне, Рапла и Ярвамаа
4 – уезды Ляэнне-Вирумаа и Ида-Вирумаа
5 – уезды Йыгева и Тартумаа
6 – уезды Пылва, Валга и Вырумаа
7 – уезд Вильяндимаа
8 – уезд Пярнумаа
9 – экстерриториальный (для официального использования Эстонским радиолюбительским союзом).

Если любительские станции работают как переносные или подвижные станции, за их позывными сигналами следуют косая черта (/) и буквы "MM", "AM", "M" или "P" в следующих случаях:

- "MM", если станция эксплуатируется на борту эстонского судна в международных водах
- "AM", если станция эксплуатируется на борту эстонского воздушного судна
- "M", если станция эксплуатируется на борту какого-либо иного транспортного средства, в том числе на борту судна, находящегося в национальных водах
- "P", в случае переносимой вручную станции.

Иностранные радиолюбители во время своего визита в Эстонию должны использовать ES, за которыми следуют цифра (0–8), обозначающая уезд, в котором находится станция, косая черта (/) и их собственный позывной сигнал.

Эсватини (Королевство)

Любительские станции:

3DA0, за которыми следуют 2 буквы – полная лицензия
3DA1, за которыми следуют 2 буквы ф – ограниченная лицензия.

Эфиопия (Федеративная Демократическая Республика)

Любительские станции:

ET3AA–ET3ZZ
9E3AA–9F3ZZ.

Фиджи (Республика)

Любительские станции:

3D2, за которыми следуют 2 буквы.

Экспериментальные станции:

3D3, за которыми следуют 2 буквы.

Финляндия

Любительские станции и экспериментальные станции:

OF, OG, OH, OI или OJ, за которыми следуют цифра и группа не более чем из 4 знаков, последний из которых должен быть буквой.

Франция

Любительские станции			
F ¹⁾	0–9 ²⁾	AA-ZZZ ³⁾	Франция (континентальная)
			Корсика, заморские департаменты и территории (за исключением Новой Кaledонии):
FG	1–5 ⁴⁾	AA-ZZZ ³⁾	Гваделупа
FH	»	»	Майотта
FJ	»	»	Сен-Бартельми
FM	»	»	Мартиника
FO	»	»	Французская Полинезия
FP	»	»	Сен-Пьер и Микелон
FR	»	»	Реюньон
FT	»	»	Южные и Антарктические территории
FW	»	»	Уоллис и Футуна
FY	»	»	Гвиана
TK	»	»	Корсика
FK	8	AA-ZZZ ⁵⁾	Новая Каледония

- 1) F, за которыми следует буква (A, B, C, D или E), обозначающая группу, к которой относится данный радиолюбитель, далее следует буква F, обозначающая станцию радиоклуба.
- 2) Цифра от 0 до 9 (кроме цифры 7).
- 3) 2 или 3 буквы, характеризующие радиолюбителя.
- 4) Цифра, обозначающая группу, к которой относится радиолюбитель (1: группа A, 2: группа B, 3: группа C, 4: группа D и 5: группа E), цифра 0, обозначающая станцию радиоклуба.
- 5) 2 или 3 буквы, характеризующие радиолюбителя, K в качестве первой буквы обозначает станцию радиоклуба.

Габонская Республика

Любительские станции:

TR8AA–TR8ZZ.

Гамбия (Республика)

Любительские станции:

C53AA–C53ZZ.

Грузия

Любительские станции:

4L, за которыми следуют цифра и 1, 2 или 3 буквы.

Германия (Федеративная Республика)

Любительские станции		
Позывные сигналы	Цель использования	Класс
1	2	3
DA0A-DA0ZZZ	Станции клубов	A
DA1A-DA1Z ¹⁾	Станции клубов	A
DA1AA-DA1ZZZ ¹⁾	Станции индивидуального пользования, станции клубов, ретрансляторы, маяки	A
DA2A-DA3Z	Станции клубов	A
DA2AA-DA2ZZZ	Станции индивидуального пользования, станции клубов, ретрансляторы, маяки	A
DA4A-DA4Z	Специальные экспериментальные исследования – как станции клубов	E
DA4AA-DA4ZZZ ²⁾	Специальные экспериментальные исследования – как станции индивидуального пользования	E
DA5A-DA5Z	Специальные экспериментальные исследования – как станции клубов	A
DA5AA-DA5ZZZ ²⁾	Специальные экспериментальные исследования – как станции индивидуального пользования	A
DA6A-DA6Z ¹⁾	Станции клубов	E
DA6AA-DA6ZZZ ¹⁾	Станции индивидуального пользования, станции клубов, ретрансляторы, маяки	E
DA7A-DA9Z	Станции клубов	E
DB0A-DD9Z	Станции клубов	A
DB0AA-DB0ZZZ	Ретрансляторы, маяки	A
DB1AA-DD9ZZZ	Станции индивидуального пользования	A
DF0A-DH9Z	Станции клубов	A
DF0AA-DF0ZZZ	Станции клубов	A
DF1AA-DH9ZZZ	Станции индивидуального пользования	A
DJ0A-DM9Z	Станции клубов	A
DJ0AA-DJ9ZZZ	Станции индивидуального пользования	A
DK0AA-DK0ZZZ	Станции клубов	A
DK1AA-DK9ZZZ	Станции индивидуального пользования	A
DL0AA-DL0ZZZ	Станции клубов	A
DL1AA-DL9ZZZ	Станции индивидуального пользования	A
DM0AA-DM0ZZZ	Ретрансляторы, маяки (DM0ZA-DM0ZZZ: ретрансляторы с новой технологией)	A
DM1AA-DM9ZZZ	Станции индивидуального пользования	A
DN0A-DN0ZZZ	Станции клубов	E
DN1AA-DN6ZZZ ²⁾	Станции, используемые для передачи действующих команд по радио	A
DN7AA-DN8ZZZ ²⁾	Станции, используемые для передачи действующих команд по радио	E
DO0A-DO9Z	Станции клубов	E
DO0AA-DO0ZZZ	Ретрансляторы, маяки (DO0ZA-DO0ZZZ: ретрансляторы с новой технологией)	E
DO1AA-DO9ZZZ	Станции индивидуального пользования	E
DP0A-DP1Z	Станции клубов (экстерриториальные местоположения)	A
DP0AA-DP1ZZZ	Станции клубов, ретрансляторы, маяки, специальные экспериментальные исследования (экстерриториальные местоположения)	A
DP2A-DP2Z	Станции клубов (экстерриториальные местоположения)	E
DP2AA-DP2ZZZ	Станции клубов, ретрансляторы, маяки, специальные экспериментальные исследования (экстерриториальные местоположения)	E
DP3A-DR9Z	Станции клубов	A

1) Только для персонала в рамках SOFA (Соглашение о статусе сил).

2) Также для персонала в рамках SOFA (Соглашение о статусе сил).

Примечание. – Иностранные радиолюбители, не имеющие постоянного местожительства в Германии, используют DL, за которыми следуют косая черта (/) и их национальный позывной сигнал для класса A, или DO, за которыми следуют косая черта (/) и их национальный позывной сигнал для класса E, или персональный обязательный позывной сигнал.

Экспериментальные станции: DI2AA-DI2ZZ.

Гана

Любительские станции: 9G1, за которыми следуют 2 или более букв*.
9G5, за которыми следуют 2 или более букв**.

Экспериментальные станции: 9G2, за которыми следуют 2 буквы.

* Для национальных радиолюбителей.

** Для иностранных радиолюбителей.

Греция

Любительские станции и экспериментальные станции: SV* или SW**, за которыми следуют цифра (обозначающая округ, в котором расположена станция) и 2 или 3 буквы.

Цифры, обозначающие округа:

1	Центральная Греция
2	Центральная и Западная Македония
3	Пелопоннес
4	Фессалия
5	префектура Додеканес
6	Эпир
7	Восточная Македония и Фракия
8	все острова (за исключением относящихся к префектурам Крита и к префектуре Додеканес)
9	префектуры Крита и относящиеся к ним острова.

* Класс 1.

** Класс 2.

Примечания. – i) SV0 или SW0, за которыми следуют 2 или 3 буквы, присваиваются греческим радиолюбителям, имеющим иностранную лицензию, и иностранным радиолюбителям, имеющим постоянное проживание.
ii) Префикс J4, SX или SY присваивается как специальный позывной сигнал греческим союзам радиолюбителей, греческим командам радиолюбителей, греческим радиолюбителям и иностранным радиолюбителям.
iii) Префикс SZ присваивается Греческому радиолюбительскому союзу и университетским лабораториям Греции, работающим в области беспроводной электросвязи.

Гватемала (Республика)

Любительские станции: TG, за которыми следуют цифра (4–9, обозначающая департамент, в которой расположена станция) и 2 буквы.

Цифры, обозначающие департамент:

4	Солола, Чимальтенанго, Сучитетекес, Эскуинтла и Санта-Роса
5	Уэуэтенанго, Киче и Тотоникапан
6	Саката, Чикимула и Хутьяна
7	Петен, Альта-Верапас и Исабаль
8	Сан-Маркос, Кесальтенанго и Реталулеу
9	Гватемала, Халапа, Эль-Прогресо, Баха-Верапас и Сакатепекес.

Экспериментальные станции: TD9A–TD9Z.

Гвинейская Республика

Любительские станции: 3X0AA–3X9ZZ.

Экспериментальные станции: 3X2AAA–3X9ZZZ.

Гвинея-Бисау (Республика)

Любительские станции: J52UAB–J52UAI.

Гайана

Любительские станции и
экспериментальные станции:

8R1AAA-8R1ZZZ – Демерара
8R2AAA-8R2ZZZ – Бербис
8R3AAA-8R3ZZZ – Эссецибо.

Гаити (Республика)

Любительские станции:

НН, за которыми следуют цифра (обозначающая зону, в которой расположена станция) и 2 буквы.

Гондурас (Республика)

Любительские станции:

HR, за которыми следуют цифра (1–9, обозначающая зону, в которой расположена станция) и:

- 1 буква для высшего класса при условии 20 и более лет удовлетворительной работы;
- 2 буквы для высшего класса при условии менее 20 лет удовлетворительной работы;
- 3 буквы для высокого и общего класса.

HQ, за которыми следуют цифра (1–9, обозначающая зону, в которой расположена станция) и:

- 1 буква для национальных и международных особых событий, в которых участвуют местные и иностранные радиолюбители из администраций, имеющих соглашения на основе взаимности;
- 3 буквы для класса новичка.

Венгрия

Любительские станции:

HA или HG, за которыми следуют цифра (0–9) и группа не более чем из 4 знаков, последний из которых должен быть буквой.

Исландия

Любительские станции:

TF, за которыми следуют цифра (обозначающая район, в котором расположена станция) и 1, 2 или 3 буквы.

Для владельцев лицензии новичка последняя цифра должна быть N.

Позывные сигналы, за которыми следуют косая черта (/) и буквы "M" или "P", используются в следующих случаях:

- буква "M" обозначает подвижную станцию,
- буква "P" обозначает переносную станцию.

Индия (Республика)

Любительские станции:

VU2 или VU3, за которыми следуют 2 или 3 буквы – континентальная

Индия

VU4 или VU7, за которыми следуют 2 или 3 буквы – национальные острова.

Экспериментальные станции:

VU4, за которыми следуют 2 буквы.

Индонезия (Республика)

Любительские станции:

YB или YE, за которыми следуют цифра (0–9) и 1*, 2 или 3 буквы – лицензия высокого класса

YC или YF, за которыми следуют цифра (0–9) и 1*, 2 или 3 буквы – лицензия общего класса

YD, YG или YH, за которыми следуют цифра (0–9) и 1*, 2 или 3 буквы – лицензия новичка.

* Однобуквенный суффикс предназначен не для личного позывного сигнала, а только для станций организаций в рамках мероприятий особых событий.

Иран (Исламская Республика)

Любительские станции:

EP1AA–EP9ZZ.

Ирак (Республика)

Любительские станции:

YI1, за которыми следуют 3 буквы.

Ирландия

Любительские станции:

EI, за которыми следуют цифра (2–9) и группа не более чем из трех букв.

Израиль (Государство)

Любительские станции:

4X1, за которыми следуют 2 или 3 буквы
4X4, за которыми следуют 2 или 3 буквы
4X6, за которыми следуют 2 или 3 буквы
4X8, за которыми следуют 2 или 3 буквы
4Z1, за которыми следуют 2 или 3 буквы
4Z4, за которыми следуют 2 или 3 буквы
4Z5, за которыми следуют 2 или 3 буквы
4Z7, за которыми следуют 2 или 3 буквы
4Z9, за которыми следуют 2 или 3 буквы.

Италия

Любительские станции:

- | | |
|---|---|
| I0 или IK0, за которыми следуют 2 или 3 буквы | – Лацио и Умбрия |
| I1 или IK1, за которыми следуют 2 или 3 буквы | – Лигурия, Пьемонт и провинция Новара |
| I2 или IK2, за которыми следуют 2 или 3 буквы | – Ломбардия и провинция Мантуя |
| I3 или IK3, за которыми следуют 2 или 3 буквы | – Венето и провинция Ровigo |
| I4 или IK4, за которыми следуют 2 или 3 буквы | – Эмилия-Романья и провинция Пьяченца |
| I5 или IK5, за которыми следуют 2 или 3 буквы | – Тоскана |
| I6 или IK6, за которыми следуют 2 или 3 буквы | – Марке и Абруццо |
| I7 или IK7, за которыми следуют 2 или 3 буквы | – Апулия и провинция Матера |
| I8 или IK8, за которыми следуют 2 или 3 буквы | – Кампания, Молизе, Калабрия и провинция Потенца |
| IA5, за которыми следуют 2 или 3 буквы | – "Тосканские" острова (Капрая, Черболи, Эльба, Формика-ди-Бурено, Формике-ди-Гроссето, Джаннунтри, Джильо, Горгона, Монтекристо, Пьяноса, Сколио а'Африка) |
| IB0, за которыми следуют 2 или 3 буквы | – "Понтийские" острова (Пальмарола, Понца, Сколио-делла-Ботте, Санто-Стефано, Вентотене, Дзаноне) |
| IC8, за которыми следуют 2 или 3 буквы | – "Неаполитанские" острова (Капри, Искья, Ли Галли, Прочида, Вивара) |
| ID9, за которыми следуют 2 или 3 буквы | – "Эолийские" острова (Аликуди, Басилуццо, Дино, Филикуди, Формике, Липари, Лиска-Бьянка, Панареа, Салина, Сан-Пьетро, Ла Канна, Стромболи, Стромболиччио, Вулькано) острова Устика |
| IE9, за которыми следуют 2 или 3 буквы | – "Эгадские" острова (Асинелли, Фавиньяна, Ла Формика, Леванцо, Мараоне, Мареттимо, Станьоне) |
| IF9, за которыми следуют 2 или 3 буквы | – "Пелагские" острова (Лампедуза, Лампионе, Линоза) |
| IG9, за которыми следуют 2 или 3 буквы | – острова Пантеллерия |
| IH9, за которыми следуют 2 или 3 буквы | – архипелаг "Черади" |
| IJ7, за которыми следуют 2 или 3 буквы | – острова "Тремити" (Капрара, Пьяноза, Сан-Домино, Сан-Никола) |
| IL7, за которыми следуют 2 или 3 буквы | |

(См. продолж.)

Италия (продолжение)

IM0, за которыми следуют 2 или 3 буквы

- "Сардинские" острова (Азинара, Бисче, Буделли, Карбонара, Капрера, Каволи, Корчелли, Кретачо, Форадада, Эль-Каталано, Эль-Торо, Эль-Вителло, Ла-Маддалена, Ла-Вакка, Маль-ди-Вентре, Молара, Морторио, Нибани, Ольястра, Пан-ди-Дзуккero, Пьяна, Кирра, Радзоли, Росса, Рулья, С.-Антиоко, С.-Пьетро, С.-Макарио, С.-Мария, Серпентара, Соффи, Спарджи, Су-Гвидеу, Таволара)
- Трентино-Альто-Адидже
- "Лигурийские" острова
- Сардиния
- Сицилия
- Фриули и Венеция Джулия
- Специальные лицензии
- Валле д'Аоста.

IN3, за которыми следуют 2 или 3 буквы
IP1, за которыми следуют 2 или 3 буквы
IS0, за которыми следуют 2 или 3 буквы
IT9, за которыми следуют 2 или 3 буквы
IV3, за которыми следуют 2 или 3 буквы
IW0, за которыми следуют 2 или 3 буквы
IX1, за которыми следуют 2 или 3 буквы

Ямайка

Любительские станции и
экспериментальные станции: 6Y5AA–6Y5ZZ.

Примечание. – Иностранные любители используют позывной сигнал, присвоенный им их администрацией, за которыми следуют косая черта (/) и далее 6Y5.

Япония

Любительские станции: JA_nAA–JA_nZZ (n = 0–9)

JR6AA–JR6NZ

JR_nVA–JR_nWZ (n = 0–9)

JR6YA–JR6YZ

Jx_nAAA–Jx_nQQZ (x = A, E–S) (n = 0–9)

Jx_nQUA–Jx_nZZZ (x = A, E–S) (n = 0–9)

JD1AAA–JD1QQZ

JD1QUA–JD1ZZZ

7J_nAAA–7J_nBZZ (n = 0, 4, 5, 7–9)

7J_nAAA–7J_nCZZ (n = 2, 3, 6)

7J1AAA–7J1DZZ

7J_nYAA–7J_nYMZ (n = 0–5, 7–9)

7J6YAA–7J6YQZ

7x_nAAA–7x_nQQZ (x = K–N) (n = 1–4)

7x_nQUA–7x_nZZZ (x = K–N) (n = 1–4)

8x_nAAA–8x_nQZZ (x = J, N) (n = 0–9)

8x_nQUA–8x_nZZZ (x = J, N) (n = 0–9).

Экспериментальные станции: Jx_nA–Jx_nZ (x = B, G, J, O, S) (n = 2–9)
Jx_nAA–Jx_nZZ (x = B, G, J, O, S) (n = 2–9).

Иорданское Хашимитское Королевство

Любительские станции: JY1AA–JY9ZZ.

Кения (Республика)

Любительские станции: 5Z4AA–5Z4ZZ.

Экспериментальные станции: 5Z5AA–5Z5ZZ.

Кирибати (Республика)

Любительские станции: Т3, за которыми следуют цифра (0–9) и группа не более чем из трех букв.

Экспериментальные станции: Т3, за которыми следуют цифра (не являющаяся 0 или 1) и группа не более чем из трех букв.

Корея (Республика)

Любительские станции: 1. HL1AA–HL9ZZ
HL1AAA–HL9ZZZ

2. HL0, за которыми следуют 2 или 3 буквы (группа любителей).

Экспериментальные станции: 6M2AA–6M2ZZ
6N2AA–6N2ZZ.

Примечание. – DS, DT, D7, D8, D9, 6K, 6L, 6M, 6N, за которыми следуют цифра и 2 или 3 буквы, присваиваются на временной основе в особых случаях.

Кувейт (Государство)

Любительские станции: 9K2, за которыми следуют 1 или 2 буквы
9K9, за которыми следует 1 буква

Кыргызская Республика

Любительские станции: EX, за которыми следуют цифра (0–9) и 1 или 2 буквы.

Примечание. – Иностранные радиолюбители используют EX, за которыми следуют косая черта (/) и их национальный позывной сигнал.

Лаосская Народно-Демократическая Республика

Любительские станции: XW8AA–XW8DZ.

Экспериментальные станции: XW8EA–XW8EZ.

Латвийская Республика

Любительские станции и экспериментальные станции: YL, за которыми следуют цифра и 1, 2 или 3 буквы.

Ливан

Любительские станции: OD5, за которыми следуют 2 буквы.

Экспериментальные станции: OD9, за которыми следуют 2 буквы.

Лесото (Королевство)

Любительские станции и экспериментальные станции: 7P8, за которыми следует группа не более чем из трех букв.

Ливия

- Любительские станции: 5A, за которыми следуют цифра (0–9) и группа не более чем из трех букв.
- Экспериментальные станции: 5A, за которыми следуют цифра (не являющаяся 0 или 1) и группа не более чем из трех букв.

Лихтенштейн (Княжество)

- Любительские станции: HB0AAA–HB0XXX
HB0YAA–HB0YZZ – лицензия новичка
HB0ZAA–HB0ZZZ.

Литовская Республика

- Любительские станции и экспериментальные станции: LY, за которыми следуют цифра (1–4) и 1–4 буквы.

Примечание. – LY, за которыми следуют 2–4 цифры и 1 буква, присваиваются только для формирования нерегулярно используемых позывных радиосигналов.

Люксембург

LX0A–LX0ZZZZ	Ретрансляторы, маяки, групповые станции
LX1A–LX1ZZZZ	
LX2A–LX2ZZZZ	Станции индивидуального пользования, эксплуатируемые со свидетельством HAREC.
LX3A–LX3ZZZZ	
LX4A–LX4ZZZZ	Групповые станции
LX5A–LX5ZZZZ	Групповые станции, экспериментальные станции
LX6A–LX6ZZZZ	Станции индивидуального пользования, эксплуатируемые новичками.
LX7A–LX7ZZZZ	Станции индивидуального пользования, эксплуатируемые в рамках состязаний.
LX8A–LX8ZZZZ	
LX9A–LX9ZZZZ	Групповые станции

Примечание. – Имеющие временную лицензию иностранные радиолюбители должны использовать LX, за которыми следуют косая черта (/) и их собственный позывной сигнал.

Мадагаскар (Республика)

- Любительские станции: 5R8, за которыми следует группа не более чем из трех букв.
- Экспериментальные станции: 5S6, за которыми следует группа не более чем из трех букв.

Малави

- Любительские станции: 7Q7, за которыми следуют 2 буквы.

Малайзия

Любительские станции		
Позывные сигналы	Класс	Территория
9M2AAA-9M2ZZZ	A	Полуостров Малайзия
9W2AAA-9W2ZZZ	B	
9M6AAA-9M6ZZZ	A	Сабах
9W6AAA-9W6ZZZ	B	
9M8AAA-9M8ZZZ	A	Саравак
9W8AAA-9W8ZZZ	B	
Экспериментальные станции		
9M4EAA-9M4EZZ		

Мальдивская Республика

Любительские станции: 8Q7AA-8Q7ZZ.

Мальта

Позывной сигнал	Применимость
9H1A-9H1ZZ	Лицензии, выданные до 1 июня 2019 г. владельцам, которые находятся на Мальте, категории класса А. Позывные данной серии более не присваиваются.
9H2A-9H2ZZ	Лицензии, выданные начиная с 1 июня 2019 г. владельцам, которые находятся на Мальте.
9H3A-9H3ZZ	Временные лицензии.
9H4A-9H4ZZ	Лицензии, выданные до 1 июня 2019 г. владельцам, которые находятся на Гоцо, категории класса А. Позывные данной серии более не присваиваются.
9H5A-9H5ZZ	Лицензии, выданные до 1 июня 2019 г. владельцам, которые находятся на Мальте и Гоцо, категории класса В. Позывные данной серии более не присваиваются.
9H6A-9H6ZZ	Временные лицензии для соревнований по радиосвязи, экспериментальных целей или специальных событий.
9H7A-9H7ZZ	Лицензии, выданные начиная с 1 июня 2019 г. владельцам, которые находятся на Гоцо.

Мавритания (Исламская Республика)

Любительские станции: 5T5, за которыми следуют 2 буквы.

Экспериментальные станции: 5T2, за которыми следуют 2 буквы.

Маврикий (Республика)

Любительские станции: 3B6, за которыми следуют 2 буквы – Агалега
3B7, за которыми следуют 2 буквы – Св. Брандон
3B8, за которыми следуют 2 буквы – Маврикий
3B9, за которыми следуют 2 буквы – Родригес.

Примечание. – Иностранные радиолюбители, имеющие гостевую лицензию, должны использовать 3B8, за которыми следуют косая черта (/) и их собственный позывной сигнал.

Мексика

Любительские станции	
Континентальная часть	
XE0A-XE0ZZZ	
XE1A-XE1ZZZ	Зона 1: Федеральный округ, Колима, Гуанахуато, Идальго, Халиско, штат Мехико, Мичоакан, Морелос, Наярит, Пуэбла, Керетаро, Тласкала и Веракрус
XE2A-XE2ZZZ	Зона 2: Агуаскальентес, Нижняя Калифорния (северная), Нижняя Калифорния (южная), Коауила, Чиуауа, Дурango, Нуэво-Леон, Сан-Луис-Потоси, Синалоа, Сонора, Тамаулипас и Сакатекас
XE3A-XE3ZZZ	Зона 3: Кампече, Чьяпас, Герреро, Оахака, Кинтана-Роо, Табаско и Юкатан
Островная часть	
XF0A-XF0ZZZ	
XF1A-XF1ZZZ	Зона 1: Нижняя Калифорния (Северная), Нижняя Калифорния (Южная), Сонора, Синалоа и Наярит
XF2A-XF2ZZZ	Зона 2: Тамаулипас, Веракрус, Табаско и Кампече
XF3A-XF3ZZZ	Зона 3: Юкатан и Кинтана-Роо
XF4A-XF4ZZZ	Зона 4: Халиско, Колима, Мичоакан, Герреро, Оахака и Чьяпас

- Примечания.** – i) Иностранные радиолюбители, работающие в континентальной части, используют XE1, XE2 или XE3, за которыми следуют косая черта (/) и их национальный позывной сигнал.
- ii) Только для особых событий радиолюбители используют XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, 4A, 4B, 4C, 6D, 6E, 6F или 6J, за которыми следуют цифра и группа не более чем из 3 букв.

Федеративные Штаты Микронезии

Любительские станции: V63, за которыми следуют 2 буквы.

Экспериментальные станции: V62, за которыми следуют буква X и 2 буквы.

Молдова (Республика)

Любительские станции: ER1–ER5, за которыми следуют одна, две или три буквы.

Суффикс может состоять из:

- двух или трех букв для станций индивидуального пользования (буква K запрещена в качестве первой буквы);
- трех букв для станций клубов (первой из которых является буква K);
- одной, двух, трех или более цифр и/или букв для специальных позывных сигналов, маяков и ретрансляторов.

Позывной сигнал, содержащий:

4 знака → класс А

5 знаков → класс А и класс В

6 знаков → класс С.

ER6–ER0, за которыми следуют две или более цифры, используются для специальных позывных сигналов, распределенных для особых событий.

ER1–ER0, за которыми следуют две или более цифры, могут быть распределены:

- физическому лицу – гражданину Республики Молдова;
- иностранному гражданину или гражданину ЕС, который имеет постоянное место жительства в Республике Молдова (подтвержденное соответствующими документами);
- юридическим лицам Республики Молдова.

(См. продолж.)

Молдова (Республика) (продолжение)

Позывные сигналы, за которыми следуют косая черта (/) и буквы "MM", "AM", "M" и "P", используются в следующих случаях:

- MM: для подвижных морских или речных станций,
- AM: для подвижных воздушных станций,
- M: для подвижных наземных станций,
- P: для переносных наземных станций.

Примечание. – Имеющие разрешение иностранные радиолюбители используют ER, за которыми следуют косая черта (/) и их национальный позывной сигнал.

Монако (Княжество)

Любительские станции:	3A2AA–3A2ZZ	– Класс 1	– Общая лицензия
	3A1AA–3A1ZZ	– Класс 2	– Лицензия, ограниченная полосами 144–146 МГц и 430–440 МГц
	3A2AAA–3A2ZZZ	– Радиоклуб.	

Экспериментальные станции: 3A9A–3A9Z.

Марокко (Королевство)

Любительские станции: CN2AA–CN2ZZ
CN8AA–CN8ZZ.

Экспериментальные станции: CN4AA–CN4ZZ.

Мозамбик (Республика)

Любительские станции: C9, за которыми следуют цифра (обозначающая провинцию, в которой расположена станция) и группа не более чем из трех букв

- Цифры, обозначающие провинции:
- 1 – Мапуто
 - 2 – Газа-Иньямбане
 - 3 – Софала-Маника
 - 4 – Замбезия-Нампула
 - 5 – Тете-Ньяса
 - 6 – Кабу-Делгаду.

Мьянма (Союз)

Любительские станции и экспериментальные станции: XZ2AA–XZ2ZZ.

Намибия (Республика)

Любительские станции:	V50A–V50ZZZ	– Станция с ограниченной лицензией
	V51A–V51ZZZ	– Станция с полной лицензией
	V5, за которыми следует существующий позывной сигнал	– Гостевая станция.

Экспериментальные станции: V59A–V59ZZZ.

Науру (Республика)

Любительские станции: C2, за которыми следуют цифра, определяющая категорию станции, и 2 буквы.

Непал (Федеративная Демократическая Республика)

Любительские станции: 9N1AA–9N1ZZZ.

Нидерланды (Королевство)

Любительские станции: PA0, PA1, PA6, PI4, PI6, PI7 или PI8, за которыми следуют 2 или 3 буквы
PA2, PA3, PB0, PD0, PE0, PE1, PI1, PI2 или PI3, за которыми следуют 3 буквы.

Экспериментальные станции: PI5 или PI9, за которыми следуют 2 или 3 буквы.

Новая Зеландия

Любительские станции и экспериментальные станции	
Позывные сигналы	Районы
1	2
ZL1AA-ZL4WZ ZL1AAA-ZL4WZZ ZL1AAAA-ZL4WZZZ	Новая Зеландия
ZK0A-ZK9ZZZZ ZL0A-ZL0ZZZZ ZL1A-ZL4W ZM0A-ZM0ZZZZ ZM1A-ZM9ZZZZ**	Особые события в Новой Зеландии
ZL5AA-ZL5WZ ZL5AAA-ZL5WZZ ZL5AAAA-ZL5WZZZ	Антарктика
ZL5A-ZL5W	Особые события в Антарктике
ZL6AA-ZL6WZ ZL6AAA-ZL6WZZ ZL6AAAA-ZL6WZZZ	NZART*
ZL6A-ZL6W	Особые события NZART*
ZL7AA-ZL7WZ ZL7AAA-ZL7WZZ ZL7AAAA-ZL7WZZZ	Острова Чатем
ZL7A-ZL7W	Особые события на островах Чатем
ZL8AA-ZL8WZ ZL8AAA-ZL8WZZ ZL8AAAA-ZL8WZZZ	Острова Кермадек
ZL8A-ZL8W	Особые события на островах Кермадек
ZL9AA-ZL9WZ ZL9AAA-ZL9WZZ ZL9AAAA-ZL9WZZZ	Окленд/острова Кемпбелл
ZL9A-ZL9W	Особые события в Окленде/на островах Кемпбелл

* Ассоциация радиопередатчиков Новой Зеландии (NZART).

** Для соревнований и других особых событий любители используют префикс ZM вместо ZL.

Никарагуа

Любительские станции:

YN, за которыми следуют цифра (обозначающая зону, в которой расположена станция) и 2 или 3 буквы.

Цифры, обозначающие зоны:

- 1 – Манагуа
- 2 – Гранада
- 3 – Леон
- 4 – Селая
- 5 – Карасо и Ривас
- 6 – Чинандега
- 7 – Масая
- 8 – Эстели, Мадрис и Нуэва-Сеговия
- 9 – Матагальпа, Хинотега, Боако, Чонталес и Рио-Сан-Хуан.

Нигер (Республика)

Любительские станции и экспериментальные станции: 5U2–5U9, за которыми следуют буква V и 1 или 2 буквы.

При работе станций в качестве фиксированных станций за их позывными сигналами следует буква "F".

При работе станций в качестве подвижных станций за их позывными сигналами следует буквы "МОВ".

Нигерия (Федеративная Республика)

Любительские станции: 5N, за которыми следуют цифра (обозначающая зону, в которой расположена станция) и 3 буквы.

Цифры, обозначающие зоны:

0	Штат Лагос и Федеральная столичная территория
1	Штаты Огун, Ойо, Ондо и Экити
2	Штаты Осун, Квара, Коги и Нигер
3	Штаты Эдо, Дельта, Байельса и Анамбра
4	Штаты Энгу, Абия, Эбоньи и Риверс
5	Штаты Имо, Аква-Ибом и Кросс-Ривер
6	Штаты Бенуэ, Плато, Нассарафа и Табара
7	Штаты Баучи, Гомбе, Адамава и Борно
8	Штаты Джигава, Кано, Иобе и Кацина
9	Штаты Замфара, Сокото, Кадуна и Кебби.

Экспериментальные станции: 5N2XA–5N2ZZ
5N3EA–5N3EZ
5N4XA–5N4ZZ
5N5EA–5N5EZ
5N6XA–5N6ZZ
5N7EA–5N7EZ
5N8XA–5N8ZZ
5N9EA–5N9EZ.

Ниуэ

Любительские станции: ZK2, за которыми следуют 2 буквы.

Норвегия

Любительские станции: JW0AAA–JW9ZZZ
JX0AAA–JX0ZZZ
LA0AAA–LA9ZZZ
LB0AAA–LB9ZZZ
LC0AAA–LC9ZZZ
LD0AAA–LD9ZZZ
3Y0AAA–3Y9ZZZ.

Экспериментальные станции: LF2AAA–LF9ZZZ.

Оман (Султанат)

Любительские станции: A40AA–A48ZZ.

Экспериментальные станции: A49AA–A49ZZ.

Пакистан (Исламская Республика)

Любительские станции и экспериментальные станции: AP2–AP9, за которыми следует группа не более чем из 3 букв.

Папуа-Новая Гвинея

Любительские станции:

P29BAA-P29BZZ – Маяки
P29CAA-P29CZZ – Станции клубов
P29KAA-P29KZZ – Комбинированные лицензии
P29NAA-P29NZZ – Лицензия новичка
P29RAA-P29RZZ – Ретрансляторы
P29ZAA-P29ZZZ – Ограниченная лицензия.

Парагвай (Республика)

Любительские станции:

ZP, за которыми следуют цифра (1–9, обозначающая зону, в которой расположена станция) и 2 или 3 буквы, характеризующие радиолюбителя (первой из которых не является ни одна из букв I, O или Q).

Цифры, обозначающие зоны:

1 – Департаменты Альто-Парагвай и Бокерон
2 – Департамент Пресиденте-Аес
3 – Департаменты Консепсьон и Амамбай
4 – Департаменты Сан-Педро и Канендию
5 – Асунсьон (столица) – Округ Асунсьон
6 – Департаменты Кордильера, Парагуари и Централь
7 – Департаменты Гуайра, Каагуаси и Каасапа
8 – Департаменты Мисьонес и Ньеэмбуку
9 – Департаменты Итапуа и Альто-Парана.

Примечание. – Цифра 0 распределена любительским станциям для использования в особых случаях.

Перу

Любительские станции:

OA, за которыми следуют цифра (0–9, обозначающая зону, в которой расположена станция) и 1, 2 или 3 буквы.

Цифры, обозначающие зоны:

0 – Перуанская антарктическая станция
1 – Тумбес, Пьюра, Ламбаеке
2 – Каахамарка, Ла-Либертад
3 – Уануко, Анкаш
4 – Лима, Паско, Хунин
5 – Ика, Аякучо, Апуримак, Уанкавелика
6 – Арекипа, Мокегуа, Такна
7 – Куско, Пуно, Мадре-де-Дьос
8 – Лорето, Укаяли
9 – Амасонас, Сан-Мартин

Примечание. – Префикс 4T присваивается на временной основе.

Филиппины (Республика)

Любительские станции:

DU*, за которыми следуют цифра (1–9, обозначающая область, в которой расположена станция) и группа не более чем из 3 букв – Класс A, B или C

DY, за которыми следуют цифра (1–9, обозначающая область, в которой расположена станция) и группа не более чем из 3 букв – Класс D

DX или DZ, за которыми следуют цифра (1–9, обозначающая область, в которой расположена станция) и группа не более чем из 3 букв – Станции клубов.

* Радиолюбители класса A имеют право изменить префикс DU на 4D, 4E или 4F.

Польша (Республика)

Любительские станции:

HF, SN, SO, SP, SQ или 3Z, за которыми следуют цифра (1–9, обозначающая воеводство, в котором расположена станция) и группа не более чем из четырех знаков, последний из которых должен быть буквой.

SO, за которыми следуют цифра (1–9, обозначающая воеводство, в котором расположена станция) и группа не более чем из четырех знаков, последний из которых должен быть буквой – для иностранных радиолюбителей, посещающих Польшу.

(См. продолж.)

Польша (Республика) (продолжение)

SR, за которыми следуют цифра (1–9, обозначающая воеводство, в котором расположена станция) и группа не более чем из четырех знаков, последний из которых должен быть буквой – для необслуживаемых (автоматических) любительских станций (ретрансляторов, маяков и цифровых станций).

HF, SN, SO, SP, SQ или 3Z, за которыми следуют цифра (1–9, обозначающая воеводство, в котором расположена станция, или 0) и группа знаков (по запросу) – для станций, используемых для особых событий или работающих в ходе соревнований и состязаний любителей (до одного года).

Цифры, обозначающие воеводство:

- 1 – Западнопоморское воеводство
- 2 – Поморское и Куявско-Поморское воеводства
- 3 – Великопольское и Любушское воеводства
- 4 – Варминско-Мазурское и Подляшское воеводства
- 5 – Мазовецкое воеводство
- 6 – Нижнесилезское и Опольское воеводства
- 7 – Лодзинское и Свентокшиское воеводства
- 8 – Люблинское и Подкарпатское воеводства
- 9 – Силезское и Малопольское воеводства.

Португалия

Любительские станции				
Префикс с	Суффикс	Класс	Географический район	Примечание
1	2	3	4	5
CQ0	2–4 знака	–	Португалия	2)
CQ1	2–4 знака	–	Азорские острова	2)
CQ2	2–4 знака	–	Мадейра	2)
CR0	1–4 знака	–	Португалия, Мадейра, Азорские острова	1)
CR7	3 буквы	3	Португалия	–
CR8	3 буквы	3	Азорские острова	–
CR9	3 буквы	3	Мадейра	–
CS0	3 буквы	–	Португалия	3)
CS1	3 буквы	–	Португалия	3)
CS3	1–4 знака	–	Мадейра	3)
CS4	1–4 знака	–	Азорские острова	3)
CS5	1–4 знака	–	Португалия	3)
CS6	3 буквы	–	Португалия	3)
CS7	3 буквы	2	Португалия	–
CS8	3 буквы	2	Азорские острова	–
CS9	3 буквы	2	Мадейра	–
CT1	2 или 3 буквы	A и B	Португалия	3)
CT2	2 или 3 буквы	B	Португалия	–
CT3	2 или 3 буквы	A, B и C	Мадейра	–
CT4	2 или 3 буквы	A и B	Португалия	–
CT5	3 буквы	C	Португалия	–
CT6	3 буквы	–	Португалия	3)
CT7	3 буквы	1	Португалия	–
CT8	3 буквы	1	Азорские острова	–
CT9	3 буквы	1	Мадейра	–
CU0	3 буквы	C	Азорские острова (все острова)	–
CU1	2 или 3 буквы	A и B	Азорские острова (Санта-Мария)	3)
CU2	2 или 3 буквы	A и B	Азорские острова (Сан-Мигел)	3)

(См. продолж.)

Португалия (продолжение)

1	2	3	4	5
CU3	2 или 3 буквы	A и B	Азорские острова (Терсейра)	3)
CU4	2 или 3 буквы	A и B	Азорские острова (Грасиоза)	3)
CU5	2 или 3 буквы	A и B	Азорские острова (Сан-Жоржи)	3)
CU6	2 или 3 буквы	A и B	Азорские острова (Пико)	3)
CU7	2 или 3 буквы	A и B	Азорские острова (Фаял)	3)
CU8	2 или 3 буквы	A и B	Азорские острова (Флориш)	3)
CU9	2 или 3 буквы	A и B	Азорские острова (Корву)	-

- 1) Позывные сигналы, присваиваемые любительским станциям организаций по защите населения и оказанию помощи.
- 2) Позывные сигналы, присваиваемые любительским станциям ассоциаций радиолюбителей (ретрансляторам).
- 3) Позывные сигналы, присваиваемые любительским станциям ассоциаций радиолюбителей (стациям, не являющимся ретрансляторами).

Примечание. – Для нерегулярно используемых позывных сигналов (например, для соревнований) и экспериментальных станций используются следующие префиксы:

- Португалия: CQ7, CR5, CR6 и CS2;
- Азорские острова: CQ8, CR1 и CR2;
- Мадейра: CQ3, CQ9 и CR3.

Катар (Государство)

Любительские станции: A71AA–A71ZZ.

Экспериментальные станции: A73AA–A73ZZ.

Турецкая Республика

Любительские станции: TA, за которыми следуют цифра и группа не более чем из 3 букв.

Румыния

Любительские станции: a) станции индивидуального пользования

YO, за которыми следуют цифра и группа не более чем из 3 букв (первая из которых не является буквой K)

b) станции клубов

YO, за которыми следуют цифра и группа не более чем из 3 букв (первая из которых является буквой K).

Примечание. – YP, YQ и YR, за которыми следуют цифра и группа не более чем из 3 букв, присваиваются любительским станциям, эксплуатируемым в ходе соревнований или особых событий.

Российская Федерация

Любительские и экспериментальные станции	
RA0AA–RZ9ZZ UA0AA–UI9ZZ R0AA–R9ZZ* RA0A–RZ9Z** UA0A–UI9Z	Станции, эксплуатируемые операторами первой квалификационной категории, имеющими свидетельство HAREC
R0AAA–R9ZZZ RA0AAA–RZ9ZZZ UA0AAA–UA9ZZZ	Станции, эксплуатируемые операторами второй квалификационной категории, имеющими свидетельство HAREC
UB0AAA–UD9ZZZ UF0AAA–UG9ZZZ	Станции, эксплуатируемые операторами третьей квалификационной категории, имеющими свидетельство ARNEC (лицензия новичка)

(См. продолж.)

Российская Федерация (продолжение)

Любительские и экспериментальные станции (продолжение)	
UE0AAA–UE9ZZZ UH0AAA–UI9ZZZ	Станции, эксплуатируемые операторами четвертой квалификационной категории (начальный уровень)
RR0AA–RR9ZZ RR0AAA–RR9ZZZ	Ретрансляторы
RB0AA–RB9ZZ	Радиомаяки
RS0S–RS9S RS10S–RS99S	Станции любительской спутниковой службы
R0AAAA–R9ZZZZ R00AAA–R99ZZZ R000A–R999Z R000AA–R999ZZ R0000A–R9999Z RA00A–RZ99Z RA00AA–RZ99ZZ RA00AAA–RZ99ZZZ RA000A–RZ999Z RA000AA–RZ999ZZ	Временное использование в особых обстоятельствах
R0A–R9Z R00A–R99Z R00AA–R99ZZ***	Станции, участвующие во внутренних этапах соревнований

* При условии использования любительской станции не менее 25 календарных лет.

** При условии участия в течение последних пяти лет не менее чем в десяти международных и всероссийских соревнованиях по беспроводной связи.

*** За исключением позывных сигналов серий R00SP–R99SP, распределенных исключительно любительским станциям полярных экспедиций, работающим на дрейфующих льдах в Северном Ледовитом океане.

Руандийская Республика

Любительские станции: 9X5AA–9X5ZZ.

Самоа (Независимое Государство)

Любительские станции: 5W, за которыми следуют цифра и 2 буквы.

Сан-Марино (Республика)

Любительские станции: T72AA–T72ZZ*
T77AA–T77ZZ**
Радиоклуб: T70A**
Радиоклуб, на временной основе: T71CE**.

* ОВЧ и более высокие частоты.

** Все полосы.

Сан-Томе и Принсипи (Демократическая Республика)

Любительские станции: S92AA–S92ZZ.

Саудовская Аравия (Королевство)

Любительские станции и экспериментальные станции: 7Z, за которыми следуют цифра и 2 буквы.

Сенегал (Республика)

Любительские станции: 6W1AA–6W1ZZ.

Экспериментальные станции: 6V3AA–6V3ZZ.

Сейшельские Острова (Республика)

Любительские станции: S79AAA–S79ZZZ.

Экспериментальные станции: S78AA–S78AZ.

Сьерра-Леоне

Любительские станции: 9L, за которыми следуют цифра (0–8, обозначающая район или провинцию, в котором(ой) расположена станция) и 2 буквы.

Цифры, обозначающие районы
или провинции:

- 0 – Малые суда и прибрежные острова
- 1 – Западный район
- 2 – Северная провинция
- 3 – Южная провинция
- 4 – Восточная провинция
- 7 – Лицензия новичка
- 8 – Лицензия класса В (ОВЧ/УВЧ).

Примечание. – Иностранные радиолюбители с временной лицензией должны использовать 9L, за которыми следуют косая черта (/) и их собственный позывной сигнал.

Сингапур (Республика)

Любительские станции: 9V1AA–9V1ZZ.

Экспериментальные станции: 9V2A–9V2ZZ.

Примечание. – 9V0, за которыми следуют 2 или 3 буквы, разрешено использовать любительским станциям в особых случаях.

Синт-Мартен (нидерландская часть)

Любительские станции: PJ7AA–PJ7ZZZ.

Словацкая Республика

Любительские станции: OM0AA–OM8ZZZ
OM0A–OM9Z*
OM9AA–OM9ZZ**
OM9AAA–OM9SZZ***.

* Для международных соревнований радиолюбителей.

** Для непредвиденных задач и только на период существования этих задач.

*** Для иностранцев, осуществляющих передачу с территории Словацкой Республики.

Экспериментальные станции: OM9TAA–OM9ZZZ.

Словения (Республика)

Любительские станции: S5, за которыми следуют цифра и 1, 2 или 3 буквы.

Соломоновы Острова

Любительские станции и
экспериментальные станции: H44AA–H44ZZ.

Южно-Африканская Республика

Любительские станции:

ZR*, ZS** или ZU***, за которыми следуют цифра (обозначающая провинцию, в которой расположена станция) и 1, 2 или 3 буквы, характеризующие радиолюбителя.

Цифры, обозначающие провинции:

- 1 – Западная Капская провинция
- 2 – Восточная Капская провинция
- 3 – Северная Капская провинция
- 4 – Свободное государство
- 5 – Квазулу-Натал
- 6 – Гаутенг, Северо-Западная провинция, Мпумаланга, Северная провинция
- 7 – Антарктическая программа SANAЕ
- 8 – остров Марисон
- 9 – Намибия
- 0 – цифровые ретрансляторы и электронные доски объявлений.

* Полная лицензия, за исключением ОВЧ.

** Полная лицензия.

*** Лицензия новичка.

Экспериментальные станции:

ZT, за которыми следуют цифра и 1, 2 или 3 буквы.

Испания

Любительские станции:

Одна из групп EA, EB или EC, за которыми следуют цифра (обозначающая провинцию, в которой расположена фиксированная станция или в которой проживает владелец лицензии на подвижную станцию) и группа не более чем из 3 букв.

Вторая буква в группах EA, EB и EC обозначает, что станции являются станциями класса A, B или C, соответственно.

Временные позывные сигналы:

Группы ED, EE и EF используются вместо EA, EB и EC; при этом вторая буква D, E или F означает то же, что и буквы A, B и C (класс лицензии).

Шри-Ланка (Демократическая Социалистическая Республика)

Любительские станции:

4S5, за которыми следуют 2 или 3 буквы – класс В новичка
(только ОВЧ)
4S6, за которыми следуют 2 или 3 буквы – класс А новичка
4S7, за которыми следуют 2 или 3 буквы – общий/высокий класс.

Экспериментальные станции:

4P3, за которыми следуют 2 буквы.

Примечания. – i) Местные радиолюбители, получившие лицензию путем представления лицензий, выданных иностранными администрациями, используют 4S7, за которыми следуют 3 буквы, при этом последней является буква R.
ii) Гостевые радиолюбители используют 4S7, за которыми следует национальный позывной сигнал.
iii) Иностранные радиолюбители из администраций, имеющих соглашение на основе взаимности, используют 4S7, за которыми следуют 3 буквы, при этом последней является буква G.

Суринам (Республика)

Любительские станции и

экспериментальные станции:

PZ, за которыми следуют цифра (2–9) и группа не более чем из 3 букв.

Швеция

Любительские станции:

SA, SI, SJ, SK, SL или SM (в исключительных случаях 7S или 8S), за которыми следуют цифра и 1, 2 или 3 буквы
SH, за которыми следуют цифра и 3 буквы.

Швейцарская Конфедерация

Любительские станции:

HB9 или HB3*, за которыми следуют 4 знака, последний из которых должен быть буквой.

* Лицензия новичка.

Сирийская Арабская Республика

Любительские станции и

экспериментальные станции:

YK, за которыми следуют цифра (обозначающая зону, в которой расположена станция) и 1, 2 или 3 буквы.

Цифры, обозначающие зоны:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | – Южный регион |
| 2 | – Северный регион |
| 3 | – Восточный регион |
| 4 | – Западный регион |
| 8 | – Маяки |
| 9 | – Группы иностранных радиолюбителей |
| 0 | – Станции клубов. |

Примечания. – i) Иностранные радиолюбители – частные лица используют YK, за которыми следуют косая черта (/) и их национальный позывной сигнал.
ii) Только для особых событий радиолюбители используют 6C, за которыми следуют цифра и группа не более чем из 3 букв.

Танзания (Объединенная Республика)

Любительские станции:

5H3AA–5H3ZZ – Основная территория

5H1AA–5H1ZZ – Занзибар.

Таиланд

Любительские станции:

E2 или HS, за которыми следуют цифра (обозначающая район, в котором расположена станция) и 2 или 3 буквы.

Цифры, обозначающие районы:

- | | |
|------|---|
| 0, 1 | – Бангкок, Самутпракан, Патхумтхани, Нонгхабури, Пхранакхонсиаотхая, Ангтонг, Сарабури, Лопбури, Сингбури, Чайнат |
| 2 | – Чонбури, Районг, Чантхабури, Трат, Чаченгсао, Накхонтайок, Прачинбури, Сакэу |
| 3 | – Накхонратчасима, Чайяпхум, Бурирам, Сурин, Сисакет, Уbonratchatxani, Ясотхон, Амнатчарен |
| 4 | – Кхонкэн, Лей, Нонгхай, Удонтхани, Махасаракхам, Каласин, Саконнахон, Мукдахан, Накхонпханом, Ройет, Нонгбуалампху |
| 5 | – Мэхонгсон, Чиангмай, Лампхун, Лампанг, Пхрэ, Уттарадит, Нан, Чианграй, Пхаяу |
| 6 | – Накхонсаван, Утхайтхани, Кампхэнгпхет, Так, Пхичит, Сукхотхай, Пхитсанулок, Пхетчабун |
| 7 | – Ратчабури, Самутсокхон, Самутсонгкхрам, Накхонпатхом, Супханбури, Канчанабури, Пхетчабури, Прачуапкхрикхан |
| 8 | – Накхонситхаммарат, Краби, Пхангнга, Ранонг, Сураттхани, Чумпхон, Пхукет |
| 9 | – Сонгкхла, Паттани, Яла, Наратхиват, Транг, Пхаттхалунг, Сатун. |

Экспериментальные станции:

E22AAA–E22AZZ.

Тонга (Королевство)

Любительские станции:

A35, за которыми следуют 2 буквы.

Экспериментальные станции:

A35, за которыми следуют 3 буквы, первая из которых должна быть буквой X.

Тринидад и Тобаго

Любительские станции и
экспериментальные станции:

9Y4AA–9Y4ZZ.

Тунис

Любительские станции: 3V8AA–3V8ZZ.

Экспериментальные станции: TS8AA–TS8ZZ.

Тувалу

Любительские станции: T20AA–T29ZZ.

Экспериментальные станции: T22AA–T29ZZ.

Уганда (Республика)

Любительские станции: 5X5AA–5X5ZZ.

Украина

Любительские станции и экспериментальные станции: UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ, EM, EN или EO, за которыми следуют цифра (0–9) и 2 или 3 буквы.

Объединенные Арабские Эмираты

Любительские станции: A61, за которыми следует группа не более чем из 3 букв.

Экспериментальные станции: A62, за которыми следует группа не более чем из 3 букв.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Любительские и экспериментальные станции	
Тип лицензии	Форма позывных сигналов
Полная лицензия/расширенная лицензия/лицензия клуба ^{1), 2)}	G, за которым следуют цифра (0–8) и 2 или 3 буквы
	M, за которым следуют цифра (0, 1, 5) и 3 буквы
Промежуточная лицензия ³⁾	2E, за которыми следуют цифра (0, 1) и 3 буквы
Базовая лицензия ¹⁾	M3, за которыми следуют 3 буквы
Ретрансляционные станции	GB3, за которыми следуют 2 буквы
Станции маяков	GB3, за которыми следуют 3 буквы
Узловые станции пакетной передачи данных	GB7, за которыми следуют 2 буквы
Станции пакетной передачи данных электронной почты	GB7, за которыми следуют 3 буквы
Шлюзовые станции автоматической системы сообщения о местонахождении	MB7U, за которыми следуют 2 буквы
Симплексные (необслуживаемые) станции шлюзов доступа в интернет	MB7I, за которыми следуют 2 буквы
Стации для особых событий (временная лицензия)	GB, за которыми следуют цифра (0–2, 4–6, 8) и 2 или 3 буквы
Специальная – станции для особых событий (временная лицензия)	GB, за которыми следуют 2 или 3 цифры (0–9) и 2 или 3 буквы
Специальные станции для соревнований (временная лицензия)	G, за которым следуют цифра (0–9) и буква M, за которым следуют цифра (0–9) и буква

(См. продолж.)

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (продолжение)

<i>Заморские территории</i>	<i>Форма позывных сигналов</i>
Остров Ангилья	VP2E, за которыми следуют 2 буквы
Остров Монтсеррат	VP2M, за которыми следуют 2 буквы
Британские Виргинские Острова	VP2V, за которыми следуют 2 буквы
Острова Теркс и Кайкос	VP5, за которыми следуют 3 буквы
Остров Питкэрн и зависимые территории (Острова Хендерсон, Дюси и Оэно)	VP6, за которыми следуют 3 буквы
Фолклендские (Мальвинские) острова и зависимые территории (Южная Георгия, Южные Сандвичевые острова) Антарктические территории	VP8, за которыми следуют 3 буквы – Полная лицензия VP8, за которыми следуют 4 буквы – Специальная лицензия (144–146 МГц только для национального использования, без рассмотрения)
Бермудские острова	VP9, за которыми следуют 3 буквы
Острова Теркс и Кайкос	VQ5, за которыми следуют 3 буквы
Каймановы острова	VQ6, за которыми следуют 3 буквы
Британская территория в Индийском океане (BIOT) (Остров Диего-Гарсия и архипелаг Чагос)	VQ9, за которыми следуют 3 буквы
Гибралтар	ZB0, ZB2 или ZB3, за которыми следуют 3 буквы
Военные базы Соединенного Королевства на Кипре (Акротири и Декелия)	ZC4, за которыми следуют 3 буквы
Остров Святой Елены	ZD7, за которыми следуют 1–3 буквы
Остров Вознесения	ZD8, за которыми следуют 1–3 буквы
Тристан-да-Кунья и остров Гоф	ZD9, за которыми следуют 1–3 буквы
Каймановы острова – Большой Кайман	ZF1 или ZF2, за которыми следуют 3 буквы
Каймановы острова – Малый Кайман	ZF8, за которыми следуют 3 буквы
Каймановы острова – Кайман-Брак	ZF9, за которыми следуют 3 буквы

1) В случае если адрес основной станции владельца лицензии или адрес специальной станции для соревнований относится к перечисленным ниже территориям, и эксплуатация осуществляется по этому адресу, то в позывной сигнал вносится поправка путем вставки буквы после первого знака позывных сигналов, указанных в таблице, выше, в соответствии с определенным ниже перечнем:

Отсутствует – Англия
 U – остров Гернси
 D – остров Мэн
 J – остров Джерси
 I – Северная Ирландия
 M – Шотландия
 W – Уэльс.

2) В случае если позывной сигнал клуба присвоен на перечисленных ниже территориях, то в позывной сигнал вносится поправка путем вставки буквы после первого знака позывных сигналов, указанных в таблице, выше, в соответствии с определенным ниже перечнем:

X – Англия
 P – остров Гернси
 T – остров Мэн
 H – остров Джерси
 N – Северная Ирландия
 S – Шотландия
 C – Уэльс.

3) В случае если адрес основной станции владельца лицензии относится к территориям, перечисленным в примечании 1), и эксплуатация осуществляется по этому адресу, то в позывной сигнал вносится поправка путем замены второго знака позывных сигналов, указанных в таблице, выше, в соответствии с определенным в примечании 1) перечнем, с учетом отсутствия замены в случае расположения в Англии.

Соединенные Штаты Америки

Любительские станции	
K0A-K9Z N0A-N9Z W0A-W9Z	За исключением буквы X после цифры
K0AA-K9ZZZ N0AA-N9ZZZ W0AA-W9ZZZ	
AA0A-AL9ZZ KA0A-KZ9ZZ NA0A-NZ9ZZ WA0A-WZ9ZZ	
KA0AAA-KZ9ZZZ WA0AAA-WZ9ZZZ	За исключением буквы X после цифры
Экспериментальные станции	
AA2XAA-AE9XZZ AL2XAA-AL9XZZ KA2XAA-KZ9XZZ WA2XAA-WZ9XZZ	

Уругвай (Восточная Республика)

Любительские станции:

CX, за которыми следуют цифра (1–9) и группа не более чем из 3 букв, первая из которых обозначает департамент, в котором расположена станция.

Экспериментальные станции:

CV, CW или CX, за которыми следуют цифра (1–9) и группа не более чем из 3 букв.

Вануату (Республика)

Любительские станции:

YJ8, за которыми следуют 2 буквы (как правило, инициалы лицензированного радиолюбителя)
YJ8N*, за которыми следуют 2 буквы
YJ8V**, за которыми следуют 2 буквы.

* Для любительских станций, эксплуатируемых новичками.

** Для любительских станций владельцев ограниченных лицензий (ОВЧ).

Государство-город Ватикан

Любительские станции:

HV, за которыми следуют цифра и 2 буквы.

Венесуэла (Боливарианская Республика)

Любительские станции:

YV, YX или 4M, за которыми следуют цифра и 3 буквы.

Вьетнам (Социалистическая Республика)

Любительские станции:

XV или 3W, за которыми следуют цифра (2–9, обозначающая район, в котором расположена станция) и 1–4 буквы.

Замбия (Республика)

Любительские станции:

9J2, за которыми следуют 2 знака, последний из которых должен быть буквой.

Зимбабве (Республика)

Любительские станции:

Z21AA-Z29ZZ.

ПОПРАВКИ

Поправка №	Оперативный бюллетень №	Администрация
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		