



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

МСЭ-Т

СЕКТОР СТАНДАРТИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ МСЭ

Q.834.1

(06/2004)

СЕРИЯ Q: КОММУТАЦИЯ И СИГНАЛИЗАЦИЯ
Интерфейс Q3

**Требования ATM-PON и управляемые
объекты для представления сети и сетевых
элементов**

Рекомендация МСЭ-Т Q 834.1

РЕКОМЕНДАЦИИ МСЭ-Т СЕРИИ Q
КОММУТАЦИЯ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ РУЧНОМ СПОСОБЕ УСТАНОВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	Q.1–Q.3
АВТОМАТИЧЕСКОЕ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	Q.4–Q.59
ФУНКЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ ДЛЯ СЛУЖБ ЦСИС	Q.60–Q.99
СЛУЧАИ, ПРИМЕНИМЫЕ К СТАНДАРТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ МСЭ-Т	Q.100–Q.119
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ СИГНАЛИЗАЦИИ №№ 4, 5, 6, R1 и R2	Q.120–Q.449
ЦИФРОВЫЕ СТАНЦИИ	Q.500–Q.599
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ	Q.600–Q.699
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ СИГНАЛИЗАЦИИ № 7	Q.700–Q.799
ИНТЕРФЕЙС Q3	Q.800–Q.849
ЦИФРОВАЯ АБОНЕНТСКАЯ СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ № 1	Q.850–Q.999
СЕТЬ СУХОПУТНОЙ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	Q.1000–Q.1099
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СПУТНИКОВЫМИ ПОДВИЖНЫМИ СИСТЕМАМИ	Q.1100–Q.1199
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СЕТЬ	Q.1200–Q.1699
ТРЕБОВАНИЯ К СИГНАЛИЗАЦИИ И ПРОТОКОЛЫ IMT-2000	Q.1700–Q.1799
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛИЗАЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К УПРАВЛЕНИЮ ВЫЗОВАМИ НЕЗАВИСИМО ОТ СЛУЖБЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (BICC)	Q.1900–Q.1999
ШИРОКОПОЛОСНАЯ ЦСИС	Q.2000–Q.2999

Для получения более подробной информации просьба обращаться к перечню Рекомендаций МСЭ-Т.

Рекомендация МСЭ-Т Q.834.1

Требования ATM-PON и управляемые объекты для представления сети и сетевых элементов

В данной Рекомендации определяются управляемые объекты, требуемые для задач управления пассивной оптической сетью (ATM-PON). Определения этих объектов предназначены для использования при построении информационной модели, нейтральной в отношении протоколов. Представление сетевого элемента совместно с представлением сети ATM-PON моделируется в соответствии с концепцией информационного моделирования, нейтрального в отношении протоколов. Концепцией предусматривается поддержка информационной базы MIB, нейтральной в отношении протоколов, что позволяет разработчикам извлекать базу MIB, специфичную для реализации, из любого протокола управления. Информационная модель, описание которой здесь приводится, применяется в интерфейсе между уровнем управления сетью и уровнем управления элементами.

Рекомендация МСЭ-Т Q.834.1 утверждена 13 июня 2004 года 4-й Исследовательской комиссией МСЭ-Т (2001–2004 гг.) в соответствии с процедурой, изложенной в Рекомендации МСЭ-Т A.8.

Ключевые слова

APON, BPON.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Международный союз электросвязи (МСЭ) является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций в области электросвязи. Сектор стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) – постоянный орган МСЭ. МСЭ-Т отвечает за изучение технических, эксплуатационных и тарифных вопросов и за выпуск Рекомендаций по ним с целью стандартизации электросвязи на всемирной основе.

На Всемирной ассамблее по стандартизации электросвязи (ВАСЭ), которая проводится каждые четыре года, определяются темы для изучения Исследовательскими комиссиями МСЭ-Т, которые, в свою очередь, вырабатывают Рекомендации по этим темам.

Утверждение Рекомендаций МСЭ-Т осуществляется в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 ВАСЭ.

В некоторых областях информационных технологий, которые входят в компетенцию МСЭ-Т, необходимые стандарты разрабатываются на основе сотрудничества с ИСО и МЭК.

ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящей Рекомендации термин "администрация" используется для краткости и обозначает как администрацию электросвязи, так и признанную эксплуатационную организацию.

Соблюдение положений данной Рекомендации носит добровольный характер. Однако в Рекомендации могут содержаться определенные обязательные положения (например, для обеспечения возможности взаимодействия или применимости), и соблюдение положений данной Рекомендации достигается в случае выполнения всех этих обязательных положений. Для выражения необходимости выполнения требований используется синтаксис долженствования и соответствующие слова (такие, как "должен" и т. п.), а также их отрицательные эквиваленты. Использование этих слов не предполагает, что соблюдение положений данной Рекомендации является обязательным для какой-либо из сторон.

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

МСЭ обращает внимание на вероятность того, что практическое применение или реализация этой Рекомендации может включать использование заявленного права интеллектуальной собственности. МСЭ не занимает какую бы то ни было позицию относительно подтверждения, обоснованности или применимости заявленных прав интеллектуальной собственности, независимо от того, отстаиваются ли они членами МСЭ или другими сторонами вне процесса подготовки Рекомендации.

На момент утверждения настоящей Рекомендации МСЭ не получил извещение об интеллектуальной собственности, защищенной патентами, которые могут потребоваться для выполнения этой Рекомендации. Однако те, кто будет применять Рекомендацию, должны иметь в виду, что это может не отражать самую последнюю информацию, и поэтому им настоятельно рекомендуется обращаться к патентной базе данных БСЭ.

© ITU 2006

Все права сохранены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких-либо средств без письменного разрешения МСЭ.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1 Сфера применения	1
2 Справочные документы.....	1
3 Определения	2
4 Сокращения	3
5 Условные обозначения	5
6 Общий обзор.....	6
6.1 Архитектура функционирования	6
6.2 Представление сетевого элемента (NE) совместно с представлением сети (NW) (Совместное представление)	6
7 Требования.....	7
7.1 Взаимосвязанные требования	7
7.2 Обработка отказов.....	10
7.3 Текущий контроль за рабочими характеристиками.....	11
8 Объекты управления	18
8.1 AAL1PMHistoryDataF	19
8.2 AAL1ProfileF.....	20
8.3 AAL2PMHistoryDataF	21
8.4 AAL2ProfileF	22
8.5 AAL2PVCProfileF	22
8.6 AAL5PMHistoryDataF	23
8.7 AAL5ProfileF	24
8.8 accessGroupF	24
8.9 adslICTPF	25
8.10 adslLayerNetworkDomainF	25
8.11 adslLinkConnectionF	25
8.12 adslSubnetworkF	25
8.13 adslTopologicalLinkEndF	26
8.14 adslTopologicalLinkF	26
8.15 adslTrailF	26
8.16 adslTTPF	26
8.17 alarmLogRecordF.....	26
8.18 alarmSeverityAssignmentProfileF	27
8.19 APONCTP.....	27
8.20 APONLayerNetworkDomain	28
8.21 APONLink.....	28
8.22 APONLinkConnection	28
8.23 APONLogicalLinkEnd.....	28
8.24 APONSubnetwork.....	28
8.25 APONTrail	29

	Стр.
8.26 APONPhysicalPortResource	29
8.27 APONPMHistoryData	30
8.28 APONTTP	30
8.29 ATMCrossConnectionF	30
8.30 ATMCrossConnectionControlF	31
8.31 ATMNetworkAccessProfileF	31
8.32 ATMPhysicalPortResource	32
8.33 ATMTrafficLoadHistoryDataF	33
8.34 attributeValueChangeRecordF	33
8.35 au3CTPF	34
8.36 au4CTPF	34
8.37 BridgedLANLayerNetworkDomainF	34
8.38 BridgedLANServiceProfileF	35
8.39 BridgedLANSubnetworkF	35
8.40 BICIF	35
8.41 BISSIF	36
8.42 cellBasedCTPF	36
8.43 cellBasedTTPF	36
8.44 CESServiceProfileF	37
8.45 CTPF	37
8.46 DS1CTPF	38
8.47 DS1LayerNetworkDomainF	38
8.48 DS1PMHistoryDataF	38
8.49 DS1SubnetworkConnectionF	40
8.50 DS1SubnetworkF	40
8.51 1DS1TTPF	40
8.52 DS3CTPF	40
8.53 DS3LayerNetworkDomainF	40
8.54 DS3PhysicalPortResource	40
8.55 DS3PMHistoryDataF	41
8.56 DS3SubnetworkF	42
8.57 DS3SubnetworkConnectionF	42
8.58 DS3TTPF	42
8.59 E1CTPF	42
8.60 E1LayerNetworkDomainF	42
8.61 E1PMHistoryDataF	43
8.62 E1SubnetworkConnectionF	43
8.63 E1SubnetworkF	43
8.64 E1TTPF	44
8.65 E3CTPF	44

	Стр.
8.66 E3LayerNetworkDomainF	44
8.67 E3PMHistoryDataF	44
8.68 E3SubnetworkConnectionF.....	45
8.69 E3SubnetworkF	45
8.70 E3TTPF	45
8.71 EquipmentHolderF	45
8.72 EthernetCTPF	46
8.73 EthernetPhysicalPortResource	46
8.74 EthernetPMHistoryDataF	47
8.75 EthernetProfileF	48
8.76 EthernetTTPF	49
8.77 filterProfileF	49
8.78 LESServiceProfileF	49
8.79 layerNetworkDomainF	50
8.80 linkConnectionF	50
8.81 logF	51
8.82 logicalLinkEndF	52
8.83 logicalLinkF	52
8.84 logicalMTPLinkF	53
8.85 MACBridgeConfigurationDataF	53
8.86 MACBridgeF	54
8.87 MACBridgePMHistoryDataF	54
8.88 MACBridgePortF	55
8.89 MACBridgePortPMHistoryDataF	56
8.90 MACBridgeServiceProfileF	56
8.91 managedEntityCreationLogRecordF	57
8.92 managedEntityDeletionLogRecordF	57
8.93 MLTTestResultsF	58
8.94 msCTPF	59
8.95 msTTPF	59
8.96 NEFSAN	59
8.97 networkF	60
8.98 NT	61
8.99 OLT	61
8.100 OLTResource	61
8.101 ONT.....	61
8.102 ONU	62
8.103 PhysicalPathTPF	62
8.104 PhysicalPONPortF.....	63
8.105 PhysicalPortF.....	63

	Стр.
8.106 pluginUnitF	64
8.107 PriorityQueue	65
8.108 rsCTPF	66
8.109 rsTTPF	66
8.110 SCSPparameterProfile1F	66
8.111 SSCSPparameterProfile2F	67
8.112 softwareF	68
8.113 SONETDHLinePMHistoryData	68
8.114 SONETSDHPhysicalPortResource	69
8.115 SONETSDHSectionAdaptationPMHistoryData	70
8.116 SONETSDHSectionPathPMNistoryData	70
8.117 subnetworkConnectionF	72
8.118 subnetworkF	72
8.119 TCAdaptorDbaFairnessPMHistoryData	73
8.120 tcAdaptorTTPF	74
8.121 TCAdaptionProtocolMonitoringPMHistoryData	75
8.122 T-CONT	75
8.123 TCONTbuffer	76
8.124 TCONTbufferPMHistoryData	76
8.125 thresholdDataF	77
8.126 topologicalLinkEndF	77
8.127 topologicalLinkF	77
8.128 trafficDescriptorProfileF	78
8.129 TrafficScheduler	79
8.130 trailF	80
8.131 TTPF	80
8.132 uniInfoF	81
8.133 upcNpcDisagreementPMHistoryDataF	82
8.134 vc3TTPF	83
8.135 vc4TTPF	83
8.136 vcCTPF	84
8.137 vcLayerNetworkDomainF	85
8.138 vcLinkConnectionF	85
8.139 vcLogicalLinkF	85
8.140 vcSubnetworkConnectionF	86
8.141 vcSubnetworkF	86
8.142 vcTopologicalLinkEndF	86
8.143 vcTopologicalLinkF	87
8.144 vcTrailF	87
8.145 vcTTPF	87

	Стр.
8.146 vdslCTPF	88
8.147 vdslLayerNetworkDomainF	88
8.148 vdsLinkConnectionF	88
8.149 vdsSubnetworkF	88
8.150 vdsTopologicalLinkEndF	88
8.151 vdsTopologicalLinkF	89
8.152 vdsTrailF	89
8.153 vdsTTPF	89
8.154 voiceCTPF	89
8.155 voiceLayerNetworkDomainF	90
8.156 voicePMHistoryDataF	90
8.157 voiceServiceProfileAAL1F	91
8.158 voiceServiceProfileAAL2F	91
8.159 voiceSubnetworkConnectionF	91
8.160 voiceSubnetworkF	92
8.161 voiceTTPF	92
8.162 vpCTPF	92
8.163 vpLayerNetworkDomainF	93
8.164 vpLinkConnectionF	93
8.165 vpLogicalLinkF	94
8.166 vpSubnetworkConnectionF	94
8.167 vpSubnetworkF	94
8.168 vpTopologicalLinkEndF	94
8.169 vpTopologicalLinkF	95
8.170 vpTrailF	95
8.171 vpTTPF	95
8.172 vpvcPMHistoryDataF	96
Приложение А – Таблицы возможных неисправностей.....	98
A.1 Сигналы аварии сети DCN для системы управления элементом FSAN	98
A.2 Сигналы аварии оборудования	99
A.3 Аварийные сигналы службы Качества обслуживания.	109
Приложение В – Сеть связи.....	112
Приложение С – Диаграмма взаимоотношения объектов	114
C.1 Управление учетными записями.....	115
C.2 Пункты окончаний	116
C.3 Уровни адаптации AAL	117
C.4 Монитор физических характеристик.....	118
C.5 E-R диаграмма адаптера ТС	119
C.6 E-R диаграмма переключений ATM.....	120

	Стр.
C.7 Е-Р диаграмма характеристик трафика.....	121
C.8 Регистрация.....	122
C.9 Нагрузка трафика ATM.....	123
C.10 Совместное представление управляемых объектов.....	124
C.11 Домен уровня сети и подсеть	125
C.12 Подключение линий связи.....	126
C.13 Соединение подсети.....	126
Дополнение I – Требования операционной системы FSAN	127
I.1 Введение.....	127
I.2 Процессы	127
I.3 Архитектура управления	134
I.4 Требования к управлению	138
I.5 Сеть передачи данных.....	147
I.6 Платформа управления элементом.....	147
I.7 Управление устранением неисправностей и характеристиками среды передачи	149
I.8 Справочные документы	151
Дополнение II – Таблицы управляемых объектов	152
II.1 Представление сетевых элементов	152
II.2 Представление сети	155

Рекомендация МСЭ-Т Q.834.1

Требования ATM-PON и управляемые объекты для представления сети и сетевых элементов

1 Сфера применения

В данной Рекомендации приводится конкретная информация о системе ATM-PON интерфейса Q в базовой точке, находящейся за пределами уровня управления элементом (Рекомендация МСЭ-Т M.3013). Настоящий интерфейс Q определяется как представление сети и сетевых элементов.

В данной Рекомендации описаны управляемые объекты для представления сети и сетевых элементов с целью поддержки информационной модели сети ATM-PON, нейтральной в отношении протоколов. Как следствие, управляемые объекты и свойства этих объектов будут применяться при разработке информационной модели, нейтральной в отношении протоколов. Затем эту модель можно использовать для разработки специальных MIB, соответствующих протоколам управления. Данные управляемые объекты являются специфическими для сети ATM-PON. Поэтому для того чтобы отличить их от управляемых объектов общего назначения, к именам этих объектов добавлен суффикс "F".

2 Справочные документы

Нижеследующие Рекомендации МСЭ-Т и другие источники содержат положения, которые путем ссылки на них в данном тексте составляют положения настоящей Рекомендации. На момент публикации указанные издания были действующими. Все Рекомендации и другие источники подлежат пересмотру, поэтому всем пользователям настоящей Рекомендации предлагается изучить возможность использования самого последнего издания перечисленных ниже Рекомендаций и других источников. Перечень действующих Рекомендаций МСЭ-Т публикуется регулярно. Ссылка на документ, приведенная в данной Рекомендации, не придает ему какциальному документу статус рекомендации.

- [1] ITU-T Recommendation M.3010 (2000), *Principles for a telecommunications management network*.
- [2] ITU-T Recommendation M.3013 (2000), *Considerations for a telecommunications management network*.
- [3] Рекомендация МСЭ-Т G.709/Y.1331 (2003 г.), *Интерфейсы оптической транспортной сети (OTN)*.
- [4] ITU-T Recommendation G.774 (2001), *Synchronous digital hierarchy (SDH) – Management information model for the network element view*.
- [5] ITU-T Recommendation G.902 (1995), *Framework Recommendation on functional access networks (AN) – Architecture and functions, access types, management and service mode aspects*.
- [6] ITU-T Recommendation G.982 (1996), *Optical access networks to support services up to the ISDN primary rate or equivalent bit rates*.
- [7] ITU-T Recommendation G.983.1 (1998), *Broadband optical access systems based on Passive Optical Networks (PON), plus Amendment 1 (2001) and Corrigendum 1 (1999)*.
- [8] ITU-T Recommendation G.983.2 (2002), *ONT management and control interface specification for B-PON, plus Amendment 1 (2003)*.
- [9] Рекомендация МСЭ-Т G.983.3 (2001 г.), *Система широкополосного оптического доступа с расширенными функциональными возможностями за счет использования распределения по длиnam волн*.
- [10] ITU-T Recommendation G.983.4 (2001), *A broadband optical access system with increased service capability using dynamic bandwidth assignment*.

- [11] ITU-T Recommendation G.852.2 (1999), *Enterprise viewpoint description of transport network resource model*.
- [12] ITU-T Recommendation G.992.1 (1999), *Asymmetrical digital subscriber line (ADSL) transceivers*.
- [13] ITU-T Recommendation G.992.2 (1999), *Splitterless asymmetric digital subscriber line (ADSL) transceivers*.
- [14] ITU-T Recommendation I.321 (1991), *B-ISDN protocol reference model and its application*.
- [15] Рекомендация МСЭ-Т I.326 (2003 г.), .Функциональная архитектура транспортных сетей, базирующихся на ATM.
- [16] ITU-T Recommendation I.366.1 (1998), *Segmentation and Reassembly Service Specific Convergence Sublayer for the AAL type 2*.
- [17] ITU-T Recommendation I.366.2 (2000), *AAL type 2 service specific convergence sublayer for narrow-band services*.
- [18] ITU-T Recommendation I.432.2 (1999), *B-ISDN user-network interface – Physical layer specification: 155 520 kbit/s and 622 080 kbit/s operation*.
- [19] ITU-T Recommendation X.731 (1992) | ISO/IEC 10164-2:1993, *Information technology – Open Systems Interconnection – Systems Management: State management function*.
- [20] ATM Forum AF-NM-0020.001 (1998), *M4 Interface Requirements and Logical MIB: ATM Network Element View*.
- [21] IETF RFC 1483 (1993), *Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5*.
- [22] ANSI T1.413 (1998), *Network to Customer Installation Interfaces – Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) Metallic Interface*.
- [23] IEEE 802.1D, *Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Media Access Control (MAC) Bridges*.

3 Определения

В настоящей Рекомендации применяются следующие термины, которые уже определены Рекомендациями МСЭ-Т G.982 и G.983.1:

3.1 сеть оптического доступа (OAN): Группа звеньев доступа с совместным использованием одинаковых сетевых интерфейсов и поддерживающих системами передачи с оптическим доступом. OAN может состоять из нескольких ODN, присоединенных к одному OLT.

3.2 оптическая распределительная сеть (ODN): ODN включает средства для оптической передачи от OLT к пользователям и наоборот. В этой сети используются пассивные оптические элементы.

3.3 оконечное устройство/терминал оптической линии связи (OLT): OLT включает сетевой интерфейс OAN и присоединяется к одной или нескольким сетям ODN.

3.4 оконечное устройство/терминал оптической сети (ONT): ONU, используемый для FTTH, и включает функцию пользовательского порта.

3.5 блок оптической сети (ONU): ONU включает пользовательский интерфейс OAN (с прямым или дистанционным управлением) и присоединяется к ODN.

4 Сокращения

В настоящей Рекомендации используются следующие сокращения:

AAL	Уровень адаптации ATM
ABR	Доступная скорость передачи
ADSL	Асимметричная цифровая абонентская линия
AIS	Сигнал индикации аварийного состояния
AN	Сеть доступа
APON	ATM-PON
ATM	Асинхронный режим переноса
BBE	Фоновая блочная ошибка
BES	Секунды с ошибочными пакетами
BICI	Широкополосный межсетевой интерфейс
BISSI	Широкополосный интерфейс между системами коммутации
CBR	Постоянная скорость потока данных
CCS	Общеканальная сигнализация
CES	Услуга эмуляции каналов
CID	Идентификатор (ID) канала
CLP	Приоритет потери сот
CMIP	Общий протокол передачи информации управления
CORBA	Общая архитектура обработчика объектных запросов
CPS	Подуровень общей части
CRC	Циклический контроль ошибок по избыточности
CS	Подуровень сходимости
CTP	Точка окончания соединения
DCE	Переходное оборудование канал-данные
DCN	Сеть передачи данных
DSx	Уровень x цифрового сигнала
DTE	Переходное оборудование данных
ELCP	Протокол ELC
EM	Управление элементами
EML	Уровень управления элементами
EMS	Система управления элементами
ES	Секунды с ошибками
ESF	Расширенный суперкадр
FSAN	Сеть доступа с полным обслуживанием
GFR	Гарантированная скорость передачи кадров

HEC	Контроль ошибок в заголовке
IP	Межсетевой протокол (IP)
ЦСИС	Цифровая сеть с интегризованными службами
МСЭ	Международный союз электросвязи
LES-EOC	Эмуляция локальных сетей связи – встроенный операционный канал
LIM	Модуль линейного интерфейса
LOF	Потеря кадра
LOS	Потеря сигнала
ME	Управляемый объект
MIB	Информационная база управления
MTP	Многоточечное место подключения
NE	Сетевой элемент
NEL	Уровень управления сетевыми элементами
NM	Управление сетью
NML	Уровень управления сетью
NMS	Система управления сетью электросвязи
NPC	Контроль параметров сети
NT	Сетевой терминал
NW	Сеть
OAM	Эксплуатация, административное управление и техническое обслуживание
OAN	Оптическая сеть доступа
ODN	Оптическая распределительная сеть
OFS	Секунда, содержащая сигнал OOF (выход за границы кадра)
OLT	Терминал оптической линии
OMCI	Интерфейс управления и контроля ONT
ONT	Терминал оптической сети
ONU	Блок оптической сети
OOF	Выход за границы кадра
OSF	Функция системы эксплуатации
PDU	Протокольный блок данных
PM	Управление функциональными параметрами
PON	Пассивная оптическая сеть
POTS	Обычная аналоговая телефонная сеть
PVC	Постоянный виртуальный канал
QoS	Качество обслуживания
RDI	Удаленное обнаружение неисправностей
RFI	Удаленная индикация отказов

SAR	Сегментация и повторная сборка
SCP	Возможности и функциональные параметры услуги
SD	Ухудшение качества сигнала
SDH	Синхронная цифровая иерархия
SDP	Период с серьезными нарушениями передачи
SDU	Сервисный блок данных
SES	Пораженные секунды
SM	Управление услугой
SML	Уровень управления услугой
SN	Узел служб
SNC	Соединение подсети
SNI	Интерфейс узла служб
SNMP	Простой протокол управления сетью
SRTS	Метод синхронной остаточной временной метки
STD	Структурированные данные
STF	Стартовое поле
SVC	Коммутируемый виртуальный канал
TMN	Сеть управления электросвязью
TP	Оконечная точка
TPP	Точка окончания текущего маршрута (трейла)
UAS	Недоступные секунды
UBR	Неопределенная скорость передачи
UNI	Интерфейс "пользователь-сеть"
UPC	Контроль использования параметров
UUI	Индикация пользователь-пользователь
VBR	Переменная скорость цифрового потока
VC	Виртуальный канал
VCC	Соединение виртуального канала
VCI	Идентификатор виртуального канала
VDSL	Сверхскоростная цифровая абонентская линия
VP	Виртуальный тракт
VPC	Соединение виртуального тракта
VPI	Идентификатор виртуального тракта

5 Условные обозначения

Отсутствуют.

6 Общий обзор

6.1 Архитектура функционирования

В данной Рекомендации рассматриваются функции управления элементами сети FSAN через интерфейс Q.

Операционные системы управляют элементами сети FSAN и соответствующими портами интерфейса через интерфейс Q посредством управления терминалом оптической линии OLT. Элементы сети FSAN включают: терминал оптической линии (OLT), оптическую распределительную сеть (ODN), блок оптической сети (ONU), сетевой терминал (NT) и терминал оптической сети (ONT) (Рекомендация МСЭ-Т G.983.1), показанные на рисунке 1. ODN предоставляет одну или несколько оптических трасс между одним OLT и одним или несколькими ONU/ONT. Соединение ONU и NT осуществляется посредством асимметричной цифровой абонентской линии ADSL или цифровой линии с очень высокой скоростью передачи (VDSL). В направлении базовой сети OLT имеет порт BICI/BISSI, а для пользователей ONT/NT снабжена одним или несколькими портами интерфейса пользователь-сеть (UNI). Окончание оптической линии OLT управляет устройством ONU, сетевым окончанием NT и окончанием оптической сети ONT (Рекомендация МСЭ-Т G.983.2).

Система управления элементом FSAN (FSAN EMS) состоит из функций операционной системы (E-OSF), включает несколько N-OSF и S-OSF (Рекомендации МСЭ-Т M.3010 и M.3013) и управляет всеми сетевыми элементами FSAN, показанными на рисунке 1. Интерфейс Q определяет представление сетевого элемента, объединенного с представлением сети. Данный интерфейс называется IF1 и описан в требованиях к эксплуатации FSAN, приведенных в Дополнении I.




Рисунок 1/Q.834.1 – Сетевые элементы FSAN и рабочий интерфейс архитектуры функционирования

6.2 Представление сетевого элемента (NE) совместно с представлением сети (NW) (Совместное представление)

Данная Рекомендация использует совместное представление, определенное как представление сетевого элемента (NE) совместно с представлением сети (NW), для рассмотрения как сетевого элемента FSAN, так и подсети FSAN.

7 Требования

Основные требования к операционной системе сети ATM-PON описаны в требованиях к эксплуатации FSAN и приведены в Дополнении I. В данной Рекомендации использованы некоторые из этих требований, и из требований к управлению обработкой отказов взята обработка отказов, а из требований к управлению качеством функционирования взят текущий контроль за рабочими характеристиками.

7.1 Взаимосвязанные требования

Номер и буква после требований относятся к соответствующему пункту Дополнения I "Требования к функционированию FSAN".

7.1.1 Управление конфигурацией системы

При установке оборудования автоматическое детектирование должно включать следующую последовательность действий: установка, самопроверка включения питания, аутентификация оборудования, чтение информации об инвентаризации, инсталляция сообщения в сеть доступа FSAN EMS, загрузка информации о конфигурации. После прочтения информации об инвентаризации должна быть послана в сеть FSAN EMS, при возможности независимо от того, имеется ли оборудование нужного типа. (38 М)

Система управления элементом FSAN должна обладать способностью к созданию логических представлений тех ресурсов, которые требуются для управления сетью и услугами. После получения соответствующего запроса должны предоставляться все необходимые параметры сети и услуг. (77 М)

Необходимо обеспечить возможность создания логических ресурсов в системе управления элементом FSAN, не требуя при этом, чтобы в сети физически присутствовало оборудование. (79 М)

Система управления элементом FSAN должна автоматически размещать требуемые ресурсы, если они не идентифицированы в запросе. (82 М)

Если используются все вспомогательные и инсталлированные ресурсы, то система управления элементом FSAN должна использовать следующие доступные запасные и неинсталлированные ресурсы. (83 М)

Если нет запасных ресурсов для инсталляции, то система управления элементом FSAN должна предложить список оборудования, которое следует установить для выполнения полученного запроса. В список оборудования должны быть включены следующие данные:

- тип устанавливаемого оборудования;
- место установки оборудования (стойка/шкаф/слот, OLT или ONU и т. д.);
- версии программного и аппаратного обеспечения, совместимые с существующим аппаратным обеспечением. (84 М)

Все списки оборудования должны храниться в системе управления элементом FSAN, до тех пор пока от сетевого элемента NE не будет получено сообщение о том, что сетевое оборудование действительно установлено и правильно аутентифицировано. (85 М)

До установки оборудования необходимо обеспечить возможность предварительной его конфигурации путем доставки требуемых данных в процессе создания логического представления. (86 М)

Для индивидуальных интерфейсов UNI или виртуальных трактов (VP) должна быть обеспечена возможность модификации сервисных параметров (скорости передачи бит, типа услуги, контроля ошибок (если используется)). (87 М)

Система управления сетью NMS должна обладать возможностью создавать логические ресурсы и тракты для сквозного обеспечения сети и услуги. Все необходимые параметры должны быть указаны в соответствующем запросе. (121 М)

Должна обеспечиваться возможность создания логических ресурсов в системе NMS без присутствия системы управления элементом FSAN. (123 М)

Пользователь NMS должен получать сведения об успешном выполнении любой операции или появлении ошибки. (127 М)

7.1.2 Управление обработкой отказов

Управление обработкой отказов относится к большому набору функций, связанных с выявлением, изоляцией, подготовкой отчета и исправлением аварийных эксплуатационных условий работы сети. В этом контексте управление обработкой отказов состоит из следующих операций:

- обнаружение начала аварийного состояния (выявление/возникновение событий);
- обработка события (корреляция и фильтрация);
- локализация отказа;
- регистрация события в журнале;
- проведение испытания. (24 М)

Необходимо, чтобы при присоединении к сети сетевое оборудование могло автоматически выполнить самотестирование (если его можно применить). Завершение самотестирования должно приводить сетевое оборудование в известное состояние. Сообщение о событии должно быть направлено в FSAN EMS, для того чтобы указать на отказ при самотестировании. (50 М)

Должна обеспечиваться возможность выполнения специальных испытаний службы, связанных с транспортной средой между устройством ONU и сетевым окончанием NT, где ONU и NT отделены друг от друга. Там, где возможно, функции тестирования должны иметь возможность определить, имеется ли в наличии или отсутствует оборудование пользователя. Сообщение о любом отказе, выявленном при испытании, должно направляться в систему FSAN EMS. (55 М)

Возможно, путем использования тестовых функций и внутриинтервальной корреляции события должна обеспечиваться возможность точного разделения отказов в сети ODN и отказов в устройстве ONU. (57 М)

Если при текущем наблюдении за сетью или испытании сети выявлен отказ, влияющий на работу службы, то соответствующее оборудование для проведения обследования должно быть выведено из сети. (100 М)

Должна быть обеспечена возможность блокировки и разблокировки ресурсов, предоставляющих услугу, позволяющую продолжить эксплуатацию оборудования. Пока осуществляется блокировка ресурса для проведения технического обслуживания, необходимо обеспечить невозможность пользоваться службой, поддерживаемой данным ресурсом. Отчет о событии должен предоставляться в формате, описанном в Рекомендации МСЭ-Т X.733. (101 М)

Система FSAN EMS должна обеспечивать возможность передавать сообщение в систему NMS о следующих отказах:

- отказах сетевого оборудования;
- отказах интерфейсов;
- об условиях окружающей среды внутри сетевого элемента, там, где это необходимо. (102 М)

В отчете об отказе должна точно указываться причина, интенсивность, время и место возникновения условий, выявленных сетью на пути к специальному оборудованию, подлежащему замене. (103 М)

Должна быть обеспечена возможность выполнения самотестирования специального сетевого оборудования из системы FSAN EMS. (106 М)

Должна быть обеспечена возможность подтверждения правильности конфигурации службы посредством выдачи запроса на выполнение тестирования подключения от системы FSAN EMS к сетевому элементу NE. (107 О)

Чтобы установить основную причину появления проблемы, там, где имеется вероятность появления большого числа отказов, внутри своей проблемной области система FSAN EMS должна выполнить анализ и исправление отказов. Это должно привести к дополнению отчета об отказе, представленного пользователю или системе NMS, описанием соответствующего действия по его исправлению. (108 М)

Должна быть обеспечена возможность установки и модификации пороговых значений возникновения отказов, относящихся к определенной услуге. О возникновении отказа или о превышении порогового состояния установленному кругу пользователей или системе NMS должно направляться соответствующее сообщение. (109 М)

Все отчеты об отказах должны заноситься в рабочий журнал. (111 М)

Система FSAN EMS должна принимать и соответствующим образом реагировать на запросы из сети NMS о том, следует ли учитывать отчеты об отказах или отклонять их. (112 М)

Чтобы помочь в установлении местоположения упреждающего отказа, должна обеспечиваться возможность применения испытательных шлейфов для сетевого элемента NE: вручную, на основе запроса, полученного при диагностировании отказа, или автоматически, как часть текущих испытаний с низким приоритетом. Должна быть обеспечена возможность активации и выведения из строя устройства для испытания частоты появления ошибочных битов в сетевом элементе NE, с тем чтобы проконтролировать ошибки в тракте между контурами. (113 М)

Для функций управления сетью (NM-OSF) должна быть обеспечена возможность учета или отклонения отчетов об отказах, направляемых в систему FSAN EMS или получаемых из нее. (133 М)

7.1.3 Управление качеством функционирования

Чтобы получить информацию о работе сети и качестве обслуживания, после инсталляции сетевое оборудование должно подвергаться контролю. Измерения должны базироваться на контроле сетевых или сервисных параметров. Информация о событии должна направляться в систему FSAN EMS, в которой контрольная функция определяет, преодолено ли пороговое значение какого-либо параметра. Мониторинг не должен оказывать влияние на трафик пользователя. (62 М)

Должна быть обеспечена возможность активации и подавления плановых сообщений о текущих и исторических эксплуатационных данных сети, полученных из системы FSAN EMS. Параметры, используемые для контроля, должны конфигурироваться с сетевыми отказами и, если необходимо, должны поддаваться модификации. Изменение любых параметров должно быть невозможным в том случае, когда установлены все критерии контроля и контроль начат без первого отключения. (65 М)

После активации функции контроля должна быть обеспечена возможность установления периода времени, в течение которого должна записываться рабочая информация. Период времени должен быть изменяемым. (66 М)

Сетевой элемент NE должен подавлять все контрольные интервалы с нулевыми показаниями, полученными в пределах любого планового отчета, пересылаемого в систему FSAN EMS. (68 М)

С целью контроля и внесения поправок в рабочие параметры и повышения эффективности функционирования сети контроль за эксплуатационными показателями должен включать просмотр текущих и исторических статистических данных в каждом 15-минутном интервале в течение 24-часового периода. Эта информация также должна помочь в проведении анализа сети, сетевом планировании, управлении загруженностью и составлении счетов. (69 О)

Должна быть обеспечена возможность активации и отключения функций контроля рабочих параметров, передаваемых из системы FSAN EMS. При активации контрольной функции должна быть обеспечена возможность установления периода времени, в течение которого записывается информация о параметрах. Период времени должен быть изменяемым. (115 М)

Чтобы получать информацию о качестве обслуживания (QoS), сбор некоторых данных по эксплуатационному контролю должен осуществляться в автоматическом режиме. Система управления должна обеспечивать получение информации о качестве обслуживания для каждого класса услуги, предоставляемой сетью в режиме ATM: при постоянной скорости цифрового потока (CBR), переменной скорости цифрового потока (VBR) и передаче с доступной скоростью (ABR). В эту информацию необходимо включить данные о стертых сотах, стертых CLP=0 сотах, успешно пропущенных сотах и успешно пропущенных сотах CLP=0. (116 М)

Управление EM-OSF должно обеспечивать получение текущих данных по запросу через пользовательский интерфейс или периодический выпуск отчетов о работе в соответствии с имеющимся графиком. (118 М)

7.1.4 Управление представлением сети

Система управления элементом FSAN должна уметь создавать логические представления ресурсов, необходимых для управления сетью и службами. Все необходимые параметры сети и служб должны быть предоставлены в соответствующем запросе.

Необходимо обеспечить возможность создания логических ресурсов в системе управления элементом FSAN, не требуя при этом, чтобы в сети физически присутствовало оборудование. (79 М)

Система управления элементом FSAN должна автоматически распределять необходимые ресурсы, если они не идентифицированы в запросе. (82 М)

Если используются все вспомогательные и инсталлированные ресурсы, то система управления элементом FSAN должна использовать следующие доступные запасные, а не инсталлированные ресурсы. (83 М)

Если нет запасных ресурсов для инсталляции, то система управления элементом FSAN должна предложить список оборудования, которое следует установить для выполнения полученного запроса. В список оборудования должны быть включены следующие данные:

- тип устанавливаемого оборудования;
- место установки оборудования (стойка/шкаф/слот, OLT или ONU и т. д.);
- версии программного и аппаратного обеспечения, совместимые с существующим аппаратным обеспечением. (84 М)

Все списки оборудования должны храниться в системе управления элементом FSAN, до тех пор пока от сетевого элемента NE не будет получено сообщение о том, что сетевое оборудование действительно установлено и правильно аутентифицировано. (85 М)

До установки оборудования необходимо обеспечить возможность предварительной его конфигурации путем предоставления требуемых данных в процессе создания логического представления. (86 М)

Для индивидуальных интерфейсов UNI или виртуальных трактов (VP) должна быть обеспечена возможность модификации сервисных параметров (скорости передачи бит, типа услуги, контроля ошибок (если используется)), когда соответствующие ресурсы не используются активно. (87 М)

Система управления сетью NMS должна обладать возможностью создавать логические ресурсы и тракты для сквозного обеспечения сети и услуги. Все необходимые параметры должны быть указаны в соответствующем запросе. (121 М)

Должна обеспечиваться возможность создания логических ресурсов в системе NMS без присутствия системы управления элементом FSAN. (123 М)

NMS должна получать сведения об успешном выполнении любой операции или появлении ошибки от системы управления FSAN. (127 М)

7.1.5 Другое

Должна обеспечиваться возможность периодически архивировать регистрационные журналы с использованием механизма резервирования. Процесс архивирования не должен оказывать влияние на ведение действующих журналов. (34 М)


Сеть передачи данных (DCN), с помощью которой производится обмен управлеченческой информацией между рабочими функциями, является ключевым элементом структуры управления. (137 I)

7.2 Обработка отказов

На рисунке 2 представлена базовая последовательность операций, выполняемых при обработке отказов.

- Обработка аномалий (Anomaly processing) относится к выявлению отказов или аномальных условий с выдачей соответствующего уведомления об отказе.
- Фильтрация (Filtering) применяется для сортировки уведомлений об отказах в зависимости от типа и причины, вызвавшей отказ.
- Обработка с удержанием (Persistency processing) позволяет сетевому элементу удерживать уведомление в течение определенного времени или отправить уведомление при условии, если в заданном временном интервале появляется конфигурируемое число отказов или количество появления аномальных условий. Таким образом, переходные и переключаемые дефекты можно отфильтровать. Поэтому необходимо иметь реле времени, которые можно устанавливать только на период инсталляции. В операции обработка с удержанием используется профиль удержания.
- Исходная серьезность ошибки (Assign severity) применяется для предварительного задания уровня серьезности средству аварийного оповещения. Задание уровня серьезности ошибки должно производиться для каждого аварийного сигнала. Профиль исходной серьезности ошибки (assign severity profile) включает классификацию аварийных сигналов.
- Корреляция (Correlation) аварийного сигнала применяется для выдачи системе FSAN EMS разрешения на выпуск сообщения только о главной причине, вызывающей появление события.

- При уведомлении (Notification) создается формат аварийного оповещения, который должен быть занесен в рабочий журнал (Logging) и/или направлен к другим функциональным устройствам системы управления сетью.



¹ В данном случае предполагается, что любая функциональная часть сетевого управления может быть реализована в сетевом элементе.


Рисунок 2/Q.834.1 – Последовательность обработки отказов

7.3 Текущий контроль за рабочими характеристиками

Текущий контроль за рабочими характеристиками может быть описан на базе структуры уровня сети, представленной в Приложении В.

Терминал оптической линии OLT должен постоянно находиться в положении 1:N по отношению к ONU или ONT, а устройство ONU должно постоянно находиться в положении 1:1 по отношению к сетевому терминалу NT. Терминалами ONT/NT могут являться выход ATM 25 Мбит/с, IP интерфейс или интерфейс арендованных линий. Возможные уровни текущего контроля за рабочими характеристиками представлены на рисунках 3, 4, и 5.


VP monitoring



G.834.1_F3

Рисунок 3/Q.834.1 – Текущий контроль за рабочими характеристиками на уровне VP

VC monitoring



G.834.1_F4

Рисунок 4/Q.834.1 – Текущий контроль за рабочими характеристиками на уровне VC




Рисунок 5/Q.834.1 – Текущий контроль за рабочими характеристиками на уровне AAL

Текущий контроль за рабочими характеристиками – это функция для получения информации, зависимой от услуги или пользователя, указывающей на состояние соединений для технического обслуживания. Для текущего контроля необходимо рассмотреть источник соединение/тракт и приемник соединение/тракт. В таблице 1 приведены необходимые атрибуты для сбора информации и соответствующие объекты управления (они всегда являются двунаправленными). В каждом объекте суффикс "FSAN" опускается. Номера Рекомендаций МСЭ-Т для соответствующих объектов управления приведены в таблице в виде ссылок. Во всех случаях управление трафиком или контроль приводятся для одной точки сети.

Таблица 1/Q.834.1 – Рабочие параметры

Группа контроля	Описания	Сетевой элемент	Атрибут	Управляемый объект
ATM уровень адаптации 1 (AAL1)	Подсчет количества основных ошибок заголовка AAL1. Ошибки заголовка включают исправляемый и неисправляемый циклический контроль ошибок по избыточности (CRC) вместе с ошибками при контроле четности.	OLT/ONT	Header errors (ошибки в заголовке)	Текущие данные контроля протокола AAL1
	Подсчет блоков данных SAR-PDU ведется на входе уровня AAL типа 1, где последовательность в заголовке PDU вызывает переход из состояния SYNC в состояние OUT OF SEQUENCE, как указано в Рекомендации МСЭ-Т I.363.1.	OLT/ONT	Sequence violations (нарушение последовательности)	Хронологические данные контроля протокола AAL1
	Например, подсчет числа потерянных сот при выявлении методом обработки последовательности чисел AAL1. При подсчете фиксируется количество потерянных сот в сети до обработки уровня AAL1 адресной функции взаимодействия.	OLT/ONT	Cell loss (потеря соты)	Контроль ведется в течение 15 мин. за период времени 24 часа
	Подсчет событий нарушения последовательности, которые AAL CS интерпретирует как неправильное введение сот, как описано в Рекомендации МСЭ-Т I.363.1.	OLT/ONT	Cell misinsertion (неправильное введение сот)	
	Подсчет числа моментов опустошения буфера сборки. При постоянном опустошении, вызванном потерей потока сот ATM, следует подсчитывать количество опустошений одного буфера. Если функция взаимодействия применяется к нескольким буферам, например, к буферу на уровне соты и буферу на уровне бита, то опустошение буфера приведет к росту подсчитываемого числа.	OLT/ONT	Buffer underflows (опустошение буфера)	
	Подсчет числа событий буферов сборки с переполнением. Если функция взаимодействия применяется к нескольким буферам, например, к буферу на уровне соты и буферу на уровне бита, то переполнение буфера приведет к росту подсчитываемого числа.	OLT/ONT	Buffer overflows (переполнение буфера)	

Таблица 1/Q.834.1 – Рабочие параметры

Группа контроля	Описания	Сетевой элемент	Атрибут	Управляемый объект
	Подсчет числа событий, для которых сборщик AAL1 обнаруживает, что указатель структурных данных находится не в том месте, в котором ожидается, и указатель необходимо восстановить. Этот подсчет нужен лишь для режимов передачи структурных данных, в то время как для неструктурных режимов указатели не используются.	OLT/ONT	STD pointer reframes (переустановка указателя STD)	
	Подсчет числа моментов, когда сборщик AAL устанавливает нарушение четности в точке, в которой ожидается появление указателя структурных данных. Этот подсчет нужен лишь для режимов передачи структурных данных, в то время как для неструктурных режимов указатели не используются.	OLT/ONT	STD pointer parity check failures (STD указатель нарушения четности)	
ATM уровень адаптации 5 (AAL5)	Подсчет суммы эксплуатационных ошибок в неисправном подуровне конвергенции (CS). Для AAL типа 5 этот атрибут обеспечивает единый подсчет количества CS PDU, выведенных из строя за счет одного из указанных условий появления ошибки: неисправный индикатор общей части (CPI), получение SDU с завышенными размерами, изменение длины.	OLT/ONT	Invalid CS fields (недействительные поля CS)	Текущие данные контроля протокола AAL5 Хронологические данные контроля протокола AAL5 Контроль ведется в течение 15 мин. за период времени 24 часа
	Число нарушений CRC, определенных на входном оборудовании SAR PDU.	OLT/ONT	CRC violation (нарушение CRC)	
	Подсчет окончаний работы таймера сборки. Отрицательная величина указывает на то, что этот атрибут не поддерживается.	OLT/ONT	Reassembly timer expirations (окончания работы таймера сборки)	

Таблица 1/Q.834.1 – Рабочие параметры

Группа контроля	Описания	Сетевой элемент	Атрибут	Управляемый объект
Измерение трафика	Подсчет числа сот ATM, исключенных из-за нарушений дескриптора трафика, установленных контролем UPC/NPC за комбинированным трафиком потери сот высокого и низкого приоритетов.	OLT/ONT	Discarded cells (исключенные соты)	upcNpcCurrentData, upcNpcHistoryData (7.2.18 и 7.2.19/I.751) Контроль ведется в течение 15 мин. за период времени 24 часа
	Подсчет числа сот с CLP=0, которые были исключены из-за нарушений дескриптора трафика, установленных контролем UPC/NPC после единственного трафика с высоким приоритетом (CLP=0).	OLT/ONT	Discarded CLP0 cells (исключенные CLP0 соты)	
	Подсчет числа помеченных сот с CLP=0 (т. е. приоритет потери в сотах CLP переустановлен на 1) с использованием функции UPC/NPC.	OLT/ONT	Tagged CLP0 cells (соты, помеченные CLP0)	
ATM уровень VP/VC Управление качеством функционирования	Подсчет информационных сот входящего пользователя, обработанных в точке окончания, должен подвергаться контролю.	OLT/ONU/ONT/NT	User cells (соты пользователя)	vpVcPMCurrentData, vpVcPMHistoryData (7.2.24 и 7.2.25/I.751) Контроль ведется в течение 15 мин. за период времени 24 часа
	Подсчет выявленных утраченных сот.	OLT/ONU/ONT/NT	Lost cells (потерянные соты)	
	Подсчет информационных сот входящего пользователя в точке окончания; должен подвергаться контролю оконечным устройством на дальнем конце.	OLT/ONU/ONT/NT	Far-end user cells (соты пользователя на дальнем конце)	
	Подсчет выявленных потерянных сот	OLT/ONU/ONT/NT	Far-end lost cells (потерянные соты на дальнем конце)	

Таблица 1/Q.834.1 – Рабочие параметры

Группа контроля	Описания	Сетевой элемент	Атрибут	Управляемый объект
Служба моделирования схемы UNI	Количество секунд с ошибками, подсчитанное интерфейсом DS1/E1/J1 за 15-минутный промежуток времени.	OLT/ONT	Errored seconds (секунды с ошибками)	PM Current Data/PM History Data (Рек. МСЭ-Т G.826) Контроль ведется в течение 15 мин. за период времени 24 часа
	Количество пораженных секунд, подсчитанное интерфейсом DS1/E1/J1 за 15-минутный промежуток времени.	OLT/ONT	Severely errored seconds (пораженные секунды)	
	Количество секунд с ошибочными пакетами, подсчитанное интерфейсом DS1/E1/J1 за 15-минутный промежуток времени. BES – это любая секунда, которая не является секундой неготовности (UAS), и включает ошибочные события в пределах между 2 и 319 ошибочными событиями, но не в следующих условиях: при пропадании сигнала (LOS), при сигнале индикации аварийного состояния (AIS), при преодолении отказа (OOF).	OLT/ONT	Bursty errored seconds (секунды с ошибочными пакетами)	
	Количество недоступных секунд, подсчитанное интерфейсом DS1/E1/J1 за 15-минутный промежуток времени.	OLT/ONT	Unavailable seconds (недоступные секунды)	
	Количество секунд с управляемыми проскальзываниями, подсчитанное интерфейсом DS1/E1/J1 за 15-минутный промежуток времени.	OLT/ONT	Controlled slip seconds (секунды с управляемыми проскальзываниями)	

8 Объекты управления

В этом разделе описаны объекты управления, видимые через интерфейс Q. Такие объекты являются абстрактными представлениями ресурсов и служб в сетях доступа с полным комплексом обслуживания (full service access network, FSAN). Объекты управления определяются методом, независимым от протокола. В дальнейшем потребуется работа, чтобы сделать определения MIB для протоколо-зависимых объектов (например, совместимых с CMIP или CORBA). Некоторые определения MIB, указанные ниже, основаны на моделях, установленных Форумом ATM Forum [20]. Кроме того, представлены новые специальные классы определений.

В данной Рекомендации используется совместное представление, определенное в пункте 6.2. Некоторые объекты управления для представления сети и сетевого элемента указывают друг на друга в совместном представлении. Рисунки 6-1 и 6-2 поясняют совместное представление объектов управления, соответствующих уровню APON.




Рисунок 6-1/Q.834.1 – Объекты управления APON




Рисунок 6-2/Q.834.1 – Объекты управления APON

8.1 AAL1PMHistoryDataF

Это управляемый объект, содержащий последние данные об эксплуатационных параметрах, полученных в ходе контроля, собранные в результате представления уровня сегментации и сборки (Segmentation and Reassembly (SAR) Level) и контроля протокола подуровня конвергенции (Convergence Sublayer (CS)). Экземпляры этого управляемого объекта создаются автоматически, при проведении контроля характеристик по запросам клиентов, при взаимодействии системы NMS с объектом управления vcCTPF и когда интервал времени для сбора данных завершен.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

InterworkingVCCTPPtr: Этот атрибут определяет соответствующий vcCTPF, представляющий функции AAL1.

SuspectIntervalFlag: Этот атрибут используется для указания ненадежности данных об эксплуатационных параметрах в текущем периоде времени.

ThresholdDataName: Данный атрибут создает имя для набора пороговых данных (Threshold Data profile), который содержит пороговые значения для контроля рабочих параметров, включенных в данный управляемый объект.

PeriodEndTime: Этот атрибут записывает время в конце интервала сбора данных.

HeaderErrors: Подсчет количества выявленных ошибок в заголовке AAL1, включая исправленные ошибки. Ошибки в заголовке включают корректируемый и некорректируемый циклический контроль ошибок по избыточности (CRC), а также ошибочную четность.

LostCells: Подсчет с записью количества сот, выявленных как утраченные из сети перед обработкой уровня функции взаимодействия AAL1 адресата.

CellMisinsertion: Подсчет событий нарушенной последовательности; AAL CS интерпретирует это как следствие неправильно вставленной соты.

BufferUnderflows: Подсчет количества случаев опустошения буфера сборки.

BufferOverflows: Подсчет количества случаев переполнения буфера сборки.

SequenceViolations: Подсчет числа AAL типа 1 SAR-PDU, при котором значение порядкового номера в заголовке PDU ведет к переходу из состояния SYNC в состояние OUT OF SEQUENCE.

SDTPtrReframes: Подсчет количества случаев, когда сборщик AAL1 обнаруживает, что указатель структурных данных находится не там, где ожидалось (только для использования со структурированной службой CES).

SDTPtrParityCheckFailures: Подсчет количества случаев, когда сборщик AAL обнаруживает нарушение четности в точке ожидания указателя структурных данных (только для использования со структурированной службой CES).

Взаимосвязи

В каждом экземпляре взаимодействующего объекта vcCTPF, обладающего функциями AAL1, должен существовать нуль или несколько экземпляров такого управляемого объекта.

8.2 AAL1ProfileF

Этот управляемый объект используется для организации данных, описывающих функции обработки AAL типа 1 сетевого элемента FSAN NE. Каждый экземпляр управляемого объекта этого класса устанавливает сочетание величин параметров, которые могут быть связаны с одним или несколькими взаимосвязанными объектами управления vcCTPF. Экземпляры таких объектов создаются и удаляются по запросам системы NMS или операторов.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

SubType: Этот атрибут идентифицирует подтип AAL. Действующими величинами этого объекта являются "Отсутствие информации", "Речевой сигнал на основе 64 кбит/с", "Моделирование схемы синхронизации", "Моделирование асинхронной схемы", "Высококачественный звук" и "Видео".

CBRRate: Этот атрибут представляет скорость CBR службы, поддерживаемой AAL. Принятыми величинами являются "64 кбит/с", "1544 кбит/с", "44 736 кбит/с", а также "n×64 кбит/с".

ClockRecoveryType: Этот атрибут указывает, происходит ли восстановление синхронизации из физического интерфейса, SRTS (Синхронной остаточной метки времени), адаптивного восстановления синхронизации или из местного осциллографа. SRTS выбрана для службы CES DS1 на окончании оптической сети ONT. Местный осциллограф выбран для сетевого интерфейса DS3 на окончании оптической линии OLT.

ForwardErrorCorrectionType: Этот атрибут указывает на метод FEC: без применения FEC, FEC для передачи сигнала, чувствительного к потерям (Loss Sensitive Signal Transport), или FEC для передачи сигнала, чувствительного к задержкам (Delay Sensitive Signal Transport).

StructuredDataTransfer: Этот атрибут Буля указывает на то, сконфигурирован ли в AAL структурный перенос данных (Structured Data Transfer (SDT)). Величина TRUE означает, что SDT выбран. Если атрибут Forward Error Correction Type не равен FEC, то величина этого атрибута не может быть установлена на TRUE.

PartiallyFilledCells: Этот атрибут Буля устанавливает число ведущих байтов, находящихся в пользовании. Этот атрибут используется только в сочетании с величиной TRUE, применяемой для атрибута Structured Data Transfer. Допустимая область для этого атрибута варьируется от 0 до 53.

CellLossIntegrationPeriod: Этот атрибут выражает промежуток времени в миллисекундах, относящийся к периоду интеграции потери в сотах. Если соты теряются в этот период времени, то соответствующее взаимодействие с объектом vcCTPF будет создавать сигнал аварийного оповещения о зависании соты¹.

Взаимосвязи

В элементе FSAN NE для каждого сочетания величин AAL1 параметра должен существовать один экземпляр этого управляемого объекта. Один экземпляр этого объекта может быть присоединен к одному или нескольким экземплярам взаимодействия vcCTPF.

8.3 AAL2PMHistoryDataF

Это управляемый объект, содержащий последние данные об эксплуатационных параметрах, полученных контролем и собранные в результате адаптации контроля преобразования протокола уровня 2. Экземпляры этого управляемого объекта создаются автоматически при выполнении контроля свойств по запросам клиентов или при взаимодействии системы NMS с объектом управления vcCTP, и интервал времени для сбора данных завершен.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

InterworkingVCCTerminationPointPt: Этот атрибут определяет соответствующий vcCTP, представляющий функции AAL2.

SuspectIntervalFlag: Этот атрибут используется для указания ненадежности данных об эксплуатационных параметрах в текущем периоде времени.

ThresholdDataName: Данный атрибут создает имя для набора пороговых данных (Threshold Data profile), который содержит пороговые значения для контроля рабочих параметров, включенных в данный управляемый объект.

PeriodEndTime: Этот атрибут фиксирует время в конце интервала сбора данных.

CPSInPkts: Этот атрибут фиксирует количество пакетов CPS, полученных группой портов, взаимодействующих с vcCTP.

CPSOutPkts: Этот атрибут фиксирует количество пакетов CPS, переданных группой портов, взаимодействующих с vcCTP.

BufferUnderflow: Этот атрибут фиксирует количество случаев опустошения буфера сборки. При непрерывном опустошении, вызванном потерей потока ATM сот, должно учитываться опустошение одиночного буфера. Если функция взаимодействия введена в несколько буферов, например в буфер уровня соты и в буфер уровня бита, то опустошение буфера вызовет увеличение этого числа. Если фактический счетчик насыщен, то он продолжает показывать максимальную величину.

BufferOverflow: Этот атрибут фиксирует количество случаев переполнения буфера сборки. При непрерывном опустошении, вызванном потерей потока ATM сот, должно учитываться переполнение одиночного буфера. Если функция взаимодействия введена в несколько буферов, например в буфер уровня соты и в буфер уровня бита, то переполнение буфера вызовет увеличение этого числа. Если фактический счетчик насыщен, то он продолжает показывать максимальную величину.

ParityErrors: Этот атрибут фиксирует количество CPS PDU, отброшенных из-за некорректной величины четности в STF.

SeqNumErrors: Этот атрибут фиксирует количество CPS PDU, полученных с некорректным порядковым номером в STF.

¹ Текущее значение OMCI ограничивает эту величину в пределах от 0 до 65535.

CPS_OSMismatchErrors: Этот атрибут фиксирует количество CPS PDU, полученных с номером байтов, ожидаемых для перекрывания пакета CPS в следующем CPS PDU, без согласования с информацией, содержащейся в STF.

CPS_OSFErrors: Этот атрибут фиксирует количество CPS PDU, отброшенных из-за некорректной величины OSF в STF.

CPSHECErrors: Этот атрибут фиксирует количество пакетов CPS, имеющих величину заголовка с указанием ошибок передачи в заголовок.

OversizedSDULen: Этот атрибут фиксирует количество случаев, когда полезная нагрузка полученного CPS пакета превышает максимальную длину, указанную в атрибуте MaxCPS_SDULen.

ReassemblyErrors: Этот атрибут фиксирует количество случаев, когда неполные пакеты CPS отбрасываются из-за обнаруженных ошибок, для того чтобы сборка могла быть завершена.

HECOlapErrors: Этот атрибут фиксирует количество случаев, когда получен пакет CPS с коррекцией ошибки в заголовке (HEC), который перекрывает границы CPS PDS.

UIErrors: Этот атрибут фиксирует количество случаев, когда получен UUI с величиной, зарезервированной для будущего использования.

CIDErrors: Этот атрибут фиксирует количество случаев, когда протокольный блок данных CPS PDU получен с некорректной величиной CID.

Взаимосвязи

В каждом экземпляре взаимодействующего объекта vcCTP, обладающего функциями AAL2, должна существовать нулевая точка или один экземпляр такого управляемого объекта.

8.4 AAL2ProfileF

Этот управляемый объект используется для организации некоторых данных, описывающих функции обработки AAL типа 2 сетевого элемента NE. Каждый экземпляр управляемого объекта этого класса устанавливает сочетание величин параметров, которые могут быть связаны с одним или несколькими взаимосвязанными объектами управления vcCTP. Экземпляры таких объектов создаются и удаляются по запросам системы NMS или операторов. Эти атрибуты должны обеспечиваться как для постоянного виртуального соединения (PVC), так и для присоединения виртуального канала (SVC VCC).

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

DefaultSSCSParameterProfile1Ptr: Этот атрибут определяет значения параметров по умолчанию для профиля услуги конкретной конвергенции услуг, соответствующего каналам плоскости контроля и управления трафика (например, CCS, ELCP, D-каналы ЦСИС и LES-EOC).

DefaultSSCSParameterProfile2Ptr: Этот атрибут определяет значения параметров по умолчанию для профиля услуги конкретной конвергенции услуг, соответствующего каналам с потоками медиаданных (например POTS или В-каналы ЦСИС).

Взаимосвязи

В элементе NE, связанном с присоединением VCC, который может являться SVC или PVC, для каждого сочетания величин AAL2 параметра должен существовать один экземпляр этого управляемого объекта. Один экземпляр этого объекта может быть присоединен к одному или нескольким экземплярам взаимодействия vcCTP.

8.5 AAL2PVCProfileF

Этот управляемый объект используется для организации данных, которые описываются некоторыми функциями AAL типа 2 обработки элемента NE. Каждый экземпляр управляемого объекта этого класса устанавливает сочетание величин параметров, которые могут быть связаны с одним или несколькими взаимосвязанными объектами управления vcCTP. Экземпляры таких объектов создаются

и удаляются по запросам системы NMS или операторов. Эти атрибуты должны предусматриваться для соединений PVC (включая "мягкие" соединения PVC).

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

AppId: Этот атрибут устанавливает комбинации протоколов, используемых между функциями взаимодействия, обнаруженными в голосовом шлюзе и ONT. К действующим относятся величины, описанные в разделе 4.1.1 Документа "ATM Forum. AF-VMOA-0145.000".

MaximumNumChan: Этот атрибут предусматривает максимальное количество каналов, которые могут быть переданы по трассе VC, связанной со взаимодействующей точкой vcCTP.

MinimumChanIdVal: Этот атрибут предусматривает минимальную величину для Channel Id, предоставляемую для любого канала в пределах данного соединения.

MaximumChanIdVal: Этот атрибут предусматривает максимальную величину для Channel Id, предоставляемую для любого канала в пределах данного соединения.

MaxCPS_SDULen: Этот атрибут предусматривает максимальную разрешенную длину Устройства под уровня служебных данных общего назначения (или CPS SDU), которая может быть за соединением в направлении линии или в направлении передающей станции.

TimerCULen: Этот атрибут предусматривает оценку таймера Timer_CU при "комплексном использовании".

Взаимосвязи

В элементе NE, связанном с присоединением VCC, являющимся PVC, для каждого сочетания величин AAL2 параметра должен существовать один экземпляр этого управляемого объекта. Один экземпляр этого объекта может быть присоединен к одному или нескольким экземплярам взаимодействия vcCTP.

8.6 AAL5PMHistoryDataF

Это управляемый объект, содержащий последние данные об эксплуатационных параметрах, полученных контролем и собранные в результате представления Уровня сегментации и сборки (Segmentation and Reassembly (SAR) Level) и контроля Протокола под уровня сходимости (Convergence Sublayer (CS)). Экземпляры этого управляемого объекта создаются автоматически при выполнении контроля свойств по запросам клиентов или при взаимодействии системы NMS с объектом управления vcCTPF, и интервал времени для сбора данных завершен.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

InterworkingVCCTPPtr: Этот атрибут определяет соответствующий ТР, представляющий функции AAL5.

SuspectIntervalFlag: Этот атрибут используется для указания ненадежности данных об эксплуатационных параметрах в текущем периоде времени.

ThresholdDataName: Данный атрибут создает имя для набора пороговых данных (Threshold Data profile), который содержит пороговые значения для контроля рабочих параметров, включенных в данный управляемый объект.

PeriodEndTime: Этот атрибут записывает время в конце интервала сбора данных.

NumberofSuppressedIntervals: Этот атрибут не равен нулю только в том случае, когда элемент FSAN NE препятствует созданию управляемого объекта AAL5PMHistoryDataF, если текущий интервал оканчивается нулевыми значениями измеряемых параметров.

SumOfInvalidCSFieldErrors: Этот атрибут обеспечивает подсчет общего количества эксплуатационных ошибок на неисправном под уровне сходимости (CS). Этот атрибут обеспечивает единый подсчет числа протокольных блоков данных (CS PDUs), забракованных по следующим причинам, вызывающим возникновение ошибки: Неисправный индикатор общего элемента, превышение по размерам сервисного блока принимаемых данных, нарушение длины.

CRCViolations: Этот атрибут представляет количество CRC нарушений, обнаруженных в приемных блоках PDU Уровня сегментации и сборки (SAR).

BufferOverflows: Этот атрибут указывает количество случаев, когда собранный пакет испытывал недостаток объема буфера.

EncapProtocolErrors: Этот атрибут указывает количество случаев, когда протокол пакетирования данных RFC 1483 выявляет неправильный заголовок.

Взаимосвязи

В каждом экземпляре взаимодействующего объекта vcCTPF, обладающего функциями AAL5, должна существовать нулевая точка или несколько экземпляров такого управляемого объекта.

8.7 AAL5ProfileF

Этот управляемый объект используется для организации данных, описывающих функции обработки AAL типа 5 сетевого элемента FSAN NE. Каждый экземпляр управляемого объекта этого класса устанавливает сочетание величин параметров, которые могут быть связаны с одним или несколькими взаимосвязанными объектами управления vcCTPF. Экземпляры таких объектов создаются и удаляются по запросам системы NMS или операторов.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

MaxCPCSSDUSize: Этот многозначный атрибут представляет максимальный размер блока CPCS_SDU, который должен быть передан через соединение как в направлении входа (вперед), так и в направлении выхода (назад)².

AALMode: Этот атрибут указывает на то, какой режим AAL используется для поддержки VCC: гарантированный прием сообщения, негарантированный прием сообщения, гарантированная потоковая передача, негарантированная потоковая передача.

SSCSType: Этот атрибут определяет тип под уровня конкретной конвергенции услуг (SSCS) для уровня AAL. Действующими величинами являются: "никакой"; "Данные SSCS на основе SSCOP" (гарантированный режим); "Данные SSCS на основе SSCOP" (негарантированный режим); или "Ретрансляция кадров SSCS".

Взаимосвязи

В элементе FSAN NE для каждого сочетания величин AAL5 параметра должен существовать один экземпляр этого управляемого объекта. Один экземпляр этого объекта может быть присоединен к одному или нескольким экземплярам взаимодействия vcCTPF.

8.8 accessGroupF

Этот управляемый объект используется для группировки TTPF, которые находятся за областью управления FSAN EMS (даже за областью сети оператора), но на которые необходимо ссылаться в целях управления. Например, данный управляемый объект будет использован для группировки экземпляров в TTPF, завершающихся на оборудовании, предоставленном пользователем. Он используется для предоставления топологической схемы оператору.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

TopologicalLinkFPtr: Этот атрибут определяет управляемый объект типа topologicalLinkF, для которого оканчивается данный управляемый объект.

SignalIdentification: Данный атрибут определяет характеризующий сигнал, передаваемый между данным accessGroupF и другим концом topologicalLinkF.

² Действующий вариант OMCI ограничивает диапазон этого атрибута числами от 0 до 65 535. Однако в действительности максимальная величина зависит от размера буфера в абонентских схемах ONT и, очевидно, должна быть меньше.

Logical(MTP)LinkFPtr: Данный атрибут определяет logicalLinkF или logicalMTPLinkF, ассоциированного с данной конечной точкой.

TTPFPtrList: Этот атрибут служит указателем на экземпляры TTPF, сгруппированным данным управляемым объектом. Этот указатель может быть нулевым.

TopologicalDirectionality: Этот атрибут определяет, является ли оконечная точка "источником", "приемником" или "дву направленным".

Взаимосвязи

Нуль или один из этих управляемых объектов ассоциирован с topologicalLinkF.

8.9 adslCTPF

Этот управляемый объект представляет собой тип CTPF и включает все атрибуты и взаимосвязи, присущие CTPF. Объект начинает и завершает соединение звена цепи абонентской линии ADSL.

Атрибуты

ADSLProfilePtr: Этот атрибут определяет профиль ADSL на транспортном уровне, связанный с данным CTPF.

Взаимосвязи

В элементе FSAN NE, за исключением OLT, содержится несколько таких объектов управления или ни одного. Для каждого объекта adslCTPF имеется один подобный управляемый объект.

8.10 adslLayerNetworkDomainF

Этот управляемый объект является типом LayerNetworkDomainF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные LayerNetworkDomainF. Характеризующий сигнал, ассоциированный с данным уровнем, определен в Рекомендациях МСЭ-Т G.992.1 и G.992.2 или ANSI T1.413.

8.11 adslLinkConnectionF

Этот управляемый объект является типом LinkConnectionF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные LinkConnectionF. Этот управляемый объект представляет канал связи VDSL, производный от определения G.852.2, а именно "прозрачная емкость передачи информации, охарактеризованная идентификацией данного сигнала между двумя фиксированными точками". Направленность всегда устанавливается "дву направленный".

Атрибуты

SignalIdentification: Данный фиксированный атрибут описывает сигнал, который передается через канал. В данном случае он устанавливается в "ADSL".

Взаимосвязи

Топологическое соединение – это группа каналов связи, которые делят одни и те же ограничения. Эта взаимосвязь включает нуль и более экземпляров управляемого объекта типа adslLinkConnectionF. adslLinkConnectionF соединяет два adslCTPF.

8.12 adslSubnetworkF

Этот управляемый объект является типом subnetworkF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные subnetworkF. Сигнал идентификации установлен в "ADSL".

Атрибуты

ONUPtr: Этот атрибут определяет ассоциированный ONU.

ContainedLinkList: Этот атрибут определяет экземпляры adsITopologicalLinkF, содержащиеся в этой подсети.

8.13 adsITopologicalLinkEndF

Этот управляемый объект является типом topologicalLinkEndF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные topologicalLinkEndF. Сигнал идентификации установлен в "ADSL".

8.14 adsITopologicalLinkF

Этот управляемый объект является типом topologicalLinkF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные topologicalLinkF. Сигнал идентификации установлен в "ADSL".

8.15 adsITrailF

Этот управляемый объект является типом trailF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные trailF.

Взаимосвязи

Каждый adsITrailF заканчивается при помощи adsITTP.

8.16 adsITTPF

Этот управляемый объект является разновидностью TTPF и имеет все атрибуты и взаимосвязи, присущие объекту TTPF. Он начинает и завершает испытание линии ADSL. При указанном объекте управления могут выявляться следующие предупредительные сигналы (сигналы тревоги): Потеря кадра (LOF), Выявление удаленного повреждения (RFI), Сигнал с ухудшенными характеристиками (SD) потока данных высокой скорости, Сигнал с ухудшенными характеристиками (SD) на дальнем конце потока данных высокой скорости, Сигнал с ухудшенными характеристиками (SD) на дальнем конце перемежающегося потока данных, Отказ при инициализации (установленный с помощью атрибутов dataInitFailure, configInitFailure, protocolInitFailure, noPeerAtuPresent), Потеря звена (Loss of Link), и Потеря мощности (Loss of Power).

Атрибуты

TcAdaptorPtr: Этот атрибут указывает на управляемый объект tcAdaptor, использующий настоящий управляемый объект в качестве концевика обслуживающей программы.

ADSLProfilePtr: Этот атрибут определяет профиль транспортного уровня линии ADSL, связанный в данном TTPF.

Взаимосвязи

В элементе FSAN NE, за исключением OLT, содержится один или несколько таких объектов управления. Для каждого объекта adsICTPF имеется один подобный управляемый объект и один из них поддерживает каждый управляемый объект tcAdaptorF. Один из таких объектов управления существует для каждого объекта PhysicalPathTPF типа "ADSL".

8.17 alarmLogRecordF

Этот управляемый объект представляет информацию, занесенную FSAN EMS в рабочий журнал, полученную от элемента FSAN NE о возникшей аварийной ситуации и о последующей обработке аварийного сигнала в системе FSAN EMS. Экземпляры настоящего управляемого объекта создаются и удаляются системой FSAN EMS.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

LoggingTime: Этот атрибут указывает продолжительность ввода записи в рабочий журнал.

ManagedEntityAssertion: Этот атрибут определяет тип и экземпляр управляемого объекта, сообщая о неисправности.

FailureCondition: Этот атрибут определяет неисправность, выявленную элементом FSAN NE.

Severity: Этот атрибут определяет степень опасности, соответствующую аварийному предупреждению.

EventTime: Этот атрибут указывает продолжительность события, установленную элементом FSAN NE.

Back-upStatus: Этот атрибут указывает на то, что если управляемый объект поврежден, была ли сделана объектом управления копия аварийного сигнала в элементе FSAN NE, выдавшим этот сигнал.

Back-upEntity: Этот атрибут определяет экземпляр управляемого объекта, обеспечивающего дублирование услуг в поврежденном объекте управления.

AdditionalInfo: Этот атрибут используется для предоставления перечня сервисных услуг, на которые повлияла неисправность.

MonitoredParameter: Для случая, если аварийный сигнал базируется на пороговом значении оповещения (Threshold Crossing Alert (TCA)), этот атрибут определяет параметр контроля рабочих характеристик, наблюдаемое значение которого способствует передаче в элемент FSAN NE порогового значения переходного оповещения.

ThresholdRange: Этот атрибут определяет высокое и низкое значения установленной пороговой величины контролируемого параметра. Если высокое и низкое значения совпадают, то это указывает на то, что пороговая величина имеет единственную установленную величину.

ObservedValue: Этот атрибут указывает на значение рабочего параметра, запускающего TCA, в том случае, если сигнал оповещения основан на TCA.

Взаимосвязи

В объекте управления LogF может находиться несколько экземпляров данного управляемого объекта.

8.18 alarmSeverityAssignmentProfileF

Этот управляемый объект используется для идентификации серьезности сигнала оповещения для неисправностей, связанных с объектами управления, сообщающими о возникновении аварийной ситуации. Экземпляры таких объектов создаются и удаляются по запросам системы NMS или операторов.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

AlarmSeverityAssignmentList: Этот атрибут определяет одно или несколько присвоений серьезности сигнала аварийного оповещения. Присвоение устанавливает соотношение серьезности (критическая, большая, незначительная, предупреждение) с неисправностью и именем аварийного события.

Взаимосвязи

Экземпляр настоящего управляемого объекта указан атрибутом AlarmSeverityAssignmentProfileFPtr в объектах управления, сообщающих о возникновении аварийной ситуации (например, pluginUnitF, PhysicalPathTPF, EquipmentHolderF и т. д.).

8.19 APONCTP

Этот управляемый объект является типом CTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, установленными для CTPF. Этот управляемый объект используется для представления окончания APON создания на FSAN NE.

Атрибуты

PhysicalPathTPFPtr: Этот указательный атрибут определяет связанный с экземпляром управляемого объекта physicalPathTPF.

Взаимосвязи

Существует один или несколько таких объектов управления, содержащихся в OLT, ONU или ONT. Один подобный управляемый объект существует для каждого APONTPF.

8.20 APONLayerNetworkDomain

Этот управляемый объект является типом LayerNetworkDomainF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные LayerNetworkDomainF. Информация о характеристиках, предоставленная на этом уровне, определена протоколом APON, как указано в Рекомендации МСЭ-Т G.983.1.

8.21 APONLink

Этот управляемый объект является типом LogicalMTPLinkF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные LogicalMTPLinkF. Каждый PON состоит из двух LogicalMTPLinkF, один описывает емкость прямого потока данных, а другой – емкость обратного потока данных, предоставленных интерфейсом OLT PON. Aend ассоциирован с интерфейсом PON на OLT. Существует один Zend для каждого ONT, ранжированного для интерфейса Aend PON. Значение атрибута TotalLinkConnectionCount определено количеством исходящих портов на пассивном оптическом соединителе.

Атрибуты

OLTTCAaptorId: Этот атрибут определяет интерфейс OLT PON.

ONTTCAdaptorIdList: Этот атрибут определяет (перечисляет) противолежащие интерфейсы.

PairedAPONLinkPtr: Этот атрибут-указатель определяет соединение APON, спаренное с данным, которое описывает емкость прямого и обратного потока данных уровня APON.

Взаимосвязи

Существует два управляемых объекта APONLink для каждого PON на OLT.

8.22 APONLinkConnection

Этот управляемый объект является типом LinkConnectionF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные LinkConnectionF.

Взаимосвязи

Существует один экземпляр данного управляемого объекта для всех установленных ONT.

8.23 APONLogicalLinkEnd

Этот управляемый объект является типом logicalLinkEndF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные logicalLinkEndF.

8.24 APONSubnetwork

Этот управляемый объект является типом subnetworkF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные subnetworkF. Сигнал идентификации установлен в "ADSL".

Атрибуты

OLTPtr: Этот атрибут определяет ассоциированные OLT. Этот указатель может быть нулевым, когда APONSubnetworkF является subnetworkF для всего APONNetworkLayerDomainF.

ContainedLinkList: Данный атрибут определяет экземпляры logicalMTPLinkF, содержащиеся в данном subnetworkF.

ContainedLinkEndList: Данный атрибут определяет экземпляры logicalLinkEndF, содержащиеся в данном subnetworkF.

Взаимосвязи

Существует один экземпляр данных управляемых объектов для всех установленных OLT.

8.25 APONTrail

Этот управляемый объект является типом trailF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные trailF.

Взаимосвязи

Каждый APONTrail оканчивается при помощи двух APONTTP.

8.26 APONPhysicalPortResource

Данный управляемый объект собирает информацию об основных параметрах пропускной способности для PON порта OLT (терминал оптической линии). Один экземпляр данного управляемого объекта осуществляется автоматически, когда предоставляется порт PhysicalPathType равный APON. Автоматическое создание экземпляра данного управляемого объекта может быть сообщено системе управления. Управляемый объект должен быть автоматически удален, когда удаляется порт.

Атрибуты

ManagedEntityId: Данный атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

PortManagedEntityId: Данный атрибут распознает нужный порт.

MaxBW: Данный атрибут определяет максимальное количество ширины полосы, присвоенной для порта OLT.

MaxVPConnectionCount: Данный атрибут определяет максимальное число VP (виртуальных трактов), присвоенных для порта OLT.

AssignedVPConnectionCount: Данный атрибут определяет уже присвоенное число VP для порта OLT.

ReservedVPConnectionCount: Данный атрибут определяет зарезервированное число VP, предписанных для порта OLT.

MaxVCConnectionCount: Данный атрибут определяет максимальное число VC (Виртуальных каналов), присвоенное для порта OLT.

AssignedVCConnectionCount: Данный атрибут определяет уже заданное число VC, присвоенное для порта OLT.

ReservedVCConnectionCount: Данный атрибут определяет зарезервированное число VC, присвоенное для порта OLT.

MaxTCONTBW: Данный атрибут определяет максимальную сумму максимальной ширины полосы всех представленных T-CONT, присвоенных для порта OLT.

AssignedGuaranteedBW: Данный атрибут определяет уже распределенную гарантированную ширину полосы, присвоенную для порта OLT.

ReservedGuaranteedBW: Данный атрибут определяет зарезервированную гарантированную ширину полосы, присвоенную для порта OLT.

Взаимосвязи

Один экземпляр данного управляемого объекта должен существовать для PON порта OLT.

8.27 APONPMHistoryData

Этот управляемый объект используется для управления данными о контролируемых эксплуатационных параметрах, накопленными в секциях PON за прошедшее время. OLT подсчитывает секунды с ошибками на OLT и в каждом ONU/ONT. Данный объект создается после подтверждения данных об эксплуатационных параметрах.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственные имена каждого экземпляра данного управляемого объекта.

GranularityPeriod: Этот атрибут показывает продолжительность периода измерения.

ES: Этот атрибут представляет количество секунд с одной или несколькими ошибками сигнала, полученной от каждого ONU/ONT, выявленными в OLT в период выполнения текущих измерений.

FEES: Этот атрибут представляет количество секунд с одной или несколькими ошибками, выявленными на дальнем конце ONU/ONT в период выполнения текущих измерений.

SuspectIntervalFlag: Этот атрибут используется для указания ненадежности данных об эксплуатационных параметрах в текущем периоде времени.

ThresholdDataName: Данный атрибут создает имя для набора пороговых данных (Threshold Data profile), который содержит пороговые значения для контроля рабочих параметров, включенных в данный управляемый объект.

PeriodEndTime: Представлено время окончания сбора данных.

Взаимосвязи

Несколько экземпляров может содержаться в направлении APONPMCurrentDataF.

8.28 APONTP

Этот управляемый объект является типом TTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, описанными TTPF. Данный управляемый объект представляет точку в FSAN NE, где APONTrailF начинается и завершается. В настоящем объекте управления можно выявить следующие аварийные сигналы: "Потеря физического уровня" (Loss of Physical Layer (установленный с помощью LOAi (Loss of Acknowledgement – Потеря подтверждения), OAMLi (PLOAM cell loss – Потеря соты), CPEi (Cell Phase Error – Фазовая ошибка соты), SUFi (Start up failure – Отказ запуска) и REC-INH (Receive Alarm Inhibition – Подавление полученного аварийного сигнала)), SD (Signal Degraded – Ухудшение качества сигнала) и SD (Signal Degraded far end – Ухудшение качества сигнала на дальнем конце).

Взаимосвязи

В OLT, ONU или ONT содержится один или несколько этих объектов управления. Один из таких объектов управления существует для каждого APONTPF.

8.29 ATMCrossConnectionF

Этот управляемый объект используется для представления взаимодействия с кроссовым переключением между двумя VP или VC CTPFs. Экземпляры этого управляемого объекта создаются автоматически по запросу системы управления на основе запросов соединения. Экземпляры этого управляемого объекта удаляются элементом FSAN NE или по запросу системы управления. Данный управляемый объект поддерживает функции рабочего и административного состояний, описанные в Рекомендации МСЭ-Т X.731. Отчет об изменениях состояния выдается автоматически или по требованию системы управления.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

AdministrativeState: Этот атрибут используется для активации (разблокировки) и отключения (блокировки) функций сбора данных, выполняемых данным объектом управления.

Availability: Этот атрибут указывает на то, может или нет управляемый объект выполнить свою задачу.

TerminationPointA: Этот атрибут идентифицирует экземпляр управляемого объекта VP (или VC) CTPF, представляющего оконечную точку одного из двух соединений звена с кроссовым переключением.

TerminationPointZ: Этот атрибут идентифицирует экземпляр управляемого объекта VP (или VC) CTPF, представляющего точку окончания другого из двух соединений звена с кроссовым переключением.

RecoveryType: Этот атрибут используется для конфигурирования ATMCrossConnectionF в качестве "восстанавливаемого" или "невосстанавливаемого" соединения с кроссовым переключением. Восстанавливаемые взаимосвязи с кроссовым переключением остаются невредимыми независимо от рабочего состояния виртуального тракта поддержки или виртуального соединения. Невосстанавливаемое соединение с кроссовым переключением является тем соединением, которое при выявлении действующего отказа разрывается (то есть разъединяется).

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра управляемого объекта ATMCrossConnectionControlF должен существовать нуль или несколько экземпляров управляемого объекта ATMCrossConnectionF. Каждый экземпляр данного управляемого объекта связан с двумя (для случая "пункт-пункт") экземплярами управляемого объекта VP (или VC) CTPF с помощью атрибутов указателя Termination Point A и Termination Point Z.

8.30 ATMCrossConnectionControlF

Этот управляемый объект управляет созданием и сбросом соединений VP или VC с кроссовым переключением (например, трансляций VPI/VCI) в элементе FSAN NE. Управляемый объект поддерживает функцию рабочего состояния в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т X.731. Сообщения об изменениях состояния выдаются автоматически или по запросу передаются в систему управления. При инициализации элемента FSAN NE автоматически создает экземпляр такого управляемого объекта. Пока элемент NE находится в эксплуатации, управляемый объект удалить нельзя.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра копии управляемого объекта.

OperationalState: Этот атрибут указывает на то, способен или нет управляемый объект выполнить свою задачу. Действующими значениями являются: "enabled" ("доступен") и "disabled" ("недоступен").

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра управляемого объекта OLT, ONT или ONU должен существовать один экземпляр управляемого объекта ATMCrossConnectionControlF.

8.31 ATMNetworkAccessProfileF

Этот управляемый объект используется для организации данных, связанных с сетевым интерфейсом ATM Network Interfaces (NNI). Экземпляры этого управляемого объекта помогают конфигурировать сетевые интерфейсы ATM и интерфейсы PON с окончанием на OLT. Экземпляры этого управляемого объекта могут создаваться автоматически при инициализации OLT. Экземпляры этого управляемого объекта создаются и удаляются по запросу системы NMS или операторов.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

LocalMaximumNumberofVPCsSupportable: Этот атрибут определяет число VPCs, которые могут поддерживаться OLT на данном конце интерфейса.

LocalMaximumNumberofVCCsSupportable: Этот атрибут определяет число VCCs, которые могут поддерживаться элементом ATM NE на данном конце интерфейса.

LocalMaximumNumberofAllocatedVPIBits: Этот атрибут определяет максимальное число выделенных бит под поля VPI, которые могут поддерживаться элементом FSAN NE на данном конце интерфейса.

LocalMaximumNumberofAllocatedVCIBits: Этот атрибут определяет максимальное число выделенных бит под поля VCI, которые могут поддерживаться элементом FSAN NE на данном конце интерфейса.

TotalEgressBandwidth: Этот атрибут определяет общее количество выходов полосы частот для интерфейса ATM.

TotalIngressBandwidth: Этот атрибут определяет общее количество входов полосы частот для интерфейса ATM.

UPC/NPC: Этот атрибут Буля определяет, осуществляется ли управление на всех соединениях интерфейса или нет.

Взаимосвязи

Единственный экземпляр управляемого объекта ATMNetworkAccessProfileF используется для характеристики управляемого объекта tcAdaptorF, описывая адаптацию ATM к сетевому интерфейсу OLT ATM Network Interface или к интерфейсу OLT PON Interface.

8.32 ATMPhysicalPortResource

Данный управляемый объект собирает информацию об основных параметрах пропускной способности для межсетевого интерфейса ATM порта OLT (терминал оптической линии). Один экземпляр данного управляемого объекта осуществляется автоматически, когда порт ATMBearerInd, устанавливается в логическое состояние "True". Автоматическое создание экземпляра данного управляемого объекта может быть сообщено системе управления. Управляемый объект должен быть автоматически удален, когда удаляется порт.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

PortManagedEntityId: Данный атрибут распознает нужный порт.

MaxVPConnectionCount: Данный атрибут определяет максимальное число VP (виртуальных трактов), присвоенных для порта OLT.

MaxVCConnectionCount: Данный атрибут определяет максимальное число VC (Виртуальных каналов), присвоенных для порта OLT.

ReservedVPConnectionCount: Данный атрибут определяет зарезервированное число VP, присвоенных для порта OLT.

ReservedVCConnectionCount: Данный атрибут определяет зарезервированное число VC, присвоенных для порта OLT.

AssignedVPConnectionCount: Данный атрибут определяет уже присвоенное число VP для порта OLT.

AssignedVCConnectionCount: Данный атрибут определяет уже присвоенное число VC, предписанных для порта OLT.

MaxBW: Данный атрибут определяет максимальное количество ширины полосы, присвоенной для порта OLT.

ReservedBW: Данный атрибут определяет зарезервированную ширину полосы, присвоенную для порта OLT.

AssignedBW: Данный атрибут определяет уже присвоенную ширину полосы порта OLT.

Взаимосвязи

Один экземпляр данного управляемого объекта должен существовать для каждого экземпляра межсетевого интерфейса ATM порта OLT с ATMBearerInd, равного "True".

8.33 ATMTrafficLoadHistoryDataF

Данный управляемый объект фиксирует данные о предыстории нагрузки трафика на звенья до особого элемента FSAN NE, получаемого в результате контроля сот ATM. Экземпляры данного управляемого объекта создаются автоматически, когда контроль эксплуатационных параметров соответствующего управляемого объекта выполняется по запросу системы управления, а интервал сбора данных завершен.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

MonitoringPtPtr: Этот атрибут определяет контрольную точку, для которой были запрошены контрольные PM данные.

PeriodEndTime: Этот атрибут фиксирует время в конце интервала сбора данных.

CellsReceived: Этот атрибут предоставляет значение количества полученных сот с CLP=0 или CLP=1.

CellsTransmitted: Этот атрибут предоставляет значение количества переданных сот с CLP=0 или CLP=1.

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра соответствующей контрольной точки должен существовать нуль или несколько экземпляров данного управляемого объекта.

8.34 attributeValueChangeRecordF

Этот управляемый объект используется для представления собранной информации, полученной из сообщений об изменениях величины атрибута. Элемент FSAN NE автоматически создает экземпляры данного управляемого объекта. Экземпляры данного управляемого объекта удаляются элементом FSAN NE или по запросу системы управления.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

LoggingTime: Этот атрибут определяет время, за которое запись была введена в рабочий журнал.

ManagedEntity: Этот атрибут определяет тип и экземпляр ID управляемого объекта, который создает извещение об изменении величины атрибута.

Attribute Type: Этот атрибут определяет тип атрибута с изменяемым значением.

OldAttributeValue: Этот атрибут определяет предыдущее значение атрибута.

NewAttributeValue: Этот атрибут определяет новую величину атрибута.

Взаимосвязи

Для экземпляра управляемого объекта logF могут существовать несколько экземпляров данного управляемого объекта.

8.35 au3CTPF

Этот управляемый объект является типом CTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, установленными для CTPF. Он представляет оконечную точку, в которой соединение au3 заканчивается и начинается. AU-3 состоит из VC-3 и указателя AU, указывающего на выравнивание фазы канала VC-3 по отношению к кадру STM-N. В данном управляемом объекте могут выявляться следующие аварийные сигналы: "Сигнал индикации аварийного состояния" AIS (Alarm Indication Signal) и "Потеря указателя" LOP (Loss of Pointer).

Атрибуты

AlarmSeverityAssignmentProfileFPtr: Этот атрибут обеспечивает взаимосвязь указателя с управляемым объектом alarmSeverityAssignmentProfileF.

AlarmStatus: Этот атрибут обеспечивает информацию об аварийной ситуации управляемого объекта для системы управления. Действующие значения включают "в ремонте", "критическое значение", "значительное", "незначительное", "не подтвержденный аварийный сигнал" и "нулевое значение". Интерпретация этих величин приведена в Рекомендации МСЭ-Т X.731.

Взаимосвязи

Внутри элемента FSAN NE может находиться несколько данных управляемых объектов или нуль. Для каждой функции msTTPF и vc3TTPF может существовать по одному данному управляемому объекту.

8.36 au4CTPF

Этот управляемый объект является типом CTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, установленными для CTPF. Он представляет оконечную точку, в которой соединение au4 заканчивается и начинается. AU-4 состоит из VC-4 и указателя AU, указывающего на выравнивание фазы канала VC-4 по отношению к кадру STM-N. В данном управляемом объекте могут выявляться следующие аварийные сигналы: "Сигнал индикации аварийного состояния" AIS (Alarm Indication Signal) и "Потеря указателя" LOP (Loss of Pointer).

Атрибуты

AlarmSeverityAssignmentProfileFPtr: Этот атрибут обеспечивает взаимосвязь указателя с управляемым объектом alarmSeverityAssignmentProfileF.

AlarmStatus: Этот атрибут обеспечивает информацию об аварийной ситуации управляемого объекта для системы управления. Действующие значения включают "в ремонте", "критическое значение", "значительное", "незначительное", "не подтвержденный аварийный сигнал" и "нулевое значение". Интерпретация этих величин приведена в Рекомендации МСЭ-Т X.831.

Взаимосвязи

Внутри элемента FSAN NE может находиться несколько данных управляемых объектов или нуль. Для каждой функции msTTPF и vc3TTPF может существовать по одному данному управляемому объекту.

8.37 BridgedLANLayerNetworkDomainF

Этот управляемый объект является типом LayerNetworkDomainF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные LayerNetworkDomainF. Информация о характеристиках, предоставленная на этом уровне, установлена в "Bridged LAN".

8.38 BridgedLANServiceProfileF

Этот управляемый объект используется для организации данных, описывающих функции Bridged LAN Service элемента FSAN NE, если поддерживается им. Экземпляры данного управляемого объекта создаются и удаляются по запросу системы управления или оператора.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

LANType: Этот атрибут обеспечивает информацию о типе используемой сети LAN, например Ethernet, маркерное кольцо и т. д.

EncapsulationProtocol: Этот атрибут определяет протокол пакетирования, используемый для соединения LAN по мостовой схеме с ATM.

PID: Этот атрибут определяет тип величин медиаданных, которые могут использоваться в ATM пакетировании (описание дано в Документе RFC 1483).

Взаимосвязи

Данный управляемый объект может быть связан с нулем или несколькими экземплярами взаимодействия vcCTPF, имеющего окончное устройство AAL5.

8.39 BridgedLANSubnetworkF

Этот управляемый объект является типом SubnetworkF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные SubnetworkF. Данный управляемый объект не может быть далее разложен на части. Информация о характеристиках, предоставленная на этом уровне, установлена в "Bridged LAN".

8.40 BICIF

Этот управляемый объект используется для организации данных, связанных с широкополосными межканальными интерфейсами (BICIFs), оканчивающимися элементом FSAN NE. Для каждого BICIF, оканчивающегося FSAN NE, должен существовать один экземпляр данного управляемого объекта. Экземпляры данного объекта создаются и удаляются по запросу системы управления, для того чтобы интерфейсы ATM, оканчивающиеся на FSAN NE, конфигурировать как BICIFs.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

TCAdaptorId: Этот атрибут обеспечивает Ptr к связанному экземпляру управляемого объекта tcAdaptorF.

Far-EndCarrierNetwork: Этот атрибут определяет соседнюю несущую, к которой присоединен канал передачи BICIF. Необходимо, чтобы данный атрибут поддерживал только службы SVC.

LoopbackLocationCode: Этот атрибут обеспечивает код, который должен существовать во входных сотах OAM с обратным шлейфом, которые должны быть закольцованы в оконечной точке BICIF, представленной данным управляемым объектом.

Взаимосвязи

В каждом экземпляре управляемого объекта OLT может существовать несколько экземпляров управляемого объекта BICIF. Каждый экземпляр управляемого объекта BICIF имеет отношение к объекту tcAdaptorF с помощью атрибута TCAdaptorId.

8.41 BISSIF

Этот управляемый объект используется для организации данных, связанных с широкополосными интерфейсами между системами коммутации (BISSIFs), оканчивающимися элементом FSAN NE. Для каждого интерфейса BISSIF, оканчивающегося элементом FSAN NE, должен существовать один экземпляр данного управляемого объекта. Экземпляры данного объекта создаются и удаляются по запросу системы управления, для того чтобы интерфейсы ATM, оканчивающиеся на FSAN NE, могли конфигурировать как BICIFs.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

TCAdaptorId: Этот атрибут обеспечивает Ptr к связанному экземпляру управляемого объекта TC Adaptor.

LoopbackLocationCode: Этот атрибут обеспечивает код, который должен существовать во входных сотах OAM с обратным шлейфом, которые должны быть закольцованы в оконечной точке BICIF, представленной данным управляемым объектом.

Взаимосвязи

В каждом экземпляре управляемого объекта OLT может существовать несколько экземпляров управляемого объекта BISSIF. Каждый экземпляр управляемого объекта BISSIF имеет отношение к объекту tcAdaptorF с помощью атрибута TCAdaptorId.

8.42 cellBasedCTPF

Этот управляемый объект является типом CTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, установленными для CTPF. Он оканчивается и начинается соединением сотового типа.

Атрибуты

BitratePhysicalLayer: Этот атрибут предоставляет значение скорости передачи по соответствующей линии (например, 155 Мбит/с).

Взаимосвязи

В элементе FSAN NE содержится нуль или несколько данных управляемых объектов. Существует один подобный управляемый объект для каждого управляемого объекта cellBasedTTPF, имеющего такое же значение скорости передачи по линии.

8.43 cellBasedTTPF

Этот управляемый объект является типом TTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, установленными для TTPF. Он оканчивается и начинается участком трассы сотового типа. Данным управляемым объектом могут обнаруживаться следующие аварийные сигналы: Потеря кадра (LOF), Потеря суперкадра (LOM), Сигнал индикации аварии (AIS), Ухудшение качества сигнала (SD) и Дистанционная индикация дефекта (RDI).

Атрибуты

BitratePhysicalLayer: Этот атрибут предоставляет значение скорости передачи по соответствующей линии (например 155 Мбит/с).

Взаимосвязи

В элементе FSAN NE содержится нуль или несколько данных управляемых объектов. Существует один подобный управляемый объект для каждого управляемого объекта cellBasedCTPF и для каждого интерфейса – один или несколько объектов для каждого tcAdaptorF на элементе FSAN NE, обеспечивая первичный физический уровень ATM. Один из данных управляемых объектов существует для каждого PhysicalPathTPF "сотового типа", имеющего такое же значение скорости передачи по линии.

8.44 CESServiceProfileF

Этот управляемый объект используется для организации данных, описывающих функции службы CES Service, входящей в элемент FSAN NE (на уровне DS1 или DS3). Экземпляры данного управляемого объекта создаются и удаляются по запросу системы управления или оператором.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

CESBufferedCDVTolerance: Этот атрибут представляет продолжительность пользовательских данных, которые должны направляться взаимосвязанным CES объектом в буфер, для того чтобы сместить запаздывание сот. Прирост времени синхронизация выполняется ступенчато, с интервалом 10 микросекунд. Значение по умолчанию для DS1 CES равно 750 микросекунд, для DS3 CES – 1000 микросекунд.

ChannelAssociatedSignalling: Этот атрибут выбирает формат AAL1 для использования. Он применяется только со структурными интерфейсами. Для неструктурных интерфейсов эта величина, если она имеется, должна быть установлена на "базовое" значение по умолчанию. Действующими значениями являются: basic (базовое), e1Cas, SfCas, ds1EsfCas, j2Cas.

CableGaugeLength: Этот атрибут указывает длину кабеля с витой парой, от интерфейса physicalPathTP типа "DS1" до точки DSX1 перекрестного соединения (если имеется)³.

Взаимосвязи

Данный управляемый объект может быть привязан к нулю или нескольким экземплярам взаимодействующей функции vcCTPF, завершающей AAL1.

8.45 CTPF

Этот управляемый объект начинает и оканчивает соединение канала связи, а также соединение подсети. Экземпляры данного управляемого объекта могут создаваться и удаляться по запросу системы управления или неявно по предоставляемому запросу. Управляемый объект поддерживает статус работоспособности, функции рабочего и административного состояний в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т X.731. Изменения состояния фиксируются автоматически или по требованию системы управления. Данный управляемый объект устанавливается для группировки общих атрибутов точки окончания соединения на элементе FSAN NE в представлении NE, однако для этой цели должны использоваться только экземпляры специальных CTPFs (например, adslCTPF, DS1CTPF и т. д.).

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

AdministrativeState: Этот атрибут используется для активации (разблокировки) и отключения (блокировки) функции сбора данных, выполняемой данным объектом управления.

AvailabilityStatus: Данный атрибут показывает, способен или не способен управляемый объект выполнять свои задачи.

OperationalState: Этот атрибут указывает на то, способен или нет управляемый объект выполнить свою задачу. Состояние эксплуатационной готовности отражает возможность получать или генерировать действующий сигнал. Действующими значениями являются: "enabled" ("доступен") и "disabled" ("недоступен"). Если в точке окончания установлено, что полученный сигнал испорчен или обработка входного сигнала невозможна, тогда состояние эксплуатационной готовности изменится от значения "доступен" до значения "недоступен". Если оконечная точка указывает на невозможность получения действующего сигнала, то состояние эксплуатационной готовности изменится от значения "доступен" до значения "недоступен".

³ Данный атрибут может иметь пронумерованный синтакс с набором диапазонов длин в качестве установочных величин.

SupportedByPlug-inF: Этот атрибут определяет интерфейсную плату, к которому относится данный управляемый объект.

UpstreamConnectivityPointer: Данный атрибут определяет управляемый объект оконечной точки, который посыпает информацию (трафик) данному управляемому объекту на том же уровне.

DownstreamConnectivityPointer: Данный атрибут определяет управляемый объект оконечной точки, который получает информацию (трафик) от данного управляемого объекта на том же уровне.

PointDirectionality: Данный атрибут определяет, является ли оконечная точка "источником", "приемником" ("стоком сети") или "дву направленной".

Взаимосвязи

В элементе FSAN NE содержится нуль или несколько данных управляемых объектов. Существует один подобный управляемый объект для каждого поддерживаемого им управляемого объекта TTPF. Два экземпляра данного управляемого объекта связаны с каждым соединением канала связи. Нуль или более этих экземпляров связаны с каждым объектом subnetworkConnectionF.

8.46 DS1CTPF

Этот управляемый объект является типом CTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, установленными для CTPF. Объект оканчивает и создает соединение канала связи со скоростью передачи 1544 кбит/с. Информация о характеристиках, предоставляемая на данном уровне, устанавливается в "DS1". Данным управляемым объектом могут обнаруживаться следующие аварийные сигналы: Потеря кадра (LOF), Сигнал индикации аварии (AIS), Ухудшение качества сигнала (SD) и Дистанционная индикация аварии (RAI).

Атрибуты

AlarmSeverityAssignmentProfileFPtr: Этот атрибут обеспечивает взаимосвязь указателя с управляемым объектом alarmSeverityAssignmentProfileF.

AlarmStatus: Этот атрибут обеспечивает передачу информации в систему управления о неисправности управляемого объекта. Действующими значениями являются "в ремонте", "критическое состояние", "большое", "незначительное", "неподтвержденная неисправность" и "нуль". Интерпретация этих значений приведена в Рекомендации МСЭ-Т X.731.

sncPtr: Этот атрибут определяет ds1SubnetworkConnectionF, который заканчивается этим управляемым объектом.

Взаимосвязи

В интерфейсе TDM элемента FSAN NE содержится нуль или несколько данных управляемых объектов. Существует один подобный управляемый объект для каждого управляемого объекта DS1TTPF TTF.

8.47 DS1LayerNetworkDomainF

Этот управляемый объект является типом LayerNetworkDomainF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные LayerNetworkDomainF. Информация о характеристиках, предоставленная на этом уровне, установлена в "DS1".

8.48 DS1PMHistoryDataF

Этот управляемый объект содержит предысторические данные о контроле за эксплуатационными параметрами, собранными в DS1CTPF для ближнего (передающего) конца тракта DS1 в обоих направлениях трафика. Экземпляры данного управляемого объекта создаются автоматически, при запросе контроля эксплуатационных параметров системой управления в соответствующем управляемом объекте DS1CTPF, когда время сбора данных окончено.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

CTPFPtr: Этот атрибут определяет присоединенный TPF.

SuspectIntervalFlag: Этот атрибут используется для указания ненадежности данных об эксплуатационных параметрах в текущем периоде времени.

ThresholdDataName: Данный атрибут создает имя для набора пороговых данных (Threshold Data profile), который содержит пороговые значения для контроля рабочих параметров, включенных в данный управляемый объект.

PeriodEndTime: Этот атрибут фиксирует время в конце интервала сбора данных.

ErroredSecondsP: Если в линии связи используется кадровая синхронизация ESF, то ES – это любая секунда, не являющаяся UAS ("секундой неготовности"), которая включает условие LOS (пропадание сигнала), условие AIS (сигнал индикации аварийного состояния), условие OOF (цикловая синхронизация), одну или несколько CRC6 или ошибки нарушения биполярности (нарушение линейного кода). Если в линии связи используется кадровая синхронизация SF, то ES – это любая секунда с BPV, LOS, AIS или OOF. Этот параметр контролирует характеристический сигнал, передаваемый от пользователя к сетевому элементу (NE).

BurstyErroredSecondsP: BES – это любая секунда, не являющаяся UAS, которая находится между 2 и 319 ошибочными событиями, но не в условиях LOS, AIS или OOF. Этот параметр контролирует характеристический сигнал, передаваемый от пользователя к сетевому элементу (NE).

SeverelyErroredSecondsP: SES – это любая секунда, не являющаяся UAS, которая включает условие LOS, условие AIS, условие OOF или более 320 ошибочных событий. Этот параметр контролирует характеристический сигнал, передаваемый от пользователя к сетевому элементу (NE).

UnavailableSecondsP: UAS обеспечивает подсчет числа секунд простоя. Переход в состояние UAS ("секунда неготовности") начинается при появлении 10 последовательных секунд, пораженных ошибками (SES). Из общего количества SES отбираются 10 секунд и прибавляются к числу UAS. К величине UAS прибавляются секунды в течение всего времени, пока UAS находится в деблокированном состоянии. Деблокированное состояние UAS возникает при последовательном появлении 10 секунд, не пораженных ошибками. Когда это происходит, то из числа UAS извлекается 10 последовательных секунд, не пораженных ошибками. Этот параметр контролирует характеристический сигнал, передаваемый от пользователя к сетевому элементу (NE).

ErroredSecondsPFE: Если в линии связи используется кадровая синхронизация ESF, то ES – это любая секунда, не являющаяся UAS, которая включает условия LOS, AIS, OOF (цикловая синхронизация), одну или несколько CRC6 или ошибки нарушения биполярности (нарушение линейного кода). Если в линии связи используется кадровая синхронизация SF, то ES – это любая секунда с BPV, LOS, AIS или OOF. Этот параметр контролирует характеристический сигнал, передаваемый от пользователя к сетевому элементу (NE).

BurstyErroredSecondsPFE: BES – это любая секунда, не являющаяся UAS, которая находится между 2 и 319 ошибочными событиями, но не в условиях LOS, AIS или OOF. Этот параметр контролирует характеристический сигнал, передаваемый от пользователя к сетевому элементу (NE).

SeverelyErroredSecondsPFE: SES – это любая секунда, не являющаяся UAS, которая включает условие LOS, условие AIS, условие OOF или более 320 ошибочных событий. Этот параметр контролирует характеристический сигнал, передаваемый от пользователя к сетевому элементу (NE).

UnavailableSecondsPFE: UAS обеспечивает подсчет числа секунд простоя. Переход в состояние UAS ("секунда неготовности") начинается при появлении 10 последовательных секунд, пораженных ошибками (SES). Из общего количества SES отбираются 10 секунд и прибавляются к числу UAS. К величине UAS прибавляются секунды в течение всего времени, пока UAS находится в деблокированном состоянии. Деблокированное состояние UAS возникает при последовательном появлении 10 секунд, не пораженных ошибками. Когда это происходит, то из числа UAS извлекается 10 последовательных секунд, не пораженных ошибками. Этот параметр контролирует характеристический сигнал, передаваемый от пользователя к сетевому элементу (NE).

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра DS1CTPF должен существовать нуль или один экземпляр данного управляемого объекта.

8.49 DS1SubnetworkConnectionF

Этот управляемый объект является типом subnetworkConnectionF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные subnetworkConnectionF.

8.50 DS1SubnetworkF

Этот управляемый объект является типом subnetworkF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные subnetworkF. Сигнал идентификации установлен в "DS1".

Атрибуты

OLTPtr: Этот атрибут определяет ассоциированный OLT.

8.51 1DS1TTPF

Данный управляемый объект является типом TTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, установленными для TTPF. Объект оканчивает и создает соединение канала связи со скоростью передачи 1544 кбит/с. Информация о характеристиках, предоставляемая на данном уровне, устанавливается в "DS1". Данным управляемым объектом могут обнаруживаться следующие аварийные сигналы: Потеря кадра (LOF), Сигнал индикации аварии (AIS), Сигнал индикации аварии пользовательское оборудование (AIS-CI), Ухудшение качества сигнала (SD) и Дистанционная индикация аварии (RAI).

Взаимосвязи

В сетевом окончании элемента FSAN NE содержится нуль или несколько данных управляемых объектов. Существует один подобный управляемый объект для каждого управляемого объекта DS1CTPF. Существует один подобный управляемый объект для каждого объекта PhysicalPathTPF типа "DS1".

8.52 DS3CTPF

Данный управляемый объект является типом CTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, установленными для CTPF. Объект оканчивает и создает соединение канала связи со скоростью передачи 44 736 кбит/с. Информация о характеристиках, предоставляемая на данном уровне, устанавливается в "DS3".

Атрибуты

DS1CTPFPPointerList: Этот атрибут указывает на DS1CTPs в интерфейсе DS3 с разделением каналов.

sncPtr: Этот атрибут определяет ds3SubnetworkConnectionF, который заканчивается этим управляемым объектом.

Взаимосвязи

В элементе FSAN NE содержится нуль или несколько данных управляемых объектов. Существует один подобный управляемый объект для каждого управляемого объекта PhysicalPathTPF типа "DS3" и один – для каждого объекта DS3TTPF. Существует нуль или один данный управляемый объект до не более 28 объектов DS1CTPF для интерфейса DS3 с разделением каналов.

8.53 DS3LayerNetworkDomainF

Этот управляемый объект является типом LayerNetworkDomainF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные LayerNetworkDomainF. Информация о характеристиках, предоставленная на этом уровне, установлена в "DS3".

8.54 DS3PhysicalPortResource

Данный управляемый объект собирает информацию об основных параметрах вместимости для межсетевого интерфейса DS3 порта OLT (терминал оптической линии). Запрос данного управляемого объекта осуществляется автоматически, когда предоставляется порт PhysicalPathType равный DS3. Автоматическое создание экземпляра данного управляемого объекта может быть запрошено у системы управления. Управляемый объект должен быть автоматически удален, когда удаляется порт.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

PortManagedEntityId: Данный атрибут распознает нужный порт.

MaxTSS: Этот атрибут определяет количество временных слотов, предписанных для порта OLT.

ReservedTSS: Данный атрибут определяет зарезервированные временные слоты, предписанные для порта OLT.

AssignedTSS: Данный атрибут определяет уже распределенные временные слоты, предписанные для порта OLT.

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра межсетевого интерфейса порта OLT совместно с PhysicalPathType равного DS3 должен существовать один экземпляр данного управляемого объекта.

8.55 DS3PMHistoryDataF

Данный управляемый объект содержит данные предыдущего контроля эксплуатационных характеристик, собранные на интерфейсах DS3 с OLT, ONT или NT для контроля линии DS3 ближнего (передающего) конца или тракта. Экземпляры данного управляемого объекта создаются автоматически, в процессе контроля за эксплуатационными характеристиками по запросу системы управления в соответствующем управляемом объекте PhysicalPathTPF и когда время сбора данных окончено.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

CTPFPtr: Этот атрибут определяет соответствующую функцию DS3CTPF.

SuspectIntervalFlag: Этот атрибут используется для указания ненадежности данных об эксплуатационных параметрах в текущем периоде времени.

ThresholdDataName: Данный атрибут создает имя для набора пороговых данных (Threshold Data profile), который содержит пороговые значения для контроля рабочих параметров, включенных в данный управляемый объект.

PeriodEndTime: Этот атрибут фиксирует время в конце интервала сбора данных.

ErroredSecondsL: Этот параметр подсчитывает число интервалов времени длительностью 1 с, содержащих не менее одного дефекта BPV, EXZ или LOS. Дефекты BPV, являющиеся частью кодов замещения нуля (описанного в стандарте ANSI T1.102), во внимание не принимаются.

SeverelyErroredSecondsL: Этот параметр подсчитывает число интервалов времени длительностью 1 с, содержащих не менее 45 дефектов BPV или EXZ, а дефекты LOS должны отсутствовать. Дефекты BPV, являющиеся частью кодов замещения нуля (описанного в стандарте ANSI T1.102), во внимание не принимаются.

CVCPorCVPP: Этот параметр подсчитывает число интервалов времени длительностью 1 с, содержащих не менее одной ошибки четности СР-бит (CP-bit parity) для приложений СР четности, или подсчитывает число интервалов времени длительностью 1 с, содержащих не менее одной ошибки четности Р-бит (P-bit parity) для приложений M13.

ESCPPorESPP: Этот параметр подсчитывает число интервалов времени длительностью 1 с, содержащих не менее одной ошибки четности СР-бит, не менее одного дефекта SEF, не менее одного дефекта AIS – для случая использования приложений четности С-бит; или подсчитывает число интервалов времени длительностью 1 с, содержащих не менее одной ошибки четности Р-бит, не менее одного дефекта SEF, не менее одного дефекта AIS – для случая использования приложений M13.

SESCPPorSESPP: Этот параметр подсчитывает число интервалов времени длительностью 1 с, содержащих не менее 45 ошибок четности СР-бит (CP-bit parity), не менее одного дефекта SEF или не менее одного дефекта AIS – для случая использования приложений С-бит четности; или подсчитывает число интервалов времени длительностью 1 с, содержащих не

менее 45 ошибок Р-бит четности (P-bit parity), не менее одного дефекта SEF или не менее одного дефекта AIS – при использовании приложений M13.

UASCPPorUASPP: Этот параметр представляет число непригодных интервалов длительностью 1 с, начиная с момента последовательного появления 10 секунд с пораженными ошибками. Параметр оканчивается при последовательном появлении 10 секунд, не содержащих серьезных ошибок.

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра управляемого объекта PhysicalPathTPF типа "DS3", включенного в элемент FSAN NE, должен существовать нуль или один экземпляр данного управляемого объекта.

8.56 DS3SubnetworkF

Этот управляемый объект является типом subnetworkF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные subnetworkF. Сигнал идентификации установлен в "DS3".

Атрибуты

OLTPtr: Этот атрибут определяет ассоциированный OLT.

8.57 DS3SubnetworkConnectionF

Этот управляемый объект является типом subnetworkConnectionF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные subnetworkConnectionF.

8.58 DS3TTPF

Данный управляемый объект является типом TTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, установленными для TTPF. Объект оканчивает и создает соединение канала связи со скоростью передачи 44 736 кбит/с. Информация о характеристиках, предоставляемая на данном уровне, устанавливается в "DS3". Данным управляемым объектом могут обнаруживаться следующие аварийные сигналы: Потеря кадра (LOF), Сигнал индикации аварии (AIS), Сигнал индикации аварии пользовательское оборудование (AIS-CI), Ухудшение качества сигнала (SD) и Дистанционная индикация аварии (RAI).

Взаимосвязи

В сетевом окончании элемента FSAN NE содержится нуль или несколько данных управляемых объектов. Существует один подобный управляемый объект для каждого управляемого объекта DS3CTPF. Существует один подобный управляемый объект для каждого объекта PhysicalPathTPF типа "DS3".

8.59 E1CTPF

Данный управляемый объект является типом CTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, установленными для CTPF. Объект оканчивает и создает соединение канала связи со скоростью передачи 2048 кбит/с. Информация о характеристиках, предоставляемая на данном уровне, устанавливается в "E1".

Атрибуты

sncPtr: Этот атрибут определяет E1SubnetworkConnectionF, который заканчивается этим управляемым объектом.

Взаимосвязи

В окончном элементе FSAN NE содержится нуль или несколько данных управляемых объектов. Существует один подобный управляемый объект для каждого объекта E1TTPF.

8.60 E1LayerNetworkDomainF

Этот управляемый объект является типом LayerNetworkDomainF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные LayerNetworkDomainF. Информация о характеристиках, предоставленная на этом уровне, устанавливается в "E1".

8.61 E1PMHistoryDataF

Данный управляемый объект содержит данные контроля текущих эксплуатационных характеристик, собранные в E1CTPF для контроля ближнего (передающего) конца тракта E1 в обоих направлениях трафика. Экземпляры данного управляемого объекта создаются автоматически, в процессе контроля за эксплуатационными характеристиками, выполняемого системой управления в соответствующем управляемом объекте E1CTPF и когда временной интервал сбора данных завершается.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

PhysicalPathTPFPtr: Этот атрибут определяет присоединенный объект TPF.

SuspectIntervalFlag: Этот атрибут используется для указания ненадежности данных об эксплуатационных параметрах в текущем периоде времени.

ThresholdDataName: Данный атрибут создает имя для набора пороговых данных (Threshold Data profile), который содержит пороговые значения для контроля рабочих параметров, включенных в данный управляемый объект.

PeriodEndTime: Этот атрибут фиксирует время в конце интервала сбора данных.

ErroredSecondsP: Этот параметр контролирует характеристический сигнал, передаваемый от пользователя в элемент NE.

BurstyErroredSecondsP: Этот параметр контролирует характеристический сигнал, передаваемый от пользователя в элемент NE.

SeverelyErroredSecondsP: Этот параметр контролирует характеристический сигнал, передаваемый от пользователя в элемент NE.

UnavailableSecondsP: UAS ("Секунда неготовности") обеспечивает подсчет секунд во время простоя. Этот параметр контролирует характеристический сигнал, передаваемый от пользователя в элемент NE.

ErroredSecondsPFE: Этот параметр контролирует характеристический сигнал, передаваемый от сети в элемент NE.

BurstyErroredSecondsPFE: Этот параметр контролирует характеристический сигнал, передаваемый от сети в элемент NE.

SeverelyErroredSecondsPFE: Этот параметр контролирует характеристический сигнал, передаваемый от сети в элемент NE.

UnavailableSecondsPFE: UAS ("Секунда неготовности") обеспечивает подсчет секунд во время простоя. Этот параметр контролирует характеристический сигнал, передаваемый от пользователя в элемент NE.

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра E1CTPF должен существовать нуль или несколько данных управляемых объектов.

8.62 E1SubnetworkConnectionF

Этот управляемый объект является типом subnetworkConnectionF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные subnetworkConnectionF.

8.63 E1SubnetworkF

Этот управляемый объект является типом subnetworkF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные subnetworkF. Сигнал идентификации установлен в "E1".

Атрибуты

OLTPtr: Этот атрибут определяет ассоциированный OLT.

8.64 E1TPPF

Данный управляемый объект является типом TTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, установленными для TTPF. Объект оканчивает и создает соединение канала связи со скоростью передачи 2048 кбит/с. Информация о характеристиках, предоставляемая на данном уровне, устанавливается в "E1". Данным управляемым объектом могут обнаруживаться следующие аварийные сигналы: Потеря кадра (LOF), Сигнал индикации аварии (AIS), Ухудшение качества сигнала (SD) и Дистанционная индикация аварии (RAI).

Взаимосвязи

В сетевом окончании элемента FSAN NE содержится нуль или несколько данных управляемых объектов. Существует один подобный управляемый объект для каждого управляемого объекта E1CTPF. Существует один подобный управляемый объект для каждого объекта PhysicalPathTPF типа "E1".

8.65 E3CTPF

Данный управляемый объект является типом CTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, установленными для CTPF. Объект оканчивает и создает соединение канала связи со скоростью передачи 34 368 кбит/с. Информация о характеристиках, предоставляемая на данном уровне, устанавливается в "E3".

Атрибуты

E1CTPFPoInteList: Этот атрибут указывает на объекты E1CTPF в интерфейсе E3 формирования каналов.

sncPtr: Этот атрибут определяет E3SubnetworkConnectionF, который заканчивается этим управляемым объектом.

Взаимосвязи

В элементе FSAN NE содержится нуль или несколько данных управляемых объектов. Существует один подобный управляемый объект для каждого управляемого объекта E3CTPF. Существует нуль или один из этих управляемых объектов для не более чем 16 объектов E1CTPF для интерфейса E3 формирования каналов.

8.66 E3LayerNetworkDomainF

Этот управляемый объект является типом LayerNetworkDomainF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные LayerNetworkDomainF. Информация о характеристиках, предоставленная на этом уровне, установлена в "E3".

8.67 E3PMHistoryDataF

Данный управляемый объект содержит прошлые данные контроля рабочего состояния, собранные в интерфейсах E3 и передаваемых в OLT, ONT или NT для линии связи E3 около конца или контроля тракта. Экземпляры данного управляемого объекта создаются автоматически, в процессе контроля за эксплуатационными свойствами по запросу системы управления в соответствующем управляемом объекте PhysicalPathTPF, когда время сбора данных окончено.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

PhysicalPathTPFPtr: Этот атрибут определяет присоединение PhysicalPathTPF.

SuspectIntervalFlag: Этот атрибут используется для указания ненадежности данных об эксплуатационных параметрах в текущем периоде времени.

ThresholdDataName: Данный атрибут создает имя для набора пороговых данных (Threshold Data profile), который содержит пороговые значения для контроля рабочих параметров, включенных в данный управляемый объект.

PeriodEndTime: Этот атрибут фиксирует время окончания интервала сбора данных.

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра управляемого объекта PhysicalPathTPF типа "E3", включенного в элемент FSAN NE, должен существовать нуль или несколько экземпляров данного управляемого объекта.

8.68 E3SubnetworkConnectionF

Этот управляемый объект является типом subnetworkConnectionF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные subnetworkConnectionF.

8.69 E3SubnetworkF

Этот управляемый объект является типом subnetworkF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные subnetworkF. Сигнал идентификации установлен в "E3".

Атрибуты

OLTPtr: Этот атрибут определяет ассоциированный OLT.

8.70 E3TTPF

Данный управляемый объект является типом TTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, установленными для TTPF. Объект оканчивает и создает соединение канала связи со скоростью передачи 34 368 кбит/с. Информация о характеристиках, предоставляемая на данном уровне, устанавливается в "E3". Данным управляемым объектом могут обнаруживаться следующие аварийные сигналы: Потеря кадра (LOF), Сигнал индикации аварии (AIS), Ухудшение качества сигнала (SD) и Дистанционная индикация аварии (RAI).

Взаимосвязи

В элементе FSAN NE содержится нуль или несколько данных управляемых объектов. Существует один подобный управляемый объект для каждого управляемого объекта E3CTPF. Существует один подобный управляемый объект для каждого объекта PhysicalPathTPF типа "E3".

8.71 EquipmentHolderF

Данный управляемый объект представляет физические ресурсы элемента FSAN NE, способные к обработке других физических ресурсов. Экземпляры включают слоты в ONT и стойки (секции), полки и слоты, связанные с OLT. Для каждой стойки, слота и полки с элементом FSAN NE должен существовать один экземпляр этого управляемого объекта. Экземпляры данного объекта создаются с инициализацией FSAN NE и фиксируются FSAN EMS в системе управления сетью (NMS). Управляемый объект поддерживает функции рабочего состояния и статуса сигналов аварийного оповещения, как это определено в Рекомендации МСЭ-Т X.731. Изменения в статусе фиксируются автоматически или по требованию системы управления.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

EquipmentHolderType: Этот атрибут указывает на то, использован ли экземпляр EquipmentHolderF для представления стойки, полки или слота.

EquipmentHolderAddress: Этот атрибут определяет физическое местоположение ресурса, представленного экземпляром EquipmentHolderF. Для слота этот адрес включает номер слота, прочитываемый в направлении "от верха слева к низу направо". Для полки этот адрес содержит номер полки, считываемый сверху вниз. Для стойки тот атрибут обеспечивает код местоположения стойки в центральном офисе.

SlotStatus: Этот атрибут обеспечивает Булеву индикацию, заполнен ли слот или нет. Этот атрибут используется только в том случае, когда типом объекта EquipmentHolderF является слот.

ExpectedPlug-inTypes: Этот атрибут предоставляет список типов дополнительно подключаемых модулей (plug-in), которые подходят для данного слота. Этот атрибут используется только в том случае, когда типом объекта EquipmentHolderF является слот.

SoftwareLoad: Этот атрибут определяет программную нагрузку (если она применяется в данном случае), которая обозначается как нагрузка, загружаемая в подключаемый модуль, что требует автоматической перезагрузки программного обеспечения. Этот атрибут используется только в том случае, когда типом объекта EquipmentHolderF является слот.

AlarmSeverityAssignmentProfileFPtr: Этот атрибут обеспечивает взаимосвязь указателя с управляемым объектом alarmSeverityAssignmentProfileF.

AlarmStatus: Этот атрибут при возникновении аварийной ситуации обеспечивает передачу информации управляемого объекта в систему управления. Действующими значениями являются: "в ремонте" ("under repair"), "критическое значение" ("critical"), "значительное" ("major"), "незначительное" ("minor"), "не подтвержденный аварийный сигнал" ("alarm outstanding") и "нулевое значение" ("null"). Интерпретация этих величин приведена в Рекомендации МСЭ-Т X.731.

OperationalState: Этот атрибут определяет, способен или нет управляемый объект выполнять свои обычные функции (доступен или недоступен).

Взаимосвязи

Экземпляр данного управляемого объекта поддерживает взаимосвязи гнездовых ограничений, регулируя взаимосвязи гнездовых ограничений физических ресурсов. Идентификация экземпляров данного объекта относится к идентификации элемента FSAN NE. В том случае, когда статус слота заполнен (=TRUE), то экземпляр блокировочного устройства для оборудования со слотами включает экземпляр подключаемого модуля.

8.72 EthernetCTPF

Данный управляемый объект является типом CTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, установленными для CTPF. Объект оканчивает и создает соединение канала связи Ethernet. Этот управляемый объект используется для указания местоположения обратного шлейфа в плате абонентской линии в терминале оптической сети (ONT). Атрибут PointDirectionality имеет значение "дву направленный".

Взаимосвязи

В ONT существует один или несколько данных управляемых объектов. Для каждого объекта типа "Ethernet" и для каждого объекта EthernetTTPF существует один данный управляемый объект.

8.73 EthernetPhysicalPortResource

Данный управляемый объект собирает информацию об основных параметрах пропускной способности для межсетевого интерфейса Ethernet порта OLT (терминал оптической линии). Запрос данного управляемого объекта осуществляется автоматически, когда предоставляется порт PhysicalPathType равный Ethernet. Автоматическое создание экземпляра данного управляемого объекта может быть запрошено у системы управления. Управляемый объект должен быть автоматически удален, когда удаляется порт.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

PortManagedEntityId: Данный атрибут распознает нужный порт.

MaxVLANtags: Данный атрибут определяет максимальное количество тегов виртуальных локальных вычислительных сетей (VLAN tags), назначенных для порта OLT.

ReservedVLANtags: Данный атрибут определяет зарезервированные теги VLAN, назначенные для порта OLT.

AssignedVLANtags: Данный атрибут определяет уже заданные теги VLAN, назначенные для порта OLT.

MaxBW: Данный атрибут определяет максимальное количество полос пропускания, назначенных для порта OLT.

ReservedBW: Данный атрибут определяет зарезервированную полосу пропускания, назначенную для порта OLT.

AssignedBW: Данный атрибут определяет уже распределенную полосу пропускания, назначенную для порта OLT.

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра межсетевого интерфейса порта OLT совместно с PhysicalPathType, равного Ethernet, должен существовать один экземпляр данного управляемого объекта.

8.74 EthernetPMHistoryDataF

Данный управляемый объект содержит данные контроля о предыстории состояния эксплуатационных параметров, собранные интерфейсами Ethernet и переданные в ONT. Экземпляры данного управляемого объекта создаются автоматически в процессе контроля рабочих параметров, запрошенного приложением пользователя или NMS в соответствующем управляемом объекте EthernetCTPF, а также при завершении промежутка времени сбора данных.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

TPPointer: Этот атрибут определяет присоединенный ТР.

SuspectIntervalFlag: Этот атрибут используется для указания ненадежности данных об эксплуатационных параметрах в текущем периоде времени.

ThresholdDataName: Данный атрибут создает имя для набора пороговых данных (Threshold Data profile), который содержит пороговые значения для контроля рабочих параметров, включенных в данный управляемый объект.

PeriodEndTime: Этот атрибут фиксирует время в конце интервала сбора данных.

Передающая сторона

SingleCollisionFrameCount: Подсчет числа успешно переданных кадров на определенный интерфейс, для которого передача запрещена всего лишь одним конфликтом.

MultipleCollisionFramesCount: Подсчет успешно переданных кадров на определенный интерфейс, для которого передача запрещена более чем одним конфликтом.

SQECount: Подсчет времени, генерируемого сообщением SQE TEST ERROR с помощью подуровня PLS для определенного интерфейса.

DeferredTransmissionCount: Подсчет кадров, для которых первая попытка передачи на определенный интерфейс запаздывает из-за загруженности передающих средств. Число, представленное экземпляром данного объекта, не включает кадры, поглощенные конфликтом.

LateCollisionCount: Количество периодов времени, в течение которых был выявлен конфликт позже 512 тактов в определенном интерфейсе при передаче пакета.

ExcessiveCollisionCount: Количество кадров, которым отказано в передаче на определенный интерфейс из-за большого количества конфликтов.

InternalMACTransmitErrorCount: Количество кадров, которым отказано в передаче на определенный интерфейс из-за ошибки передачи через внутренний подуровень MAC.

CarrierSenseErrorCount: Количество периодов времени, в которые контроль несущей был утрачен или не был подтвержден при попытке передачи кадра на определенный интерфейс.

BufferOverflows: Подсчет числа периодов времени, в течение которых буфер переполнен.

Принимающая сторона

AlignmentErrorCount: Количество кадров, полученных определенным интерфейсом, длина которых не описывается целым числом байтов, а кадры не проходят контроль FCS.

FrameTooLong: Количество кадров, полученных определенным интерфейсом, размер которых превышает максимально допустимый размер кадра. Полученное число увеличивается при возвращении статуса frameTooLong службой MAC к управлению логическим каналом (LLC).

FCSErrors: Количество кадров, полученных определенными интерфейсом, которые являются интегральным числом байтов по длине, но не проходят контроль последовательности кадров (Frame Check Sequence (FCS)). Число, представленное экземпляром данного объекта, увеличивается при возврате статуса frameCheckError, выполняемого службой MAC, в устройство контроля канального уровня (Link Layer Control (LLC)) или к другому пользователю MAC. Полученные кадры, в которые включены условия содержания нескольких ошибок, подсчитываются только в соответствии со статусом ошибок, представляемых в LLC.

InternalMACTransmitErrorCount: Количество кадров, которым отказано в приеме на определенный интерфейс из-за ошибки приема через внутренний подуровень MAC.

BufferOverflows: Подсчет числа периодов времени, в течение которых буфер переполнен.

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра объекта PhysicalPathTPF типа "Ethernet" должен существовать нуль или один экземпляр данного управляемого объекта.

8.75 EthernetProfileF

Данная группа управляемых объектов присваивает атрибуты физическому интерфейсу Ethernet к ONT. Экземпляры данного управляемого объекта создаются и удаляются по запросу системы управления или оператора.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта для всех приложений, использованных для его создания.

DuplexInd: Этот атрибут показывает, какой из режимов используется: полный дуплекс (=TRUE) или полу duplex (=FALSE).

AutoDetectionInd: Этот Булев атрибут определяет, снята или не снята блокировка с автоматического детектирования скорости передачи данных.

DataRate: Этот атрибут обеспечивает величину скорости передачи данных через Ethernet-соединение. Действующими величинами являются 10 Мбит/с или 100 Мбит/с.

MaxFrameSize: Этот атрибут указывает максимально допустимый размер кадра, который должен быть передан через данный интерфейс⁴.

DTEorDCEInd: Этот атрибут показывает, как выполнена проводка Ethernet-интерфейса: с помощью оконечного оборудования передачи данных (DTE) или с помощью аппаратуры окончания канала данных (DCE)⁵.

BridgedorIPInd: Этот атрибут показывает, является ли интерфейс Ethernet мостовой схемой или выполнен на основе маршрутизатора межсетевого протокола (IP).

Взаимосвязи

Данный управляемый объект может быть присоединен к нулю или нескольким экземплярам управляемого объекта Physical Path TP, включенного в ONT.

⁴ В настоящее время фиксированная величина равна 1518.

⁵ Этот атрибут предназначен для управления материально-техническим снабжением и не поддается предварительной установке.

8.76 EthernetTTPF

Данный управляемый объект является типом TTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, установленными для TTPF. Объект оканчивает и создает соединение канала связи Ethernet. Атрибут PointDirectionality имеет значение "дву направленный".

Взаимосвязи

В ONT имеется один или несколько данных управляемых объектов. Один данный управляемый объект существует для каждого объекта EthernetCTPF.

8.77 filterProfileF

Данный управляемый объект, выполняющий роль "поддержки", обеспечивает логическую структуру фильтра, на котором базируется выполнения управлеченческих действий. Экземпляры данного управляемого объекта создаются и удаляются по запросу системы управления. Управляемый объект поддерживает функции рабочего и административного состояний в соответствии с требованиями Рекомендации МСЭ-Т X.731. Изменения в состоянии фиксируются автоматически или по запросу передаются в систему управления.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

OperationalState: Этот атрибут определяет, способен ли управляемый объект выполнять свои нормальные функции (блокировка и разблокировка).

AdministrativeState: Этот атрибут используется для выдачи запрета (блокировка) или разрешения (разблокировка) на использование данного профильного объекта.

FilterConstructList: Этот атрибут предоставляет перечень логических ограничений в описании фильтра.

Взаимосвязи

Один экземпляр данного управляемого объекта должен существовать для каждого объекта logF (для того чтобы описать условия, при которых информация в виде отчетов дополнительно вводится в logF). Профили фильтра могут быть также связаны с передачей информации в систему управления в реальном времени.

8.78 LESServiceProfileF

Этот управляемый объект используется для организации данных, описывающих функции речевого канала службы эмуляции абонентского шлейфа (Loop Emulation Service) сетевого элемента FSAN NE, взаимосвязанного с уровнем AAL2. Экземпляры данного управляемого объекта создаются и удаляются по запросу системы управления или оператора.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

ELCPInd: Этот Булев атрибут указывает на то, используется ли протокол контроля эмуляции шлейфа или не используется.

POTSSignalling: Этот атрибут осуществляет выбор формата сигнализации, который должен использоваться для службы обычной аналоговой телефонной связи (POTS). В список действующих включены следующие типы связи, не ограничиваясь ими: коммутируемая телефонная сеть общего пользования (КТСОП), система управляемого доступа (CAS), система сигнализации по общему каналу (CCS) и др.

BRISignalling: Этот атрибут осуществляет выбор формата сигнализации для ЦСИС с базовой скоростью передачи (rate ISDN). В список действующих включены следующие типы связи, не ограничиваясь ими: Цифровая система сигнализации (DSS1), CCS и др.

MaxNumCIDs: Этот атрибут указывает максимальное число каналов внутри соединения виртуального канала (VCC), которое может являться активным.

MaxPacketLength: Этот атрибут указывает максимальную длину пакета.

Channel&SSCSParameterPointerList: Этот атрибут коррелирует величины параметров channel Ids и SSCS.

ПРИМЕЧАНИЕ. – Установки параметра SSCS подлежат дальнейшему определению.

Взаимосвязи

Данный управляемый объект может быть привязан к нулю или нескольким экземплярам взаимодействующей функции vcCTPF, завершающей AAL1.

8.79 layerNetworkDomainF

Домен сетевого уровня определен для поддержки требования для независимости управления уровнями. Каждый уровень занимается созданием и передачей информации о технических параметрах. Управляемый объект "домен сетевого уровня" представляет собой часть уровня, который доступен оператору, управляющему системой. Он содержит управляемые объекты только из единственного уровня. Данный домен уровня содержит все топологические аспекты транспортного уровня сети. Предполагается, что layerNetworkDomainF содержит один и только один subnetworkF, который может быть далее разбит на составные части. Внутри единой сети может существовать несколько доменов сетевого уровня. Предполагается, что домен сетевого уровня создается автоматически при установке высшего управляемого объекта networkF. Об автоматическом создании экземпляров данного управляемого объекта должно быть сообщено оператору, управляющему системой. Управляемая система может впоследствии создавать и удалять другие экземпляры домена сетевого уровня при условии, что нет зависимых объектов.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

SignalIdentification: Этот атрибут представляет информацию о характеристиках домена сетевого уровня.

SystemTitle: Этот атрибут предоставляет имя системы, назначаемое оператором для идентификации сети.

UserLabel: Этот атрибут дает возможность управляющему предоставлять дополнительную информацию о домене сетевого уровня.

Взаимосвязи

LayerNetworkDomainF описывается нулем или более CTPF. LayerNetworkDomainF объединяет нуль или более trailF. LayerNetworkDomainF разделен на один или более subnetworkF.

8.80 linkConnectionF

Этот управляемый объект используется для описания транспортного узла, который передает информацию между двумя CTPF. Канал связи может быть компонентом текущего маршрута (трейла). Последовательность из одного или более каналов связи и каналов подсети может быть сгруппирована для образования текущего маршрута. LinkConnectionF не может быть создана между целой подсетью и одной из подсетей ее компонентов. Экземпляр этого управляемого объекта создается автоматически в момент предполагаемой передачи информации на сетевом уровне, которому принадлежит данный канал связи. Управляемый объект может быть удален только тогда, когда предполагаемый диапазон частот перестает использоваться службой. Управляемый объект поддерживается статус доступности и административные функции, определенные Рекомендацией МСЭ-Т X.731. Изменения состояния сообщаются по требованию системы управления или автоматически.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

AdministrativeState: Этот атрибут используется для активации (разблокирования) и деактивации (блокирования) функций, выполняемых экземпляром данного управляемого объекта.

AvailabilityStatus: Этот атрибут показывает, может или нет управляемый объект выполнять свою задачу.

UserLabel: Этот атрибут используется для присвоения оператором удобного для пользователя имени.

ACTPPtr: Этот атрибут используется для идентификации одного конца канала связи.

ZCTPPtr: Этот атрибут используется для идентификации другого конца связи.

Directionality: Данный атрибут показывает, является соединение "однонаправленным" или "двунаправленным".

RecoverableInd: Этот атрибут используется для идентификации канала как "восстанавливаемого" (защищенного) или нет.

Взаимосвязи

Этот управляемый объект устанавливается между двумя СТРФ.

8.81 logF

Этот управляемый объект используется для хранения отчетов о входящих событиях. Чтобы получить функцию logF, данный объект используется для группирования нескольких экземпляров событий одного типа. Примерами служат следующие журналы: для записи аварийных сигналов, изменений в состоянии, изменений величины атрибута, создания управляемого объекта, удаления управляемого объекта. Данный управляемый объект включает атрибуты, позволяющие системе FSAN со стороны линии или оператору контролировать режим работы logF. Экземпляры данного управляемого объекта создаются системой FSAN EMS автоматически при инициализации. Управляемый объект поддерживает рабочее и административное состояния, а также функции аварийной сигнализации в соответствии с требованиями, приведенными в Рекомендации МСЭ-Т X.731. Изменения состояния или статуса фиксируются автоматически или по запросу передаются в систему управления. При наступлении ситуации "Пороговое пересечение" (Threshold Crossing) генерируется аварийный сигнал.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

AdministrativeState: Этот атрибут используется для активации (разблокирования) или деактивации (блокирования) функции "Регистрация в журнале", выполняемой данным объектом в системе FSAN EMS.

OperationalState: Этот атрибут определяет, способен ли управляемый объект выполнять свою задачу регистрации данных. Действующими значениями являются "доступен" ("enabled") или "недоступен" ("disabled").

AvailabilityStatus: Этот атрибут предоставляет информацию о том, способен ли управляемый объект выполнять свои обычные функции.

AlarmStatus: Этот атрибут при возникновении аварийной ситуации обеспечивает передачу информации управляемого объекта в систему управления. Действующими значениями являются: "в ремонте" ("under repair"), "критическое значение" ("critical"), "значительное" ("major"), "незначительное" ("minor"), "не подтвержденный аварийный сигнал" ("alarm outstanding") и "нулевое значение" ("null"). Интерпретация этих величин приведена в Рекомендации МСЭ-Т X.731.

FilterProfileId: Этот атрибут указывает на объект фильтра, изолирующий ограничения данного управляемого объекта при помощи оценки, является ли logF особым экземпляром события или не является.

EventType: Этот атрибут определяет тип события, зафиксированный экземпляром logF.

LogFullAction: Этот атрибут определяет действие функции при полном журнале регистрации. Действующими значениями являются: "стоп" и "циклический возврат".

CapacityThreshold: Этот атрибут определяет размер журнала регистрации; после его окончания генерируется аварийный сигнал.

MaxNumRecords: Этот атрибут определяет максимальное количество записей, которые могут храниться в данном журнале.

CurrentLogSize: Этот атрибут определяет текущее количество записей, хранящихся в данном журнале.

AlarmSeverityAssignmentProfileFPtr: Этот атрибут обеспечивает взаимосвязь указателя и управляемого объекта alarmSeverityAssignmentProfileF.

Взаимосвязи

Экземпляры данного управляемого объекта используются, для того чтобы содержать в себе (несколько) экземпляров объекта alarmLogRecordFs, записей о создании управляемых объектов, записей об удалении управляемых объектов, записей об изменения состояния, а также функции attributeValueChangeRecordF.

8.82 logicalLinkEndF

Логический конец соединения содержит СТРФ для представления топологии. Оно представляет конец logicalLinkF или logicalMTPLinkF.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

SignalIdentification: Этот атрибут определяет информацию о характеристиках уровня, к которому принадлежит данный управляемый объект.

LinkFPtr: Данный атрибут определяет logicalLinkF или logicalMTPLinkF, которые ассоциированы с этой конечной точкой.

LinkEndDirectionality: Этот атрибут определяет, содержит ли данный управляемый объект точку окончания соединения типа "приемник", "источник", "дву направленный" или "неопределенный" (комбинация трех предыдущих).

CTPList: Этот атрибут перечисляет СТРФ, которые содержатся в этом управляемом объекте.

UserLabel: Этот атрибут используется для присвоения оператором удобного для пользователя имени.

Взаимосвязи

Каждый logicalLinkF или logicalMTPLinkF имеет два или более logicalLinkEndF.

8.83 logicalLinkF

Логическое соединение собирается административно из каналов связи или частотных диапазонов, которые могут быть предоставлены одним или более топологическими каналами или другими логическими соединениями. Данный управляемый объект может быть явно создан системой управления сети.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

SignalIdentification: Этот атрибут определяет информацию о характеристиках уровня, к которому принадлежит данный управляемый объект.

LinkDirectionality: Этот атрибут определяет, содержит ли данный управляемый объект "однонаправленный", "дву направленный" или "произвольный" (комбинация предыдущих двух) канал связи.

Aend: Этот атрибут-указатель определяет соединение на одном конце.

Zend: Этот атрибут-указатель определяет соединение или группу доступа на другом конце.

LinkConnectionList: Этот атрибут перечисляет linkConnectionF, которые содержатся в этом управляемом объекте.

UserLabel: Этот атрибут используется для присвоения оператором удобного для пользователя имени.

Взаимосвязи

LogicalLinkF – это группа каналов связи между двумя точками. Один logicalLinkF имеет взаимосвязь с двумя соединяемыми управляемыми объектами. LogicalLinkF не может существовать, если не определен subnetworkF.

8.84 logicalMTPLinkF

LogicalMTPLinkF собирается административно из каналов связи или частотных диапазонов, которые могут быть предоставлены одним или более топологическими каналами или другими логическими соединениями, когда соединения делят один Aend. Данный управляемый объект может быть явно создан системой управления сети.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

SignalIdentification: Этот атрибут определяет информацию о характеристиках уровня, к которому принадлежит данный управляемый объект.

LinkDirectionality: Этот атрибут определяет, содержит ли данный управляемый объект "однонаправленный", "дву направленный" или "неопределенный" (комбинация предыдущих двух) канал связи.

MTPLinkDirectionality: Этот атрибут показывает, является logicalMTPLink "обратным" (от Aend), "прямым" (к Aend) или "дву направленным".

Aend: Этот атрибут-указатель определяет конец линии связи общего пользования.

ZendList: Этот атрибут-указатель определяет список концов, завершающих соединение или групп доступа.

LinkConnectionList: Этот атрибут перечисляет linkConnectionF, которые содержатся в этом управляемом объекте.

UserLabel: Этот атрибут используется для присвоения оператором удобного для пользователя имени.

Взаимосвязи

LogicalMTPLinkF – это группа каналов связи в одной точке. Один LogicalMTPLinkF имеет взаимосвязь с соединяемыми управляемыми объектами. LogicalMTPLinkF не может существовать, если не определен subnetworkF.

8.85 MACBridgeConfigurationDataF

Этот управляемый объект используется для организации и записи данных, связанных с мостовыми конфигурациями LAN. Некоторые из этих данных являются переменными. Экземпляры данного управляемого объекта создаются автоматически, в процессе установления взаимодействующей функции vcCTPF для уровня AAL5 на терминале ONT и предназначены для мостового объекта LAN Ethernet PhysicalPathTPF.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

BridgeMACAddress: Адрес MAC, используемый мостовой схемой.

BridgePriority: Этот атрибут отмечает разницу в приоритетах мостовой схемы и является положительной целочисленной величиной⁶.

⁶ Этот атрибут имеет числовое значение от 0 до 65 535; по умолчанию устанавливается число 32 768.

DesignatedRoot: Этот атрибут предоставляет идентификатор моста для корня связующего дерева.

RootPathCost: Этот атрибут предоставляет величину издержек на создание оптимального тракта от моста до корня.

BridgePortCount: Этот атрибут подсчитывает количество имеющихся портов, контролируемых данным мостом.

RootPortNum: Этот атрибут предоставляет номер порта, который имеет самую низкую стоимость на участке мост – корневой каталог (корень) моста.

TPManagedEntityIdPortList: Этот атрибут определяет список точек завершения каждого порта, контролируемого мостом, а также их связь с соответствующим номером порта.

Взаимосвязи

Данный управляемый объект связывается с одним экземпляром функции PhysicalPathTPF типа "Ethernet".

8.86 MACBridgeF

Данный управляемый объект организует данные, связанные с конфигурацией мостового абонентского интерфейса Ethernet, включенного в функцию обучения. Экземпляры данного объекта создаются автоматически, в процессе установления взаимодействующего vcCTPF для AAL5 на ONT для изучения мостовой функции LAN Ethernet PhysicalPathTPF. Управляемый объект поддерживает функции рабочего и административного состояний в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т X.731. Изменения в состоянии фиксируются автоматически или по запросу передаются в систему управления.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

MACBridgeConfigurationDataPtr: Этот атрибут определяет соответствующие данные о конфигурации.

MACBridgeServiceProfilePtr: Этот атрибут определяет соответствующий профиль услуги.

InterworkingVcCTPPtr: Этот атрибут определяет соответствующую взаимодействующую точку vcCTP.

AdministrativeState: Этот атрибут используется для активации (разблокировки) и запрета (блокировки) функций, выполняемых экземплярами данного управляемого объекта.

OperationalState: Этот атрибут определяет, способен ли управляемый объект выполнять свои обычные функции ("доступен" ("enabled") или "недоступен" ("disabled")).

Взаимосвязи

В карточке абонента LAN в FSAN ONT содержится нуль или несколько данных управляемых объектов. Один или несколько данных объектов содержится в каждой функции EthernetTTPF, EthernetCTPF. Для каждой функции EthernetTTPF и EthernetCTPF существует нуль или несколько данных управляемых объектов.

8.87 MACBridgePMHistoryDataF

Данный управляемый объект содержит предысторические данные контроля об эксплуатационных параметрах, собранных в мостовой схеме MAC, поддерживаемой интерфейсами Ethernet на ONT. Экземпляры данного управляемого объекта создаются автоматически в процессе создания отчета о контроле эксплуатационных параметров, запрошенного приложением пользователя или системой NMS в связанном управляемом объекте BridgedLANCTPF, а промежуток времени сбора данных завершен.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

TPPointer: Этот атрибут определяет присоединенную точку окончания (TP).

SuspectIntervalFlag: Этот атрибут используется для указания ненадежности данных об эксплуатационных параметрах в текущем периоде времени.

ThresholdDataName: Данный атрибут создает имя для набора пороговых данных (Threshold Data profile), который содержит пороговые значения для контроля рабочих параметров, включенных в данный управляемый объект.

PeriodEndTime: Этот атрибут фиксирует время в конце промежутка времени сбора данных.

BridgeLearningEntryDiscardCount: Этот атрибут фиксирует количество входов в базу данных отправки, которые были оценены или подлежали оценке, но эти входы были исключены или заменены из-за недостатка свободного пространства в таблице базы данных.

Взаимосвязи

С экземпляром объекта BridgedLANCTPF могут быть связаны нуль или несколько данных управляемых объектов.

8.88 MACBridgePortF

Этот управляемый объект используется для организации и записи данных, связанных с мостовым портом. Некоторые из этих данных являются изменяемыми. Экземпляры данного управляемого объекта создаются автоматически, в процессе установления взаимодействующего объекта vcCTPF для AAL5 на ONT для мостового объекта LAN Ethernet PhysicalPathTPF.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

BridgeIdPointer: Этот атрибут определяет мост MAC, управляющий портом.

PortNum: Этот атрибут предоставляет номер порта.

PortPriority: Этот атрибут указывает приоритетность порта.

PortPathCost: Этот атрибут указывает на расходы на порт по отношению к расходам на тракт в направлении связующего дерева корня моста.

PortSpanInd: Этот Булев атрибут указывает на то, используются мостовым портом алгоритмы связующего дерева или не используются.

PortState: Этот атрибут предоставляет информацию о статусе порта. Действующими значениями являются: "выведенный из строя", "блокированный", "режим ожидания", "обучение", "продвижение данных" и "отсутствие работоспособности".

DesignatedBridgeRootCostPort: Этот атрибут обеспечивает выходы "Назначенный корень" (Designated Root), "Назначенная стоимость" (Designated Cost), "Назначенный мост" (Designated Bridge) и "Назначенный порт" (Designated Port) операции "Считывание параметров порта" ("Read port parameters"), описанной в п. 14.8.2.1 Рекомендации IEEE 802.1D, то есть:

- мостовой идентификатор назначенного моста для сегмента порта;
- мостовой идентификатор корня, переданного назначенным мостом для данного сегмента;
- портовый номер назначенного на назначенном мосту считается частью сегмента порта;
- расходы на тракт назначенного порта к данному сегменту порта.

VcCTPManagedEntityId_LANPhysicalPathTPMManagedEntityId: Этот атрибут определяет, какая точка связана с данным портом: оконечная точка соединения канала или оконечная точка физического испытания тракта LAN (LAN Physical Path Trail Termination Point).

MACFilterTable: Этот атрибут перечисляет адреса мест назначения MAC, определены ли они или заданы статически, используют ли их пакеты как фильтрованные или переданные адреса мест назначения, а также указывается ресурс адресов.

BridgeTable: Этот атрибут перечисляет все адреса MAC терминала, обслуживаемого мостовым портом, место назначения MAC адресов, определены ли они или заданы статически, являются ли они постоянными или временными, а также указывается ресурс адресов.

Взаимосвязи

В экземпляре управляемого объекта EthernetTPPF, связанного с MAC, существует один или несколько экземпляров данного управляемого объекта.

8.89 MACBridgePortPMHistoryDataF

Данный управляемый объект содержит прошлые данные контроля об эксплуатационных параметрах, собранных в порту мостовой функции для интерфейсов Ethernet на ONT. Экземпляры данного управляемого объекта создаются автоматически в процессе контроля эксплуатационных параметров, запрошенного приложением пользователя или системой NMS в связанном управляемом объекте BridgedLANCTPF, а промежуток времени сбора данных завершен.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

TPPointer: Этот атрибут определяет присоединенную точку окончания (TP).

PortNum: Этот атрибут определяет порт, в котором выполняется контроль.

SuspectIntervalFlag: Этот атрибут используется для указания ненадежности данных об эксплуатационных параметрах в текущем периоде времени.

ThresholdDataName: Данный атрибут создает имя для набора пороговых данных (Threshold Data profile), который содержит пороговые значения для контроля рабочих параметров, включенных в данный управляемый объект.

PeriodEndTime: Этот атрибут фиксирует время в конце промежутка времени сбора данных.

Передающая сторона

ForwardedFrameCount: Подсчет количества успешно переданных кадров на определенный порт.

DelayExceededDiscardCount: Подсчет количества кадров, исключенных определенным портом из-за задержки пропускания.

MTUExceededDiscardCount: Подсчет количества кадров, исключенных определенным портом из-за превышения максимального размера передаваемого блока (MTU).

Принимающая сторона

ReceivedFrameCount: Подсчет количества кадров, полученных портом.

ReceivedAndDiscardedCount: Подсчет количества кадров, полученных определенным портом, но которые были исключены из-за ошибок.

Взаимосвязи

Нуль или несколько экземпляров данного управляемого объекта должно существовать для каждого экземпляра объекта BridgedLANCTPF в каждом порту, которым управляет мост MAC Bridge.

8.90 MACBridgeServiceProfileF

Этот управляемый объект используется для организации данных, оказывающих влияние на все порты моста MAC (MAC Bridge) на мостовом интерфейсе LAN Ethernet UNI терминала оптической сети (ONT). Экземпляры данного управляемого объекта создаются и удаляются по запросу системы управления.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта для всех приложений, уведомляющих о его создании.

SpanningTreeInd: Этот Булев атрибут показывает, доступен ли алгоритм связующего дерева. Величина TRUE означает, что алгоритм доступен.

LearningInd: Этот Булев атрибут показывает, доступны ли обучающие функции моста. Величина TRUE означает, что функции доступны.

MaxAge: Этот атрибут указывает максимальный ресурс (в секундах) ввода данных в перечень связующего дерева. Он указывает максимальный ресурс, в секундах, информационных данных о полученном протоколе перед его исключением.

HelloTime: Этот атрибут указывает промежуток времени (в сотых долях секунды) между протоколами приветствия. Это промежуток времени, в сотых долях секунды, в течение которого мост дает извещение о своем присутствии в качестве корневого каталога (корня) или попытке стать корневым каталогом.

ForwardDelay: Этот атрибут указывает промежуток времени (в сотых долях секунды), в течение которого мост платы Ethernet в ONT (в качестве элемента объединения всех мостов в мостовой локальной сети (Bridged Local Area Network)) удерживает пакет перед его пересылкой. Этот параметр используется в качестве величины времени простоя (timeout) для динамических вводов устаревающей фильтрующей базы данных (Filtering Database) после изменений в активной топологии. Указанная величина выражается как количество сотых долей секунды, используемых мостом для замедления в прямом направлении (Forward Delay) в том случае, когда мост выполняет роль корня.

Взаимосвязи

Данный управляемый объект может быть связан с нулем или одним экземпляром объекта PhysicalPathTPF типа "Ethernet".

8.91 managedEntityCreationLogRecordF

Этот управляемый объект используется для представления регистрируемой информации о событиях создания управляемого объекта. Экземпляр данного управляемого объекта создается автоматически сетевым элементом FSAN NE при создании других управляемых объектов в элементе FSAN NE. Экземпляры данного управляемого объекта могут удаляться элементом FSAN NE или по запросу системы управления.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

LoggingTime: Этот атрибут определяет промежуток времени, за который запись была введена в журнал регистрации.

ManagedEntityAssertion: Этот атрибут определяет тип и экземпляр Id созданного управляемого объекта.

Взаимосвязи

В экземпляре управляемого объекта logF может находиться несколько экземпляров данного управляемого объекта.

8.92 managedEntityDeletionLogRecordF

Этот управляемый объект используется для представления регистрируемой информации о событиях удаления управляемого объекта. Экземпляр данного управляемого объекта создается автоматически сетевым элементом FSAN NE при удалении других управляемых объектов в элементе FSAN NE. Экземпляры данного управляемого объекта могут удаляться элементом FSAN NE или по запросу системы управления.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

LoggingTime: Этот атрибут определяет промежуток времени, за который запись была введена в журнал регистрации.

ManagedEntityAssertion: Этот атрибут определяет тип и экземпляр Id удаленного управляемого объекта.

Взаимосвязи

В экземпляре управляемого объекта logF может находиться несколько экземпляров данного управляемого объекта.

8.93 MLTTestResultsF

Данный управляемый объект обеспечивает результаты, полученные при испытании физического шлейфа (Metallic Loop Testing) на основе витой пары, соединенной с любым портом RJ-11 терминала оптической сети (ONT). Экземпляры этого управляемого объекта создаются системой административного управления элементами (EMS) после активации данного испытания оператором или системой управления объектами (OMS).

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

VoiceCTPPtr: Этот атрибут идентифицирует испытуемый речевой канал.

HazardousPotential: Этот Булев атрибут указывает на то, сказалось ли на результатах испытания MLT зафиксированное высокое напряжение, создающее опасность.

ForeignElectroMotiveForce: Этот атрибут фиксирует результаты обнаружения повышения напряжения на абонентском отводе. Атрибут указывает на проход или последовательность измеренных значений в вольтах для объектов acVoltageTipToGround, acVoltageRingToGround, dcVoltageTipToGround, dcVoltageRingToGround.

ResistiveFaults: Этот атрибут сообщает результаты обнаружения отказов в цепи сопротивления постоянного тока на концах T-R, T-G и R-G. Атрибут обеспечивает индикацию прохода или последовательность объектов, первый из которых указывает на то, было ли проведено измерение на двух или трех терминалах, с последующими тремя замерами, в омах, для объектов dcResistanceTipToRing, dcResistanceTipToGround и dcResistanceRingToGround.

ReceiverOffHook: Этот атрибут сообщает результаты тестирования для получения разницы между резистивным отказом tip-ring и условием возникновения токового состояния линии при снятии трубки. Атрибут обеспечивает индикацию прохода или последовательности замеров, в омах, для объектов dcResistance1TipToRing и dcResistance2TipToRing.

Ringer: Этот атрибут сообщает результаты детектирования соответствующих оконечных нагрузок вызывного генератора на линии пользователя. Атрибут обеспечивает индикацию прохода или последовательности замеров в омах для объектов acImpedanceTipToRing, acImpedanceTipToGround, acImpedanceRingToGround.

NetworkTermination1dcSignatureTest: Этот атрибут сообщает результаты тестирования на присутствие сетевого окончания 1 (Network Termination 1). NT1 является пользовательским оборудованием (CPE), завершающим цифровую абонентскую линию основного доступа ЦСИС (ISDN Basic Access Digital Subscriber Line). Атрибут обеспечивает индикацию прохода или последовательности замеров в вольтах, для объектов dcVoltage1TipToRing и dcVoltage2TipToRing.

TestCompletionTimeStamp: Этот атрибут указывает на время завершения всех испытаний MLT.

Взаимосвязи

Для каждого объекта VoiceCTPF должны существовать нуль или несколько экземпляров данного управляемого объекта.

8.94 msCTPF

Данный управляемый объект является типом CTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, установленными CTPF. Данный управляемый объект начинает и оканчивает соединение мультиплексного участка тракта.

Атрибуты

StmLevel: Этот атрибут обеспечивает соответствующий уровень STM (например, STM1, STM4, ...).

Взаимосвязи

В элементе FSAN NE содержатся нуль или несколько данных управляемых объектов. Для каждого из объектов rsTTPF и msTTPF имеется по одному управляемому объекту.

8.95 msTTPF

Данный управляемый объект является типом функции конечной точки окончания (TTPF) и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, присущими TTPF. Объект начинает и завершает мультиплексный участок тракта. Данным управляемым объектом могут выявляться следующие сигналы аварийного оповещения: Сигнал индикации аварийной ситуации (AIS), Отказ приема на дальнем конце (FERF), Ухудшение качества сигнала (SD) и Избыточная скорость появления ошибочных бит (EBER).

Атрибуты

StmLevel: Этот атрибут обеспечивает соответствующий уровень статического мультиплексирования STM Level (например, STM1, STM4, ...).

Взаимосвязи

В элементе FSAN NE содержатся нуль или несколько данных управляемых объектов. Для каждого из объектов msCTPF и au4CTPF, а также на каждые от 1 до 3 объектов au3CTPF имеется по одному управляемому объекту.

8.96 NEFSAN

Этот управляемый объект используется для представления оборудования, которое является частью архитектуры сети FSAN и отвечает определению, приведенному в Рекомендации МСЭ-Т G.983.2. Экземпляр данного управляемого объекта создается после инициализации оборудования. Система управления должна извещаться об автоматическом создании экземпляров данного управляемого объекта. Управляемый объект должен удаляться только в том случае, когда оборудование изъято из эксплуатации, и только по запросу системы управления. Управляемый объект поддерживает функции рабочего и административного состояний, а также статуса аварийного сигнализации в соответствии с требованиями Рекомендации МСЭ-Т X.731. Изменения в состоянии или статусе фиксируются автоматически или по запросу передаются в систему управления. Управляемый объект также сообщает о соответствующих сигналах аварийного состояния оборудования. Данный управляемый объект определен для группирования всех общих атрибутов элемента FSAN NE, однако, должны реализовываться только экземпляры особых узлов сети FSAN (OLT, ONT, ONU, NT).

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

AdministrativeState: Этот атрибут используется для активации (разблокировки) и запрета (блокировки) функций, выполняемых экземплярами данного управляемого объекта.

OperationalState: Этот атрибут определяет, способен ли управляемый объект выполнять свои задачи. Действующие значения: "доступен" ("enabled") и "недоступен" ("disabled").

ModelCode: Данный атрибут хранит код модели продукта сетевого элемента (NE). Код модели продукта – это идентификационная информация о модели производителя. Это информация, которая предоставлена производителем и которую он использует, для того чтобы распознать данный сетевой элемент среди семейства изделий. Данный атрибут полезен для осуществления поиска и инвентаризации оборудования для OSS.

ExternalTime: Этот атрибут указывает истинное время дня в системе. Атрибут функционирует как справочный параметр для любой активности NEFSAN, связанной с использованием метки времени.

LocationName: Этот атрибут определяет общее или особое местоположение сети NEFSAN.

SupplierName: Этот атрибут определяет источник снабжения NEFSAN.

Version: Этот атрибут определяет версию NEFSAN.

SerialNumber: Этот атрибут обеспечивает серийный номер для сети NEFSAN, используемой для управления материально-техническим снабжением.

AlarmSeverityAssignmentProfileFPtr: Этот атрибут обеспечивает взаимосвязь указателя с управляемым объектом AlarmSeverityAssignmentProfileF.

AlarmStatus: Этот атрибут обеспечивает передачу информации об аварийном состоянии управляемого объекта в систему управления. Действующими значениями являются: "в ремонте" ("under repair"), "критическое значение" ("critical"), "значительное" ("major"), "незначительное" ("minor"), "не подтвержденный аварийный сигнал" ("alarm outstanding") и "нулевое значение" ("null"). Интерпретация этих величин приведена в Рекомендации МСЭ-Т X.731.

ThresholdDataPtr: Этот атрибут указывает на экземпляр объекта ThresholdDataF, обеспечивающий соблюдение пороговых величин контролируемых параметров, используемых для генерирования извещений о пороговом значении переходного сигнала тревоги (Threshold Crossing Alert), всякий раз когда, контролируемый параметр преодолевает соответствующее пороговое значение, установленное для данного управляемого объекта.

SupportedByManagedEntityList: Этот атрибут обеспечивает указание экземпляров управляемых объектов, влияющих на эксплуатационные параметры и/или на состояние данного управляемого объекта.

UserLabel: Этот атрибут используется для присвоения оператором удобного для пользователя имени.

Взаимосвязи

Для каждого узла архитектуры сети FSAN, подлежащей управлению, должен существовать один экземпляр управляемого объекта NEFSAN. Сеть NEFSAN содержит нуль или несколько объектов EquipmentHolderF, указывая на "полки" (стеллажи). В свою очередь, эти полки содержат нуль или несколько объектов EquipmentHolderF, указывающих слоты.

8.97 networkF

Управляемый объект networkF объединяет все управляемые объекты, видимые через интерфейс NMS-EMS. Управляемые объекты, объединенные networkF, могут охватывать несколько транспортных уровней (например, уровни VP и VC).

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

SystemTitle: Этот атрибут предоставляет имя системы, назначаемое оператором для идентификации сети.

UserLabel: Этот атрибут используется для присвоения оператором удобного для пользователя имени.

Взаимосвязи

Управляемый объект networkF состоит из ряда транспортных и других управляемых объектов (например, logF). Этот управляемый объект является типом layerNetworkDomainF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные layerNetworkDomainF.

8.98 NT

Данный управляемый объект является типом NEFSAN и содержит все атрибуты и взаимосвязи этого суперкласса. Экземпляры могут создаваться и удаляться по запросу системы управления FSAN. Кроме того, сетевое окончание (NT) обладает атрибутом, отличающим блок оптической сети ONU от того блока, который выполняет роль главного блока.

Атрибуты

upstreamNEFSAN: Этот атрибут определяет узел FSAN ONU, выполняющего роль ведущего узла оборудования терминала NT.

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра ONU должен существовать нуль или несколько экземпляров данного управляемого объекта.

8.99 OLT

Данный управляемый объект является типом NEFSAN и содержит все атрибуты и взаимосвязи этого суперкласса. Экземпляры могут создаваться и удаляться по запросу системы управления FSAN. Кроме того, терминал оптической линии (OLT) обладает дополнительным атрибутом, указанным в списке терминалов и блоков оптической сети (FSAN ONT и ONU), отмеченных экземпляром OLT как базовые.

Атрибуты

subtendingNEFSANList: Этот атрибут определяет экземпляры FSAN ONT и FSAN ONU, для которых OLT выполняет роль головной станции.

DCNAddress: Данный атрибут определяет адрес (обычно IP адрес) для OLT в сети передачи данных SMS.

AdministrationDomain: Данный атрибут определяет имя домена.

8.100 OLTResource

Данный управляемый объект собирает информацию об основных параметрах пропускной способности для системы OLT (терминал оптической линии). Один экземпляр управляемого объекта осуществляется автоматически после инициализации OLT. Автоматическое создание экземпляра данного управляемого объекта может быть запрошено у системы управления. Управляемый объект должен быть автоматически удален после выведения из строя OLT.

Атрибуты

ManagedEntityId: Данный атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

OLTManagedEntityId: Данный атрибут определяет присоединенную систему.

UnassignedSlotList: Данный атрибут регистрирует номер слота внутри OLT, который еще не присоединен.

AssignedSlotList: Данный атрибут регистрирует номер слота внутри OLT, который уже присоединен.

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра OLT должен существовать один экземпляр данного управляемого объекта.

8.101 ONT

Данный управляемый объект является типом NEFSAN и содержит все атрибуты и взаимосвязи этого суперкласса. Экземпляры могут создаваться и удаляться по запросу системы управления FSAN. Кроме того, терминал оптической сети (ONT) обладает атрибутом идентификации терминала OLT, являющегося базовым.

Атрибуты

upstreamNEFSAN: Этот атрибут определяет узел FSAN OLT, являющийся базовым для оборудования ONT.

SRIndicator: Этот Булев атрибут показывает возможность оповещения о статусе. Значение "True" означает, что оповещение о статусе доступно для всех T-COUNT буферов, ассоциированных с APON стороной объекта PhysicalPathTPF каждого ONT.

MaximumNumberOfTCONT: Этот атрибут показывает максимальное число T-CONT, которое может содержать объект PhysicalPathTPF со стороны APON каждого ONT. Значение атрибута находится в пределах 1–252.

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра OLT должен существовать нуль или несколько экземпляров данного управляемого объекта.

8.102 ONU

Данный управляемый объект является типом NEFSAN и содержит все атрибуты и взаимосвязи этого суперкласса. Экземпляры могут создаваться и удаляться по запросу системы управления FSAN. Кроме того, блок оптической сети (ONU) обладает атрибутом идентификации терминала OLT, для которого он является базовым.

Атрибуты

upstreamNEFSAN: Этот атрибут определяет узел FSAN OLT, являющийся базовым для узла оборудования ONU.

SRIndicator: Этот Булев атрибут показывает возможность оповещения о статусе. Значение "True" означает, что оповещение о статусе доступно для всех T-COUNT буферов, ассоциированных с APON стороной объекта PhysicalPathTPF каждого ONT.

MaximumNumberOfTCONT: Этот атрибут показывает максимальное число T-CONT, которое может содержать объект PhysicalPathTPF со стороны APON каждого ONT. Значение атрибута находится в пределах 1–252.

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра OLT должен существовать нуль или несколько экземпляров данного управляемого объекта.

8.103 PhysicalPathTPF

Этот управляемый объект является разновидностью TTPF и имеет все атрибуты и взаимосвязи, присущие объекту TTPF. Этот управляемый объект используется для указания точек в элементе FSAN NE, в которых оканчиваются физические тракты и выполняются функции физического уровня (например, функции служебной информации маршрута). Рабочее состояние отражает воспринимаемую способность генерировать и/или принимать действующий сигнал. Экземпляр данного управляемого объекта создается автоматически элементом FSAN NE для каждого окончания физического тракта на элементе FSAN NE или по запросу системы управления. Данным управляемым объектом могут обнаруживаться следующие аварийные сигналы: Потеря сигнала (LOS), Transmitter failure ("Отказ передающего устройства") (обнаруживаемый с помощью функций "Большое смещение лазера" – Laser Bias High, "Низкая мощность лазера" – Laser Power High), и, особенно, для PhysicalPathTPs – Ошибка физического уровня (PEEi). Управляемый объект поддерживает административное и рабочее состояния, а также функции статуса аварийной сигнализации в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т X.731. Изменения состояния и статуса фиксируются автоматически или по запросу передаются в систему управления. Хотя данный управляемый объект является разновидностью TTPF, атрибуты UpstreamConnectivityPointer и DownstreamConnectivityPointer не будут использованы. Вместо этого будет использован атрибут ConnectivityPtrList, так как данный управляемый объект моделирует соединение "пункт-многие пункты".

Атрибуты

PhysicalPathType: Этот атрибут определяет тип физического тракта, оканчивающегося в экземпляре управляемого объекта PhysicalPathTP. Список вариантов включает DS1, DS3, OC-3c, STS-3c, Ethernet, STS-1, cellBased, E1, E3 и APON, но не ограничивается этим.

ATMBearerInd: Этот атрибут указывает, является ли интерфейс, обозначенный управляемым объектом, носителем ATM трафика.

OpticalReach: Если физический тракт является оптическим, то этот атрибут указывает длину оптического сигнала, который может пройти перед окончанием или регенерацией.

OpticalWaveLengthArray: Этот атрибут устанавливает длину оптической волны и направленность, используемую каждым оптическим управляемым объектом physicalPathTPF.

PortId: Этот атрибут определяет порт на плате линии или в оборудовании в месте окончания физического тракта.

FramingFormat: Этот атрибут предоставляет формат физического кадрирования, связанный с терминалом физического тракта.

ConnectivityPtrList: Этот атрибут указывает на экземпляр (экземпляры) дальнего конца связи PhysicalPathTPF, соответствующий экземпляру данного управляемого объекта (со стороны линии или со стороны станции). Например, в случае, если данный управляемый объект постоянно хранится в OLT, этот атрибут укажет на соответствующие PhysicalPathTPF, которые хранятся в ONT/ONU.

ThresholdDataPtr: Этот атрибут указывает на экземпляр объекта ThresholdDataF, обеспечивающий соблюдение пороговых величин контролируемых параметров, используемых для генерирования извещений о пороговом значении переходного сигнала тревоги (Threshold Crossing Alert), всякий раз, когда контролируемый параметр преодолевает соответствующее пороговое значение.

UserLabel: Этот атрибут используется для присвоения оператором удобного для пользователя имени.

InterfaceSpeed: Этот атрибут представляет физически доступную полосу частот интерфейса.

Взаимосвязи

Экземпляры данного управляемого объекта должны быть связаны с экземпляром управляемого объекта pluginUnitF.

8.104 PhysicalPONPortF

Этот управляемый объект представляет физический порт оборудования пассивной оптической сети (PON) со стороны PON. Данный управляемый объект является производным от physicalPortF и наследует все его атрибуты и взаимосвязи.

Атрибуты

OpticalReach: Этот атрибут показывает длину, которую оптический сигнал может пройти, прежде чем запросить окончания или регенерации.

OpticalWavelengthArray: Данный атрибут определяет длину оптических волн и их направленность для технологий, основанных на WTM. Когда используется технология с единственной длиной волны, этот атрибут содержит только один элемент.

Взаимосвязи

Нуль или более экземпляров данного управляемого объекта может содержаться в plugInUnitF или NEFSAN в случае интегральных ONT/ONU.

8.105 PhysicalPortF

Этот управляемый объект представляет характеристики физического окончания оборудования сети. Данный управляемый объект является коллекцией общих атрибутов физических портов и определен для наследования.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

AdministrativeState: Этот атрибут используется для активации (разблокировки) и запрета (блокировки) функций, выполняемых экземплярами данного управляемого объекта. Когда порт доступен, все логические объекты, поддерживаемые данным физическим портом, не будут доступными, пока данный атрибут не будет установлен в состояние "разблокирован".

SupportedTPList: Данный атрибут является списком оконечных точек трассы (TTPs) низшего сервера, поддерживаемых данным физическим портом, таким как PhysicalPathTPF.

PhysicalPortSignalRateAndMappingList: Данный атрибут показывает скорость передачи сигнала, ассоциированного с портом оборудования (например, port=0, rate=stm1), а также размещение информационного сигнала (например, au3 или au4). Скорость передачи сигнала и размещение информационного сигнала условны. Например, порт со скоростью передачи сигнала stm4 может иметь размещение au4-4. Другой возможный вариант размещения этой скорости – последовательность четырех отдельных au4, т. е. au4, au4, au4, au4, или последовательность смешанных au3 и au4 (например, au3, au3, au3, au4, au4, au3, au3, au3). Этот атрибут поддерживает два варианта в зависимости от того, может ли сигнал быть послан в двух направлениях или в зависимости от направления. Также возможна поддержка только одного направления передачи сигнала, что является частным случаем различных скоростей в двух направлениях. Кроме того, если порт завершает передачу оптического сигнала, для разных длин волн могут быть поддержаны разные скорости.

ConnectorType: Этот атрибут описывает тип разъема, используемого для порта. Значение этого атрибута может быть одним из следующих: разъемы типа FC, LC, SC и т. д.

PortDirectionality: Этот атрибут показывает возможность порта поддерживать направленность передачи данных. Значение атрибута может быть одним из следующих: односторонний вход, односторонний выход, двунаправленный. Список распределения для порта должен соответствовать значению этого атрибута. Например, если направленность – односторонний выход, выбор "uniform" в списке распределения порта недопустим.

Reach: Этот атрибут показывает длину, которую оптический сигнал может пройти, прежде чем запросить окончания или регенерации.

UserLabel: Этот атрибут используется для присвоения оператором удобного для пользователя имени.

Взаимосвязи

Нуль или более экземпляров данного управляемого объекта может содержаться в plugInUnitF или NEFSAN в случае интегральных ONT/ONU.

8.106 pluginUnitF

Этот управляемый объект используется для представления оборудования, включенное ("вставленное") в слоты элемента FSAN NE и удаленное из них. Элемент FSAN NE создает экземпляры данного управляемого объекта автоматически после подключения модуля, вставленного в слот FSAN NE. Кроме того, экземпляры могут также создаваться и удаляться по запросу системы управления. Управляемый объект поддерживает рабочее и административное состояния, а также функции статуса аварийной сигнализации в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т X.731. Изменения состояния или статуса фиксируются автоматически или по запросу системы управления. Управляемый объект выдает отчет об аварийных сигналах, возникающих в присоединенном оборудовании.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

AdministrativeState: Этот атрибут используется для активации (разблокировки) и запрета (блокировки) функций, выполняемых сменным блоком.

AvailabilityStatus: Этот атрибут используется для более полного описания состояния управляемого объекта сменного блока.

OperationalState: Этот атрибут определяет, способен ли управляемый объект выполнять свои задачи. Действующие значения: "доступен" ("enabled"), "недоступен" ("disabled"), "неизвестно" ("unknown").

ModelCode: Данный атрибут хранит код модели продукта сетевого элемента (NE). Код модели продукта – это идентификационная информация о модели производителя. Это информация, которая предоставлена производителем и которую он использует, для того чтобы распознать данный сетевой элемент среди семейства изделий. Данный атрибут полезен для OSS для осуществления поиска и инвентаризации оборудования.

SupplierName: Этот атрибут определяет поставщика сменного блока.

Version: Этот атрибут определяет версию сменного блока.

SerialNumber: Этот атрибут предоставляет серийный номер сменного блока, используемого для управления материально-техническим снабжением.

PortCount: Этот атрибут указывает количество портов на сменном блоке.

UserLabel: Этот атрибут используется для присвоения оператором удобного для пользователя имени.

AlarmSeverityAssignmentProfileFPtr: Этот атрибут обеспечивает связь указателя с управляемым объектом AlarmSeverityAssignmentProfileF.

AlarmStatus: Этот атрибут при возникновении аварийной ситуации обеспечивает передачу информации управляемого объекта в систему управления. Действующими значениями являются: "в ремонте" ("under repair"), "критическое значение" ("critical"), "значительное" ("major"), "незначительное" ("minor"), "не подтвержденный аварийный сигнал" ("alarm outstanding") и "нулевое значение" ("null"). Интерпретация этих величин приведена в Рекомендации МСЭ-Т X.731.

Взаимосвязи

Экземпляр данного управляемого объекта связан, по крайней мере, с одним экземпляром объекта equipmentHolderF, указывающего на то, что слот занят данным сменным блоком.

8.107 PriorityQueue

Этот управляемый объект определяет приоритетную очередь в ONT, который используется для vpCTPF.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

QueueConfigurationOption: Этот атрибут определяет политику разбиения буфера на части. Значение "единица" предполагает, что все очереди совместно используют один буфер размером "максимальный размер очереди", а другое значение предполагает, что каждая очередь использует свой отдельный буфер размером "максимальный размер очереди".

MaximumQueueSize: Этот атрибут определяет максимальный размер очереди.

AllocatedQueueSize: Этот атрибут определяет выделенный размер данной очереди.

DCsCounterResetInterval: Этот атрибут представляет интервал в миллисекундах, в течение которого счетчик сот данной очереди, стертых по причине переполнения буфера, устанавливается заново.

DCsThreshold: Порог для количества сот, стертых в данной очереди по причине переполнения буфера.

TrafficSchedulerPtr: Этот атрибут указывает на планировщика трафика, который напрямую ассоциирован с данной приоритетной очередью.

PriorityWeight: Этот атрибут представляет приоритет планирования для HOL или вес для планирования WRR. Это значение используется планировщиком трафика, на которое указывает TrafficSchedulerPtr. Если указатель имеет политику, равную HOL, тогда это

значение интерпретируется как приоритет. Если указатель имеет политику, равную WRR, тогда это значение интерпретируется как вес.

Взаимосвязи

Этот управляемый объект может быть ассоциирован с TrafficScheduler.

8.108 rsCTPF

Данный управляемый объект является типом объекта CTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, установленными CTPF. Он начинает и оканчивает соединение звена регенерационного участка.

Атрибуты

StmLevel: Этот атрибут обеспечивает соответствующий уровень STM (например, STM1, STM4, ...).

Взаимосвязи

В элементе FSAN NE содержится нуль или несколько данных управляемых объектов. Один данный управляемый объект существует для каждого объекта rsTTPF.

8.109 rsTTPF

Данный управляемый объект является типом функции конечной точки окончания (TTPF) и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, присущими TTPF. Объект начинает и завершает регенерационное звено тракта. Данным управляемым объектом могут выявляться следующие сигналы аварийного оповещения: LOS of Frame – "Потеря кадра" (LOF), Signal Degraded – "Ухудшение сигнала"(SD) и Excessive Bit Error Rate – "Избыточная скорость появления ошибочных битов" (EBER).

Атрибуты

StmLevel: Этот атрибут обеспечивает соответствующий уровень STM (например, STM1, STM4, ...).

Взаимосвязи

В любом элементе FSAN NE имеется нуль или несколько данных управляемых объектов. Один из таких управляемых объектов существует для каждого объекта PhysicalPathTPF типа "SDH", один – для каждого объекта rsCTPF и один – для каждого объекта msCTPF.

8.110 SCSParameterProfile1F

Это группы управляемых объектов с величинами параметров служебного подуровня специального преобразования (Service Specific Convergence Sublayer), установленными по умолчанию для виртуальных каналов AAL2 VCC, обеспечивающих плоский трафик контроля и управления. Эти параметры описаны в Рекомендации МСЭ-Т I.366.1. Экземпляры данного управляемого объекта создаются и удаляются по запросам системы NMS или операторов.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

SegmentLength: Этот атрибут предоставляет длину сегмента подуровня специального преобразования службы сегментации и сборки (Segmentation and Reassembly Service Specific Convergence sublayer). Длина варьируется от 0 до максимальной величины, предоставляемой атрибутом MaxCPS_SDULen.

RASTimer: Этот атрибут предоставляет промежуток времени сборки (в секундах) подуровня специального преобразования службы сегментации и сборки (Segmentation and Reassembly Service Specific Convergence sublayer) в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т I.366.1.

MaxSSSARSDULen: Этот атрибут предоставляет максимальную длину, разрешенную для сервисного блока данных SSSAR-SDU подуровня специального преобразования службы сегментации и сборки (Segmentation and Reassembly Service Specific Convergence sublayer).

SSTEDEInd: Данный Булев атрибут показывает, выбраны ли механизмы выявления ошибок передачи; значение TRUE указывает на выполненный выбор.

SSADTInd: Данный атрибут Буля показывает, выбран ли гарантированный механизм выявления ошибок передачи данных; значение TRUE указывает на выполненный выбор.

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра объекта AAL2ParameterProfileF, использованного в объекте NE, должен существовать один экземпляр данного управляемого объекта. Один экземпляр данного объекта может быть связан с одним или несколькими экземплярами взаимосвязанного объекта vcCTPF.

8.111 SSCSPparameterProfile2F

Это группы управляемых объектов с величинами параметров подуровня специального преобразования службы (Service Specific Convergence Sublayer), установленными по умолчанию для виртуальных каналов AAL2 VCC, обеспечивающих потоковую передачу мультимедийных данных. Эти параметры описаны в Рекомендации МСЭ-Т I.366.1. Экземпляры данного управляемого объекта создаются и удаляются по запросам системы NMS или операторов.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

ServiceCatType: Этот атрибут указывает тип категории службы, предоставляемой уровнем AAL2. Перечень действующих значений, который может быть дополнен, включает "Звук" ("Audio") и "Многоскоростной" ("Multirate").

EncSrcType: Этот атрибут указывает тип источника формата профиля кодирования. Перечень действующих значений, который может быть дополнен, включает "МСЭ-Т" ("MCSE-T") и "ATM Forum".

EncProfileIndex: Этот атрибут показывает использованный специальный профиль заранее установленного кодирования.

AudioServInd: Этот Булев атрибут показывает, передана ли звуковая услуга; значение TRUE означает, что эта услуга включена.

PCMEncType: Этот атрибут указывает тип PCM-кодирования. Перечень действующих значений, который может быть дополнен, включает "mu-law PCM coding" и "alpha-law PCM coding".

CMDDataInd: Этот Булев атрибут показывает, проходят ли через это соединение данные в режиме предоставления каналов (Circuit Mode Data); значение TRUE означает, что эта услуга предоставлена.

CMMultiplierNum: Этот атрибут предоставляет значение N для режима предоставления каналов $N \times 64$ кбит/с.

FMDDataInd: Этот Булев атрибут показывает, проходят ли через это соединения данных в цикловом режиме (Frame Mode Data); значение TRUE означает, что эта услуга предоставлена.

FMaxFrameLen: Этот атрибут обеспечивает максимальную длину блока данных в цикловом режиме.

CASInd: Этот Булев атрибут показывает, возможна ли в этом соединении сигнализация по выделенному каналу (Channel Associated Signalling); значение TRUE означает, что эта услуга предоставлена.

DTMFInd: Этот Булев атрибут показывает, проходят ли через соединение многочастотные цифры набора двойного тона (Dual Tone Multi-Frequency dialled digits); значение TRUE означает, что эта услуга предоставлена.

MFR1Ind: Этот Булев атрибут показывает, проходят ли через соединение многочастотные R1 (Multi-Frequency R1) цифры набора; значение TRUE означает, что эта услуга предоставлена.

MFR2Ind: Этот Булев атрибут показывает, проходят ли через соединение многочастотные R2 (Multi-Frequency R2) цифры набора; значение TRUE означает, что эта услуга предоставлена.

RateControlInd: Этот Булев атрибут показывает, имеется ли контроль скорости передачи данных или нет, проходящих через это соединение; значение TRUE означает, что эта услуга предоставлена.

SynchChangeInd: Этот Булев атрибут показывает, производится ли синхронизация изменений при передаче через это соединение подуровня конкретной конвергенции услуг (SSCS); значение TRUE означает, что эта услуга предоставлена.

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра объекта AAL2ParameterProfileF, использованного в объекте NE, должен существовать один экземпляр данного управляемого объекта. Один экземпляр данного объекта может быть связан с одним или несколькими экземплярами взаимосвязанного объекта vcCTPF.

8.112 softwareF

Этот управляемый объект используется для представления логической информации, сохраняемой в оборудовании, включая программы и таблицы данных. Экземпляры данного управляемого объекта создаются и удаляются элементом FSAN NE или по запросу системы управления. Данный объект поддерживает функции рабочего и административного состояний в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т X.731. Изменения состояния фиксируются автоматически или по запросу системы управления.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

AdministrativeState: Этот атрибут используется для активации (разблокировки) и запрета (блокировки) объекта softwareF, инсталлированного в сетевом элементе ATM NE. Например, этот атрибут может быть использован для администрирования активации и блокировки нескольких объектов softwareF в элементе ATM NE, особенно полезных при загрузке нового программного обеспечения в сетевой элемент ATM NE.

OperationalState: Этот атрибут определяет, способен ли представленный объект softwareF выполнять свои обычные функции (то есть "в процессе эксплуатации" (in-service) или "техническая остановка связи" (out-of-service)).

SupplierName: Этот атрибут определяет поставщика.

Version: Этот атрибут определяет версию объекта softwareF.

AffectedManagedEntityList: Этот атрибут предоставляет перечень управляемых объектов (сменные блоки, equipmentHolders, FSAN NE и т. д.), на который изменение состояния или удаление данного управляемого объекта может оказать прямое влияние.

UserLabel: Этот атрибут коррелирует экземпляр управляемого объекта с идентификатором, предназначенным для NMS. Этот атрибут необходим для управляемых объектов, связанных с сетевыми пользовательскими интерфейсами.

Взаимосвязи

В экземпляре NEFSAN и управляемых объектов PluginUnitF могут находиться несколько экземпляров данного управляемого объекта.

8.113 SONETDHLLinePMHistoryData

Данный управляемый объект содержит последние данные контроля рабочих параметров, собранные rsTTPF для секции регенератора на ближнем конце связи, контролирующего оба направления трафика. Экземпляры этого управляемого объекта создаются автоматически каждый раз, когда контроль рабочих параметров запрашивается системой управления, относящейся к управляемому объекту rsTTPF, и период сбора данных завершается.

Атрибуты

ManagedEntityId: Данный атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

MonitoringMEPtr: Данный атрибут определяет, какой управляемый объект контролируется.

SuspectIntervalFlag: Данный атрибут указывает на то, что рабочие параметры на данный период могут быть неверными.

ThresholdDataName: Данный атрибут создает имя для набора пороговых данных (Threshold Data profile), который содержит пороговые значения для контроля рабочих параметров, включенных в данный управляемый объект.

PeriodEndTime: Данный атрибут записывает время окончания периода сбора данных.

ErroredSecondsP: Данный атрибут (ES – секунды с ошибками) показывает подсчет секунд с одним или более ошибочных блоков, в течение доступного времени контролирования ресурса. Данный параметр отслеживает характерный сигнал от пользователя к сетевому элементу или сигнал от межсетевого интерфейса к сетевому элементу.

SeverelyErroredSecondsP: Данный атрибут (SES – пораженные секунды) показывает отсчет секунд, которые содержат 30% или более 30% блоков, где допущена ошибка, или, по крайней мере, один период с серьезными нарушениями передачи, содержащий одну и более ошибок за период доступного времени контролируемого ресурса. Данный параметр отслеживает характерный сигнал от пользователя к сетевому элементу или сигнал от межсетевого интерфейса к сетевому элементу.

BackgroundBlockErrorP: Данный атрибут показывает количество блоков, где допущена ошибка (Estimated Error Block on Bip-n violation), вне атрибута SeverelyErroredSecondsP (SES). Данный параметр отслеживает характерный сигнал от пользователя к сетевому элементу или сигнал от межсетевого интерфейса к сетевому элементу.

OutOfFrameSecondsP: Данный атрибут (OFS – секунда, содержащая OOF – выход за границы кадра) показывает подсчет секунд с хотя бы одним случаем выхода за границы кадра за период доступного времени контролируемого ресурса. Данный параметр отслеживает характерный сигнал от пользователя к сетевому элементу или сигнал от межсетевого интерфейса к сетевому элементу.

UnavailableSecondsP: Данный атрибут (UAS – недоступные секунды) предоставляет подсчет секунд недоступности. Об этом состоянии сообщается, когда есть 10 подряд пораженных секунд. Эти 10 пораженных секунд вычитаются из SES и добавляются в UAS. Последующие секунды добавляются к UAS пока состояние UAS не очищено. Состояние UAS очищено, когда есть 10 подряд непораженных секунд. Когда это происходит, 10 подряд непораженных секунд вычитаются из подсчета UAS. Данный параметр отслеживает характерный сигнал от пользователя к сетевому элементу или сигнал от межсетевого интерфейса к сетевому элементу.

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра rsTTPF будет появляться нуль и более экземпляров данного управляемого объекта.

8.114 SONETSDHPhysicalPortResource

Данный управляемый объект собирает информацию о параметрах основной пропускной способности для межсетевого интерфейса OC-3, или STS-1, или STS-3 порта OLT. Экземпляр данного управляемого объекта создается автоматически, когда предоставляется порт PhysicalPathType равный OC-3, или STS-1, или STS-3. Автоматически созданный экземпляр данного управляемого объекта может быть передан системе управления. Управляемый объект должен быть автоматически удален, когда удаляется порт.

Атрибуты

ManagedEntityId: Данный атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

PortManagedEntityId: Данный атрибут определяет нужный порт.

MaxTSS: Данный атрибут определяет максимальное количество временных слотов, заданных для порта OLT.

ReservedTSS: Данный атрибут определяет скрытые временные слоты, заданные для порта OLT

AssignedTSS: Данный атрибут определяет уже заданные временные слоты для порта OLT.

Взаимосвязи

Данный управляемый объект появится для каждого объекта межсетевого интерфейса порта OLT с PhysicalPathType равный OC-3 или STS-3.

8.115 SONETSDHSectionAdaptationPMHistoryData

Данный управляемый объект содержит последние данные контроля рабочих параметров, которые собираются au3CTPF или au4CTPF, для контроля на ближнем и дальнем концах на обоих направлениях трафика. Экземпляры данного управляемого объекта создаются автоматически каждый раз, когда запрос о контроле рабочих параметров поступает от системы управления к соответствующим au3CTPF или au4CTPF, и интервал сбора данных завершается.

Атрибуты

ManagedEntityId: Данный атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

MonitoringMEPtr: Данный атрибут определяет контролируемый управляемый объект.

SuspectIntervalFlag: Данный атрибут указывает на то, что рабочие параметры на данный период могут быть неверными.

ThresholdDataName: Данный атрибут создает имя для набора пороговых данных (Threshold Data profile), который содержит пороговые значения для контроля рабочих параметров, включенных в данный управляемый объект.

PeriodEndTime: Данный атрибут записывает время окончания периода сбора данных.

PointerJustificationCountHighP: Данный атрибут показывает положительный подсчет на избирательном исходящем арифметическом устройстве (AU) в сигнале STM-N, после того как арифметическое устройство было синхронизировано с часами местного времени. Данный параметр отслеживает характерный сигнал от пользователя к сетевому элементу или сигнал от межсетевого интерфейса к сетевому элементу.

PointerJustificationCountLowP: Данный атрибут показывает отрицательный подсчет на избирательном исходящем арифметическом устройстве (AU) в сигнале STM-N, после того как арифметическое устройство было синхронизировано с часами местного времени. Данный параметр отслеживает характерный сигнал от пользователя к сетевому элементу или сигнал от межсетевого интерфейса к сетевому элементу.

Взаимосвязи

Нуль или более экземпляров данного управляемого объекта появится для каждого экземпляра au3CTPF или au4CTPF.

8.116 SONETSDHSectionPathPMNistoryData

Данный управляемый объект содержит последние данные контроля рабочих параметров, собранных msTTPF, или vc3TTPF, или vc4TTPF, для контроля составной секции на ближнем и дальнем концах связи по обоим направлениям трафика. Экземпляры данного управляемого объекта создаются автоматически каждый раз, когда запрос о контроле рабочих параметров поступает от системы управления к соответствующим msTTPF, или vc3TTPF, или vc4TTPF, и интервал сбора данных завершается.

Атрибуты

ManagedEntityId: Данный атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

MonitoringMEPtr: Данный атрибут определяет контролируемый управляемый объект.

SuspectIntervalFlag: Данный атрибут указывает на то, что рабочие параметры на данный период могут быть неверными.

ThresholdDataName: Данный атрибут создает имя для набора пороговых данных (Threshold Data profile), который содержит пороговые значения для контроля рабочих параметров, включенных в данный управляемый объект.

PeriodEndTime: Данный атрибут записывает время окончания периода сбора данных.

ErroredSecondsP: Данный атрибут (ES – секунды с ошибками) показывает подсчет секунд с одним или более ошибочных блоков, в течение доступного времени контролирования

ресурса. Данный параметр отслеживает характерный сигнал от пользователя к сетевому элементу или сигнал от межсетевого интерфейса к сетевому элементу.

SeverelyErroredSecondsP: Данный атрибут (SES – пораженные секунды) показывает односекундные периоды, которые содержат 30% или более 30% блоков с ошибками, или, по крайней мере, один период с серьезными нарушениями (SDP), содержащий одну или более ошибок за период доступного времени контролируемого ресурса. Данный параметр отслеживает характерный сигнал от пользователя к сетевому элементу или сигнал от межсетевого интерфейса к сетевому элементу.

BackgroundBlockErrorP: Данный атрибут показывает количество блоков, где допущена ошибка (Estimated Errored Block on Bip-n violation), вне атрибута SeverelyErroredSecondsP (SES). Данный параметр отслеживает характерный сигнал от пользователя к сетевому элементу или сигнал от межсетевого интерфейса к сетевому элементу.

OutOfFrameSecondsP: Данный атрибут (OFS – секунда, содержащая OOF – выход за границы кадра) показывает подсчет секунд с хотя бы одним случаем выхода за границы кадра за период доступного времени контролируемого ресурса. Данный параметр отслеживает характерный сигнал от пользователя к сетевому элементу или сигнал от межсетевого интерфейса к сетевому элементу.

UnavailableSecondsP: Данный атрибут (UAS – недоступные секунды) предоставляет подсчет секунд недоступности. Об этом состоянии сообщается, когда есть 10 подряд пораженных секунд. Эти 10 пораженных секунд вычитаются из SES и добавляются в UAS. Последующие секунды добавляются к UAS пока состояние UAS не очищено. Состояние UAS очищено, когда есть 10 подряд непораженных секунд. Когда это происходит, 10 подряд непораженных секунд вычитаются из подсчета UAS. Данный параметр отслеживает характерный сигнал от пользователя к сетевому элементу или сигнал от межсетевого интерфейса к сетевому элементу.

FailureCountP: Данный атрибут показывает подсчет событий отказа на ближнем конце линии связи. Данный параметр отслеживает характерный сигнал от пользователя к сетевому элементу или сигнал от межсетевого интерфейса к сетевому элементу.

ErroredSecondsTypeAP: Данный атрибут показывает подсчет секунд с ошибками типа А на ближнем конце. Данный параметр отслеживает характерный сигнал от пользователя к сетевому элементу или сигнал от межсетевого интерфейса к сетевому элементу.

ErroredSecondsTypeBP: Данный атрибут показывает подсчет секунд с ошибками типа В на ближнем конце. Данный параметр отслеживает характерный сигнал от пользователя к сетевому элементу или сигнал от межсетевого интерфейса к сетевому элементу.

ErroredSecondsPFE: Данный атрибут показывает подсчет секунд с одним или более ошибочных блоков, в течение доступного времени контролирования ресурса. Данный параметр отслеживает характерный сигнал от пользователя к сетевому элементу или сигнал от межсетевого интерфейса к сетевому элементу.

SeverelyErroredSecondsPFE: Данный атрибут (SES) показывает односекундные периоды, которые содержат 30% или более 30% блоков с ошибками, или, по крайней мере, один период с серьезными нарушениями (SDP), содержащий одну или более ошибок за период доступного времени контролируемого ресурса. Данный параметр отслеживает характерный сигнал от пользователя к сетевому элементу или сигнал от межсетевого интерфейса к сетевому элементу.

BackgroundBlockErrorP: Данный атрибут (BBE) показывает количество блоков, где допущена ошибка (Estimated Errored Block on Bip-n violation), вне атрибута SeverelyErroredSecondsP (SES). Данный параметр отслеживает характерный сигнал от пользователя к сетевому элементу или сигнал от межсетевого интерфейса к сетевому элементу.

UnavailableSecondsPFE: Данный атрибут (UAS – недоступные секунды) показывает подсчет секунд недоступности. Об этом состоянии сообщается, когда есть 10 подряд пораженных секунд. Эти 10 пораженных секунд вычитаются из SES и добавляются в UAS. Последующие секунды добавляются к UAS пока состояние UAS не очищено. Состояние UAS очищено, когда есть 10 подряд непораженных секунд. Когда это происходит, 10 подряд непораженных секунд вычитаются из подсчета UAS. Данный параметр отслеживает характерный сигнал от пользователя к сетевому элементу или сигнал от межсетевого интерфейса к сетевому элементу.

FailureCountPFE: Данный атрибут показывает подсчет случаев неудавшихся попыток на ближнем конце. Данный параметр отслеживает характерный сигнал от пользователя к сетевому элементу или сигнал от межсетевого интерфейса к сетевому элементу.

ErroredSecondsTypeAPFE: Данный атрибут показывает подсчет секунд с ошибками типа А на ближнем конце. Данный параметр отслеживает характерный сигнал от пользователя к сетевому элементу или сигнал от межсетевого интерфейса к сетевому элементу.

ErroredSecondsTypeBPFE: Данный атрибут показывает подсчет секунд с ошибками типа В на ближнем конце. Данный параметр отслеживает характерный сигнал от пользователя к сетевому элементу или сигнал от межсетевого интерфейса к сетевому элементу.

Взаимосвязи

Нуль и более экземпляров данного управляемого объекта появятся для каждого экземпляра msTTPF или vcTTPF или vcCTPF.

8.117 subnetworkConnectionF

Данный управляемый объект представляет соединение подсети G.852.2 (SNC), т. е. это – "передающий объект, который переносит данные по подсети". Соединение подсети связано с двумя сетевыми точками окончания или с одной сетевой точкой окончания и группой сетевых точек окончания. Данный управляемый объект поддерживает функции состояния готовности и административного состояния согласно Рекомендации МСЭ-Т X.731. Изменения состояния и статуса фиксируются автоматически или по запросу системы управления

Атрибуты

ManagedEntityId: Данный атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

AdministrativeState: Данный атрибут используется для активации (разблокирования) и деактивации (блокирования) функций, выполняемых экземплярами данного управляемого объекта.

AvailabilityStatus: Данный атрибут указывает на способность или неспособность управляемого объекта выполнить задачу.

UserLabel: Данный атрибут предоставляет перечень услуг Ids, связанных с данным соединением.

ATPPtr: Данный атрибут используется для определения одного конца соединения подсети.

ZTPPtr: Данный атрибут используется для определения другого конца соединения подсети.

Directionality: Данный атрибут указывает, является ли соединение односторонним, двунаправленным или соединение не определено

RecoverableInd: Данный атрибут указывает, является ли соединение восстанавливаемым (защищенным) или нет.

Взаимосвязи

Соединение подсети связано с сетевыми точками окончания или с сетевой точкой окончания и группой сетевых точек окончания. Точки окончания могут быть TTPFs или CTPFs.

8.118 subnetworkF

Подсеть subnetworkF (согласно Рекомендации МСЭ-Т G.852.2) является топологическим компонентом, который используется для транспорта информации о характеристиках. Заметим, что подсеть subnetworkF может быть пустой. Подсети используются для создания соединения подсети. Данный управляемый объект специализируется по уровням. Подсеть subnetworkF очерчивается управляемыми объектами CTPF и/или TTPF. Экземпляры данного управляемого объекта создаются автоматически, когда устанавливается OLT. Данный управляемый объект поддерживает функции административного состояния и состояния готовности согласно Рекомендации МСЭ-Т X.731. Изменения состояния и статуса передаются автоматически или по запросу системы управления.

Атрибуты

ManagedEntityId: Данный атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

AdministrativeState: Данный атрибут используется для активации (разблокирования) и деактивации (блокирования) функций, выполняемых экземплярами данного управляемого объекта.

AvailabilityStatus: Данный атрибут описывает степень, до которой данный управляемый объект может выполнять свои нормальные функции.

ContainedNetworkTPLList: Данный атрибут является перечнем указателей на точки окончания (TPs), которые содержатся в подсети.

SignalIdentification: Данный атрибут представляет особый формат, который содержит ресурс.

UserLabel: Данный атрибут предоставляет ярлык, определяемый оператором.

Взаимосвязи

Один или более данных управляемых объектом существует для каждого установленного или предусмотренного сетевого элемента сети доступа с полным обслуживанием (FSAN NE).

8.119 TCAdaptorDbaFairnessPMHistoryData

Данный управляемый объект содержит последние данные контроля рабочих параметров, собранных на tcAdaptorF системы OLT. Экземпляры данного управляемого объекта создаются автоматически каждый раз, когда от системы управления поступает запрос о контроле рабочих параметров на соответствующий tcAdaptorF, и сбор данных завершается.

Атрибуты

ManagedEntityId: Данный атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

MonitoringMEPtr: Данный атрибут определяет, какой управляемый объект контролируется.

SuspectIntervalFlag: Данный атрибут указывает на то, что рабочие параметры на данный период могут быть неверными.

ThresholdDataName: Данный атрибут создает имя для набора пороговых данных (Threshold Data profile), который содержит пороговые значения для контроля рабочих параметров, включенных в данный управляемый объект.

PeriodEndTime: Данный атрибут записывает время окончания периода сбора данных.

Variance2: Данный атрибут является индикатором для всех элементов T-CONT второго типа, который определяет на каждом элементе T-CONT несовпадение пропорции между количеством принятых и гарантируемых сот. Частота выборки определяется реализацией поставщика.

Variance3: Данный атрибут является индикатором для всех элементов T-CONT третьего типа, который определяет на каждом элементе T-CONT несовпадение в пропорции между количеством принятых и гарантируемых сот. Частота выборки определяется реализацией поставщика.

Variance4: Данный атрибут является индикатором для всех элементов T-CONT четвертого типа, который определяет на каждом элементе T-CONT несовпадение в пропорции между количеством принятых и гарантируемых сот. Частота выборки определяется реализацией поставщика.

Variance5: Данный атрибут является индикатором для всех элементов T-CONT пятого типа, который определяет на каждом элементе T-CONT несовпадение в пропорции между количеством принятых и гарантируемых сот. Частота выборки определяется реализацией поставщика.

Взаимосвязи

Один управляемый объект может существовать для каждого экземпляра tcAdaptorF со стороны PON оконечного устройства оптической линии (OLT).

8.120 tcAdaptorTPPF

Экземпляр данного управляемого объекта представляет точку в сетевом элементе ATM, где происходит адаптация уровня ATM (ATM Layer) к базовой физической инфраструктуре. Данная адаптация происходит на портах интерфейса PON и ONT, так же как и на сетевых интерфейсах ATM на OLT и абонентах интерфейсов ATM на ONT. Рекомендация МСЭ-Т I.321 определяет данную функцию адаптации как одну из множества функций, выполняемых на подуровне конвергенции передачи (TC) набора протоколов сети Ш-ЦСИС. Данный управляемый объект отвечает за подачу аварийных сигналов, которые оповещают о способности/неспособности управляемого объекта очертить соты ATM от полезной нагрузки оконечного цифрового канала передачи.

Экземпляр данного управляемого объекта создается автоматически для каждого соответствующего экземпляра управляемого объекта Physical Path Termination Point (оконечная точка физического пути). Экземпляры данного управляемого объекта также могут быть созданы и удалены по запросу системы управления. Данный управляемый объект поддерживает функции рабочего состояния, административного состояния, статуса аварийной сигнализации согласно Рекомендации МСЭ-Т X.731. Изменения состояния и статуса фиксируются автоматически или по запросу системы управления.

Атрибуты

ManagedEntityId: Данный атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

AdministrativeState: Данный атрибут используется для активации (разблокирования) и деактивации (блокирования) функции, выполняемых экземплярами данного управляемого объекта.

OperationalState: Данный атрибут определяет, способен ли данный управляемый объект выполнять свои нормальные функции (т. е. "в работе" или "вышедший из строя").

PhysicalPathTPFPtr: Данный атрибут-указатель определяет связанный экземпляр physicalPathTPF управляемого объекта.

APONTPPPtr: Данный атрибут-указатель определяет связанный экземпляр APONTPP управляемого объекта в случае, если данный управляемый объект существует на стороне APON ONU или OLT.

AlarmSeverityAssignmentProfileFPtr: Данный атрибут обеспечивает ссылочную взаимосвязь на управляемый объект AlarmSeverityAssignmentProfileF.

AlarmStatus: Данный атрибут предоставляет информацию системе управления в состоянии тревоги управляемого объекта. Допустимые значения включают "under repair" – "в ремонте", "critical" – "критическое", "major" – "основное", "minor" – "незначительное", "alarm outstanding" – "в ожидании выполнения" и "null" – "нуль". Расшифровку данных величин можно найти в Рекомендации МСЭ-Т X.731.

ATMNetworkAccessProfileFORUNIInfoF: Данный атрибут содержит ссылку на объектный экземпляр, связанный с объектом ATMNetworkAccessProfileF или с объектом UNIInfoF.

CellScramblingControl: Данный атрибут используется для активации/деактивации функции кодирования ATM сот. Данный атрибут существует только для интерфейсов ATM, где кодирование сот ATM может быть проконтролировано (т. е. "activated"/"deactivated" – "активировано"/"деактивировано"). Спецификация интерфейса "пользователь-сеть" ATM Forum требует кодирования сот для интерфейсов ATM/SONET, но допускает контроль сот (т. е. включен и выключен) на интерфейсах ATM/DS3.

FramerConfiguration: Некоторые интерфейсы UNI, такие как ATM45, имеют два метода отображения сот ATM в полезную нагрузку структуру DS3, отображение, основанное на протоколе схождения физического пути (PLCP) и отображение, основанное на HEC (контроль ошибок в заголовке). Допустимые значения – "опция PLCP" или "опция HEC".

CellRateDecouplingType: Данный атрибут используется для отбора типа разделения потока сот каждый раз, когда стандарты МСЭ-Т и ATM Forum дают разные определения. Допустимые значения – "МСЭ-Т definition" – "определение МСЭ-Т" и "ATM Forum" – "определение ATM Forum". Данный атрибут требуется для интерфейсов с возможностью разделения.

Взаимосвязи

Каждый экземпляр данного управляемого объекта связан с одним экземпляром PhysicalPathTP управляемого объекта через physicalPathTPFPtr. Один экземпляр ATMNetworkAccessProfileF или uniInfoF должны быть использованы для характеризации данного управляемого объекта.

8.121 TCAdaptionProtocolMonitoringPMHistoryData

Данный управляемый объект содержит последние данные контроля рабочих параметров, собранные на передающем конце подуровня ТС на двух направлений трафика, поступившие с адаптера tcAdaptorF. Экземпляры данного управляемого объекта создаются автоматически каждый раз, когда от системы управления поступает запрос о контроле рабочих параметров на соответствующий tcAdaptorF, и сбор данных завершается.

Атрибуты

ManagedEntityId: Данный атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

MonitoringMEPtr: Данный атрибут определяет, какой управляемый объект контролируется.

SuspectIntervalFlag: Данный атрибут указывает на то, что рабочие параметры на данный период могут быть неверными.

ThresholdDataName: Данный атрибут создает имя для набора пороговых данных (Threshold Data profile), который содержит пороговые значения для контроля рабочих параметров, включенных в данный управляемый объект.

PeriodEndTime: Данный атрибут записывает время окончания периода сбора данных.

DiscardedCellsHECViolationP: Данный атрибут обеспечивает подсчет сот, поврежденных из-за неустранимых ошибок по битам в заголовке. Данный параметр отслеживает характерный сигнал от пользователя к сетевому элементу или сигнал от межсетевого интерфейса к сетевому элементу.

ErroredCellsHECViolationP: Данный атрибут обеспечивает подсчет сот с ошибками по битам в заголовке. Данный параметр отслеживает характерный сигнал от пользователя к сетевому элементу или сигнал от межсетевого интерфейса к сетевому элементу.

Взаимосвязи

Нуль и более экземпляров данного управляемого объекта появятся для каждого экземпляра tcAdaptorF.

8.122 T-CONT

Данный управляемый объект относится к типу logicalLinkEndF, унаследовавшей все атрибуты и взаимосвязи соединения logicalLinkEndF. Сигнал идентификации установлен в "VP" или "VC". Он содержит vpCTPFs или vcCTPFs для управления DBA. LinkFPtr направлен на vpLogicalLinkF или vcLogicalLinkF. Направленность связи (LinkEndDirectionality) установлена на "источник", в случае если T-CONT находится в состоянии ONT/ONU, или на "приемник", в случае если T-CONT находится в состоянии OLT. Следует заметить, что, хотя содержащийся vpCTPF или vcCTPF является двунаправленным, только часть-источник в ONT/ONU или часть-приемник в OLT регулируется данным TCONT.

Атрибуты

MaximumBandwidth: Данный атрибут определяет максимальное значение ширины полосы, установленное для T-CONT.

GuaranteedBandwidth: Данный атрибут определяет сумму фиксированной ширины полосы и "Обеспечиваемой ширины полосы" (Assured Bandwidth), установленной на выходе. Под "Обеспечиваемой ширины полосы" (Assured Bandwidth) понимается ширина полосы, которая всегда доступна на конкретном ONU/ONT, но может быть использована другими T-CONT, в случае если данный ONU/ONT не имеет сот для передачи.

FixedBandwidth: Данный атрибут определяет количество дополнительной ширины полосы, установленной на выходе с целью получить небольшое время задержки при передаче сот.

TcontType: Данный атрибут определяет, к какому из типов 1–5 относится данный T-CONT.

BandwidthUpdateFrequency: Данный атрибут используется для установки частоты обновления данных о ширине полосы DBA.

Взаимосвязи

vpLogicalLinkF или vcLogicalLinkF имеет два элемента T-CONT.

8.123 TCONTbuffer

Данный управляемый объект представляет логический объект допуска данных, предоставляемых OLT. Буфер T-CONT способен размещать соты ATM в блоки оперативного управления передачей данных трафика, которые существуют на уровне ATM. Соответственно, буфер T-CONT рассматривается как логический буфер и не имеет функции контроля QoS (QoS control function).

Атрибуты

ManagedEntityId: Данный атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

PhysicalPathTPFPtr: Данный атрибут указывает физический тракт (PhysicalPathTPF), соответствующий данному буферу TCONT.

NEAssignmentPtr: Данный атрибут распознает в представлении сети T-CONT, который соответствует данному буферу TCONT.

Взаимосвязи

Данный управляемый объект может соответствовать блоку оперативного управления передачей данных трафика (Traffic Scheduler). Более того, он может соответствовать T-CONT в представлении сети.

8.124 TCONTbufferPMHistoryData

Данный управляемый объект содержит последние данные контроля рабочих параметров, поступившие с буфера TCONT системы OLT. Экземпляры данного управляемого объекта создаются автоматически каждый раз, когда от системы управления поступает запрос о контроле рабочих параметров на соответствующий буфер TCONT, и сбор данных завершается.

Атрибуты

ManagedEntityId: Данный атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

MonitoringMEPtr: Данный атрибут определяет, какой управляемый объект контролируется.

SuspectIntervalFlag: Данный атрибут указывает на то, что рабочие параметры на данный период могут быть неверными.

ThresholdDataName: Данный атрибут создает имя для набора пороговых данных (Threshold Data profile), который содержит пороговые значения для контроля рабочих параметров, включенные в данный управляемый объект.

PeriodEndTime: Данный атрибут записывает время окончания периода сбора данных.

AverageReceive_AssignRate: Данный атрибут является индикатором, определяющим текущую пропорцию между средним количеством принятых и разрешенных механизмом доступа сот.

MaxReceive_AssignRate: Данный атрибут показывает максимальное значение индикатора AverageReceive_AssignRate за отдельный период сбора данных.

MinReceive_AssignRate: Данный атрибут показывает минимальное значение индикатора AverageReceive_AssignRate за отдельный период сбора данных.

Взаимосвязи

Данный управляемый объект появится для каждого объекта PON-side буфера TCONT системы OLT.

8.125 thresholdDataF

Данный управляемый объект содержит пороговые значения контролируемых эксплуатационных параметров, сохраняемые в одном или нескольких экземплярах других управляемых объектов. При инициализации элемент FSAN NE автоматически создает экземпляры данного управляемого объекта. Экземпляры данного объекта могут быть также созданы и удалены по запросу системы управления.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

PMTType: Этот атрибут определяет тип контроля эксплуатационных параметров, связанного с данными пороговыми значениями (например, AAL1, AAL5, DS1PhysicalLayer и т. д.).

PerformanceParameterandThresholdValueList: Этот атрибут определяет один или несколько параметров контроля рабочих характеристик (например, "Исключенные соты из-за нарушения коррекции ошибок в заголовке" – "Discarded Cells due to HEC Violations") и соответствующее пороговое значение этих характеристик.

Взаимосвязи

С помощью оптимального использования механизма указателя обеспечивается взаимосвязь данного управляемого объекта с одним или несколькими другими объектами.

8.126 topologicalLinkEndF

Конец топологического канала содержит CTPFs для целей отображения топологии. Он отображает конец топологического соединения. Он относится к одной и только одной точке TTPF в базовом уровне сервера.

Атрибуты

ManagedEntityId: Данный атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

SignalIdentification: Данный атрибут определяет информацию о характеристиках уровня, к которому принадлежит данный управляемый объект.

ServerTTPFPtr: Данный атрибут определяет TTPF управляемого объекта в уровне сервера, поддерживающего данную конечную точку.

TopologicalLinkFPtr: Данный атрибут определяет топологическое соединение или logicalMPTLinkF, связанное с данной конечной точкой.

PointDirectionality: Данный атрибут устанавливает, содержит ли данный управляемый объект приемник (sink), источник (source) или двунаправленные (bidirectional) точки окончания связи.

CTPList: Данный атрибут регистрирует CTPF, которые содержатся в данном управляемом объекте.

UserLabel: Этот атрибут используется для присвоения оператором удобного для пользователя имени.

Взаимосвязи

Каждый элемент topologicalLinkF имеет два конца topologicalLinkEndF(s).

8.127 topologicalLinkF

Топологическое соединение обеспечивает топологическое описание пропускной способности между двумя соседними подсистемами (от одного топологического соединения к другому) или между подсистемой и группой станций с равноправным доступом. Могут существовать множественные топологические присоединения между подсистемами. Данный объект может быть создан в прямой форме сетевой системой управления

Атрибуты

ManagedEntityId: Данный атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

SignalIdentification: Данный атрибут определяет информацию о характеристиках уровня, к которому принадлежит данный управляемый объект.

ServerTrail: Данный атрибут определяет базовый путь в многоуровневой сетевой модели, для которого данный управляемый объект является единственным пользователем.

Directionality: Данный атрибут определяет, является ли соединение односторонним или двунаправленным.

Aend: Данный атрибут-указатель определяет подсеть, присоединительный конец или группу станций с равноправным доступом на одном конце топологического соединения.

Zend: Данный атрибут-указатель определяет подсеть, присоединительный конец или группу станций с равноправным доступом на другом конце топологического соединения.

LinkConnectionList: Данный атрибут регистрирует linkConnectionFs, которые содержатся в данном управляемом объекте.

Weight: Данный атрибут описывает относительную нагрузку использования соединения. Особая величина данного атрибута определяется системой управления. Данный атрибут принимает величину "NULL" – "нуль" в случаях, когда соединению не предписана особая нагрузка.

UserLabel: Этот атрибут используется для присвоения оператором удобного для пользователя имени.

Взаимосвязи

TopologicalLinkF – это группа подключений линий связи с одинаковыми крайними точками. Данная взаимосвязь включает один и только один экземпляр соединения topologicalLinkF управляемого объекта и нуль и более экземпляров соединения linkConnectionF управляемого объекта. Одно соединение topologicalLinkF имеет взаимосвязь с двумя управляемыми объектами, которые являются соединением. Соединение topologicalLinkF не может существовать, если не определена подсеть subnetworkF.

8.128 trafficDescriptorProfileF

Данный управляемый объект определяет параметры трафика виртуального канала или соединений виртуального тракта. Если упоминаются параметры входа и выхода, то они могут иметь разные величины. Экземпляры данного управляемого объекта предусматриваются для элемента FSAN NE при инициализации FSAN NE. Кроме того, создание и удаление экземпляров данного управляемого объекта может также выполняться по запросу системы управления.

Атрибуты

ManagedEntityId: Данный атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

ServiceCategory: Показывает категорию службы в соответствии с Рекомендацией ATM Forum Traffic Management 4.0. Действующими значениями являются: CBR (передача с постоянной скоростью), rt-VBR (переменная скорость цифрового потока в реальном времени), nrt-VBR (переменная скорость цифрового потока вне реального времени), UBR (передача с незаданной скоростью), ABR (передача с доступной скоростью) или GFR.

ConformanceDefinition: Указывает тип согласования в соответствии с Рекомендацией ATM Forum Traffic Management 4.0. Действующими значениями являются: CBR.1, VBR.1, VBR.2, VBR.3, UBR.1, UBR.2, ABR, GFR.1, GFR.2. Сетевой элемент NE должен обеспечить соответствие между Определением соответствия (Conformance Definition) и Категорией услуги (Service Category) согласно Рекомендации ATM Forum Traffic Management 4.1.

PeakCellRate – Ingress and Egress: Эти параметры необходимы для трафика службы любой категории. Они применимы к потоку CLP=0 для ABR и, с другой стороны, применимы к потоку CLP=0+1.

CellDelayVariationTolerancePCR – Ingress and Egress: Эти параметры необходимы для всех категорий услуг. Они применимы к потоку CLP=0 для ABR и, с другой стороны, применимы к потоку CLP=0+1.

CellDelayVariationToleranceSCR – Ingress and Egress: Эти параметры применимы к переменной скорости цифрового потока (VBR) как в реальном, так и не в реальном времени. Они применимы к потоку трафика CLP=0+1 для VBR.1 и применимы к потоку трафика CLP=0 для VBR.2 и VBR.3.

SustainableCellRate – Ingress and Egress: Эти параметры требуются для трафика переменной скорости цифрового потока (VBR) как в реальном, так и не в реальном времени. Они применимы к потоку трафика CLP=0+1 для VBR.1 и применимы к потоку трафика CLP=0 для VBR.2 и VBR.3.

MaximumBurstSize – Ingress and Egress: Эти параметры требуются для трафика переменной скорости цифрового потока (VBR) как в реальном, так и не в реальном времени, а также для трафика GFR. Они применимы к потоку трафика CLP=0+1 для VBR.1, GFR.1 и GFR.2, и применимы к потоку трафика CLP=0 для VBR.2 и VBR.3.

MFS – Ingress and Egress: Эти параметры необходимы только для трафика GFR. Они относятся к максимальному размеру кадра.

MinimumCellRate – Ingress and Egress: Эти параметры необходимы для трафика ABR и GFR. Для случая GFR имеется MCR, применимый к CLP=0.

InitialCellRate – Ingress and Egress: Эти параметры нужны для трафика ABR.

TransientBufferExposure – Ingress and Egress: Эти параметры нужны для трафика ABR.

RateDecreaseFactor – Ingress and Egress: Эти параметры нужны для трафика ABR.

RateIncreaseFactor – Ingress and Egress: Эти параметры нужны для трафика ABR.

FixedRoundTripTime: Данный параметр нужен для трафика ABR.

Nrm – Ingress and Egress: Эти параметры нужны для трафика ABR и являются опцией в контексте ABR (Величина по умолчанию = 32).

Trm – Ingress and Egress: Эти параметры нужны для трафика ABR и являются опцией в контексте ABR (Величина по умолчанию = 100).

CDF – Ingress and Egress: Эти параметры нужны для трафика ABR и являются опцией в контексте ABR (Величина по умолчанию = 1/16).

ADTF – Ingress and Egress: Эти параметры нужны для трафика ABR и являются опцией в контексте ABR (Величина по умолчанию = 0,5).

Взаимосвязи

Каждый экземпляр данного управляемого объекта может быть отнесен к нулю или нескольким экземплярам объектов vcCTPF или upCTPF через атрибут указателя.

8.129 TrafficScheduler

Данный управляемый объект представляет логический объект блока оперативного управления передачей данных трафика для контроля сот обратного потока режима ATM (асинхронный режим передачи). Любой блок оперативного управления передачей данных трафика может размещать соты режима ATM после расстановки по приоритету или после какого-либо другого блока оперативного управления передачей данных трафика, и переносит соты режима ATM в следующий блок оперативного управления передачей данных трафика или в буфер T-CONT.

Атрибуты

ManagedEntityId: Данный атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

Policy: Данный атрибут представляет политику последовательности выполнения. Допустимые значения включают, но не ограничены показателями "Null", "HOL" или "WRR".

TrafficSchedulerPtr: Данный атрибут указывает на экземпляр планировщика трафика, который напрямую связан с данным планировщиком трафика. Данный указатель используется только тогда, когда данный блок оперативного управления передачей данных трафика связан с еще одним блоком.

PriorityWeight: Данный атрибут представляет приоритетность для последовательности выполнения HOL или вес последовательности планирования WRR. Данная величина используется планировщиком трафика, указанным блоком TrafficSchedulerPtr. Если номинальный указатель показывает has Policy = HOL, то данная величина расшифровывается как приоритетность. Если номинальный указатель показывает Policy = WRR, то данная величина расшифровывается как значимость.

TCONTbufferPtr: Данный атрибут указывает на экземпляр буфера T-CONT, который напрямую связан с данным блоком планировщика трафика. Данный указатель используется только тогда, когда планировщик трафика напрямую содержится в буфере T-CONT.

Взаимосвязи

Данный управляемый объект может быть связан с другим планировщиком трафика или с буфером TCONTbuffer.

8.130 trailF

Данный управляемый объект используется для описания передающего объекта, который переносит данные между двумя точками TTPFs. Последовательность одного или более подключений линии связи и подсетевые подключения могут быть соединены вместе для образования текущего маршрута (трейла). Экземпляр данного управляемого объекта создается автоматически с обеспечением передачи данных в сетевой уровень, к которому принадлежит данный трейл. Данный управляемый объект может быть удален только в случае, если обеспечиваемое обслуживание выведено из строя. Данный объект поддерживает функции состояния готовности и административного состояния в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т X.731. Изменения состояния и статуса фиксируются автоматически или по запросу системы управления.

Атрибуты

ManagedEntityId: Данный атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

AdministrativeState: Данный атрибут используется для активации (разблокирования) и деактивации (блокирования) функций, выполняемых экземплярами данного управляемого объекта.

AvailabilityStatus: Данный атрибут определяет, может ли управляемый объект выполнить свое задание.

UserLabel: Этот атрибут используется для присвоения оператором удобного для пользователя имени.

ATTPPPtr: Данный атрибут используется для одного конца трейла.

ZTTPPPtr: Данный атрибут используется для определения другого конца трейла.

Directionality: Данный атрибут определяет, является ли трейл "unidirectional" – "однонаправленным" или "bidirectional" – "дву направленным".

Взаимосвязи

Существует один экземпляр данного управляемого объекта для двух точек TTPFs, которые к нему присоединяются.

8.131 TTPF

Данный управляемый объект начинает и заканчивает тракт и может быть использован для показания завершения работы subnetworkConnectionFs на элементе FSAN NE. Экземпляры данного управляемого объекта создаются и удаляются по запросу системы управления или без явного запроса с помощью запроса о подготовке к работе. Данный объект поддерживает функции состояния готовности, рабочего и административного состояний, а также статуса аварийной сигнализации в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т X.731. Изменения состояния и статуса фиксируются автоматически или по запросу системы управления. Данный управляемый объект установлен для совместной группировки всех основных атрибутов оконечной точки соединения на элементе FSAN NE в представлении элемента NE, но должны вводиться только экземпляры специальных функций конечной точки окончания (TTPF) (например, ads1TTPF, DS1TTPF и т. д.).

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

AdministrativeState: Данный атрибут используется для активации (разблокирования) и деактивации (блокирования) функций, выполняемых экземплярами данного управляемого объекта.

OperationalState: Этот атрибут определяет, способен ли управляемый объект выполнить свою задачу. Рабочее состояние отражает способность принимать или генерировать действующий сигнал. Действующими значениями являются "доступен" ("enabled") и "недоступен" ("disabled"). Если точка окончания показывает, что полученный сигнал является дефектным или входной сигнал невозможно обработать, то рабочее состояние изменится от значения "разблокировка" до значения "блокировка". Если точка окончания определяет, что действующий сигнал нельзя генерировать, то рабочее состояние также изменится от значения "разблокировка" до значения "блокировка".

AvailabilityStatus: Данный атрибут определяет возможность или невозможность выполнения задания управляемым объектом.

SupportedByPlug-inF: Данный атрибут определяет схему интерфейса, с которой связан данный управляемый объект.

AlarmSeverityAssignmentProfileFPtr: Этот атрибут указывает на отношение указателя к управляемому объекту alarmSeverityAssignmentProfileF managed entity.

AlarmStatus: Этот атрибут при возникновении аварийной ситуации обеспечивает передачу информации управляемого объекта в систему управления. Действующими значениями являются: "в ремонте" ("under repair"), "критическое значение" ("critical"), "значительное" ("major"), "незначительное" ("minor"), "не подтвержденный аварийный сигнал" ("alarm outstanding") и "нулевое значение" ("null"). Интерпретация этих величин приведена в Рекомендации МСЭ-Т X.731.

UpstreamConnectivityPointer: Данный атрибут определяет точку окончания данного управляемого объекта, который посылает информацию (трафик) данному управляемому объекту на том же уровне.

DownstreamConnectivityPointer: Данный атрибут определяет точку окончания данного управляемого объекта, который получает информацию (трафик) от данного управляемого объекта на том же уровне.

PointDirectionality: Данный атрибут определяет, является ли точка окончания источником, приемником или двунаправленным элементом.

Взаимосвязи

В элементе FSAN NE содержится нуль или несколько данных управляемых объектов. Один из таких управляемых объектов должен существовать для каждой функции СТРФ соединения секции тракта, и соединение должно иметь такой же характеристический сигнал. Для каждого объекта PhysicalPathTPF, обладающего тем же типом характеристического сигнала, должен существовать один данный управляемый объект. Нуль и более таких экземпляров связаны с каждой подсистемой subnetworkConnectionF. Два из этих экземпляров связаны с каждым элементом trailF.

8.132 uniInfoF

Этот управляемый объект используется для организации данных, связанных с АТМ интерфейсами "пользователь-сеть" (ATM User Network Interfaces – UNI), поддерживаемыми терминалами ONT или NT. Для каждого интерфейса ATM UNI, поддерживаемого терминалом ONT или NT, должен существовать один экземпляр данного управляемого объекта. Экземпляры данного объекта создаются и удаляются по запросу системы NMS или операторов.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

AccessGroupPtr: Этот атрибут обеспечивает указатель объекта TTPFs, связанного с конечными пользователями, к которым применяется данный профиль.

TCAdaptorId: Этот атрибут обеспечивает Ptr для соответствующего экземпляра адаптера TC Adaptor управляемого объекта.

LocalMaximumNumberofVPCsSupportable: Этот атрибут определяет максимальное количество соединений VPC, поддерживаемых ONT или NT на концах интерфейса для присоединенного пользователя.

LocalMaximumNumberofVCCsSupportable: Этот атрибут определяет максимальное количество соединений VCC, поддерживаемых ONT или NT для присоединенного пользователя.

LocalMaximumNumberofAllocatedVPIBits: Этот атрибут определяет количество распределенных битов под поля VPI, которое на конце интерфейса для присоединенного пользователя может поддерживаться терминалами ONT или NT.

LocalMaximumNumberofAllocatedVCIBits: Этот атрибут определяет количество распределенных битов под поля VCI, которое на конце интерфейса для присоединенного пользователя может поддерживаться терминалами ONT или NT.

LoopbackLocationCode: Этот атрибут предоставляет код для идентификации входных сот шлейфа OAM уровня ATM, которые должны быть закольцованы интерфейсом.

Взаимосвязи

Один экземпляр данного управляемого объекта должен быть связан с интерфейсом каждого местного пользователя, поддерживаемым терминалом ONT или NT.

8.133 upcNpcDisagreementPMHistoryDataF

Экземпляр данного управляемого объекта используется для фиксирования данных предыстории функций контроля рассогласования UPC/NPC, выполняемого OLT. В будущем следует ожидать установления контроля за UPC в терминале ONT или блоке ONU, а также появления соответствующей способности контроля рабочих характеристик.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

CTPFPtr: Этот атрибут определяет присоединенный управляемый объект vcCTPF в том случае, когда ведется контроль рабочих характеристик.

SuspectIntervalFlag: Данный атрибут указывает на то, что рабочие параметры на данный период могут быть неверными.

ThresholdDataName: Данный атрибут создает имя для набора пороговых данных (Threshold Data profile), который содержит пороговые значения для контроля рабочих параметров, включенных в данный управляемый объект.

PeriodEndTime: Этот атрибут фиксирует время в конце промежутка времени сбора данных.

DiscardedCellsduetoUPC/NPC: Этот атрибут предоставляет первичные данные о количестве забракованных сот, выявленных при контроле за соединениями UPC/NPC при сочетании трафиков CLP=0 и CLP=1.

DiscardedCLP=0CellsduetoUPC/NPC: Этот атрибут предоставляет первичные данные о количестве отбракованных сот трафика CLP=0, выявленных при контроле за соединениями UPC/NPC только для трафика CLP=0. Этот подсчет действителен только в том случае, когда осуществляется отдельный контроль трафика CLP=0.

TaggedCLP=0Cells: Этот атрибут обеспечивает подсчет количества помеченных сот.

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра объектов vpCTPF и vcCTPF может существовать нуль или несколько экземпляров данного управляемого объекта.

8.134 vc3TTPF

Данный управляемый объект является типом TTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, установленными функцией TTPF. Объект начинает и завершает тракт vc3. Изменения состояния или статуса фиксируются автоматически или по запросу системы управления. Данным управляемым объектом выявляются следующие аварийные сигналы: Far-End Receive Failure – "Отказ приема на дальнем конце" (FERF), "Рассогласование прокладки маршрута" (Path Trace Mismatch) и "Рассогласование метки сигнала" (Signal Label Mismatch).

Атрибуты

J1PathTraceExpected: Этот атрибут используется для определения величины ожидаемого сообщения J1 Byte VC Path Trace, в байтах, для данного управляемого объекта.

J1PathTraceReceive: Этот атрибут используется для указания величины входящего сообщения J1 Byte VC Path Trace, в байтах, для данного управляемого объекта.

J1PathTraceSend: Этот атрибут используется для указания величины исходящего сообщения J1 VC Path Trace, в байтах, для данного управляемого объекта.

C2SignalLabelExpected: Этот атрибут определяет ожидаемую метку сигнала C2 VC для данного входящего объекта vc3TTPF. Перечень действующих величин – см. Рекомендацию МСЭ-Т G.709/Y.1331.

C2SignalLabelReceive: Этот атрибут определяет метку сигнала C2 VC для входящего данного объекта vc3TTPF. Перечень действующих величин – см. Рекомендацию МСЭ-Т G.709/Y.1331.

C2SignalLabelSend: Этот атрибут определяет метку сигнала C2 VC для исходящего данного объекта vc3TTPF. Перечень действующих величин – см. Рекомендацию МСЭ-Т G.709/Y.1331.

TcAdaptorPtr: Этот атрибут указывает на объект tcAdaptor, который используется данным управляемым объектом как серверный тракт.

Взаимосвязи

В каждом элементе FSAN NE имеется нуль или несколько данных управляемых объектов. Один такой управляемый объект существует для каждого объекта ai3CTPF.

8.135 vc4TTPF

Данный управляемый объект является типом TTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, установленными функцией TTPF. Объект начинает и завершает тракт vc4. Данным управляемым объектом выявляются следующие аварийные сигналы: Far-End Receive Failure – "Отказ приема на дальнем конце" (FERF), "Рассогласование прокладки маршрута" (Path Trace Mismatch) и "Рассогласование метки сигнала" (Signal Label Mismatch).

Атрибуты

J1PathTraceExpected: Этот атрибут используется для определения величины ожидаемого сообщения J1 Byte VC Path Trace, в байтах, для данного управляемого объекта.

J1PathTraceReceive: Этот атрибут используется для указания величины входящего сообщения J1 Byte VC Path Trace, в байтах, для данного управляемого объекта.

J1PathTraceSend: Этот атрибут используется для указания величины исходящего сообщения J1 VC Path Trace, в байтах, для данного управляемого объекта.

C2SignalLabelExpected: Этот атрибут определяет ожидаемую метку сигнала C2 VC для данного входящего объекта vc3TTPF. Перечень действующих величин – см. Рекомендацию МСЭ-Т G.709/Y.1331.

C2SignalLabelReceive: Этот атрибут определяет метку сигнала C2 VC для входящего данного объекта vc3TTPF. Перечень действующих величин – см. Рекомендацию МСЭ-Т G.709/Y.1331.

C2SignalLabelSend: Этот атрибут определяет метку сигнала C2 VC для исходящего данного объекта vc3TTPF. Перечень действующих величин – см. Рекомендацию МСЭ-Т G.709/Y.1331.

TcAdaptorPtr: Этот атрибут указывает на объект tcAdaptor, который используется данным управляемым объектом как серверный тракт.

Взаимосвязи

Нуль или несколько данных управляемых объектов содержится в терминалах OLT, ONT или NT. Один данный управляемый объект существует для каждого объекта au4CTPF.

8.136 vcCTPF

Данный управляемый объект является типом CTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, установленными CTPF. Данный управляемый объект используется для указания окончания связи vcLinkConnectionF на любом элементе FSAN NE и (возможно) связи vcSubnetworkConnectionFs. Набор дескрипторов трафика используется для характеристики данного управляемого объекта. Представляет точку в элементе FSAN NE, в которой оканчивается и начинается соединение виртуального канала VCC и соответствующего заголовка (соты F5 OAM). Данным управляемым объектом могут выявляться следующие аварийные сигналы: "Перегрузка соты" (Cell Starvation), "Сигнал обнаружения аварийной ситуации" (Alarm Indication Signal (AIS)) и "Дистанционное обнаружение дефекта" (Remote Defect Indication (RDI)).

Атрибуты

VPIVCIValue: Данный атрибут определяет значение VPI/VCI, связанное с подключением линии связи, если данный объект завершает подключение линии связи.

AlarmSeverityAssignmentProfileFPtr: Этот атрибут обеспечивает взаимосвязь указателя с управляемым объектом alarmSeverityAssignmentProfileF.

AlarmStatus: Этот атрибут при возникновении аварийной ситуации обеспечивает передачу информации управляемого объекта в систему управления. Действующими значениями являются: "в ремонте" ("under repair"), "критическое значение" ("critical"), "значительное" ("major"), "незначительное" ("minor"), "не подтвержденный аварийный сигнал" ("alarm outstanding") и "нулевое значение" ("null"). Интерпретация этих величин приведена в Рекомендации МСЭ-Т X.731.

IngressTrafficDescriptorProfilePtr: Этот атрибут определяет входной объект trafficDescriptorProfileF, связанный с конфигурацией данной точки ТР.

EgressTrafficDescriptorProfilePtr: Этот атрибут определяет выходной объект trafficDescriptorProfileF, связанный с конфигурацией данной точки ТР.

IngressQualityOfServiceProfilePtr: Этот атрибут определяет входной объект qualityOfServiceProfileF, связанного с конфигурацией данной точки окончания (TP).

EgressQualityOfServiceProfilePtr: Этот атрибут определяет выходной объект qualityOfServiceProfileF, связанного с конфигурацией данной точки окончания (TP).

SegmentEndpoint: Этот Булев атрибут показывает, была ли сконфигурирована оконечная точка для представления окончайной точки сегмента.

PMOAMMethod: Данный атрибут определяет метод, примененный для установки и завершения контроля элементом PM OAM. Допустимые значения – это "TMN" (Сеть управления электросвязью), "OAM" (Эксплуатация, административное управление и техническое обслуживание) "notSupported" (без поддержки). Если величина "notSupported", то OAM не поддерживается в конечной точке.

PMOAMDIRECTION: Данный атрибут определяет требуемые направления передачи к контролирующему элементу PM OAM. Допустимые направления – это направление от активатора (передать), направление к активатору (получить) и направление в обе стороны.

PMOAMBlockSize: Данный атрибут определяет выбор номинального размера блока PM OAM и для получения, и для передачи.

PMOAMForwardActive: Данный Булев атрибут используется для начала создания сот PM OAM в прямом направлении путем установки величины TRUE.

PMOAMBackwardActive: Данный Булев атрибут используется для начала создания сот PM OAM в обратном направлении путем установки величины TRUE.

AALProfilePtr: Этот атрибут обеспечивает положение указателя на экземпляре объекта AAL Profile, связанного с данным управляемым объектом (если имеется).

ServiceProfilePtr: Этот атрибут предоставляет Ptr для экземпляра профиля услуг, например, CESServiceProfileF, связанного с данным объектом vcCTPF при условии, что vcCTPF является взаимодействующим объектом.

ThresholdDataPtr: Этот атрибут указывает на экземпляр объекта ThresholdDataF, обеспечивающий соблюдение пороговых величин контролируемых параметров, используемых для генерирования извещений о пороговом значении переходного сигнала тревоги (Threshold Crossing Alert), всякий раз, когда контролируемый параметр преодолевает соответствующее пороговое значение, установленное для данного управляемого объекта.

ServiceLevelCTPFLList: Этот атрибут предоставляет перечень окончных точек соединений сервисного уровня, которые являются взаимосвязанными при условии, что данный объект vcCTPF связывает вместе ATM и AAL. (например, перечень DS1 CTPF для карты DS3 формирования каналов на терминале OLT, единая функция DS1 CTPF, связанная с портом многопортовой карты DS1 абонентской линии на ONT, единая функция Ethernet CTPF, связанная с портом карты мостовой абонентской линии LAN 10/100 Base T на ONT и т. д.)

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра управляемого объекта сетевого элемента FSAN NE должен существовать нуль или несколько экземпляров данного управляемого объекта. Каждый экземпляр данного управляемого объекта связан с одним экземпляром объекта vcTTPF. Два из этих управляемых объектов связаны с каждым элементом vcLinkConnection. Нуль или более данных управляемых объектов могут быть связаны с любой подсистемой SubnetworkConnectionF.

8.137 vcLayerNetworkDomainF

Данный атрибут является типом уровня layerNetworkDomainF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные layerNetworkDomainF. Информация о характеристиках, предоставляемая данным уровнем установлена к "VC".

8.138 vcLinkConnectionF

Данный управляемый объект является типом linkConnectionF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные linkConnectionF. Данный управляемый объект представляет уровень виртуального канала подключения линии связи, выведенный из определения в G.852.2, т. е. "пропускная способность переноса информации, которая характеризуется данным распознаванием сигнала между двумя фиксированными точками". Направленность всегда установлена на значении "bidirectional" – "дву направленная".

Атрибуты

SignalIdentification: Данный установленный атрибут описывает сигнал, который передается по каналу. Здесь он установлен как "VC".

RetainedResource: Данный Булев атрибут определяет, нужно ли сохранять данный управляемый объект, когда он является компонентом комбинированной связи (включающий набор подключений линии связи и подсетевые соединения), который был удален или когда поддерживал путь, который был удален.

CompositePtr: Данный атрибут-указатель определяет vcSubnetworkConnectionF управляемого объекта, которому принадлежит данный управляемый объект. Это может быть нулевой указатель.

Взаимосвязи

Топологическое соединение – это группа присоединений линии связи с одинаковыми крайними точками. Данная взаимосвязь включает нуль и более экземпляров vcLinkConnectionF управляемого объекта. Соединение vcLinkConnectionF устанавливается между двумя vcCTPFs.

8.139 vcLogicalLinkF

Данный атрибут является типом соединения logicalLinkF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные соединением logicalLinkF. Сигнал идентификации установлен в "VC". Он содержит

vcLinkConnectionFs для целей управления DBA. Направление соединения (LinkDirectionality) одностороннее от ONT/ONU к OLT. Заметим, что хоть содержащееся соединение vcLinkConnectionF является двунаправленным, задействована данным vcLogicalLinkF лишь часть обратного потока от ONT/ONU к OLT.

8.140 vcSubnetworkConnectionF

Данный управляемый объект является типом subnetworkConnectionF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные subnetworkConnectionF.

Атрибуты

ComponentPtrList: Данный атрибут-указатель определяет vcSubnetworkConnectionF(s) и vcLinkConnectionF(s), которые включают данное vcSubnetworkConnectionF. Это может быть нулевой указатель.

CompositePtr: Данный атрибут-указатель определяет vcSubnetworkConnectionF управляемого объекта, которому принадлежит данный управляемый объект. Это может быть нулевой указатель.

8.141 vcSubnetworkF

Данный управляемый объект является типом subnetworkF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные subnetworkF. Сигнал идентификации установлен в "VC".

Атрибуты

OLTPtr: Данный атрибут определяет соответствующий OLT.

ContainedLinkList: Данный атрибут определяет экземпляры vcTopologicalLinkF, которые содержатся в данной подсети.

ContainedSubnetworkList: Данный атрибут определяет экземпляры vcSubnetworkF, которые содержатся в подсети.

ContainedAccessGroupList: Данный атрибут определяет экземпляры accessGroupF, которые содержатся в subnetworkF.

LinkPtrList: Данный атрибут определяет экземпляры vcTopologicalLinkF, заканчивающиеся данной подсетью.

Взаимосвязи

Один или более данных управляемых объектов появится для каждого установленного или предусмотренного сетевого элемента FSAN NE.

8.142 vcTopologicalLinkEndF

Данный управляемый объект является типом topologicalLinkEndF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные topologicalLinkEndF. Данный управляемый объект используется для предоставления окончания топологического соединения на уровне VC. В vcLayerNetworkDomainF, каждый vcTopologicalLinkEndF предоставляет интерфейс ATM, связанный с основной пропускной способностью. Атрибут PointDirectionality будет "односторонним".

Атрибуты

LinkTPType: Описывает тип интерфейса, который поддерживает данный управляемый объект: UNI, inter-NNI, intra-NNI или unconfigured (исходное состояние).

LoopbackLocationIdentifier: Код, который используется для целей обратной связи сот OAM. Входящие соты обратной связи OAM со значением поля Loopback Location, которое соответствует значению атрибута loopbackLocationIdentifier, должны быть возвращены через интерфейс.

SupportedByPlug-inF: Данный атрибут определяет схему интерфейса, с которой связан данный управляемый объект.

PortId: Данный атрибут указывает на порт Id на подключаемом устройстве, связанном с vcTopologicalLinkEndF.

CellScramblingEnable: Данный атрибут допускает активацию или дезактивацию перестановки элементов сот на интерфейсе ATM, предоставленным vcTopologicalLinkEndF.

Взаимосвязи

Каждое соединение vcTopologicalLinkF может быть завершено двумя экземплярами соединения vcTopologicalLinkEndF управляемого объекта. Один конец vcTopologicalLinkEndF управляемого объекта связан с одной или более подсетями vcSubnetworkFs. Каждый конец vcTopologicalLinkEndF может поддерживаться одним экземпляром сервера vpTTPF управляемого объекта на уровне сервера. vcCTPFs содержатся в vcTopologicalLinkEndF.

8.143 vcTopologicalLinkF

Данный управляемый объект является типом соединения topologicalLinkF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные соединением topologicalLinkF. Сигнал идентификации установлен в "VC".

Атрибуты

RestorationMode: Данный атрибут используется для конфигурации типа восстановления соединения: "недоступен для маршрутизации и ремаршрутизации" – "unavailable for routing and re-routing", "доступен для маршрутизации, но не для ремаршрутизации" – "available for routing and not re-routing"; "доступен для ремаршрутизации, но не для маршрутизации" – "available for re-routing and not routing"; или "доступен и для маршрутизации и ремаршрутизации" – "available for both routing and re-routing".

8.144 vcTrailF

Данный управляемый объект является типом trailF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные trailF. Данный управляемый объект предоставляет текущий маршрут, который определен в Рекомендации, в домене уровня VC. vcTrailF всегда двунаправлен.

Атрибуты

RestoreableInd: Данный атрибут используется для определения, может ли связь быть восстановлена или нет.

Взаимосвязи

Каждый vcTrailF завершается, по крайней мере, двумя vcTTPFs.

8.145 vcTTPF

Данный управляемый объект является типом TTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, присущими TTPF. Он представляет точку в подсети ATM, в которой начинаются/оканчиваются объект vcTrail и связанный заголовок (соты F5 OAM). Данным управляемым объектом могут выявляться следующие аварийные сигналы: "Сигнал индикации аварийной ситуации" (Alarm Indication Signal (AIS)) и "Дистанционная индикация дефекта" (Remote Defect Indication (RDI)).

Атрибуты

PMOAMMethod: Данный атрибут определяет метод, примененный для установки и завершения контроля элементом PM OAM. Допустимые значения – это "TMN" (Сеть управления электросвязью), "OAM" (Эксплуатация, административное управление и техническое обслуживание) "notSupported" (без поддержки). Если величина "notSupported", то OAM не поддерживается в конечный момент.

PMOAMDIRECTION: Данный атрибут определяет требуемые направления передачи к контролирующему элементу PM OAM. Допустимые направления – это направление от активатора (передать), направление к активатору (получить) и направление в обе стороны.

PMOAMBlockSize: Данный атрибут определяет выбор номинального размера блока PM OAM и для получения, и для передачи.

PMOAMForwardActivity: Данный Булев атрибут используется для начала создания сот PM OAM на прямом направлении путем установки величины TRUE.

PMOAMBackwardActive: Данный Булев атрибут используется для начала создания сот PM OAM на обратном направлении путем установки величины TRUE.

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра управляемого объекта vcCTPF может существовать нуль или один экземпляр управляемого объекта vcTTPF. Любой элемент vcTrailF завершается двумя элементами vcTTPF.

8.146 vdsICTPF

Данный управляемый объект является типом CTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, присущими CTPF. Он оканчивает и начинает соединение секции тракта VDSL.

Взаимосвязи

Существует один или более управляемый объект для каждого элемента PhysicalPathTPF типа "VDSL". Существует нуль или несколько управляемых объектов, входящих в блок ONU или терминал NT FSAN NE. Один из таких управляемых объектов существует для каждого объекта vdsITTPF.

8.147 vdsILayerNetworkDomainF

Данный управляемый объект является типом layerNetworkDomainF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные layerNetworkDomainF. Рекомендация МСЭ-Т G.993.1 определяет характерный сигнал, связанный с данным уровнем.

8.148 vdsILinkConnectionF

Данный управляемый объект является типом linkConnectionF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные linkConnectionF. Данный управляемый объект предоставляет подключение линии связи VDSL, взятое из дефиниции G.852.2, т. е. "пропускная способность передачи информации характеризуется заданным распознаванием сигнала между двумя точками". Направленность всегда "дву направленна".

Атрибуты

SignalIdentification: Данный установленный атрибут описывает сигнал, который передается по соединению. Здесь он установлен в "VDSL".

Взаимосвязи

Топологическое соединение является группой подключений линии связи с теми же крайними значениями. Данная взаимосвязь включает нуль или более экземпляров управляемого объекта vdsILinkConnectionF. Связь vdsILinkConnectionF соединяет два vdsICTPFs.

8.149 vdsISubnetworkF

Данный управляемый объект является типом subnetworkF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные subnetworkF. Сигнал идентификации установлен в "VDSL".

Атрибуты

ONUPtr: Данный атрибут определяет соответствующий ONU (блок оптической сети).

ContainedLinkList: Данный атрибут распознает экземпляры vdsITopologicalLinkF, которые содержатся в дано подсети.

8.150 vdsITopologicalLinkEndF

Данный атрибут является типом topologicalLinkEndF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные topologicalLinkEndF. Сигнал идентификации установлен в "VDSL".

8.151 vdsITopologicalLinkF

Данный управляемый объект является типом topologicalLinkF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные by topologicalLinkF. Сигнал идентификации установлен в "VDSL".

8.152 vdsITrailF

Данный управляемый объект является типом trailF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные trailF.

Взаимосвязи

Каждый vdsITrailF завершается vdsITTPs.

8.153 vdsITTPF

Данный управляемый объект является типом TTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, присущими TTPF. Он оканчивает и начинает секционный тракт VDSL. Данным управляемым объектом могут выявляться следующие аварийные сигналы: Loss of Frame – "Потеря кадра" (LOF), Remote Failure Indication – "Выявление удаленного повреждения" (RFI), Signal Degraded (SD) fast datastream – "Сигнал с ухудшенными характеристиками в потоке данных высокой скорости", Signal Degraded (SD) interleave datastream – "Сигнал с ухудшенными характеристиками в перемежающемся потоке данных", Signal Degraded (SD) fast datastream far end – "Сигнал с ухудшенными характеристиками на дальнем конце перемежающегося потока данных", Signal Degraded (SD) interleave datastream far end – "Сигнал с ухудшенными характеристиками на дальнем конце потока данных высокой скорости", Initialization failed ("Отказ при инициализации") (установленный с помощью атрибутов dataInitFailure, configInitFailure, protocolInitFailure, noPeerAtuPresent), Loss of Link ("Потеря тракта") и Loss of Power ("Потеря мощности").

Атрибуты

TcAdaptorPtr: Этот атрибут указывает на управляемый объект tcAdaptor, который использует данный управляемый объект в качестве серверного тракта.

Взаимосвязи

В ONU или NT FSAN NE содержится нуль или несколько данных управляемых объектов. Один из данных управляемых объектов существует для каждого объекта vdsITTPF. Один из данных управляемых объектов существует для каждого объекта PhysicalPathTPF типа "VDSL".

8.154 voiceCTPF

Данный управляемый объект является типом CTP и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, установленными CTP. Он представляет точку в элементе FSAN NE, в которой речевой канал оканчивается/начинается. Данный атрибут PointDirectionality двунаправлен.

Атрибуты

TelephoneNumber: Этот атрибут указывает номер телефона конечного пользователя, предоставленный владельцем сети.

SSCSParameterProfile2Ptr: Данный атрибут определяет величины параметра SSCS, примененные для обеспечения голосовой связи, если используется AAL2.

InterworkingVCCTPPtr: Этот атрибут определяет взаимодействующее соединение VCC, поддерживающее данный речевой канал.

ChannelId: Этот атрибут определяет логический идентификатор канала (Channel Id) для оказания данной услуги при условии использования уровня AAL2. При использовании адаптации другого типа значение данного атрибута равно нулю.

SignallingCode: Этот атрибут показывает, какой вид сигнализации применяется: "loop start" ("шлейфовый пуск") или "ground start" ("наземный пуск").

RobbedBitSignalling: Этот атрибут описывает избыточную битовую сигнализацию, действующую на телефонном порте. Действующими значениями являются "a", "ab", "abcd", "transparent" ("прозрачный") и "other" ("другое").

FlashInd: Этот Булев атрибут указывает, можно ли установить факт удара молнии.

SilenceSuppressionInd: Этот Булев атрибут указывает, включено или выключено подавление пауз.

EchoCancelInd: Этот Булев атрибут указывает, включено или выключено подавление эха.

VoiceCompressionType: Этот атрибут определяет, применяется ли сжатие речевого сигнала в речевом канале. Перечень действующих значений, который может быть дополнен, включает: PCM-64, ADPCM-32, LD-CELP16, CS-ACELP8, unknown ("неизвестно").

VoiceInterfaceGroupPtr: Этот атрибут определяет группу интерфейсов GR-303, к которой принадлежит данный голосовой канал.

CRVIndex: Этот атрибут определяет Эталонное значение вызова (Call Reference Value) в Группе голосового интерфейса (Voice Interface Group), связанной с данной речевой схемой.

Взаимосвязи

С терминалом ONT связан нуль или несколько данных управляемых объектов. Один из данных объектов существует для каждого объекта voiceTTPF. Один и более данных экземпляров связаны с голосовым каналом.

8.155 voiceLayerNetworkDomainF

Данный управляемый объект является типом LayerNetworkDomainF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные LayerNetworkDomainF. Информация о характеристиках, предоставляемая на данном уровне, установлена в "Voice".

8.156 voicePMHistoryDataF

Данный управляемый объект содержит данные предысторического контроля рабочих характеристик, собранных в результате контроля голосового порта терминала ONT. Экземпляры данного управляемого объекта создаются автоматически в процессе выполнения запроса клиента о контроле рабочих характеристик или о системе NMS в соответствующем объекте и при завершении промежутка времени сбора данных.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

VoiceCTPPtr: Этот атрибут определяет контрольную точку.

SuspectIntervalFlag: Данный атрибут указывает на то, что рабочие параметры на данный период могут быть неверными.

ThresholdDataName: Данный атрибут создает имя для набора пороговых данных (Threshold Data profile), который содержит пороговые значения для контроля рабочих параметров, включенных в данный управляемый объект.

PeriodEndTime: Этот атрибут фиксирует время в конце промежутка времени сбора данных.

IncomingCallAttempts: Этот атрибут предоставляет общее количество попыток входящих вызовов через данный голосовой порт.

OutgoingCallAttempts: Этот атрибут предоставляет общее количество попыток выходящих вызовов через данный голосовой порт.

VoicePortBufferOverflows: Подсчет количества временных интервалов, в течение которых буфер голосового порта испытывает переполнение.

VoicePortBufferUnderflows: Подсчет количества временных интервалов, в течение которых буфер голосового порта испытывает опустошение.

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра объекта voiceCTPF должен существовать нуль или один данный управляемый объект.

8.157 voiceServiceProfileAAL1F

Этот управляемый объект используется для организации данных, описывающих функции голосовой службы (Voice Service) элемента FSAN NE, если он поддерживается уровнем AAL1. Экземпляры данного управляемого объекта создаются и удаляются по запросу системы управления или оператора.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

AnnouncementType: Этот атрибут предоставляет извещение об отсутствии ответов пользователя при отсутствии попыток вызова. Перечень действующих значений, который может быть дополнен, включает следующие значения: "silence" ("пауза"), "reorderTone" ("тональный сигнал занятости соединительных линий"), "fastBusy" ("быстрый сигнал занятости"), "voiceAnnouncement" ("голосовое извещение").

Взаимосвязи

Данный управляемый объект может быть связан с нулем или несколькими экземплярами взаимодействующего объекта vcCTPF, завершающего уровень AAL1 и поддерживающего голосовые службы.

8.158 voiceServiceProfileAAL2F

Этот управляемый объект используется для организации данных, описывающих функции голосовой службы элемента FSAN NE при условии поддержки уровнем AAL2. Экземпляры данного управляемого объекта создаются и удаляются по запросу системы управления или оператора.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

AnnouncementType: Этот атрибут предоставляет извещение об отсутствии ответов пользователя при отсутствии попыток вызова. Перечень действующих значений, который может быть дополнен, включает следующие значения: "silence" ("пауза"), "reorderTone" ("тональный сигнал занятости соединительных линий"), "fastBusy" ("быстрый сигнал занятости"), "voiceAnnouncement" ("голосовое извещение").

JitterTarget: Этот атрибут предоставляет заданную величину буфера дрожания. Система будет пытаться поддерживать заданную величину буфера дрожания. Единица измерения – миллисекунды.

JitterBufferMax: Этот атрибут предоставляет максимальную глубину буфера дрожания, связанного с этой службой. Единица измерения – миллисекунды.

TimingReference: Этот атрибут определяет, как возникает внутренняя синхронизация. К действующим относятся следующие значения: "Network Timing Reference" ("Основная синхронизация сети"), "Adaptive Voice" ("Адаптивный голос") и "Free Run" ("Свободный проход").

Взаимосвязи

Данный управляемый объект может быть связан с нулем или несколькими экземплярами взаимосвязанного объекта vcCTPF завершающего уровень AAL2 и поддерживающего голосовые службы.

8.159 voiceSubnetworkConnectionF

Данный атрибут является типом SubnetworkConnectionF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные SubnetworkConnectionF. Если система FSAN имеет неинтегрированный голосовой шлюз, то данный управляемый объект не подвергается обработке. Информация о характеристиках, предоставляемая на данном уровне, установлена в "Voice". voiceSubnetworkConnectionF завершается двумя voiceCTPFs.

8.160 voiceSubnetworkF

Данный управляемый объект является типом subnetworkF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные subnetworkF. Если система имеет неинтегрированный голосовой шлюз, то данный управляемый объект далее не может быть разбит. Информация о характеристиках, предоставляемая на данном уровне, установлена в "Voice".

8.161 voiceTTPF

Данный управляемый объект является типом TTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, присущими TTPF. Он представляет точку сети FSAN, в которой голосовой тракт оканчивается или начинается. Данным управляемым объектом могут обнаруживаться следующие аварийные сигналы: Alarm Indication Signal (AIS) ("Сигнал указания аварийной ситуации") и Remote Defect Indication (RDI) ("Дистанционное обнаружение дефекта"). Данный атрибут PointDirectionality двунаправлен.

Атрибуты

PhoneNumber: Данный атрибут указывает номер телефона конечного пользователя, предоставленный владельцем сети.

InterworkingVCCTPPtr: Этот атрибут определяет взаимодействующее соединение VCC, поддерживая данный голосовой канал.

ChannelId: Этот атрибут определяет идентификатор логического канала (logical Channel Id) данной службы при условии применения уровня AAL2. Этот атрибут равен нулю при использовании другого типа адаптации.

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра управляемого объекта voiceCTPF может существовать нуль или один экземпляр объекта voiceTTPF. Один и более данных экземпляров связаны с голосовым каналом на элементе ONT.

8.162 vpCTPF

Данный управляемый объект является типом CTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, присущими CTPF. Данный управляемый объект используется для указания окончания связи vcLinkConnectionF на любом элементе FSAN NE и (возможно) связи vcSubnetworkConnectionFs. Набор дескрипторов трафика используется для характеристики данного управляемого объекта. Он представляет точку сетевого элемента FSAN NE, в которой оканчиваются или начинаются личное виртуальное соединение и соответствующий заголовок (соты F4 OAM). Данным управляемым объектом могут обнаруживаться следующие аварийные сигналы: Alarm Indication Signal (AIS) ("Сигнал указания аварийной ситуации") и Remote Defect Indication (RDI) ("Дистанционное обнаружение дефекта").

Атрибуты

VPIValue: Этот атрибут определяет значения идентификатора VPI, связанные с данным объектом vpCTPF.

AlarmSeverityAssignmentProfileFPtr: Этот атрибут обеспечивает взаимосвязь указателя с управляемым объектом alarmSeverityAssignmentProfileF.

AlarmStatus: Этот атрибут при возникновении аварийной ситуации обеспечивает передачу информации управляемого объекта в систему управления. Действующими значениями являются: "в ремонте" ("under repair"), "критическое значение" ("critical"), "значительное" ("major"), "незначительное" ("minor"), "не подтвержденный аварийный сигнал" ("alarm outstanding") и "нулевое значение" ("null"). Интерпретация этих величин приведена в Рекомендации МСЭ-Т X.731.

IngressTrafficDescriptorProfilePtr: Этот атрибут определяет входной объект trafficDescriptorProfileF, связанный с конфигураций данной точки ТР.

EgressTrafficDescriptorProfilePtr: Этот атрибут определяет выходной объект trafficDescriptorProfileF, связанный с конфигураций данной точки ТР.

IngressQualityOfServiceProfilePtr: Этот атрибут определяет входной объект qualityOfServiceProfileF, связанный с конфигураций данной точки ТР.

EgressQualityOfServiceProfilePtr: Этот атрибут определяет выходной объект qualityOfServiceProfileF, связанный с конфигурацией данной точки ТР.

SupportedServiceCategories: Этот атрибут определяет пакет категорий услуг, поддерживаемый виртуальным трактом в соединениях виртуального канала.

PropagationDelay: Этот атрибут указывает ожидаемую задержку прохождения (в микросекундах).

SegmentEndpoint: Этот Булев атрибут показывает, сконфигурирована ли оконечная точка для представления точки конца сегмента.

PMOAMMethod: Данный атрибут определяет метод, примененный для установки и завершения контроля элементом РМ ОАМ. Допустимые значения – это "TMN" (Сеть управления электросвязью), "OAM" (Эксплуатация, административное управление и техническое обслуживание) "notSupported" (без поддержки). Если величина "notSupported", то ОАМ не поддерживается в конечный момент.

PMOAMDIRECTION: Данный атрибут определяет требуемые направления передачи к контролирующему элементу РМ ОАМ. Допустимые направления – это направление от активатора (передать), направление к активатору (получить) и направление в обе стороны.

PMOAMBlockSize: Данный атрибут определяет выбор номинального размера блока РМ ОАМ и для получения, и для передачи.

PMOAMForwardActivity: Данный Булев атрибут используется для начала создания сот РМ ОАМ на прямом направлении путем установки величины TRUE.

PMOAMBackwardActive: Данный Булев атрибут используется для начала создания сот РМ ОАМ на обратном направлении путем установки величины TRUE.

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра элемента FSAN NE должен существовать нуль или несколько экземпляров управляемого объекта vpCTPF. Один экземпляр объекта vpCTPF должен существовать для каждого экземпляра объекта vpTTPF. Два из данных управляемых объектов связаны с каждым элементом vpLinkConnectionF. Нуль и более данных управляемых объектов могут быть связаны с vpSubnetworkConnectonF.

8.163 vpLayerNetworkDomainF

Данный управляемый объект является типом layerNetworkDomainF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные layerNetworkDomainF. Информация о характеристиках, предоставляемая на данном уровне, установлена в "VP".

8.164 vpLinkConnectionF

Данный управляемый объект является типом linkConnectionF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные linkConnectionF. Данный управляемый объект предоставляет подключение линии связи I.326 из определения в G.852.2, т. е. "пропускная способность передачи информации характеризуется заданным распознаванием сигнала между двумя точками". Направленность всегда "дву направленна".

Атрибуты

SignalIdentification: Данный установленный атрибут описывает сигнал, который передается по соединению. Здесь он установлен в "VP".

RetainedResource: Данный Булев атрибут показывает необходимость сохранения привязки управляемого объекта, в случае когда он является компонентом удаленного комбинированного соединения (включающего в себя набор каналов передачи данных и соединений между подсетями) или когда данный объект поддерживает удаленный текущий маршрут.

CompositePtr: Данный атрибут-указатель определяет управляемый объект vcSubnetworkConnectionF, к которому принадлежит описываемый управляемый объект. Указатель может являться нулевым.

Взаимосвязи

Топологическое соединение является группой каналов передачи данных, имеющих общие точки выхода. Данное отношение подразумевает нуль или более привязок управляемого объекта vpLinkConnectionF. Канал vpLinkConnectionF устанавливается между двумя vpCTPF.

8.165 vpLogicalLinkF

Данный управляемый объект является типом logicalLinkF и наследует атрибуты и взаимосвязи, определенные logicalLinkF. Сигнал идентификация установлен в "VP".

Он содержит vpLinkConnectionFs с целью управления DBA. Направленность LinkDirectionality является односторонней от ONT/ONU к OLT. Следует заметить, что, хотя содержащийся канал vpLinkConnectionF является двунаправленным, только часть потока от абонента к центральному узлу от ONT/ONU к OLT регулируется vpLogicalLinkF.

8.166 vpSubnetworkConnectionF

Данный управляемый объект является типом subnetworkConnectionF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные subnetworkConnectionF.

Атрибуты

ComponentPtrList: Данный атрибут-указатель определяет vpSubnetworkConnectionF(s) и vpLinkConnectionF(s), которые являются составляющими vpSubnetworkConnectionF. Указатель может являться нулевым.

CompositePtr: Данный атрибут-указатель определяет управляемый объект vpSubnetworkConnectionF к которому принадлежит описываемый управляемый объект. Указатель может являться нулевым.

8.167 vpSubnetworkF

Данный управляемый объект является типом subnetworkF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные subnetworkF. Сигнал идентификация установлен в "VP".

Атрибуты

OLTPtr: Данный атрибут идентифицирует соответствующий OLT.

ContainedLinkList: Данный атрибут идентифицирует привязки vpTopologicalLinkF, содержащиеся в subnetworkF.

ContainedSubnetworkList: Данный атрибут определяет привязки vpSubnetworkF, содержащиеся в subnetworkF.

LinkPtrList: Данный атрибут определяет привязки vpTopologicalLinkF, завершенные данной subnetworkF.

Взаимосвязи

Для одного установленного или предполагаемого FSAN NE могут существовать один или более данных управляемых объектов.

8.168 vpTopologicalLinkEndF

Данный управляемый объект является типом topologicalLinkEndF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные topologicalLinkEndF. Он представляет ликвидацию топологического канала на уровне VP. В vpLayerNetworkDomainF, объект vpTopologicalLinkEndF представляет интерфейс ATM, соответствующий оборудованию для передачи данных. Атрибут PointDirectionality будет обозначать либо "объект", либо "источник".

Атрибуты

LinkTPTType: Описывает тип интерфейса, поддерживаемого управляемым объектом: UNI, inter-NNI, intra-NNI или неустановленный.

LoopbackLocationIdentifier: Код, который используется для сот OAM типа loopback. Входящие соты OAM типа loopback со значением поля Loopback Location, который соответствует значению атрибута loopbackLocationIdentifier, должны быть возвращены через интерфейс.

SupportedByPlug-inF: Данный атрибут определяет набор схем интерфейс, которому соответствует данный управляемый объект.

PortId: Данный атрибут указывает на порт Id на подключаемом устройстве, связанном с vcTopologicalLinkEndF.

CellScramblingEnable: Данный атрибут допускает активацию или dezактивацию перестановки элементов сот на интерфейсе ATM, предоставленным vcTopologicalLinkEndF.

Взаимосвязи

Каждый vpTopologicalLinkF может завершен двумя элементами управляемого объекта vpTopologicalLinkEndF. Один управляемый объект vpTopologicalLinkEndF может соответствовать одному или более vpSubnetworkF. Каждый vpTopologicalLinkEndF может поддерживаться одной привязкой сервера APONTPP на уровне сервера. vpCTPF содержится в vpTopologicalLinkEndF.

8.169 vpTopologicalLinkF

Данный управляемый объект является типом topologicalLinkF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные topologicalLinkF. Сигнал идентификации установлен в "VP".

Атрибуты

RestorationMode: Данный атрибут используется для установки режима восстановления канала как: недоступного для маршрутизации и ремаршрутизации, доступного для маршрутизации и недоступного для ремаршрутизации, доступного для ремаршрутизации и недоступного для маршрутизации или доступного как для маршрутизации, так и для ремаршрутизации.

8.170 vpTrailF

Данный управляемый объект является типом trailF и наследует все атрибуты и взаимосвязи, определенные trailF. Данный управляемый объект предоставляет текущий маршрут, который определен в Рекомендации, в домене уровня VC. vcTrailF всегда двунаправлен.

Атрибуты

RestoreableInd: Данный атрибут идентифицирует соединение как восстановимое или невосстановимое.

ClientLinkList: Данный атрибут идентифицирует соединение vpLinkConnectionFs, поддерживаемое vpTrailF.

Взаимосвязи

Каждый vpTrailF завершается как минимум двумя vpTTPFs.

8.171 vpTTPF

Данный управляемый объект является типом TTPF и обладает всеми атрибутами и взаимосвязями, присущими TTPF. Он представляет точку подсети ATM, в которой объект vpTrail и соответствующий заголовок (соты F4 OAM) оканчиваются или начинаются. Данным управляемым объектом могут обнаруживаться следующие аварийные сигналы: Alarm Indication Signal (AIS) ("Сигнал указания аварийной ситуации") и Remote Defect Indication (RDI) ("Дистанционное обнаружение дефекта").

Атрибуты

PMOAMMethod: Данный атрибут определяет метод, примененный для установки и завершения контроля элементом РМ ОАМ. Допустимые значения – это "TMN" (Сеть управления электросвязью), "ОАМ" (Эксплуатация, административное управление и техническое обслуживание) "notSupported" (без поддержки). Если величина "notSupported", то ОАМ не поддерживается в конечный момент.

PMOAMDIRECTION: Данный атрибут определяет требуемые направления передачи к контролирующему элементу РМ ОАМ. Допустимые направления – это направление от активатора (передать), направление к активатору (получить) и направление в обе стороны.

PMOAMBlockSize: Данный атрибут определяет выбор номинального размера блока РМ ОАМ и для получения, и для передачи.

PMOAMForwardActivity: Данный Булев атрибут используется для начала создания сот РМ ОАМ на прямом направлении путем установки величины TRUE.

PMOAMBackwardActive: Данный Булев атрибут используется для начала создания сот РМ ОАМ на обратном направлении путем установки величины TRUE.

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра управляемого объекта vpCTPF должен существовать нуль или один экземпляр управляемого объекта vpTTPF. Любой элемент vctrailf завершается двумя элементами vpTTPF.

8.172 vpvcPMHistoryDataF

Данный управляемый объект содержит предысторические данные РМ, собранные для соединения VPC или VCC с потоками VP и VC ОАМ. Элементы данного управляемого объекта создаются автоматически в процессе контроля рабочих характеристик по запросу клиента или системы NMS для соединения VPC объекта и при завершении промежутка времени сбора данных.

Атрибуты

ManagedEntityId: Этот атрибут содержит собственное имя экземпляра управляемого объекта.

CTPFPtr: Этот атрибут определяет присоединенный управляемый объект vpCTPF или vcCTPF, где выполняется контроль рабочих характеристик.

SuspectIntervalFlag: Данный атрибут указывает на то, что рабочие параметры на данный период могут быть неверными.

ThresholdDataName: Данный атрибут создает имя для набора пороговых данных (Threshold Data profile), который содержит пороговые значения для контроля рабочих параметров, включенных в данный управляемый объект.

PeriodEndTime: Этот атрибут фиксирует время в конце промежутка времени сбора данных.

Lost0+1UserInformationCells: Этот атрибут измеряет величину потери исходных сот. Он не может распознавать потери сот из-за ошибочных битов в заголовке, ошибок в заголовке ATM-уровня, контроля сот или переполнения буфера. Объект фиксирует только потери реальной пользовательской информации, независимой от приоритета пользовательских сот.

Lost0UserInformationCells: Этот атрибут измеряет величину потери исходных сот. Он не может распознавать потери сот из-за ошибочных битов в заголовке, ошибок в заголовке ATM-уровня, контроля сот или переполнения буфера. Объект фиксирует только потери реальной пользовательской информации высокого приоритета.

MisinsertedUserInformationCells: Этот атрибут используется для измерения небольших инцидентов, при которых сота имеют неправильно маршрутизированную нагрузку в направлении активного виртуального канала, подвергнутого контролю.

Transmitted0+1UserInformationCells: Подсчет всех пользовательских сот, созданных в контролируемом соединении точкой конца передачи (т. е. принятая обратная отчетность).

Transmitted0UserInformation Cells: Подсчет всех пользовательских сот высокого приоритета, созданных в контролируемом соединении точкой конца передачи (т. е. принятая обратная отчетность).

ImpairedBlock: Количество подсчитанных блоков с серьезно поврежденными сотами будет возрастать в процессе протекания одного из ниже перечисленных событий: количество неправильно введенных пользовательских сот превышает величину $M_{misinserted}$, количество нарушений биполярности превышает величину $M_{errored}$ или количество потерянных пользовательских сот превышает величину M_{lost} .

Взаимосвязи

Для каждого экземпляра присоединенного управляемого объекта TPF должен существовать нуль или несколько экземпляров данного управляемого объекта.

Приложение А

Таблицы возможных неисправностей

A.1 Сигналы аварии сети DCN для системы управления элементом FSAN

Таблица A.1/Q.834.1 – Сигналы аварии сети DCN

Проблемная группа	Проблема	Обнаружен ⁷		Производимое уведомление			Вызвана значением атрибута
		Сетевым элементом	Управляемым объектом	Тип события	Вероятная причина	Уровень серьезности	
DCN	Ошибка соединения if1	NML (-OS)	physicalPathTPF	Соединение	Отказ подсистемы соединений или ошибка в сети ЛВС	Значительный	Атрибуты зависят от протокола
	Ошибка соединения if2	EML (-OS)	physicalPathTPF	Соединение	Отказ подсистемы соединений или ошибка в сети ЛВС	Значительный	Атрибуты зависят от протокола

⁷ Колонка "обнаружен" указывает на управляемый объект, который обнаружил сигнал аварии.

A.2 Сигналы аварии оборудования

Таблица A.2/Q.834.1 – Сигналы аварии оборудования

Проблемная группа	Проблема	Обнаружен ⁷		Производимое уведомление			Вызвана значением атрибута
		Сетевым элементом	Управляемым объектом	Тип события	Вероятная причина	Уровень серьезности	
Оборудование	Функциональный отказ на внутреннем интерфейсе	OLT/ONT/ONU/NT	OLT/ONT/ONU/NT	Оборудование	Неисправность оборудования	Критический	Сигнал аварии оборудования
	Пропадание внешнего питания	OLT/ONT/ONU/NT	OLT/ONT/ONU/NT	Оборудование	Проблема питания	Значительный	Сигнал аварии питания
	Напряжение упало ниже предписанного порога	OLT/ONT/ONU/NT	OLT/ONT/ONU/NT	Оборудование	Проблема батареи	Значительный	Сигнал аварии батареи
	Помещение/шкаф/открыта наружная дверь	OLT/ONT/ONU/NT	OLT/ONT/ONU/NT	Внешняя среда	Открыта дверь	Значительный	Открыта дверь
	Обнаружен пожар	OLT/ONT/ONU/NT	OLT/ONT/ONU/NT	Внешняя среда	Обнаружен пожар	Значительный	Огонь
	Слишком высокая влажность	OLT/ONT/ONU/NT	OLT/ONT/ONU/NT	Внешняя среда	Влажность	Незначительный	Влажность
	Высокая/низкая температура	OLT/ONT/ONU/NT	OLT/ONT/ONU/NT	Внешняя среда	Неприемлемая температура	Незначительный	Высокая температура Низкая температура
	Проблемы системы нагревания/охлаждения/вентиляции	OLT/ONT/ONU/NT	OLT/ONT/ONU/NT	Внешняя среда	См. проблема	Незначительный	См. проблема
	Затопление	OLT/ONT/ONU/NT	OLT/ONT/ONU/NT	Внешняя среда	Обнаружено затопление		Обнаружено затопление

Таблица А.2/Q.834.1 – Сигналы аварии оборудования

Проблемная группа	Проблема	Обнаружен ⁷		Производимое уведомление			Вызвана значением атрибута
		Сетевым элементом	Управляемым объектом	Тип события	Вероятная причина	Уровень серьезности	
Держатель линейной платы пользователя	Отсутствует конфигурирующий штепсельный разъем в модуле линейного интерфейса (LIM)	OLT/NT	EquipmentHolderF	Оборудование	Нет линейной платы	Незначительный	Нет линейной платы
	Неверный тип штепсельного разъема в модуле LIM	OLT/NT	EquipmentHolderF	Оборудование	Линейная плата не подходит	Незначительный	Линейная плата не подходит
Линейная плата пользователя	Неисправность во внутреннем интерфейсе или неудача самотестирования	OLT/NT	pluginUnitF	Оборудование	Линейная плата повреждена	Значительный	Самотестирование окончилось неудачей
	Поврежден предохранитель модуля LIM или конвертер DC/DC на этом модуле	OLT/NT	pluginUnitF	Оборудование	Проблема питания платы	Значительный	Проблема питания платы

Таблица А.3/Q.834.1 – Неисправности в сети

Проблемная группа	Проблема	Обнаружен		Производимое уведомление			Вызвана значением атрибута
		Сетевым элементом	Управляемым объектом	Тип события	Вероятная причина	Уровень серьезности	
Уровень РН SDH SNI ATM-UNI (SDH и Sonet) Рек. МСЭ-Т G.774	Уровень потери связи на участке в двух направлениях	OLT/ONT/NT	Physical PathTPF	Соединение	LOS	Критический	LOS
		OLT/ONT/NT	rsTTPF	Соединение	LOF	Критический	LOF
		OLT/ONT/NT	msTTPF	Соединение	AIS	Значительный	ms-AIS
	Уровень потери связи на участке на дальнем конце	OLT/ONT/NT	msTTPF	Соединение	RDI	Незначительный	ms-RDI
	Уровень битовых ошибок на участке	OLT/ONT/NT	msTTPF	Соединение	SD	Предупреждающий	ms-SD
	Уровень битовых ошибок на участке на дальнем конце	OLT/ONT/NT	msTTPF	Соединение	SD дальний конец	Предупреждающий	ms-SD дальний конец
	Уровень потери связи в двух направлениях	OLT/ONT/NT	au3CTPF/ au4CTPF	Соединение	LOP	Критический	au-LOP
	Уровень битовых ошибок на участке на дальнем конце	OLT/ONT/NT	au3CTPF/ au4CTPF	Соединение	AIS	Значительный	au-AIS
	Уровень потери связи на дальнем конце	OLT/ONT/NT	vc3TTPF/ vc4TTPF	Соединение	RDI	Незначительный	путь-RDI
	Уровень битовых ошибок	OLT/ONT/NT	vc3TTPF/ vc4TTPF	Соединение	SD	Предупреждающий	путь-SD
	Уровень битовых ошибок на дальнем конце	OLT/ONT/NT	vc3TTPF/ vc4TTPF	Соединение	SD дальний конец	Предупреждающий	путь-SD дальний конец
	Ошибочный тракт	OLT/ONT/NT	vc3TTPF/ vc4TTPF	Соединение	Несоответствие идентификатора трассы ID	Критический	TIM (Несоответствие идентификатора трассы)

Таблица А.3/Q.834.1 – Неисправности в сети

Проблемная группа	Проблема	Обнаружен		Производимое уведомление			Вызвана значением атрибута
		Сетевым элементом	Управляемым объектом	Тип события	Вероятная причина	Уровень серьезности	
Уровень РН SDH (на основе соты ATM-UNI) Рек. МСЭ-Т I.432.2	Ошибкачный сигнал	OLT/ONT/NT	vc3TTPF/ vc4TTPF	Соединение	Несоответствие нагрузки	Критический	PLM (Несоответствие нагрузки)
	Отказ передатчика	OLT/ONT/NT	PhysicalPathTPF	Оборудование	Отказ передатчика	Предупреждающий	Велико смещение лазера
		OLT/ONT/NT	PhysicalPathTPF	Оборудование	Отказ передатчика	Незначительный	Велика мощность лазера
		OLT/ONT/NT	PhysicalPathTPF	Оборудование	Отказ передатчика	Незначительный	Низка мощность лазера
	Потеря двусторонней связи	ONT/NT	PhysicalPathTPF	Соединение	LOS	Значительный	LOS
	Потеря потока тех. обслуживания	ONT/NT	cellBasedTTPF	Соединение	LOM	Значительный	Потеря сот PLOAM
	Потеря потока тех. обслуживания	ONT/NT	cellBasedTTPF	Соединение	AIS	Незначительный	AIS
	Битовые ошибки	ONT/NT	cellBasedTTPF	Соединение	SD	Предупреждающий	SD
	Потеря связи на дальнем конце	ONT/NT	cellBasedTTPF	Соединение	RDI	Незначительный	RDI
	Отказ передатчика	ONT/NT	PhysicalPathTPF	Оборудование	Отказ передатчика	Предупреждающий	Велико смещение лазера
		ONT/NT	PhysicalPathTPF	Оборудование	Отказ передатчика	Незначительный	Велика мощность лазера
		ONT/NT	PhysicalPathTPF	Оборудование	Отказ передатчика	Незначительный	Низка мощность лазера

Таблица А.3/Q.834.1 – Неисправности в сети

Проблемная группа	Проблема	Обнаружен		Производимое уведомление			Вызвана значением атрибута
		Сетевым элементом	Управляемым объектом	Тип события	Вероятная причина	Уровень серьезности	
Уровень РН PON (со стороны OLT) Рек. МСЭ-Т G.983.2	Потеря двусторонней связи	OLT	PhysicalPathTPF	Соединение	LOS	Критический	LOSi
		OLT	aponTTP	Соединение	Потеря физического уровня	Критический	LOAi (Потеря подтверждения)
		OLT	aponTTP	Соединение	Потеря физического уровня	Критический	OAMLi (Потеря сот PLOAM)
		OLT	aponTTP	Соединение	Потеря физического уровня	Критический	CPEi (Ошибка фазы сот)
	Битовые ошибки	OLT	aponTTP	Соединение	SDi	Незначительный	SDi
	Битовые ошибки на дальнем конце (ONUi)	OLT	aponTTP	Соединение	SDi на дальнем конце	Незначительный	SDi на дальнем конце
	Отказ активации связи с ONUi	OLT	aponTTP	Соединение	Потеря физического уровня	Критический	SUFi (Отказ запуска)
	Выключение питания в ONUi	OLT	aponTTP	Соединение	Потеря физического уровня	Критический	REC-INH (Получен запрет сигнала аварии)
	ONUi не в состоянии передавать соты ATM	OLT	aponTTP	Оборудование	Отказ передатчика	Критический	PEEi (Физическая ошибка оборудования)
	Соединительная линия не соответствует ONUi	OLT	aponTTP	Соединение	Несоответствие соединительной линии	Критический	MISi (Несоответствие соединительной линии ONUi)

Таблица А.3/Q.834.1 – Неисправности в сети

Проблемная группа	Проблема	Обнаружен		Производимое уведомление			Вызвана значением атрибута
		Сетевым элементом	Управляемым объектом	Тип события	Вероятная причина	Уровень серьезности	
	Отказ передатчика OLT	OLT	PhysicalPathTPF	Оборудование	Отказ передатчика	Незначительный	Велико смещение лазера
		OLT	PhysicalPathTPF	Оборудование	Отказ передатчика	Критический	Велика мощность лазера
		OLT	PhysicalPathTPF	Оборудование	Отказ передатчика	Значительный	Низка мощность лазера
Уровень РН PON – со стороны ONU	Отказ передатчика ONUi (нет сообщения, чтобы определить OLT)	ONU/ONT	PhysicalPathTPF	Оборудование	Отказ передатчика	Незначительный	Велико смещение лазера
		ONU/ONT	PhysicalPathTPF	Оборудование	Отказ передатчика	Критический	Велика мощность лазера
		ONU/ONT	PhysicalPathTPF	Оборудование	Отказ передатчика	Значительный	Laser Power Low
Уровень РН ADSL	Потеря двусторонней связи	ONU	PhysicalPathTPF	Соединение	LOS	Критический	LOS
		ONU	ADSLTTPF	Соединение	LOF	Критический	LOF
	Потеря связи на дальнем конце (NT)	ONU	ADSLTTPF	Соединение	RFI (Дистанционная индикация отказа)	Критический	RFI (Дистанционная индикация отказа)
	Битовые ошибки (частые)	ONU	ADSLTTPF	Соединение	SD (частые)	Незначительный	SD (частые)
	Битовые ошибки (чередующиеся)	ONU	ADSLTTPF	Соединение	SD (чередующиеся)	Незначительный	SD (чередующиеся)
	Битовые ошибки на дальнем конце (частые) (NT)	ONU	ADSLTTPF	Соединение	SD на дальнем конце (частые)	Незначительный	SD на дальнем конце (частые)
	Битовые ошибки на дальнем конце (чередующиеся) (NT)	ONU	ADSLTTPF	Соединение	SD на дальнем конце (чередующиеся)	Незначительный	SD на дальнем конце (чередующиеся)

Таблица А.3/Q.834.1 – Неисправности в сети

Проблемная группа	Проблема	Обнаружен		Производимое уведомление			Вызвана значением атрибута
		Сетевым элементом	Управляемым объектом	Тип события	Вероятная причина	Уровень серьезности	
Уровень РН VDSL	Отказ активации связи с NT	ONU	ADSLTTPF	Соединение	Неудача инициализации	Критический	dataInitFailure
		ONU	ADSLTTPF				ConfigInit Failure
		ONU	ADSLTTPF				ProtocolInit Failure
		ONU	ADSLTTPF				noPeer AtuPresent
	Деактивация связи от NT (NT)	ONU	ADSLTTPF	Соединение	Потеря соединительной линии	Значительный	Потеря соединительной линии
	Отказ питания на дальнем конце (NT)	ONU	ADSLTTPF	Оборудование	Power problem	Значительный	Отказ питания
	Потеря двусторонней связи	ONU	PhysicalPathTPF	Соединение	LOS	Критический	LOS
		ONU	VDSLTTPF	Соединение	LOF	Критический	LOF
Уровень РН VDSL	Потеря двусторонней связи на дальнем конце (NT)	ONU	VDSLTTPF	Соединение	RFI (Дистанционная индикация отказа)	Критический	RFI (Дистанционная индикация отказа)
	Битовые ошибки (Частые)	ONU	VDSLTTPF	Соединение	SD (частые)	Незначительный	SD (частые)
	Битовые ошибки (чредующиеся)	ONU	VDSLTTPF	Соединение	SD (чредующиеся)	Незначительный	SD (чредующиеся)
	Битовые ошибки на дальнем конце (частые) (NT)	ONU	VDSLTTPF	Соединение	SD на дальнем конце (частые)	Незначительный	SD на дальнем конце (частые)
	Битовые ошибки на дальнем конце (чредующиеся) (NT)	ONU	VDSLTTPF	Соединение	SD на дальнем конце (чредующиеся)	Незначительный	SD на дальнем конце (чредующиеся)

Таблица А.3/Q.834.1 – Неисправности в сети

Проблемная группа	Проблема	Обнаружен		Производимое уведомление			Вызвана значением атрибута
		Сетевым элементом	Управляемым объектом	Тип события	Вероятная причина	Уровень серьезности	
	Отказ активации связи с NT	ONU	VDSLTPF	Соединение	Неудача инициализации	Критический	dataInitFailure
		ONU	VDSLTPF				configInitFailure
		ONU	VDSLTPF				protocolInitFailure
		ONU	VDSLTPF				noPeer AtuPresent
	Деактивация связи от NT (NT)	ONU	VDSLTPF	Соединение	Потеря соединительной линии	Значительный	Потеря соединительной линии
	Потеря питания на дальнем конце (NT)	ONU	VDSLTPF	Оборудование	Проблема питания	Значительный	Потеря питания

Таблица А.3/Q.834.1 – Неисправности в сети

Проблемная группа	Проблема	Обнаружен		Производимое уведомление			Вызвана значением атрибута
		Сетевым элементом	Управляемым объектом	Тип события	Вероятная причина	Уровень серьезности	
Служба моделирования цепей UNI	Двусторонняя потеря связи	ONT/NT	PhysicalPathTPF	Соединение	LOS	Критический	LOS
		ONT/NT	DS1TTPF, E1TTPF DS3TTPF, E3TTPF	Соединение	LOF	Критический	Потеря PLOAMCell
		ONT/NT	DS1TTPF, E1TTPF DS3TTPF, E3TTPF	Соединение	AIS	Критический	AIS
	Битовые ошибки	ONT/NT	DS1TTPF, E1TTPF DS3TTPF, E3TTPF	Соединение	SD	Незначительный	SD
	Потеря связи на дальнем конце	ONT/NT	DS1TTPF, E1TTPF, DS3TTPF, E3TTPF	Соединение	RAI	Критический	RAI
	Отказ передатчика (в случае оптического интерфейса)	ONT/NT	PhysicalPathTPF	Оборудование	Отказ передатчика	Незначительный	Велико смещение лазера
		ONT/NT	PhysicalPathTPF	Оборудование	Отказ передатчика	Critical	Велика мощность лазера
		ONT/NT	PhysicalPathTPF	Оборудование	Отказ передатчика	Значительный	Низка мощность лазера
Адаптер ТС	Потеря связи	OLT/ONT/ ONU/NT	tcAdaptorF	Соединение	LCD	Критический	Потеря выделения сот
Уровень ATM "Пункт окончания	Двусторонняя потеря связи	OLT/ONT/ ONU/NT	vpCTPF	Соединение	AIS	Значительный	VP AIS
	Потеря связи на дальнем конце	OLT/ONT/ ONU/NT	vpCTPF	Соединение	RDI	Незначительный	VP RDI

взаимодействия
VPC"

Таблица А.3/Q.834.1 – Неисправности в сети

Проблемная группа	Проблема	Обнаружен		Производимое уведомление			Вызвана значением атрибута
		Сетевым элементом	Управляемым объектом	Тип события	Вероятная причина	Уровень серьезности	
Уровень ATM, уровень VP	Двусторонняя потеря связи	OLT/ONT/ONU/NT	vpTTPF	Соединение	AIS	Значительный	VP AIS
	Потеря связи на дальнем конце	OLT/ONT/ONU/NT	vpTTPF	Соединение	RDI	Незначительный	VP RDI
Уровень ATM "Пункт окончания взаимодействия VCC"	Двусторонняя потеря связи	OLT/ONT/NT	vcCTPF	Соединение	AIS	Значительный	VC AIS
	Двусторонняя потеря связи	OLT/ONT/NT	vcCTPF	Соединение	RDI	Незначительный	VC RDI
Уровень ATM, уровень VC	Двусторонняя потеря связи	OLT/ONT/NT	vcTTPF	Соединение	AIS	Значительный	VC AIS
	Потеря связи на дальнем конце	OLT/ONT/NT	vcTTPF	Соединение	RDI	Незначительный	VC RDI

A.3 Аварийные сигналы службы качества обслуживания

Таблица A.4/Q.834.1 – Аварийные сигналы службы качества обслуживания (QoS)

Группа проблем	Проблема	Обнаружен		Производимое уведомление			Вызвана значением атрибута
		Сетевым элементом	Управляемым объектом	Тип события	Вероятная причина	Уровень серьезности	
Уровень адаптации 1 ATM	Превышение порогов для ошибок в заголовке	OLT/NT	AAL1PM CurrentDataF	Качество обслуживания	Ошибки заголовка	Незначительный	Ошибки заголовка
	Превышение порогов для нарушения последовательности	OLT/NT	AAL1PM CurrentDataF	Качество обслуживания	Нарушение последовательности	Незначительный	Нарушение последовательности
	Превышение порогов для потери сот	OLT/NT	AAL1PM CurrentDataF	Качество обслуживания	Потеря сот	Незначительный	Потеря сот
	Превышение порогов для неправильного введения сот	OLT/NT	AAL1PM CurrentDataF	Качество обслуживания	Неправильное введение сот	Незначительный	Неправильное введение сот
	Превышение порогов для недогрузки буферов	OLT/NT	AAL1PM CurrentDataF	Качество обслуживания	Недогрузка буфера	Незначительный	Недогрузка буфера
	Превышение порогов для перегрузки буферов	OLT/NT	AAL1PM CurrentDataF	Качество обслуживания	Перегрузка буфера	Незначительный	Перегрузка буфера
	Превышение порогов для указателя цикловой синхронизации STD	OLT/NT	AAL1PM CurrentDataF	Качество обслуживания	Указатель цикловой синхронизации STD	Незначительный	Указатель цикловой синхронизации STD
	Превышение порогов для указателя неудачи проверки на четность STD	OLT/NT	AAL1PM CurrentDataF	Качество обслуживания	Указатель проверки четности STD	Незначительный	Указатель неудачи проверки на четность STD
	Сигнал аварии нехватки сот	OLT/NT	AAL1PM CurrentDataF	Качество обслуживания	CSA	Незначительный	CSA

Таблица А.4/Q.834.1 – Аварийные сигналы службы качества обслуживания (QoS)

Группа проблем	Проблема	Обнаружен		Производимое уведомление			Вызвана значением атрибута
		Сетевым элементом	Управляемым объектом	Тип события	Вероятная причина	Уровень серьезности	
Уровень адаптации 5 ATM	Превышение порогов недействительного кадра	OLT/NT	AAL5PM CurrentDataF	Качество обслуживания	Недействительный кадр	Незначительный	Недействительный кадр
	Превышение порогов нарушения CRC	OLT/NT	AAL5PM CurrentDataF	Качество обслуживания	Нарушение CRC	Незначительный	Нарушение CRC
	Превышение порогов времени сборки	OLT/NT	AAL5PM CurrentDataF	Качество обслуживания	Время сборки	Незначительный	Время сборки
Управление трафиком	Превышение порогов максимального размера очереди	OLT/NT	priorityQueueF	Качество обслуживания	Очередь с приоритетом	Значительный	Максимальный размер очереди
	Превышение порогов отброшенных сот	OLT/NT	upcNpc Disagreement CurrentDataF	Качество обслуживания	Отброшенные соты	Предупредительный	Отброшенные соты
	Превышение порогов отброшенных сот CLP0	OLT/NT	upcNpc Disagreement CurrentDataF	Качество обслуживания	Отброшенные соты CLP0	Незначительный	Отброшенные соты CLP0
Уровень VP/VC PM ATM	Превышение порогов потерянных сот	OLT/ONT/ONU/NT	vpvcPMCurrent DataF	Качество обслуживания	Потеря сот	Незначительный	Потеря сот
	Превышение порогов потери сот на дальнем конце	OLT/ONT/NT	vpvcPMCurrent DataF	Качество обслуживания	Потеря сот на дальнем конце	Незначительный	Потеря сот на дальнем конце

Таблица А.4/Q.834.1 – Аварийные сигналы службы качества обслуживания (QoS)

Группа проблем	Проблема	Обнаружен		Производимое уведомление			Вызвана значением атрибута
		Сетевым элементом	Управляемым объектом	Тип события	Вероятная причина	Уровень серьезности	
Служба моделирования цепей UNI PM	Секунды с ошибками	OLT/NT	DS1PMCurrentDataF, DS3PMCurrentDataF, E1PMCurrentDataF, E3PMCurrentDataF	Качество обслуживания	ES	Незначительный	Секунды с ошибками
	Пораженные секунды	OLT/NT	DS1PMCurrentDataF, DS3PMCurrentDataF, E1PMCurrentDataF, E3PMCurrentDataF	Качество обслуживания	SES	Незначительный	Пораженные секунды
	Секунды с ошибочными пакетами	OLT/NT	DS1PMCurrentDataF, DS3PMCurrentDataF, E1PMCurrentDataF, E3PMCurrentDataF	Качество обслуживания	BES	Незначительный	Секунды с ошибочными пакетами
	Секунды неготовности	OLT/NT	DS1PMCurrentDataF, DS3PMCurrentDataF, E1PMCurrentDataF, E3PMCurrentDataF	Качество обслуживания	UAS	Незначительный	Секунды неготовности
	Секунды с контролируемым проскальзыванием	OLT/NT	DS1PMCurrentDataF, DS3PMCurrentDataF, E1PMCurrentDataF, E3PMCurrentDataF	Качество обслуживания	CSS	Незначительный	Секунды с контролируемым проскальзыванием

Приложение В

Сеть связи




Рисунок В1/Q834.1 – Структура уровня сети PON (OLT-ONT)




Рисунок B2/Q834.2 – Структура уровня сети PON (OLT-ONT)

Приложение С

Диаграмма взаимоотношения объектов

Обозначения взяты из рисунков С.1–С.13. Эти обозначения определяются следующим образом:

A———B А связан с В. Взаимоотношения могут быть определены атрибутами указателей, которые перечислены на линии

A———◊B А вмешается в В

A———↙B В наследует от А

C.1 Управление учетными записями




Рисунок C.1/Q.834.1 – Е-Р диаграмма управления учетными записями

C.2 Пункты окончаний




Рисунок С.2/Q.834.1 – Е-Р диаграмма пунктов окончаний (с точки зрения сетевого элемента NE)

C.3 Уровни адаптации AAL




Рисунок С.3/Q.834.1 – Е-Р диаграмма уровней адаптации

C.4 Монитор физических характеристик




Рисунок C.4/Q.834.1 – Е-Р диаграмма монитора физических характеристик

C.5 E-R диаграмма адаптера ТС




Рисунок C.5/Q.834.1 – E-R диаграмма адаптера ТС

C.6 E-R диаграмма переключений ATM




Рисунок C.6/Q.834.1 – E-R диаграмма переключений ATM

C.7 E-R диаграмма характеристик трафика




Рисунок C.7/Q.834.1 – E-R диаграмма характеристик трафика

C.8 Регистрация





Рисунок C.8/Q.834.1 – Е-Р диаграмма регистрации


C.9 Нагрузка трафика ATM



Q.834.1_FC9

Рисунок С.9/Q.834.1 – Е-Р диаграмма нагрузки трафика ATM

C.10 Совместное представление управляемых объектов



Данный рисунок показывает взаимосвязи гнездовых ограничений.

Рисунок C.10/Q.834.1 – Е-Р диаграмма совместного представления управляемых объектов

C.11 Домен уровня сети и подсеть




Рисунок C.11/Q.834.1 – Е-Р диаграмма домена уровня сети и подсеть

C.12 Подключение линий связи




Рисунок C.12/Q.834.1 – Е-Р диаграмма подключения линий связи

C.13 Соединение подсети




Рисунок C.13/Q.834.1 – Е-Р диаграмма соединения подсети

Дополнение I

Требования операционной системы FSAN

I.1 Введение

- 1 I В начале 1995 г. группа операторов и поставщиков объединилась, чтобы выработать решения и создать дешевую сеть доступа с полным обслуживанием (FSAN). Операторы – члены этого коллектива полагали, что это соглашение о пакете общепринятых требований и учитывающее максимально возможное число аспектов, приведет к экономичному решению. Было также решено, что подключение поставщиков на ранней стадии обсуждения обеспечит требуемые решения. Чтобы ускорить этот процесс, было создано несколько рабочих групп, каждая из которых охватывала определенную область FSAN [I-1].
- 2 I Это приложение описывает пакет общепринятых требований, которые были разработаны членами группы ОАМ (как операторами, так и поставщиками). Эти требования охватывают следующие аспекты ОАМ:
- Деловые процессы высокого уровня;
 - Архитектуру управления сетью;
 - Операционные требования;
 - ОАМ среды передачи.
- 3 I Требования от других рабочих групп FSAN также были использованы как вклад для этой работы [I-2].
- 4 I ПРИМЕЧАНИЕ. – Чтобы облегчить понимание, все утвержденные приложения пронумерованы как "n x", где "n" – целое число, начинающееся с 1, а "x" указывает тип утверждения. Утверждение может быть I – информационным, M – обязательным или O – дополнительным (необязательным) требованием.

I.2 Процессы

- 5 I Операторы все в большей степени используют методы технологической разработки процессов, чтобы описать поток основной деловой активности, которые должны помочь им определить функциональные возможности операционной системы. Как только эти процессы будут поняты, станет возможным определить, какую деятельность необходимо автоматизировать, чтобы внести усовершенствования в операции.
- 6 I Каждый процесс можно рассматривать как последовательность задач, которые описывают функции операций и взаимоотношения между функциями. Процессы также идентифицируют экземпляры данных, которыми манипулируют операционные функции.
- 7 I Каждый оператор определяет процессы, подходящие для его организации и инфраструктуры, группируя задачи различными способами, чтобы сформировать единственные в своем роде бизнес-процессы. Это создает трудности в определении набора обычных детализированных процессов, которые применимы к каждому оператору. По этой причине в данном Дополнении описан небольшой набор процессов высокого уровня (которые охватывают наибольшее количество задач для особых операций) как помощь в понимании источника требований управления. Хотя наименования процессов могут потребовать "перевода" на эквивалентные названия в каждой организации оператора, они рассматриваются как широко применимые к каждому оператору. Рабочий процесс форума управления сетью (NMF) [I-3] также может оказать помощь в понимании набора действий, с которыми должен иметь дело каждый оператор.
- 8 I Некоторые из ключевых действий включают планирование и проектирование, предоставление услуг и работу сети, ремонт сети, тестирование сети и учет.

9 I В следующих разделах описаны примеры высокого уровня некоторых из ключевых процессов, которые могут быть использованы для обеспечения и эксплуатации FSAN и управления службами. Совместно с опытом операторов эти разделы использовались как основа для разработки требований управления, описанных в этом Дополнении.

I.2.1 Планирование и проектирование

10 I Данный процесс гарантирует, что имеется достаточно ресурсов сети, чтобы удовлетворить нужды всех потребителей (см. рисунок I.1). Этот процесс выполняет анализ тенденций использования сети потребителя и вырабатывает прогноз потребностей в сетевых ресурсах. Данный процесс будет использоваться для определения пропускной способности сети доступа, такой как ширина полосы PON, линейные платы OLT/ONU/ONT, требования к коммутации и переключениям виртуальных соединений VP/VC и к кроссовому переключателю. Этот процесс требует анализа данных нагрузки сети, планирования и проектирования.




Рисунок I.1/Q.834.1 – Процесс планирования и проектирования высокого уровня

I.2.2 Предоставление услуги

- 11 I Этот процесс охватывает набор задач, требуемых для предоставления клиентам услуг по технологии FSAN. Процесс иллюстрируется на рисунке I.2. Этот процесс начинается с момента взаимодействия с клиентом для регистрации его данных и данных услуги, с тем чтобы удовлетворить запрос клиента. Другие действия в этом процессе направлены на отслеживание продвижения запроса и на корректирование (во взаимодействии с другими функциями) в соответствующие сроки. Например, может возникнуть необходимость прежде, чем начать продвижение заказа, проверить предысторию кредитоспособности клиента. По завершении заказа данные о платежеспособности обновляются, чтобы убедиться, что клиент может действительно оплатить услугу. Прочие функции включают планирование сети, график работ и поставки сетевого оборудования (OLT, ONU, ONT, NT, плат различных служб и т. п.).




Рисунок I.2/Q.834.1 – Процесс предоставления услуг высокого уровня

I.2.3 Восстановление сети

- 12 I Восстановление сети включает набор задач, которые требуется решить для определения причины и места неисправности в сфере деятельности FSAN, и задач, необходимых для восстановления услуги на обусловленном уровне обслуживания. Восстановление сети может быть проактивным и реактивным. Проактивное восстановление может запускаться как результат самодиагностики сети в области оборудования, программного обеспечения или условий происхождения трафика. Обычно оператор сети запускает реактивный процесс восстановления по получении от клиента письменного сообщения, указывающего на ухудшение или неисправность услуги, которая предоставлена ему сетью.
- 13 I На рисунке I.3 показаны задачи реактивного восстановления сети. Соответствующие функции включают руководство устранением неисправности, наблюдение, контроль и тестирование характеристик. Проактивное восстановление будет состоять из аналогичных шагов, за исключением того, что этот процесс будет направляться в большей степени сообщениями из сети, чем сообщениями от клиента.




Рисунок I.3/Q.834.1 – Процесс восстановления высокого уровня

I.3 Архитектура управления

- 14 I В данном разделе приведены определения терминов управления, которые используются в этом Дополнении, цель архитектуры управления FSAN и интерфейсы управления.
- 15 I Определения терминов (см. таблицу I.1) необходимы, чтобы гарантировать общее понимание. Там, где это необходимо, определения основаны на тех, которые использованы в Рекомендациях МСЭ-Т M.3010 [I-4], G.902 [I-5] и G.982 [I-6].


Таблица I.1/Q.834.1 – Определения терминов

Термин	Источник	Описание
Функция операционной системы (OSF)	M.3010	OSF – набор схожих функций, которые предоставляют различные уровни возможностей управления. На рисунке I.1 показаны три вида OSF: OSF уровень управления элементом (E-OSF), OSF уровень управления сетью (N-OSF), OSF уровень управления услугой (S-OSF). Каждая OSF обеспечивает управление службами для вышеуказанных уровней.
Уровень сетевого элемента (NEL)	M.3010 M.3013	Относится к физическим ресурсам, которые находятся в сети доступа.
Уровень управления элементом – функция операционной системы (E-OSF)	M.3010	Функции E-OSF управляют физическими ресурсами, которые находятся в сети доступа. Типичными функциями управления на этом уровне являются конфигурация, управление устранением неисправности и контроль характеристик. E-OSF ответственна за понимание деталей технологии передачи информации и деталей оборудования, таким образом устраняя необходимость усложнения информации, которой должна располагать функция управления более высокого уровня.
Уровень управления сетью – функция операционной системы (N-OSF)	M.3010	Функции N-OSF координируют управление сетевыми элементами, чтобы обеспечить канал связи от пользователя к пользователю или от узла службы к пользователю для транспортировки услуги связи. Функции NM должны координировать многочисленные элементы E-OSF, чтобы обеспечить общий контроль сети.
Уровень управления услугой – функция операционной системы (S-OSF)	M.3010	Посредством S-OSF осуществляется управление услугами, которые поддерживаются сетью. Это не связано с физической природой сети. Типичными функциями этого уровня являются создание услуги, обеспечение, перерыв, тарифная и платежная информация.
Система управления элементом FSAN	FSAN	Набор E-OSF, N-OSF и S-OSF, которые реализуются в одной операционной системе (OS).
Узел службы (SN)	G.902	Сетевой элемент, который обеспечивает доступ к различным коммутируемым и/или постоянным службам связи. Для коммутируемых служб функции SN обеспечивают управление вызовом, управление соединением и распределение ресурсов.
Сеть доступа (AN)	G.902	Набор сетевого оборудования, который обеспечивает возможности транспортирования для поддержки служб связи между интерфейсом узла службы (SNI) и одним или более соответствующими интерфейсами пользователей сети (UNI). Сигнализация пользователя прозрачно передается с помощью AN.
Сеть оптического доступа (OAN)	G.983.1	Интерфейсы со стороны сети, поддерживаемые системами передачи с оптическим доступом, разделяют набор каналов доступа,. OAN может включать множество подключений ODNs к тому же самому OLT.
Протяженная линия	FSAN	Обеспечивает физические ресурсы на протяженной сети доступа, AN, перекрывающей большие расстояния. Эти физические ресурсы не должны влиять на передачу по интерфейсу SNI и требуют минимального управления. Не рассматривается как часть сетевого элемента.

Таблица I.1/Q.834.1 – Определения терминов

Термин	Источник	Описание
Терминал оптической линии (OLT)	G.982	Терминал OLT представляет сетевую сторону интерфейса OAN. Его соединяют с одной или более сетями ODN.
Оптическая распределительная сеть (ODN)	G.982	Относится к категории оптических сетей "пункт-многие пункты", которые используются для транспортирования услуг в обычном формате от OLT к ONU/ONT. Сеть состоит из пассивных оптических компонентов.
Блок оптической сети (ONU)	G.983.1	Блок ONU обеспечивает (непосредственно или дистанционно) интерфейс OAN со стороны пользователя и соединяется с сетью ODN.
Сетевое окончание (NT)	FSAN	Физический ресурс, который устанавливают в помещении пользователей и который представляет границу сети доступа (UNI). Обеспечивает дальнейшую передачу услуг по сети внутри строения к оборудованию в помещении пользователя.
Среда ответвлений	FSAN	Относится к сети, которую используют для транспортировки услуг от OLT к NT в обычном формате.
Окончание оптической сети (ONT)	G.983.1 FSAN	Для FTTH используется ONU, включающий функцию User Port. Для некоторых операторов ONU и функции NT будут объединены в один физический ресурс, который называется ONT
Сеть передачи данных (DCN)	M.3010	Относится к сети управления связью, которая необходима для транспортирования управляющей информации между функциями OSF, а также между функциями OSF и NEL.
Пользователь	FSAN	Профессионал, взаимодействующий с системой управления.
Клиент	FSAN	Лицо или организация, которые пользуются услугами, предоставляемыми поставщиком сети или поставщиком услуг. Клиент также может быть поставщиком услуг.

16 I Целевая архитектура управления изображена на рисунке I.4, где также показаны интерфейсы управления, которые необходимо поддерживать. В архитектуре заложены различные уровни функциональных возможностей управления, которые требуются, для того чтобы управлять сетью FSAN. Каждый уровень состоит из одной или более функций операционных систем (OSF).



Q.834.1_FI4

ПРИМЕЧАНИЕ. – Интерфейс F, как он определен в Рекомендации МСЭ-Т M.3010, не показан на этом рисунке, но подразумевается там, где имеется функция OSF.

Рисунок I.4/Q.834.1 – Целевая архитектура управления сетью

- 17 I Функцию OSF нельзя интерпретировать как реализацию физических систем. Одна или более функций OSF могут располагаться на одной или более физических платформах.
- 18 M Каждый интерфейс изображен с нижней точки отсчета (например, if1), а строчные буквы указывают на дополнительную реализацию этого интерфейса (например, IF:Q3/CORBA), если он существует между двумя системами. Это требование особенно относится к граничным точкам if1, if3, if4 и if6 на рисунке I.4.
- 19 M Там, где осуществлена реализация Q3, она должна базироваться на интерфейсе сети управления связью (TMN) [I-7], который использует протокол интерфейса общего управления (CMIP)[I-8] и [I-9]. При таком подходе функция управления высокого уровня должна содержать функцию "менеджера", а функция управления нижнего уровня должна содержать функцию агента. Операции управления связываются между функциями менеджера и агента по протоколу CMIP. Это необходимо для реализации интерфейса Q3, если функции управления находятся в той же самой физической системе.

20 I Цель изображения этих интерфейсов заключается в том, чтобы определить потоки информации управления и данных, которые должны протекать между функциями управления. Потоки информации между операционными функциями должны создаваться службами управления. В таблице I.2 дано краткое описание возможных служб управления, присутствующих в каждой опорной точке. Потоки управления в данный момент изучаются.

Таблица I.2/Q.834.1 – Службы, обеспечивающие управление интерфейсов

Опорная точка	Службы управления	Комментарий к использованию опорной точки
if0	Топология, служба конфигурации и обеспечения; Администрирование устранением неисправностей/проверками; Расчеты/бухгалтерские отчеты/информация о характеристиках QoS.	Q3
if1	Конфигурация/обеспечение/испытания/неисправность/управление характеристиками транспортных ресурсов; Управление оборудованием; Конфигурация/неисправность/управление характеристиками транспортных ресурсов	Либо Q3, основанный на интерфейсе Q3 сети TMN с использованием протокола СМIP иерархии управления сетью, либо CORBA
if2	Конфигурация/неисправность/характеристики/управление тестированием сетевого элемента; Последовательные проверки сетевых элементов; Инициализация сетевого элемента/аутентификация/управление защитой.	Первоначально SNMP, но не исключен переход к Q3 или CORBA
if3	Окончание интерфейса SNI; Управление/контроль/эксплуатация/тестирование интерфейсов; Установление соединения; Размещение основных служб доступа к транспортным ресурсам;	SNI
if4	Объединение основных служб; Управление соединениями; Соединение/неисправность/управление характеристиками; Инициализация канала связи; Управление доступом; Защита и шифрование пользовательских данных.	Управление соединениями между OLT и ONU/ONT производится по каналу управления через этот интерфейс [I-6].
if5	Обнаружение ошибки/информирование; Обнаружение неисправности/информирование; Управление перезагрузкой; Конфигурация/активация/деактивация ресурсов NT.	Эту опорную точку можно не использовать, если ONU и NT объединены в одном шкафу ONT.
if6	Окончание интерфейса UNI; Управление/контроль/эксплуатация/тестирование интерфейса; Активация/деактивация.	UNI
if7	Заказы/служба конфигурации и обеспечения; Администрирование неисправностей/испытаний; Расчеты/бухгалтерские отчеты/информация о характеристиках QoS.	X Для этого интерфейса рекомендуется иметь специальную защиту, т. к. он соединен с двумя различными доменами.
if8	Топология, заказы, служба конфигурации и обеспечения; Администрирование неисправностей/испытаний; Расчеты/бухгалтерские отчеты/информация о характеристиках QoS для пользователя услуги.	Q3/X Для этого интерфейса рекомендуется иметь специальную защиту, т. к. он соединен с поставщиком сети OSF пользовательской функцией OSF.

I.4 Требования к управлению

I.4.1 Сфера применения

21 I В этом разделе определяются требования к управлению сетевым элементом и уровнями управления элементами, как это показано в логической архитектуре. В дальнейшем эти требования подразделяются на каждом уровне на функции конфигурации, неисправности, характеристик, расчетов и защиты. В Дополнение включены некоторые требования управления сетью и уровня управления службой.

I.4.2 Общие требования к управлению

22 I В этом разделе определяются требования, которые рассматриваются в архитектуре FSAN как общие для всех уровней. Все функции управления и интерфейсы должны основываться, там, где это возможно, на существующих стандартных информационных моделях и интерфейсах.

23 M От всех функций управления требуется поддержка служб ранжирования, определенных в [I-10].

I.4.2.1 Управление устранением неисправностей

24 M Управление устранением неисправностей в сети FSAN опирается на широкий набор функций, связанных с обнаружением, выявлением, информированием и коррекцией ненормальных условий работы в сети FSAN. В этом контексте управление устранением неисправностей состоит из следующих операций:

- наблюдение за сигналами аварии (события обнаружения/получения);
- событие обработки (корреляция и фильтрация);
- локализация неисправности;
- событие регистрации;
- тестирование.

I.4.2.2 Защита

25 M На любом уровне доступ к функциям управления и данным как со стороны пользователей, так внешних систем должен требовать аутентификации и управления доступом.

26 M Пользователи и внешние системы должны быть аутентифицированы с помощью механизма запрос-ответ. Этот механизм включает аутентификацию, используя идентификацию и пароли. Для идентификации пользователя механизм может включать использование таких устройств, как интеллектуальные платы.

27 M Для каждого индивидуального пользователя или системы должна быть предусмотрена возможность конфигурировать: идентификацию, минимальную длину пароля, истечение срока пароля, максимально разрешенное число попыток "m" ввести пароль и повторную блокировку по времени.

28 M Пользователь, потерпевший неудачу в "m" попытках ввести правильный пароль, должен быть отстранен от дальнейших попыток получить доступ до тех пор, пока не истечет срок действия. В этом случае в журнал должно заноситься событие нарушения защиты, а на дисплее должно отобразиться соответствующее сообщение о том, что доступ был отвергнут.

29 M Введенные пароли не должны отражаться в виде эха и должны быть зашифрованы, если их передают по любой линии связи.

30 M Должна быть предусмотрена возможность конфигурировать функции управления и данные, доступные пользователю или внешней системе. Параметры доступа должны основываться на привилегиях чтения/записи/модификации/исполнения/удаления, географического местоположения, типа услуги, периоде времени, в котором доступ разрешен, доступности функций, доступности данных и наименования характеристик пользователя и/или системы.

31 M О незаконных попытках доступа к этим функциям и/или данным должно быть сообщено как о нарушении защиты. Все попытки должны быть зарегистрированы.

32 M Если обнаружено нарушение защиты, функция защиты должна выявить пользователя или внешнюю систему, чтобы предотвратить дальнейшие попытки доступа.

I.4.2.3 Записи

- 33 О В случае перегрузки все записи функции OSF должны производиться по принципу "первый вошел – первый вышел" ("first-in first-out"). Если в журнале записей превышен порог заполнения или произошла перегрузка, должна предусматриваться возможность конфигурировать запись, чтобы отправить событие к вышестоящему уровню системы управления.
- 34 М Должна быть предусмотрена возможность периодически архивировать записи, используя механизм резервирования. Архивация не должна влиять на текущие записи.
- 35 М Должна быть предусмотрена возможность чтения всех записей функции OSF (текущих и архивированных) с пользовательского интерфейса.

I.4.3 Требования к уровню сетевого элемента

I.4.3.1 Управление конфигурацией

- 36 М Конструкция всего сетевого оборудования должна быть модульной, с тем чтобы облегчить его инсталляцию, удаление, замену и обновление без влияния на работу служб других пользователей.
- 37 М Сетевой элемент должен автоматически обнаруживать инсталляцию и удаление сетевого оборудования.
- 38 М Для инсталляции оборудования автоматическое обнаружение должно состоять из следующей последовательности действий: инсталляция, включение и самотестирование питания, аутентификация оборудования, чтение реестровой информации, информирование функции EM-OSF об инсталляции и загрузка информации о конфигурации. Информация реестра должна быть прочитана и отправлена функции EM-OSF, по возможности, независимо от того, отвечает ли требования тип оборудования.
- 39 М Загрузка информации о конфигурации должна быть выполнена автоматически в последовательности инсталляции или по запросу функции EM-OSF. Если это требуется, информация о конфигурации должна включать специальное служебное программное обеспечение. Конфигурация оборудования не должна быть разрешена, если в базе данных EM отсутствуют соответствующие логические ресурсы.
- 40 М При удалении оборудования от сетевого элемента NE требуется только сообщить об этом событии функции EM-OSF.
- 41 М Чтобы отметить успех или неудачу инсталляции или удаления оборудования, сообщение об этом событии должно быть отправлено функции EM-OSF. Это сообщение должно содержать следующую информацию:
- тип сетевого оборудования (известный, неизвестный или несовместимый);
 - указание, была ли операция инсталляции/удаления успешной или неудачной; и
 - список сетевого оборудования (например, идентификатор id оборудования, версию оборудования и программного обеспечения), если оборудование известно или несовместимо. Если оборудование неизвестно, никакого списка не требуется.
- 42 М Информация о любом изменении состояния оборудования или взаимоотношений должна быть передана функции EM-OSF сообщением о событии. Эта информация должна точно отражать статус сетевого оборудования, которое существует или находится в базе данных сетевого элемента NE.
- 43 М Сетевой элемент должен сохранять в базе данных NE все рабочие и служебные параметры (например, расположение гнезд, уровни мощности, переключения и т. п.).

I.4.3.2 Управление устранением неисправностей

- 44 М Сетевой элемент должен продолжать функционировать, если он теряет связь управления с функцией EM-OSF.
- 45 О Если терминал NT/ONT инсталлирован, сетевому элементу рекомендуется выполнить тест соединения от порта SNI в терминале OLT до порта UNI в терминале NT, чтобы убедиться, что канал связи между SNI и UNI сконфигурирован правильно.

- 46 М Там, где это возможно, должна существовать простая зрительная индикация (например, светодиодная), чтобы отметить неисправность сетевого оборудования и помочь выполнить эксплуатационные процедуры. Вся зрительная индикация должна соответствовать состоянию сетевого оборудования. Там, где это возможно, должна быть следующая индикация:
- неисправность оборудования;
 - состояние внешних интерфейсов(а), если они имеются (например, есть сигнал или нет);
 - оборудование синхронизируется или синхронизировано;
 - находится ли оборудование в работе или в резерве.
- 47 М Для тех ресурсов, которые защищены, должна быть обеспечена возможность определить (светодиодами), какие ресурсы главные (работающие в данное время), а какие резервные. Должна быть обеспечена функция защитного переключения, чтобы переключить на резервные ресурсы в случае неисправности главных. После переключения резервные ресурсы должны стать главными, а главные – резервными. О событии защитного переключения должно быть сообщено функции EM-OSF.
- 48 М О событиях, указывающих на неисправность, рекомендуется сообщать, как только неисправность обнаружена, с последующим непрерывным контролем и корреляцией, выполняемой сетевым элементом NE. За единичным событием должна последовать корреляция.
- 49 М Не должны появляться сообщения об оборудовании, которое создано в базе данных сетевого элемента NE, но еще не было инсталлировано.
- 50 М Требуется, чтобы сетевое оборудование автоматически выполняло самотестирование (там, где это возможно), когда его включают в сеть. По завершении самотестирования оборудование должно находиться в известном состоянии. Чтобы отметить неудачу самотестирования, функции EM-OSF должно быть отправлено сообщение.
- 51 М Сетевое оборудование не должно требовать использования специализированной методики обнаружения неисправности вручную или приборов для диагностики неисправности в OLT, ODN, ONU или NT.
- 52 М Сетевой элемент должен поддерживать создание сетевых или пользовательских шлейфов, чтобы определить целостность сети доступа или ее частей. Для эксплуатации и управления характеристиками с использованием сот ОАМ должно быть обеспечено создание логических шлейфов на уровне ATM. Функции EM-OSF должна быть обеспечена возможность запросить о создании логических шлейфов в сетевом элементе FSAN NE.
- 53 О Физические шлейфы должны создаваться на интерфейсах терминалов OLT и ONU/ONT. Физические шлейфы должны создаваться по запросу функции EM-OSF.
- 54 М Терминал OLT должен быть оборудован средством тестирования коэффициента битовых ошибок. Активация и деактивация источника тестирования должна выполняться по запросу функции EM-OSF.
- 55 М Если терминалы ONU и NT разделены, должна быть обеспечена возможность выполнить специфическое сервисное тестирование транспортной среды между ONU и NT. Там, где это возможно, функции тестирования должны быть в состоянии определить, присутствует или отсутствует оборудование пользователя. О любых неисправностях, обнаруженных при тестировании, должно быть сообщено функции EM-OSF.
- 56 М За обнаружением неисправностей в цепи принимаемого терминалами OLT или ONU/ONT транспортного сигнала должна последовать отправка сетевым элементом NE функции EM-OSF сообщения о неисправности. Если в OLT обнаружена неисправность, немедленно должно быть выполнено переключение на резервный интерфейс ODN. Неисправность в цепи приемного сигнала (нисходящего потока) в ONU/ONT не должно вызывать нарушения передачи данных в сигналах восходящего потока от ODN к OLT. В этом случае терминал ONU должен пытаться обнаружить неисправность в направлении к OLT.
- 57 М Должна быть предусмотрена возможность четко отличать неисправности в терминале ODN и в ONU, желательно с использованием коррелятора внутренних событий и тестовых функций.
- 58 М Любое новое значительное событие должно стать доступным функции EM-OSF, после чего должно последовать восстановление связи с сетевым элементом NE.

- 59 М Местный интеллектуальный интерфейс терминала должен использоваться только для инсталляции оборудования.
- 60 О Любая используемая функция тестирования должна точно сообщать место неисправности в сети ODN.
- 61 О Там, где это возможно, сетевой элемент должен автоматически реконфигурировать свои внутренние ресурсы (программное обеспечение), чтобы устранить неисправность.

I.4.3.3 Управление характеристиками

- 62 М После инсталляции сетевой элемент необходимо контролировать, чтобы получить информацию о характеристиках сети и характеристиках службы. Измерения должны основываться на параметрах характеристик сети и службы. Если функция контроля обнаруживает, что какой-либо порог параметра превышен, функции EM-OSF должно быть направлено сообщение о событии. Контроль не должен влиять на трафик клиента.
- 63 М Данные о характеристиках должны вырабатываться на основании сконфигурированных параметров характеристик.
- 64 М Измерения характеристик коэффициента ошибок должны выполняться в специальных точках сетевого элемента NE.
- 65 М Должна быть предусмотрена возможность активировать и деактивировать плановые сообщения от функции EM-OSF о данных характеристиках и их предыстории. Там, где это возможно, параметры сети, используемые для контроля, должны конфигурироваться совместно с данными о неисправностях сети и должны быть приспособлены для модификации. Должна быть обеспечена возможность модифицировать любой параметр после того, как все критерии контроля установлены и контроль уже был активирован без первой деактивации.
- 66 М Когда функция контроля активирована, должна быть обеспечена возможность определить временной период, в течение которого должна быть записана информация о характеристиках. Этот период должен быть конфигурируемым.
- 67 М Чтобы определить целостность транспорта, транспортная функция в OLT, ONU/ONT и NT должна отслеживать на приеме и передаче коэффициенты битовых ошибок в соответствующем физическом уровне. Сообщения об ошибках превышения установленного порога должны направляться функции EM-OSF.
- 68 М В сообщении, отправляемом функции EM-OSF, сетевой элемент должен исключать все интервалы контроля с нулевыми значениями счетчиков.
- 69 О Контроль характеристик должен включать сбор статистических данных как текущих, так и предыстории, в 15-минутных интервалах за 24-часовой период, чтобы отслеживать и корректировать поведение и эффективность сети. Эта информация должна помогать процессам анализа сети, планирования сети, управления производительностью и расчетов.
- 70 М Функция EM-OSF должна собирать следующие данные характеристик:
- общие характеристики оборудования OLT ONU/ONT (например, линейные платы, буферы, процессоры и т. п.);
 - статистику интерфейсов SDH (например, LOS, LCD, секунды с ошибками, пораженные секунды, нарушения кода, секунды с ошибками в линии, нарушения линейного кода, коэффициент использования);
 - переданные соты OAM;
 - уровень протокола ATM (например, отброшенные соты из-за нарушения НЕС или ошибок протокола);
 - уровень протокола AAL (например, неверные поля, нарушения CRC-32, истечение времени сборки, нарушения последовательности, перегрузка или недогрузка буфера);
 - соты, отброшенные из-за несогласованности UPC/NPC для каждого виртуального соединения;
 - статистики интерфейсов SDH, PON и xDSL (например, LOS, LCD, секунды с ошибками).

I.4.3.4 Управление расчетами

- 71 О Сетевой элемент должен собирать данные на интерфейсах SNI и UNI для целей расчетов.

I.4.3.5 Управление защитой

- 72 М Там, где возможно, сетевое оборудование должно квитировать установление связи при соединении с сетевым элементом NE. Операция квитирования зависит от использования, но рекомендуется включить в нее такие действия, как контроль правильности типа оборудования, проверку специальной информации производителя, совместимость версий программного обеспечения и оборудования и т. п. Ресурсы, которые не прошли проверку аутентификации, не должны конфигурироваться и не допускаются к использованию на сети.
- 73 М Сетевой элемент NE должен выполнять последовательную проверку своих данных запросом от функции EM-OSF. Эта проверка должна сравнивать данные, содержащиеся в базе данных сетевого элемента, с данными в базе данных EM-OSF. О несовместимости следует сообщить функции EM-OSF. Сетевой элемент не должен сообщать о событиях от ресурса до тех пор, пока не завершится последовательная проверка.
- 74 М Сетевой элемент NE не должен конфигурировать никакое оборудование, которое было идентифицировано как неизвестное, проверкой на целостность.

I.4.4 Требования к уровню управления элементом

I.4.4.1 Управление конфигурацией

- 75 М EM-OSF должна выполнять функции поддержки управления планирования и проектирования сети, а также обеспечения сети и служб.
- 76 М Должна быть предусмотрена возможность управления всеми вариантами сетевых элементов (как новыми версиями того же продукта, так и продуктами FTTx того же типа) от единственного поставщика, использующего ту же самую функцию EM-OSF. Функция EM-OSF должна быть в состоянии управлять сетевыми элементами от различных поставщиков.
- 77 М Функция EM-OSF должна быть в состоянии создавать, модифицировать, отображать и удалять логические представления ресурсов, которые требуются для управления сетью и службами. Все необходимые параметры сети и служб должны быть представлены в соответствующем запросе. В таблице I.3 приведены примеры логических ресурсов сетевого элемента, а в таблице I.4 показаны логические соединения ресурсов, которые должны поддерживаться функцией EM-OSF.

Таблица I.3/Q.834.1 – Логические ресурсы сетевого элемента сети FSAN

Логические ресурсы	Описание
OLT	Представляет физическую полку в узле коммутации
ONU	Представляет физический шкаф FTTx и присущие ему функции
Система передачи (TS)	Представляет плату(ы), которая(ые) поддерживает(ют) функцию транспортировки битов. Ресурсы системы передачи должны находиться в OLT и ONU
Интерфейс передачи (TI)	Представляет интерфейс плат(ы) сети ODN. Ресурс интерфейса передачи должны находиться в OLT и ONU
SN Интерфейс (SI)	Представляет интерфейс специальных сервисных плат к узлу службы
Интерфейс клиента (CI)	Представляет интерфейс специальных сервисных плат клиента
Устройство питания (PSU)	Представляет плату(ы) устройства питания
Сетевое окончание (NT)	Представляет физическое устройство, к которому присоединяют оборудование в помещении клиента. Этот ресурс может существовать только для некоторых типов услуг
Функция управления (MF)	Представляет плату(ы), которая(ые) выполняет(ют) функции управления. Этот ресурс должен существовать в OLT и может существовать в ONU
Функция тестирования (TF)	Представляет плату(ы) средства тестирования
Розетки	Представляют физические соединители на интерфейсах SI, CI и TI
Гнезда	Представляют физические места, в которые вставляют платы. Как в OLT, так и в ONU могут находиться гнезда

Таблица I.4/Q.834.1 – Ресурс resourcesLogical логического соединения сети FSAN

Логические ресурсы	Описание
Каналы	Представляет специфическую служебную часть полосы в розетках интерфейсов SI или CI
Путь	Представляет путь от OLT к ONU или от ONU к NT. Может представлять виртуальный путь
Цепь	Представляет цепь от розетки интерфейса SI к розетке интерфейса CI или терминала NT. Может представлять виртуальную цепь

- 78 М Функция EM-OSF должна пользоваться базой данных, в которой содержатся логические представители, состояния и взаимоотношения управляемых ресурсов.
- 79 М Должна быть обеспечена возможность создавать логические ресурсы в базе данных функции EM-OSF без необходимости физического присутствия оборудования в сети.
- 80 М Функция EM-OSF должна поддерживать и реагировать на информацию об изменениях состояний и взаимоотношений всех ресурсов.
- 81 М Должна быть запрещена любая операция, которая нарушает взаимоотношения ресурсов и вызывает неправильное состояние перехода. Примером этого является запрос на создание интерфейса SI до того, как создан терминал OLT. Во всех таких случаях запрос должен быть отвергнут с полезным сообщением источнику запроса.
- 82 М Функция EM-OSF должна автоматически размещать требуемые ресурсы, если они не идентифицированы в поступившем запросе.
- 83 М Если использованы все запасные и инсталлированные ресурсы, функция EM-OSF должна использовать следующие доступные запасные и неинсталлированные ресурсы.
- 84 М Если нет запасных ресурсов, ожидающих инсталляцию, функция EM-OSF должна предложить список оборудования, которое может быть инсталлировано, чтобы удовлетворить запрос. В списке оборудования должно быть указано:
- тип оборудования, подлежащего инсталляции;
 - место его инсталляции (каркас/полка/гнездо, OLT или ONU и т. п.);
 - версии программного обеспечения и оборудования, которые совместимы с существующей версией инсталлированного оборудования.
- 85 М Каждый список оборудования должен быть сохранен функцией EM-OSF до получения от сетевого элемента NE события, с тем чтобы указать, что сетевое оборудование физически инсталлировано и правильно аутентифицировано.
- 86 М Должна быть предусмотрена возможность предварительной конфигурации оборудования с помощью требуемых данных до его инсталляции, если создано логическое представление оборудования.
- 87 М Должна быть предусмотрена возможность модифицировать параметры служб (такие как коэффициент ошибок, тип службы, контроль ошибок там, где это возможно) для индивидуальных интерфейсов UNI или виртуальных путей (VP).
- 88 М Если оборудование инсталлировано, функция EM-OSF должна поддерживать загрузку информации о конфигурации. Там, где используется мультисервисное оборудование, должна быть предусмотрена возможность загрузки специального ПО.
- 89 М Должна быть предусмотрена возможность изменить путь к интерфейсам UNI или SNI, чтобы использовать запасные ресурсы и таким образом сделать возможной реконфигурацию трейла.
- 90 М Запрос новой сети или службы обеспечения не должен влиять на обслуживание других клиентов этой сети.
- 91 М Вся информация о состоянии ресурсов должна соответствовать визуальным наблюдениям и состояниям сетевого элемента NE.

- 92 М EM-OSF должна обеспечить функцию управления мощностью, чтобы отслеживать использование сетевого элемента NE. Скорость восприятия сетевых ресурсов должна отслеживаться функцией EM-OSF. Чтобы помочь планированию сети, эта функция должна давать перечисленную ниже информацию:
- используемое сетевое оборудование;
 - запасное сетевое оборудование;
 - поврежденное сетевое оборудование;
 - величину полосы пропускания сети PON, которую используют постоянно сконфигурированные пути;
 - величину полосы пропускания сети PON, которая составляет запас для постоянно сконфигурированных путей;
 - расположение сетевого оборудования;
 - типы услуг, которые должны поддерживаться запасной полосой.
- 93 М Функция EM-OSF должна определить возрастание или спад мощности на основе сообщения от сетевого элемента об инсталляции оборудования. Реестровая информация об этом событии должна быть записана в базу данных функции EM-OSF. Эта информация должна быть удалена только тогда, когда логические ресурсы помечены для удаления, а оборудование физически удалено из сети.
- 94 М Функция управления мощностью должна учитывать любую модификацию сети или службы, которая создает новую мощность, реализует мощность или использует запасную мощность. Влияние планирования и реконструирования сети также должно быть оценено этой функцией.
- 95 М Все запросы на создание, модификацию и удаление сетевых ресурсов должны быть записаны в журнал. Каждое сообщение должно быть записано с указанием источника его возникновения и даты запроса.
- 96 М Функция EM-OSF должна породить функции для хранения, резервирования, восстановления и поддержания конфигурации сетевого элемента NE, возможности его соединения, а также для хранения служебной информации.
- 97 М Восстановление информации сетевого элемента из средств хранения должно выполняться загрузкой программного обеспечения от функции EM-OSF к сетевому элементу NE по сети передачи данных.
- 98 М Функция контроля должна позволять пользователю или функции NM-OSF устанавливать или модифицировать пороги мощности. Любое событие превышения мощности должно направляться пользователю или функции NM-OSF. Событие превышения порога мощности должно оставаться видимым для пользователя или NM-OSF вплоть до его подтверждения.
- I.4.4.2 Управление устранением неисправностей**
- 99 М Чтобы поддерживать эксплуатацию сети, функция EM-OSF должна породить функцию наблюдения за сетью и функцию тестирования сети.
- 100 М После обнаружения неисправности (с помощью наблюдения за сетью или тестирования), которое повлияло на обслуживание, соответствующее оборудование в целях предосторожности следует поместить в недоступное место.
- 101 М Чтобы поддерживать эксплуатацию оборудования, должна быть предусмотрена возможность блокировать и разблокировать ресурсы, которые обеспечивают обслуживание. Пока для целей эксплуатации ресурсы доступны, следует исключить возможность использования службы, которая поддерживается этими ресурсами. Сообщение об этом событии должно использовать формат, описанный в [I-13].
- 102 М Функция EM-OSF должна быть в состоянии передавать функции NM-OSF следующие категории сообщений:
- неисправности в сетевом оборудовании;
 - неисправности в интерфейсах;
 - там, где это возможно, условия окружающей среды в сетевом элементе.

- 103 М В сообщениях о неисправностях должны точно указываться обнаруженные сетью обстоятельства: причина, серьезность, время и место и т. д., вплоть до заменяемого оборудования.
- 104 М Информация о неисправности должна быть представлена пользователю в легко читаемом и понимаемом формате.
- 105 М Функция EM-OSF должна разрешать пользователю или функции NM-OSF подтверждать и отмечать важные неисправности как выясненные, если они не были обнаружены автоматически.
- 106 М Должна быть предусмотрена возможность проводить самотестирование отдельного сетевого оборудования с помощью функции EM-OSF.
- 107 О Должна быть предусмотрена возможность проверять правильность конфигурации службы запросом тестового соединения от функции EM-OSF до сетевого элемента NE.
- 108 М Там, где случается большое число неисправностей, функция EM-OSF должна проанализировать и скоррелировать неисправности внутри своего домена, чтобы установить основную причину. В заключение следует направить пользователю или функции NM-OSF сообщение о неисправности и о действии по восстановлению.
- 109 М Должна быть предусмотрена возможность устанавливать и модифицировать специальные пороги индикации неисправностей. При превышении порога отмеченным пользователям или функции NM-OSF должно направляться сообщение о неисправности.
- 110 М Функция EM-OSF требуется для использования всей доступной информации (такой как известные неисправности сети и данные характеристик) с целью активного поиска места неисправности и уменьшения таким образом необходимости применения тестовых функций.
- 111 М Все сообщения о неисправностях должны заноситься в журнал.
- 112 М Функция EM-OSF должна применяться и действовать по запросам, для того чтобы разрешить/запретить сообщение о неисправности от функции NM-OSF.
- 113 М Для диагностики неисправности должна быть предусмотрена возможность создавать на сетевом элементе NE шлейф, вручную или автоматически, как часть основополагающих рутинных тестов, способствующих активному определению места неисправности. Должна быть предусмотрена возможность активировать/деактивировать источник измерения коэффициента битовых ошибок в сетевом элементе NE, чтобы контролировать ошибки в канале связи по шлейфам.
- 114 О Функция EM-OSF должна учитывать влияние на мощность сети результата автоматической реконфигурации, которую производит сетевой элемент NE для устранения неисправности. Должна быть предусмотрена возможность осуществлять эту операцию вручную с помощью функции EM-OSF.

I.4.4.3 Управление характеристиками

- 115 М Должна быть предусмотрена возможность активировать и деактивировать функции контроля характеристик с помощью функции EM-OSF. Когда активируется функция контроля, должна предусматриваться возможность указать период времени, в течение которого информация о характеристиках должна записываться. Этот период времени должен быть конфигурируемым.
- 116 М Чтобы поддерживать создание информации о качестве обслуживания(QoS), должны автоматически собираться данные контроля характеристик. Система управления должна обеспечивать информацией о QoS каждый поддерживаемый сетью класс обслуживания ATM: Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR) и Available Bit Rate (ABR). Эта информация должна включать число отброшенных сот, число отброшенных сот при CLP=0, число успешно переданных сот при CLP=0.
- 117 О Управление характеристиками должно включать сбор статистики для целей контроля и коррекции поведения и эффективности сети. Эта информация должна также помогать анализу и планированию сети, управлению мощностью и процессам биллинга.
- 118 М По запросу с интерфейса пользователя, функция EM-OSF должна предоставлять данные характеристик или же периодически создавать сообщения о характеристиках согласно предварительно установленному графику.

I.4.4.4 Управление учетом

- 119 О Функция EM-OSF должна быть в состоянии собирать данные по использованию сети доступа, которые должны определить плату за пользование этой сетью. Эти данные должны предоставляться сетевым элементом NE.

I.4.4.5 Управление защитой

- 120 М Должна быть предусмотрена возможность запроса о целостности данных сетевого элемента NE с помощью данных, содержащихся в функции EM-OSF.

I.4.5 Требования к уровню управления сетью

I.4.5.1 Управление конфигурацией

- 121 М Функция NM-OSF должна быть в состоянии создавать, модифицировать, отображать и удалять логические ресурсы и каналы связи по всей сети, а также обеспечивать обслуживание. Все необходимые параметры должны быть представлены в соответствующем запросе.

- 122 М Функция NM-OSF должна обслуживать базу данных, в которой содержатся логические представители, состояние и взаимоотношения управляемых ресурсов NML.

- 123 М Должна быть предусмотрена возможность создавать логические ресурсы в базе данных функции NM-OSF без необходимости участия функции EM-OSF.

- 124 М Функция NM-OSF должна поддерживать и реагировать на изменения информации о состоянии и взаимоотношениях ресурсов уровня NML.

- 125 О Функция NM-OSF должна распределять логические и физические данные реестра по сферам обслуживания.

- 126 М Должна быть предусмотрена возможность доступа к средствам управления функции EM-OSF с помощью дистанционных средств регистрации функции NM-OSF.

- 127 М Функция пользователя NM-OSF должна получать информацию об успешном или неудачном завершении всех операций по созданию, модификации, удалению и отображению.

I.4.5.2 Управление устранением неисправностей

- 128 М Чтобы определить действительное место возникновения проблемы в сети, функция NM-OSF должна коррелировать неисправности, исходя из количества доменов функции EM-OSF.

- 129 М Функция NM-OSF должна подробно анализировать и фильтровать все сообщения о неисправностях, полученные от функции EM-OSF и основанные на критериях обслуживания.

- 130 М Должна быть предусмотрена возможность подтвердить и/или удалить сообщение о неисправности, полученное функцией NM-OSF через интерфейс пользователя.

- 131 О Должны быть представлены средства для отслеживания неисправностей, которые еще не были подтверждены пользователем. Сигнал тревоги должен подаваться по любой неисправности, которая произошла даже вне конфигурированного периода времени.

- 132 М Функция NM-OSF должна содержать набор из всех сообщений о неисправностях, которые были получены и которые не были выяснены. Это требование должно включать список служб, на которые неисправности оказали воздействие.

- 133 М Для функции NM-OSF должна быть предусмотрена возможность разрешать/запрещать передавать функции (или от функции) EM-OSF сообщение о неисправности.

I.4.5.3 Управление характеристиками

- 134 М Функция NM-OSF должна подготавливать сообщения о характеристиках всей сети, основанные на собранной функцией EM-OSF информации о характеристиках.

I.4.5.4 Управление учетом

- 135 I Этот предмет оставлен для дальнейшего изучения.

I.4.5.5 Управление защитой

- 136 I Этот предмет оставлен для дальнейшего изучения.

- I.5 Сеть передачи данных**
- 137 I Сеть передачи данных (DCN), которая переносит информацию между функциями операций, является ключевым компонентом архитектуры управления.
- 138 I Сеть DCN между сетевым элементом NE и функцией EM-OSF обязательно должна учитывать размеры трафика, защиту и географически распределенную природу физических ресурсов, которыми необходимо управлять.
- 139 M Сеть DCN между сетевым элементом NE и функцией EM-OSF должна быть основана на протоколах IP или МСЭ-Т X.25.
- 140 M Система NMS должна периодически контролировать связь с системой EMS. Система EMS должна периодически контролировать связь с сетевым элементом FSAN NE.
- I.6 Платформа управления элементом**
- 141 I В этом разделе определяются требования к системной платформе, на которой располагается и действует функция EM-OSF.
- I.6.1 Операционная система**
- 142 M Операционная система должна основываться на поддерживаемых версиях UNIX или Windows NT.
- I.6.2 Готовность**
- 143 I Неготовность должна рассматриваться как потеря какой-либо части функциональных возможностей системной платформы по любой причине.
- 144 M Рекомендуется, чтобы в запланированное время работы системная платформа имела коэффициент готовности выше 99,9%.
- I.6.3 Переносимость**
- 145 M Программное обеспечение управления должно быть переносимым от одной версии к новой версии той же самой операционной системы на той же самой системной платформе или ее более высокой спецификации. Должна быть предусмотрена возможность присоединять программное обеспечение управления к порту по последним 4 версиям операционной системы.
- I.6.4 Масштабирование**
- 146 M Рекомендуется проектировать программное обеспечение таким образом, чтобы его можно было экономично использовать от малых до больших масштабов. Например, чтобы повысить способность управления, следовало бы только увеличить емкость жесткого диска и/или установить дополнительную оперативную память.
- 147 M Для поддержания архитектуры от оптического кабеля к дому системную платформу рекомендуется делать масштабируемой, чтобы обеспечить управление как минимум 50-ю терминалами OLT и максимальным числом прилегающих ONT, как это указано в спецификации секции архитектуры FSAN [I-2]. Для архитектуры от кабеля к дому/офису/тротуару системную платформу рекомендуется делать масштабируемой, чтобы обеспечить управление как минимум 100 терминалами OLT, включая максимальное число прилегающих терминалов ONU и NT.
- I.6.5 Эксплуатационная надежность**
- 148 M Системная платформа должна обеспечивать административные функции, которые увеличивают показатели эффективности эксплуатации системы, такие как резервирование и восстановление данных, простоту процедур обновления, инсталляции и восстановления и т. п.
- I.6.6 Эксплуатационные характеристики**
- 149 M Типичное время реакции системной платформы должно быть следующим:
- запуск системы – менее 3 минут (для горячего запуска конфигурированной системы);
 - регистрация входа пользователя – менее 1 минуты.
- 150 M Типичное время реакции на приложения должно быть следующим:
- время между отправкой команды и подтверждением ее приема – менее 2 секунд;

- выполнение команды – в течение 6 секунд после приема.
- 151 I ПРИМЕЧАНИЕ. – Вышеуказанные значения не учитывают задержки в сети DCN.
- I.6.7 Стратегия миграции**
- 152 M Если есть необходимость перейти на другую платформу или другое программное приложение в течение времени эксплуатации продукта, поставщик должен придерживаться стратегии миграции. В частности это касается перестройки сетевых данных от существующей базы данных к новой. Это свойство должно устраниить необходимость повторного ввода сетевых данных, которые уже были введены.
- I.6.8 Перегрузка**
- 153 M Условия перегрузки не должны вызывать полной неспособности к функционированию системной платформы. Перегрузка должна только вызывать незначительное ухудшение характеристик системной платформы.
- I.6.9 Развитие/Обновление**
- 154 M Развитие и обновление оборудования и программного обеспечения (ПО) системной платформы не должны влиять на качество обслуживания клиентов.
- 155 M Рекомендуется, чтобы любое обновление программной и аппаратной системной платформы следовало принципу "обратной совместимости".
- 156 M Должна быть предусмотрена возможность возвращения к прежней версии программного обеспечения вручную, если во время обновления возникнут проблемы.
- 157 M Чтобы обновлять ПО сетевого элемента NE, системная платформа должна обеспечивать функцию загрузки ПО.
- I.6.10 Требования к интерфейсу пользователя**
- 158 M На системной платформе должна быть предусмотрена возможность доступа к функциям системы управления с удаленного пункта. Доступ к функциям управления должен иметь форму либо "иконки", как это принято в соответствующих средствах и поддерживано графическим интерфейсом пользователя (GUI), либо интерфейса с языком гипертекста (HTML) Всемирной Паутины (WWW).
- 159 M Системная платформа должна допускать конфигурацию различных профилей характеристик пользователей. Должна существовать возможность создавать/отображать/модифицировать/удалять характеристики пользователя только из набора характеристик привилегированного пользователя. Средства конфигурации должны предоставлять привилегированному пользователю возможность устанавливать/модифицировать идентификатор пользователя, пароль, права доступа к приложениям и данным, истечение срока пароля и число попыток введения пароля.
- 160 M Интерфейс между системной платформой и пользователем должен быть спроектирован таким образом, чтобы допускать его повторное использование различными функциями OSF того же самого поставщика.
- 161 M Интерфейс между системной платформой и пользователем должен поддерживать иерархический набор изображений. Примером может быть изображение сети в виде иконки, раскрыв которую пользователь видит большое количество иконок, отражающих подробности сети (например, терминалы OLT и ONU/ONT). Выбрав OLT или ONU/ONT, можно рассмотреть подробности печатных плат. Такой тип просмотра может также понадобиться для виртуальных соединений VP и VC (например, список всех VC, связанных с VP, или список всех VP, которые связаны с данной службой).
- 162 M Функции администрирования системы должны быть выполнимы с любой рабочей станции или терминала, непосредственно связанных с системной платформой управления.
- 163 M Чтобы уменьшить повторный набор у оператора, должна быть предусмотрена возможность копирования информации на системной платформе из одного окна в другое.
- 164 M Рекомендуется, чтобы системная платформа выдавала подтверждения выполнения команд пользователя. При обработке команды и поступлении в это время новой команды соответствующая индикация должна указать, что ввод в систему закрыт до завершения выполнения предыдущей команды.

I.6.11 Требования к интерфейсу сети DCN

165 М Системная платформа должна обеспечить интерфейсы сетей для соединений с сетевыми элементами NE либо по протоколу IP, либо по X.25. Там, где эти сети не присутствуют, системная платформа должна предоставить альтернативные IP и X.25 интерфейсы.

I.7 Управление устранением неисправностей и характеристиками среды передачи

166 М Для эксплуатации среды передачи (пассивных оптических сетей и ответвлений по медным проводам) должны быть обеспечены следующие функции:

- контроль транспортной целостности;
- обнаружение и сообщение о дефектах и неисправностях;
- защитные переключения;
- определение местонахождения неисправностей с использованием систем тестирования;
- способность диагностики;
- автоматическое восстановление;
- доступ тестирования.

I.7.1 Пассивная оптическая сеть

167 М Для определения транспортной целостности, транспортная функция в терминалах OLT и ONU/ONT должна отслеживать коэффициент битовых ошибок в источнике и окружении сети PON. Об ошибках выше установленного порога должно быть сообщено системе управления.

168 М Обнаружение ошибок в принимаемом сигнале в терминалах OLT или ONU/ONT должно приводить к отправке из OLT в систему управления сообщения об ошибке. За обнаружением терминалом OLT ошибки должно последовать немедленное переключение на резервную сеть PON, если такая имеется. За ошибкой в приемном сигнале блока ONU должно последовать его выключение до тех пор, пока связь между OLT и ONU/ONT не будет восстановлена.

169 М В терминале OLT должна быть предусмотрена возможность защитного переключения с основной сети PON на резервную.

170 М Чтобы отличать неисправности в сети PON от неисправностей в устройствах ONU/ONT, требуется система управления.

171 О Любая используемая функция тестирования должна точно отражать место неисправности в сети PON.

172 М Сеть должна поддерживать пять иерархических уровней OAM с физическими уровнями и уровнями ATM по протоколам моделей Ш-ЦСИС, как это описано в Рекомендации МСЭ-Т I.610 [I-12].

173 М Физический уровень системы передачи должен поддерживать потоки F1, F2 и F3 и связанные с ними функции OAM (см. таблицу I.5). Эти потоки должны передаваться в служебных сотах физического уровня, которые соответствуют формату сот, описанному в Рекомендации МСЭ-Т I.432 [I.13].

Таблица I.5/Q.834.1 – Потоки ОАМ физического уровня

Поток	Функции
F1	Обнаружение сигнала и синхронизация цикла (например, потеря сигнала или цикла, отключение лазера)
F2/F3	Контроль ошибок, автоматическое защитное переключение, контроль ошибок размещения сот и ранжирования

174 М Уровень ATM должен поддерживать потоки F4 и F5 OAM (см. таблицу I.6).

Таблица I.6/Q.834.1 – Потоки ОАМ уровня ATM

Поток	Функции
F4	Информация наблюдения за ошибками и характеристиками на соединениях по виртуальным путям
F5	Информация наблюдения за ошибками и характеристиками на соединениях по виртуальным каналам

175 М Должна быть предусмотрена возможность конфигурации сегмента AIS/RDI для потоков F4 и F5. Кроме того, должна быть предусмотрена возможность подавать или не подавать сигнал аварии AIS/RDI в потоках F4 и F5. Сообщение AIS/RDI должно информировать об условиях, описанных в таблице I.7.

Таблица I.7/Q.834.1 – Условия ОАМ для потоков F4 и F5

Функция	Описание	Направление ONU/ONT OLT
Индикация сигнала аварии (AIS)	Все единицы битов. Сообщение конца тракта о потере сигнала на приеме. Отправляется по виртуальным соединениям VP-AIS/VC-AIS на уровне ATM.	↔
Дистанционная индикация неисправности (RDI)	Указывает, что удаленный конец обнаружил потерю сигнала или AIS. Отправляется по виртуальным соединениям VP-RDI/VC-RDI на уровне ATM.	↔

На рисунке I.5 показан пример потоков ОАМ, но не всех возможных потоков. Там, где владельцем узла обслуживания является другой оператор, на узле обслуживания требуется кооперация по потоку F5. Если TE управляют как частью сети доступа, всем потокам ОАМ разрешено прохождение через опорную точку T.




Рисунок I.5/Q.834.1 – Потоки ОАМ FSAN

I.7.2 Среда ответвления между ONU и NT

176 И В качестве типового применения рекомендуется технология модемов VDSL по существующим медным линиям.

177 М В таблице I.8 перечислены требуемые для интерфейса VDSL функции ОАМ, которые будут использоваться при ответвлении по медной линии. Должна быть предусмотрена возможность активировать/деактивировать эти функции в зависимости от потребностей услуги, предоставляемой пользователю.

Таблица I.8/Q.834.1 – Список функций ОАМ, которые должны поддерживаться технологией VDSL

Функция	Описание	Направление NTONU
Потеря сигнала	Указывает на нераспознаваемость сигнала в приемнике	↔
Потеря синхронизации	Указывает на потерю импульса синхронизации	↔
Перезагрузка управления	Разрешает перезагрузку NT	←
Обнаружение ошибки (на дальнем/ближнем конце)	Обнаружение коэффициента ошибок в переданных и принятых сигналах	↔
Сообщение об ошибках (на дальнем/ближнем конце)	Сообщение об ошибках, обнаруженных OS или локально (например, светодиод)	↔
Управление шлейфом	Разрешает установить шлейф на NT или ONU	←
Число блоков с коррекцией ошибок на дальнем/ближнем конце	Указывает число блоков с коррекцией ошибок для оценки характеристик	↔
Замедление работы	Указывает на приближение пропадания питания	→
Механизм включения/выключения коррекции ошибок	Способность включать или выключать механизм коррекции ошибок в зависимости от необходимости	←
Качество канала (запас отношения сигнал/шум)	Сравнение принимаемого сигнала с сигналом заданной величины для оценки качества канала. Может быть также использован при активной эксплуатации	→
Проверка целостности данных	Терминал NT должен иметь возможность извещать систему управления, когда поступают неверные данные	→
Возможности шлейфа терминала NT	Терминал NT должен быть в состоянии поддерживать возможность устанавливать шлейф на уровень I.610 ATM	↔
F1, F2, F3, F4 и F5	Рекомендуется, чтобы линии VDSL поддерживали потоки информации от F1 до F5	↔
Конфигурация терминала NT	Способность модифицировать коэффициент ошибок и другие конфигурации в терминале NT	←
Активация/деактивация	Способность переводить терминал NT в "спящее" состояние для снижения потребляемой мощности в неактивном положении	↔

I.8 Справочные документы

- [I-1] FAULKNER (D.) et al: The Full Services Access Network Initiative, *IEEE Communications Magazine*, April 1997, Vol. 35, No. 4.
- [I-2] Full Services Access Network Requirements Specification <http://www.fsanet.net/fsan/>
- [I-3] ADAMS (E.), WILLETTS (K.): The Lean Communications Provider, *McGraw-Hill*.
- [I-4] ITU-T Recommendation M.3010 (2000), *Principles for a telecommunications management network*.
- [I-5] ITU-T Recommendation G.902 (1995), *Framework Recommendation on functional access networks (AN) – Architecture and functions, access types, management and service mode aspects*.
- [I-6] ITU-T Recommendation G.982 (1996), *Optical access networks to support services up to the ISDN primary rate or equivalent bit rates*.

- [I-7] ITU-T Recommendation M.3100 (1995), *General network information model*.
- [I-8] ITU-T Recommendation X.710 (1997) | ISO/IEC 9595:1998, *Information technology – Open Systems Interconnection – Common Management Information service*.
- [I-9] ITU-T Recommendation X.711 | ISO/IEC 9596-1:1998, *Information technology – Open Systems Interconnection – Common Management Information Protocol: Specification*.
- [I-10] Service Requirements – Minutes of FSAN SCP Working Group.
- [I-11] SCP directory, BellSouth FSAN server November 1997, Draft 1.
- [I-12] ITU-T Recommendation I.610 (1999), *B-ISDN operation and maintenance principles and functions*.
- [I-13] ITU-T Recommendation I.432.x (1999), *B-ISDN User-network interface – Physical layer specification*.
- [I-14] ITU-T Recommendation M.3013 (2000), *Considerations for a telecommunications management network*.

Дополнение II

Таблицы управляемых объектов

II.1 Представление сетевых элементов

**Таблица II.1/Q.834.1 – Использование названий управляемых объектов
(Представление сетевых элементов)**

Название управляемого объекта в настоящей Рекомендации	Соответствующее название управляемого объекта в других Рекомендациях МСЭ-Т	Ссылка
AAL1PMCurrentDataF	AALProtocolCurrentData (Q.824.6)	AF20
AAL1PMHistoryDataF	AALProtocolHistoryData (Q.824.6)	AF20
AAL1ProfileF	AALProfile (Q.824.6)	AF20
AAL2PMCurrentDataF		новое
AAL2PMHistoryDataF		новое
AAL2ProfileF		новое
AAL2PVCProfileF		новое
AAL5PMCurrentDataF	AALProtocolCurrentData (Q.824.6)	AF20
AAL5PMHistoryDataF	AALProtocolHistoryData (Q.824.6)	AF20
AAL5ProfileF	AALProfile (Q.824.6)	AF20
adslCTPF		новое
adslTTPF		новое
alarmLogRecordF	alarmRecord (X.721)	AF20
alarmSeverityAssignmentProfileF	alarmSeverityAssignmentProfile (M.3100)	AF20
APONCTP		новое
APONStaticBW		новое
APONPMCurrentData		новое
APONPMHistoryData		новое
APONTTP		новое

**Таблица II.1/Q.834.1 – Использование названий управляемых объектов
(Представление сетевых элементов)**

Название управляемого объекта в настоящей Рекомендации	Соответствующее название управляемого объекта в других Рекомендациях МСЭ-Т	Ссылка
ATMCrossConnectionControlF	atmFabric (I.751)	AF20
ATMCrossConnectionF	atmCrossConnection (I.751)	AF20
ATMNetworkAccessProfileF		новое
ATMTrafficLoadCurrentDataF	atmTrafficLoadCurrentData (I.751)	AF20
ATMTrafficLoadHistoryDataF	atmTrafficLoadHistoryData (I.751)	AF20
attributeValueChangeRecordF	AttributeValueChangeRecord (X.721)	AF20
au3CTPF	au3CTP (G.774)	
au4CTPF	au4CTP (G.774)	
BICIF	InterNNI (I.751)	AF20
BISSIF	IntraNNI (I.751)	AF20
bridgedLANServiceProfileF		новое
cellBasedCTPF		новое
cellBasedTTPF		новое
CESServiceProfileF		AF20
CTPF		новое
DS1CTPF		новое
DS1PMCurrentDataF		новое
DS1PMHistoryDataF		новое
DS1TTPF		новое
DS3CTPF		новое
DS3PMCurrentDataF		новое
DS3PMHistoryDataF		новое
DS3TTPF		новое
E1CTPF		новое
E1PMCurrentDataF		новое
E1PMHistoryDataF		новое
E1TTPF		новое
E3CTPF		новое
E3PMCurrentDataF		новое
E3PMHistoryDataF		новое
E3TTPF		новое
equipmentHolderF	equipmentHolder (M.3100)	AF20
EthernetCTPF		новое
EthernetPMCurrentDataF		новое
EthernetPMHistoryDataF		новое
EthernetProfileF		новое
EthernetTTPF		новое

**Таблица II.1/Q.834.1 – Использование названий управляемых объектов
(Представление сетевых элементов)**

Название управляемого объекта в настоящей Рекомендации	Соответствующее название управляемого объекта в других Рекомендациях МСЭ-Т	Ссылка
filterProfileF		новое
LESServiceProfileF		новое
logF	log (X.721)	AF20
MACBridgeConfigurationDataF		новое
MACBridgeF		новое
MACBridgePMCurrentDataF		новое
MACBridgePMHistoryDataF		новое
MACBridgePortConfigurationDataF		новое
MACBridgePortPMCurrentDataF		новое
MACBridgePortPMHistoryDataF		новое
MACBridgeServiceProfileF		новое
managedEntityCreationLogRecordF	objectCreationRecord (X.721)	AF20
managedEntityDeletionLogRecordF	objectDeletionRecord (X.721)	AF20
MLTTestResultsF		новое
msCTPF	msCTP (G.774)	
msTTPF	msTTP (G.774)	
NEFSAN		новое
NT	equipmentR1 (M.3100)	
OLT	managedElementR1 (M.3100)	
ONT	managedElementR1 (M.3100)	
ONU	managedElementR1 (M.3100)	
PhysicalPathTPF		AF20
pluginUnitF	cirquitPack (M.3100)	AF20
rsCTPF	rsCTP (G.774)	
rsTTPF	rsTTP (G.774)	
softwareF	softwareR1 (M.3100)	AF20
SSCSParameterProfile1F	SSCSParameterProfile1 (I.366.1)	
SSCSParameterProfile2F	SSCSParameterProfile2 (I.366.2)	
tcAdaptorF	tcAdaptorTTP (I.751)	AF20
thresholdDataF	thresholdData (Q.822)	AF20
trafficDescriptorProfileF		AF20
TTPF		новое
uniF	uni (I.751)	AF20
uniInfoF		новое
upcNpcDisagreementPMCurrentDataF	upcNpcCurrentData (I.751)	AF20
upcNpcDisagreementPMHistoryDataF	upcNpcHistoryData (I.751)	AF20
vc3TTPF	vc3TTP (G.774)	
vc4TTPF	vc4TTP (G.774)	
vcCTPF	vcCTP (I.751)	AF20
vcTTPF	vcTTP (I.751)	

**Таблица II.1/Q.834.1 – Использование названий управляемых объектов
(Представление сетевых элементов)**

Название управляемого объекта в настоящей Рекомендации	Соответствующее название управляемого объекта в других Рекомендациях МСЭ-Т	Ссылка
vdsICTPF		новое
vdsITTPF		новое
VoiceCTPF		новое
VoicePMCurrentDataF		новое
VoicePMHistoryDataF		новое
VoiceServiceProfileAAL1F		новое
VoiceServiceProfileAAL2F		новое
VoiceTTPF		новое
vpCTPF	vpCTP (I.751)	AF20
vpTTPF	vpTTP (I.751)	
vpvcPMCurrentDataF	vpvcPMCurrentData (I.751)	
vpvcPMHistoryDataF	vpvcPMHistoryData (I.751)	
Ссылки: Иные, чем Рекомендации МСЭ-Т: AF-NM-0020.001		
Новое: Вновь определенное		

II.2 Представление сети

**Таблица II.2/Q.834.1 – Использование названий управляемых объектов
(Представление сети)**

Название управляемого объекта в Рекомендации МСЭ-Т Q.834.2	Соответствующее название управляемого объекта в других Рекомендациях МСЭ-Т	Ссылка
accessGroupF	AccessGroup (M3100amd)	
adslLayerNetworkDomainF		новое
adslLinkConnectionF		новое
adslSubnetworkF		новое
adslTopologicalLinkEndF		новое
adslTopologicalLinkF		новое
APONLayerNetworkDomain		новое
APONLink		новое
APONLinkConnection		новое
APONSubNetwork		новое
APONTrail		новое
BridgedLANLayerNetworkDomainF		новое
BridgedLANNetworkCTPF		новое
BridgedLANNetworkTTPF		новое

**Таблица II.2/Q.834.1 – Использование названий управляемых объектов
(Представление сети)**

Название управляемого объекта в Рекомендации МСЭ-Т Q.834.2	Соответствующее название управляемого объекта в других Рекомендациях МСЭ-Т	Ссылка
BridgedLANSubnetworkF		НОВОЕ
DS1LayerNetworkDomainF		НОВОЕ
DS1SubnetworkConnectionF		НОВОЕ
DS1SubnetworkF		НОВОЕ
DS3LayerNetworkDomainF		НОВОЕ
DS3SubnetworkConnectionF		НОВОЕ
DS3SubnetworkF		НОВОЕ
E1LayerNetworkDomainF		НОВОЕ
E1SubnetworkConnectionF		НОВОЕ
E1SubnetworkF		НОВОЕ
E3LayerNetworkDomainF		НОВОЕ
E3SubnetworkConnectionF		НОВОЕ
E3SubnetworkF		НОВОЕ
layerNetworkDomainF	LayerNetworkDomain (M3100amd)	AF58
linkConnectionF	LinkConnection (M3100amd)	AF58
logicalLinkEndF	LogicalLinkEnd (M3100amd)	
logicalLinkF	LogicalLink (M3100amd)	
logicalMTPLinkF		НОВОЕ
networkF	networkR1 (M.3100)	AF58
subnetworkConnectionF	SubnetworkConnection (M3100amd)	AF58
subnetworkF	Subnetwork (M3100amd)	AF58
topologicalLinkEndF	TopologicalLinkEnd (M.3100amd)	AF58
topologicalLinkF	TopologicalLink (M.3100amd)	AF58
trailF	TrailR2 (M.3100amd)	AF58
vcLayerNetworkDomainF	LayerNetworkDomain (M.3100amd)	AF58
vcLinkConnectionF	LinkConnection (M.3100amd)	AF58
vcLogicalLinkF	LogicalLink (M3100amd)	
vcSubnetworkConnectionF	SubnetworkConnection (M.3100amd)	AF58
vcSubnetworkF	Subnetwork (M.3100amd)	AF58
vcTopologicalLinkEndF	TopologicalLinkEnd (M.3100amd)	AF58
vcTopologicalLinkF	TopologicalLink (M.3100amd)	AF58
vcTrailF	TrailR2 (M.3100amd)	AF58
vdslLayerNetworkDomainF		НОВОЕ
vdslLinkConnectionF		НОВОЕ
vdslSubnetworkF		НОВОЕ
vdslTopologicalLinkEndF		НОВОЕ
vdslTopologicalLinkF		НОВОЕ

**Таблица II.2/Q.834.1 – Использование названий управляемых объектов
(Представление сети)**

Название управляемого объекта в Рекомендации МСЭ-Т Q.834.2	Соответствующее название управляемого объекта в других Рекомендациях МСЭ-Т	Ссылка
voiceLayerNetworkDomainF		НОВОЕ
voiceSubnetworkConnectionF		НОВОЕ
voiceSubnetworkF		НОВОЕ
vpLayerNetworkDomainF	LayerNetworkDomain (M.3100amd)	AF58
vpLinkConnectionF	LinkConnection (M.3100amd)	AF58
vpLogicalLinkF	LogicalLink (M3100amd)	
vpSubnetworkConnectionF	SubnetworkConnection (M.3100amd)	AF58
vpSubnetworkF	Subnetwork (M.3100amd)	AF58
vpTopologicalLinkEndF	TopologicalLinkEnd (M.3100amd)	AF58
vpTopologicalLinkF	TopologicalLink (M.3100amd)	AF58
vpTrailF	TrailR2 (M.3100amd)	AF58
Ссылки: Иные, чем Рекомендации МСЭ-Т: AF-NM-0058.001		
Новое: Вновь определенное		

СЕРИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ МСЭ-Т

Серия A	Организация работы МСЭ-Т
Серия D	Общие принципы тарификации
Серия E	Общая эксплуатация сети, телефонная служба, функционирование служб и человеческие факторы
Серия F	Нетелефонные службы электросвязи
Серия G	Системы и среда передачи, цифровые системы и сети
Серия H	Аудиовизуальные и мультимедийные системы
Серия I	Цифровая сеть с интеграцией служб
Серия J	Кабельные сети и передача сигналов телевизионных и звуковых программ и других мультимедийных сигналов
Серия K	Задача от помех
Серия L	Конструкция, прокладка и защита кабелей и других элементов линейно-кабельных сооружений
Серия M	Управление электросвязью, включая СУЭ и техническое обслуживание сетей
Серия N	Техническое обслуживание: международные каналы передачи звуковых и телевизионных программ
Серия O	Требования к измерительной аппаратуре
Серия P	Качество телефонной передачи, телефонные установки, сети местных линий
Серия Q	Коммутация и сигнализация
Серия R	Телеграфная передача
Серия S	Оконечное оборудование для телеграфных служб
Серия T	Оконечное оборудование для телематических служб
Серия U	Телеграфная коммутация
Серия V	Передача данных по телефонной сети
Серия X	Сети передачи данных, взаимосвязь открытых систем и безопасность
Серия Y	Глобальная информационная инфраструктура, аспекты межсетевого протокола и сети последующих поколений
Серия Z	Языки и общие аспекты программного обеспечения для систем электросвязи